

§ 3.5 激光束的偏转

激光束的偏转应用非常广泛,并且这些应用与我们的生活密切相关,如激光显示、激光打印、激光存储等。目前的激光偏转技术主要有机械偏转、电光偏转和声光偏转。

激光偏转分类: 模拟偏转与数字偏转

模拟偏转:光束连续偏转,能到达偏转轨迹上的任何点。主要用于激光显示,如舞台显示,大屏幕激光显示。

数字偏转: 光束只能到达偏转轨迹上的某些离散点。主要用于光 存储。

一、机械偏转

利用反射镜或棱镜等光学元件的旋转或振动,改变反射光或折射 *光的方向而实现光束偏转。如图69所示为一二维模拟扫描系统。




Fig.69 基于反射镜的二维扫描系统原理图。连续转动, 为模拟扫描。步进转动,为数字式扫描。



机械偏转的优点:

- (1) 偏转角大。
- (2) 光谱范围宽。

- (3) 光损耗小。
- (4) 温度影响小。

缺点:扫描速度慢。

二、电光偏转

光在非均匀介质中传播时,总是会向折射率梯度增加的方向偏折。 光束的电光偏转就是基于晶体的电光效应引起的折射率梯队变化,

使光线发生弯曲。 如右图所示为一沿**X**方向线性变

化的折射率分布: $n(x) = n_0 + \frac{\Delta n}{d} x$

式中 Δ n为A、B两处间的折射率差。



光电子技术 (14)

A光线通过晶体后的光程为: $OPL_A = (n_0 + \Delta n)L$

B光线通过晶体后的光程为: $OPL_B = n_0L$

等相面CD上D点超前C点的距离为: $\Delta y = (OPL_A - OPL_B)/n_{air} = \Delta nL$ 等相面的偏转角 θ 为:

$$\tan \theta = \frac{\Delta y}{d} = \frac{\Delta nL}{d}$$

当0较小时,

$$\theta \approx L \frac{\Delta n}{d} = L \frac{dn(x)}{dx}$$

即光线偏转角正比于折射率梯度



例:由两块楔形KDP晶体组成的电光偏转器,两块楔形晶体的x',y'主轴绕Z轴相对旋转90度,沿Z向加电场,如图70所示。 高度X'的光线通过此调制器后的光程为:

$$OPL(x') = \frac{L(d-x')}{d}n_{x'} + \frac{Lx'}{d}n_{y'}$$

所以, 折射率为:

$$n(x') = \frac{(d-x')}{d}n_{x'} + \frac{x'}{d}n_{y'}$$

折射率梯度:

$$\frac{dn(x')}{dx'} = (n_y - n_x)/d = n_0^3 \gamma_{63} E_z/d = \frac{n_0^3 \gamma_{63} V_z}{hd}$$






图70、KDP横向应用电光偏转器,光线在第一块晶体中走的光程为: (d-x')L/d*n_{x'},在第二块晶体中走过的光程为: Lx'/d*n_y.



所以,光线的偏转角为: $\theta = L \frac{dn(x')}{dx'} = \frac{Ln_0^3 \gamma_{63} V_z}{hd}$

所以,偏转角不仅与调制电压有关,而且与调制器的几何结构有 关。

数字式电光偏转器如图**71**所示。光束只能到达两个位置"**0**"和"**1**",分别对应"无"和"有"半波电压。两个状态间的光束最大距离为:

$$b = l \tan \varepsilon_{\max}$$

对应的光轴与光线间的夹角为:

$$\gamma_{\max} = \tan^{-1}(\frac{n_e}{n_0})$$

如图72所示为一个2^m位的数字偏转器,由**m**对半波调制器与检偏器的组合。它相当于一个数字电路中的"译码器"




Fig.71 KDP数字电光偏转器,两状态



三、声光偏转

根据布拉格衍射条件: $2\lambda_s \sin \theta_B = \lambda$

改变声波波长 λ_s ,则可改变布拉格衍射角 θ_B 。所以,可通过控制超 声波长来控制光束的偏转。

由于
$$\lambda_s >> \lambda$$
,所以, $\theta_B \to 0$,布拉格衍射条件可简化为:
$$\theta = 2\theta_B \approx \frac{\lambda}{\lambda_s} = \frac{\lambda}{\nu_s} f_s \qquad \Rightarrow \qquad \Delta \theta = \frac{\lambda}{\nu_s} \Delta f_s$$

式中θ为光束的偏转角,相对入射方向, v。为声速。

对数字式声光偏转器,一个重要指标是可分辨的光斑数目。设光束 直径为D,则光束的发散角: $\theta_d = 1.22 \frac{\lambda}{D} \approx \frac{\lambda}{D}$



光电子技术 (14)


则在 $\Delta\theta$ 扫描角范围内,可分辨的点数为:

$$N = \frac{\Delta \theta}{\theta_s} = \frac{D}{v_s} \Delta f_s = \tau * \Delta f_s$$

式中 τ =D/ v_s ,为声波的渡越时间。这表明D和 Δf_s 大, v_s 小可提高 分辨点数。

通常入射光的方向是不变的, 当声波频率改变时, 要保持布拉格 条件,就必须改变超声波的传播方向,以实现对布拉格角的跟踪。 通常采用列阵换能器, 总的超声波为各阵列元产生的超声波的迭 加形成。通过控制各阵列元间的位相差或延迟时间,就能控制合 成超声波前的传播方向,实现布拉格角随频率的跟踪。如图73所示

此外,利用各向异性介质产生反常布拉格衍射可以提高带宽,制



成宽带布拉格偏转器。有关反常布拉格衍射的理论分析较复杂,不去深究了。目前主要在 TeO_2 材料中发现了反常布拉格衍射现象。

在各向异性介质中,反射光与入射光的折射率不同,反射角与入射 角之间满足与折射定律类似的公式,当反射光的折射率小于入射光 的折射率时,衍射角变化量能够得到放大。



第四章 光辐射探测器

§ 4.1 光辐射探测方法

根据光探测器对光辐射所产生的物理效应不同,光辐射探测法可分为:光压法、光热法和光电法。

一、光压法

光压法利用光的量子特性,光子具有动量和动能:

$$p = \frac{h}{\lambda} \qquad E = hv = mc^2$$

当光子投射在反射表面上被反射时,根据冲量定理,

$$F \cdot \Delta t = \Delta p$$



光电子技术(14)

式中 Δp 为沿反射面法线方向的光子动量变化, Δt 为光子与反射面间的作用时间。


通过测量冲力F的大小就能测量光的动量和能量,如图74所示装置通过测量光冲力引起的转角变化来测量光能量。转角与光能量间关系为:

$$\theta = \frac{2lE}{C\sqrt{IK}}$$

式中I为转动惯量,K为弹簧的扭转弹性系数,I为转臂长度。

二、光热法

光热法是利用物质吸收光能后,温度升高或温度升高而引起物质的某个参数变化来探测光能量的。






图74、转角式光压计



1、碳斗

以碳为吸收体的圆锥形热探测器,称为碳斗。碳斗的特点是结构 简单,制造容易,光谱响应范围宽,并且响应均匀,被广泛应用 于各类激光的能量的绝对测量。缺点是响应时间长或响应速度慢。

碳斗的温度变化可以直接测量,也可以测量对温度敏感的某个物理量的变化。下面的热电偶、热电阻、热释电等探测器。

2、热电偶探测器

热电偶探测器利用温差电效应测量温度变化。热电偶结构如图**75**所 <u></u>, 由两条不同材料的金属丝焊接在一起组成。

3、热电阻探测器




热电阻探测器即热敏电阻。电阻随温度而变化,电阻温度系数定义为: $\alpha = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dT}$

ρ为材料的电阻率。α>**0**为正温度系数, α<**0**为负温度系数。 热电偶和热电阻的响应速度均较慢。

4、热电晶体探测器-热释电探测器

热释电探测器材料是一种铁电材料,由大量的极性分子组成,每个极性分子都具有偶极矩。通常大量的极性分子是随机取向,各向同性的,所以不显示出宏观偶极矩,如图76。然而,铁电晶体具有相变记忆特性,如图77所示,利用这一特性,能够极化铁电晶体,使其产生各向异性,出现宏观偶极矩。因而,在与偶极矩垂直的表面





上出现束缚电荷,进而产生电势差: $\Delta V = El = \frac{Pl}{\varepsilon_0 \chi_e}$

式中P为极化强度,I为晶体沿P方向的长度, χ_e 为晶体的极化率。

极化的热释电晶体如何测量光能量?

在低于居里温度范围 $T < T_c$ 内,极化强度P是温度T的递减函数,当此晶体吸收光能量,温度升高时,电势差 ΔV 减小:

$$\Delta V \propto P \propto \frac{1}{T} \propto \frac{1}{E} = \frac{1}{nhv}$$

只要定标电势差与光能量间的关系,就能通过测量电势差获得光能量。

优点:响应光谱范围宽、均匀,响应速度快。



复习要点

- 1、激光束偏转,模拟与数字偏转?
- 2、机械偏转技术的原理、特点?
- 3、电光偏转技术的原理、特点?典型模拟和数字偏转期结构?
- **4**、声光偏转技术的原理、特点?声光偏转器的结构,如何实现布拉格角的自动调制?分辨点数?
- 5、光探测方法分类?光热法,光压法的测量原理?
- 6、热释电探测器的材料结构、极化原理?光谱和时间响应特点?



作业十四

- 1、设计一个三位数字电光偏转器,标注八个输出态。
- 2、说明声光偏转器的布拉格衍射角的自动跟踪原理?