

1. Avant de commencer l'opération :

- **Camion immobilisé** : moteur arrêté, frein à main tiré, roues calées.
- Chauffeur dans une **zone sécurisée**

2. Pendant l'opération, si l'intervention du chauffeur est requise :

- **Respecter le cône de sécurité**
 - ⇒ Les cales doivent être ajustées à l'aide d'une perche
 - ⇒ Pour la ferraille, ouverture des portes à distance à l'aide d'une perche
- **Interdiction de se situer dans la zone de manœuvre de l'engin**

3. Après opération : s'assurer de la stabilité **et la répartition** de la charge



Si intervention