

		Chargé travaux SS	Chef de chantier EE	Animateur SST EE	Animateur SST SS	Représentant de zone SS
1	Elaboration PPEE	R	P	P	P	
2	Analyse du risque Chantier	R	P	P	P	P
3	Information, Formation des intervenants	R	R		P	
4	Mise en place des mesures préventives	R	R	P	P	
5	Lancement chantier après validation des mesures préventives	R	R			P
6	Suivi-audit	R			R	
7	Nettoyage Repli de chantier	R	R			
8	Clôture chantier	R				R

EE : Entreprise Extérieures – SS : SONASID - R : Responsable - P : Participe

Règles d'or:

Les étapes 1 et 2 doivent être validées par les chefs de service.

Les étapes 1 et 2 doivent être validées par le Directeur d'usine dans le cas d'intervention exceptionnelle (espace clos, travaux en hauteur, circuit gaz ...)

Les étapes 1 à 8 sont Obligatoires pour tout travail sous-traité au-delà de 4H

Pour les interventions sous-traitées inférieures à 4H le déroulement de la procédure est à la discrétion du chef de service en fonction de l'évaluation du risque. Le chef de service reste responsable de la sécurité de chantier et doit à minima :

- Procéder à l'intégration sécurité
- Faire les analyses des risques avec les intervenants
- Assurer l'accompagnement permanent de chantier par un chargé des travaux clairement désigné

Revue obligatoire du plan de prévention en cas de changement de zone, de tâche, de personnel ou de mode opératoire.

Le chef de chantier EE ou son intérim doit disposer sur chantier d'une copie de plan de prévention.

En cas d'interférence avec d'autres chantiers, la présence de toutes les entreprises intervenantes lors de la réunion d'ouverture est obligatoire pour analyse des risques liés à l'interférence.

Le personnel sous traitant ne doit pas quitter la zone du chantier sauf autorisation de la part chargé des travaux SONASID.