
SRT2
AS618-35SN
SRT1
AS618-35SA
SDL
AS618-35SN
DOVE NON SPECIFICATO
USARE AWG22
DOVE NON SPECIFICATO
USARE AWG22
DOVE NON SPECIFICATO
USARE AWG22
DETACH_M
CRITICAL1
CRITICAL1_TPS
CRITICAL2_ESB
CRITICAL BOARD
SENSORS
CAN_LINE
MOTOR_BRE
BARRE_REAR
BARRE_FRONT
BARRE E DRS BOARD
DRS_REAR
BATT_P
TERMINAL_M
ANGOLO 90°
PREFORMATO
SI VEDA TAVOLA PER
ANGOLO USCITA CAVO
USCITA CABLAGGIO
90°
CHIAVE CONNETTORE
VISTA FRONTALE CONNETTORE
LATO DEI PIN