Dados digitais - 1

Considere números sem sinal.

1. Quantos bits possuem um:

Exemplo

Nome	bits
nibble	4
byte	8
half-word	16
word	32

2. Converta de decimal para binário e indique a quantidade mínima de bits:

Decimal	n° de bits	binário
0	1	0b0
1	1	0b1
2	2	0b10
3	2	0b11
4	3	0b100
5	3	0b101
6	3	0b110
7	3	0b111
8	4	0b1000
9	4	0b1001
10	4	0b1010
115	7	0b1110011
256	9	0b100000000
1027	11	0b10000000011

Exemplo

3. Converta de binário para decimal:

Exemplo

Binário	Decimal
0b100	4
0b0	0
0b10011	19
0b11111	31
0b01010	10

4. Converta de decimal para hexadecimal:

Decimal	Hexadecimal
0	0x0
1	0x1
2	0x2
3	0x3
4	0x4
5	0x5
6	0x06
7	0x7
8	0x8
9	0x9
10	0xA
11	0xB
12	0xC
13	0xD
14	0xE
15	0xF
16	0x10
17	0x11
18	0x12

5. Converta de binário para hexadecimal:

Exemplo

Exemplo

Binário	Hexadecimal
0b11110	0x1E
0b101	0x5
0b10100011	0xA3
0b11010	0x1A
0b00000	0x0

6. Converta de hexadecimal para decimal:

Exemplo

Hexadecimal	Decimal
0x0003	3
0xA	10
0x55	85
0x0101	257

7. Converta de decimal para octal:

0	000
1	001
2	002

Decimal Octal

3 0o3 4 0o4

5 005 Exemplo 6 0006

12

13

14

15

16 17

18

7 007 8 0010

9 0o11 10 0o12 11 0o13

0o13 0o14

0o15 0o16

0o17 0o20 0o21

0o22

8. Converta de decimal para BCD:

Exemplo

Decimal	BCD
50	0101 0000
1	0001
103	0001 0000 0011
904	1001 0000 0100
4	0100
5	0101

9. Represente os caracteres em ASCII:

Exemplo

char	ASCII
1	0011 0001
a	0110 0001
A	0100 0001
Z	0101 1010
0	0011 0000