# Laboratório 3 - PIO - IRQ



- · LAB PIO IRO:
  - a. Executa exemplo e entende exemplo PIO-IRQ
  - b. Modificar exemplo para trabalhar com flag
  - c. Entrar em sleep mode
  - d. Integrar exemplo PIO-IRQ no exemplo do OLED
  - e. Configurar 3 novos botões externos a placa em modo leitura e com interrupção
  - f. Implementar lógica de controle da frequência do LED
  - g. Exibir no LCD a frequência do LED

O código exemplo SAME70-exemples/PIO-IRQ demonstra como configurar o botão da placa e utilizar a interrupção em um pino do PIO. Vamos trabalhar com esse código de base para esse laboratório.



- 1. Copie esse exemplo para a pasta do seu repositório.
- 2. Leia o README desse exemplo!
  - a. Execute o exemplo na placa!

## **Bordas**

Vamos agora modificar o código um pouco, o exemplo está funcionando com interrupção em borda de descida no pino, vamos modificar para ele operar com borda de subida.

### Modifique e teste

- 1. Mude a função que configura a interrupção do pino para operar em PIO\_IT\_RISE\_EDGE .
- 2. Teste na placa.

# Melhorando o exemplo

Vamos entender melhor e melhorar o código fornecido.

# IRQ - Keep it short and simple

O tempo que um uC deve ficar na interrupção deve ser o mais rápido possível, não é uma boa prática gastar muito tempo dentro de uma interrupção, a interrupção só deve executar códigos críticos o resto deve ser processado no loop principal (while(1)) pelos principais motivos a seguir:

- Outras interrupções de mesma prioridade irão aguardar o retorno da interrupção. O projeto deixará de servir de maneira rápida a uma interrupção se ficar muito tempo nela.
- Nem todas as funções são reentrantes. Funções como printf podem não operar corretamente dentro de interrupções (mais de uma chamada por vez).
- RTOS: As tarefas devem ser executadas em tasks e não nas interrupções, possibilitando assim um maior controle do fluxo de execução do firmware (vamos ver isso mais para frente).

#### **FLAG**

A solução a esse problema é sempre que possível devemos realizar o processamento de uma interrupção no loop principal, essa abordagem é muito utilizada em sistemas embarcados. E deve ser feita da forma a seguir:

- Define-se uma variável global que servirá como flag (true ou false)
- Interrupção muda status da flag
- while(1) verifica status da flag para realizar ação.

while(1) zera flag (acknowledge)

```
volatile Bool but_flag;

void but_callBack(void){
  but_flag = true;
}

void main(void){
    // ...
    // inicializacao

while(1){

    // trata interrupção do botão
    if(but_flag){
        // código
        // ...

        // zera flag
        but_flag = false;
    }
}
```

#### O que é volatile

Sempre que uma interrupção alterar uma variável global, essa deve possuir o 'pragma' (modificador) volatile. Exemplo: volatile int valADC; . Esse pragma serve para informar o compilador (no nosso caso GCC) que essa variável será modificada sem que ele saiba.

Compiladores são projetados para otimizar nosso código e remover trechos ou variáveis desnecessárias. Como a função de Handler (interrupção) nunca é chamada diretamente pelo programa, o compilador pode achar que essa função não vai ser executada nunca e pode optimizar a variável que nela seria atualizada (já que não é chamada diretamente!).

· Leia mais sobre volatile

#### Modifique e teste

- 1. Modifique o exemplo para trabalhar com flag. Note que será interessante criar um nova função chamada de pisca\_led(), que será chamada para piscar o LED.
- 2. Teste no HW

# Low power modes

Trabalhar por interrupção possui duas grandes vantagens: 1. Responder imediato a um evento e 2. Possibilitar o uC entrar em modos de baixo gasto energético ( sleep modes ).

Cada uC possui seus modos de baixo consumo energético, no caso do uC utilizado no curso são 4 modos distintos de operação, cada um com sua vantagem / desvantagem.

- Active Mode: Active mode is the normal running mode with the core clock running from the fast RC oscillator, the main crystaloscillator or the PLLA.
   The Power Management Controller can be used to adapt the core, bus and peripheral frequencies and to enable and/or disable the peripheral clocks.
- Backup mode: The purpose of Backup mode is to achieve the lowest power consumption possible in a system which is performing periodic wake-ups to perform tasks but not requiring fast startup time.
- Wait mode: The purpose of Wait mode is to achieve very low power consumption while maintaining the whole device in a powered state for a startup time of less than 10 us.
- Sleep Mode: The purpose of sleep mode is to optimize power consumption
  of the device versus response time. In this mode, only the core clock is
  stopped. The peripheral clocks can be enabled. The current consumption in
  this mode is application-dependent:

Mais informações na secção 6.6 do datasheet

#### **ASF**

Para termos acesso as funções da atmel que lidam com o sleep mode devemos adicionar a biblioteca no Atmel Studio:

• ASF → ASF Wizard →

Agora basta adicionar a biblioteca Sleep manager (service) ao projeto.

Agora podemos usar as funções de low power, primeiramente iremos utilizar somente o modo sleep mode via a chamada da função a seguir:

```
void main(void){
  while(1){
    // Entra em sleep mode
    // Código 'trava' aqui até ser
    // 'acordado'
    pmc_sleep(SAM_PM_SMODE_SLEEP_WFI);
    ...
}
```

Uma vez chamada essa função o uC entrará em modo sleep WFI (WaitForInterrupt), essa função age como "blocante" onde execução do código é interrompida nela até que uma interrupção "acorde" o uC.

```
Modifique e teste

1. Modifique o exemplo para entrar em modo sleep

2. Teste no HW
```

# Código exemplo OLED



Copie o projeto localizado no repositório exemplos: SAME70-examples/Screens/ OLED-Xplained-Pro-SPI/ para a pasta do seu repositório da disciplina Labs/ OLED-PIO.

Iremos trabalhar com esse exemplo que configura o OLED (que deve ser conectado na placa no **EXT1**) e incorporando o exemplo da interrupção aqui (vamos ampliar sua funcionalidade!).

A entrega final deve possuir três botões externo a placa que irão configurar a frequência na qual o LED irá piscar (via interrupção é claro). Um dos botões irá aumentar a frequência do piscar do LED e o outro irá diminuir a frequência que o LED irá piscar. O OLED deverá exibir a frequência atual do LED.

 O código deve funcionar por interrupção nos botões e sempre que possível, entrar em sleep mode.

## Entrega Final

A entrega final deve possuir as funcionalidades a seguir:

- · Três botões externos a placa
- Botão 1: aumenta frequência do LED
- · Botão 3: diminui frequência do LED
- Botão 2: para pisca LED
- OLED deve exibir a frequência do LED
- Entrar em sleep mode sempre que possível
- · Consumo medido da placa nos modos:
- · Piscando/ Parado
- Diagrama de blocos que especifica quais periféricos e pinos foram usados no projeto e como cada pino é lido.

#### A

#### **Desafios extras**

- · Faça os LEDs piscarem com o TimerCounter!
- · Faça um gráfico temporal da frequência do LED
- Entre em um modo de slep mais profundo