

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕДУКТОР ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, работой и основными техническими данными редукторов четвертьоборотных (далее – редукторы).

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию затворов допускается квалифицированный персонал, обслуживающий систему или агрегат, изучивший настоящее руководство, устройство редукторов, правила безопасности, требования по эксплуатации и имеющий навык работы с затворами или аналогичными изделиями.