

nCube: Thyme for Java

Ver.1.0






nCube: Thyme for Java

nCube:Thyme for Java 는 oneM2M AE Java 를 이용하여 구현한 것이다. 지원하는 통신 프로토콜은 MQTT, HTTP, CoAP 이다.

nCube:Thyme for Java 는 인터넷 연결과, Java 환경이 갖추어 진 어떠한 환경에서도 동작할 수 있으며, 본 문서에서는 Raspberry pi 3 Model B 를 기준으로 설명한다.

Mobius IoT Platform에 생활속에서 수집될 수 있는 다양한 정보를 업로드하고, 사용자의 동작 제어를 제공하는 nCube:Thyme for Java 보드를 제작이 가능하며, nCube:Thyme for Java 를 활용한 Co2 농도의 측정 및 업로드, LED 제어 등의 기능을 본 문서를 기반으로 개발 가능하다.



nCube: Thyme for Java 에 다양한 센서를 연결하여 생활 속 곳곳에서 온도, 습도, Co2 농도, 적외선을 이용한 특정 공간에서의 사람의 존재 유무나 이동방향 등을 탐지할 수 있는 저전력 IoT Device 제작이 가능하다.

목차





nCube:Thyme for Java 개발 가이드

1	하드웨어	4
	1-1 Raspberry pi 3 Model B	
2	환경설정	5
	2-1 Raspbian OS 설치	5
	2-2 Java 설치	9
	2-3 Samba FTP 서버 설치	11
	2-4 nCube: Thyme for Java 다운로드 오류! 책갈피가 정의되어 있지	않습니다.
	2 - 5 nCube:Thyme for Java 설정 오류! 책갈피가 정의되어 있지	않습니다.
3	nCube:Thyme for Java 구동 실습 오류! 책갈피가 정의되어 있지	않습니다.
Appendix A		



1 하드웨어

1장에서는 nCube:Thyme for Java 를 구성하기 위한 하드웨어에 대해 간단히 설명한다.

1 - 1 Raspberry pi 3 Model B



Raspberry pi 3 Model B는 1.2GHz로 동작하는 Broadcom의 BCM2837 64Bit Quad Core Processor를 탑재하고 있으며, 1GB SDRAM 과, 4 개의 USB 포트, GPIO(General Purpose Input/Output)40 pin, 이더넷 포트와 WiFi, Bluetooth LE를 지원한다. 전원은 5pin micro USB를 통해 5V, 2.5A를 입력받는다.


NOOBS, Ubuntu Mate, Windows 10 IoT Core, RISC 등의 OS 를 지원하며, 본 문서에서는 Raspbian 을 설치하여 사용한다.



2 환경설정


2 장에서는 nCube:Thyme for Java 보드를 제작하기 위한 환경설정에 대해 설명한다. Raspbian OS 의 설치, Java 설치, samba FTP 서버 설치, Windows 에서의 JDK, eclipse IDE 설치와 nCube:Thyme for Java 전송의 내용으로 구성하였다.

2-1 Raspbian OS 설치



https://www.raspberrypi.org

위의 URL을 통해 Raspberry pi 홈페이지에 접속하고, DOWNLOADS 탭을 클릭한다.



RASPBIAN 아이콘을 클릭하여 Raspbian OS를 다운로드 받는다.







8GB 이상의 microSD를 준비하고, FAT32 형식으로 포맷한다.



https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 위의 URL을 통해 win32 disk imager를 다운로드 받고, 실행시킨다.






Image File 항목에 다운로드받은 Raspbian OS 이미지를 선택하고, Device 항목에 포맷한 microSD를 선택하고, Write 버튼을 클릭하여 Raspbian OS를 microSD에 덮어씌운다.

작업이 완료된 후 microSD를 Reapberry pi 3 에 삽입하고, 전원을 연결한다.



The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Wed Jul 5 21:06:55 2017

SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed. This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.

pi@raspberrypi:~ \$

원격으로 Raspberry Pi 3 에 접근하여 작업하기 위해 터미널의 ssh 명령어 사용 또는, putty 를 설치를 통한 ssh 를 사용한다. Host 주소는 Raspberry pi 3 의 ip 주소이며, 계정은 pi, 비밀번호는 raspberry 이다.





```
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
......

Reading package lists... Done
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get upgrade
......
```

Java 와 samba 설치 이전에 repository update 와 패키지 upgrade 를 하도록 한다. 각 명령어는 위의 그림을 참조한다.



2 - 2 Java 설치

nCube: Thyme for Java 구동을 위해 Java 패키지를 설치한다.

```
pi@raspberrypi ~ $ mkdir node
pi@raspberrypi ~ $ cd node
pi@raspberrypi ~/node $ sudo apt-get install openjdk-7-jdk
pi@raspberrypi ~/node $ java –version (버전 확인 명령어)
```

최신 Raspbian OS 의 경우 jdk(Java Developer's Kit)가 이미 설치되어있다. 최신버전의 Java 가 필요한 경우가 아니라면 그대로 사용해도 무관하다.

```
ndeory — pi@raspberrypi: ~ — ssh pi@192.168.0.98 — 90×25
[pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install openjdk-7-jdk
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 libc-ares2 libv8-3.14.5
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
 ca-certificates-java icedtea-7-jre-jamvm libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni
  libice-dev libpthread-stubs0-dev libsctp1 libsm-dev libx11-dev libx11-doc libxau-dev
 libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev lksctp-tools openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless
 tzdata-java x11proto-core-dev x11proto-input-dev x11proto-kb-dev xorg-sgml-doctools
 xtrans-dev
Suggested packages:
 libice-doc libsm-doc libxcb-doc libxt-doc openjdk-7-demo openjdk-7-source visualvm
 icedtea-7-plugin sun-java6-fonts fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho
 ttf-wqy-microhei ttf-wqy-zenhei ttf-indic-fonts fonts-indic
```

sudo apt-get install openjdk-7-jdk 명령어를 이용하여 Java 를 설치하는 과정이다.





```
deory — pi@raspberrypi: ~ — ssh pi@192.168.0.98 — 80×24

[pi@raspberrypi:~ $ java -version
java version "1.7.0_131"

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.9) (7u131-2.6.9-2~deb8u1+rpi1)

OpenJDK Zero VM (build 24.131-b00, interpreted mode)

pi@raspberrypi:~ $
```

Java 설치가 완료되어, 버전 확인을 통해 Java 설치가 완료된 것을 확인하였다.



2-3 Samba FTP 서버 설치

개발환경에서 Raspberry pi 3 와 파일공유를 위해 Samba FTP 서버를 설치한다.

pi@raspberrypi ~ \$ sudo apt-get install samba samba-common-bin

Do you want to continue [Y/n]? Y

```
🁚 deory — pi@raspberrypi: ~ — ssh pi@192.168.0.98 — 90×24
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install samba samba-common-bin
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libc-ares2 libv8-3.14.5
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
  attr libaio1 libasn1-8-heimdal libfile-copy-recursive-perl libhcrypto4-heimdal
  libhdb9-heimdal libheimbase1-heimdal libhx509-5-heimdal libkrb5-26-heimdal
  libroken18-heimdal libwind0-heimdal python-crypto python-dnspython python-ldb
  python-ntdb python-samba python-tdb samba-dsdb-modules samba-vfs-modules tdb-tools
  update-inetd
Suggested packages:
  python-crypto-dbg python-crypto-doc bind9 bind9utils ctdb ldb-tools smbldap-tools
  winbind heimdal-clients
apt-get 명령어를 이용하여 Samba 설치를 완료하였다.
```

pi@raspberrypi ~ \$ sudo smbpasswd -a pi New SMB password: (원하는 패스워드 입력) Retype new SMB password: (원하는 패스워드 입력) Added user pi.

```
deory — pi@raspberrypi: ~ — ssh pi@192.168.0.98 — 90×24

[pi@raspberrypi: ~ $ sudo smbpasswd -a pi

[New SMB password:
[Retype new SMB password:
Added user pi.
pi@raspberrypi: ~ $ [
```

smbpasswd 명령어를 이용하여 Samba 의 새 사용자를 등록하였다.





```
pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/samba/smb.conf
...... (가장 마지막 줄 밑에)

[pi]

comment = raspberry pi folder

path = /home/pi

valid users = pi

writable = yes

browseable = yes

<Ctrl>+<X> > Y > <Enter>
```

/etc/samba/smb.conf 파일을 수정하여 사용자 설정을 완료하였다.

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo service smbd restart
```

```
● ● ↑ deory — pi@raspberrypi: ~ — ssh pi@192.168.0.98 — 90×24

[pi@raspberrypi:~ $ sudo service smbd restart
pi@raspberrypi:~ $ ■
```

sudo service smbd restart 명령어를 통해 변경된 사용자 설정이 반영될 수 있도록 samba 를 재시작 하였다.





Windows 탐색기의 주소입력 창에 \text{\text{WW}}Raspberry pi ip 주소 (ex. \text{\text{WW}}192.168.0.98)} 를 입력하고, 계정과 비밀번호를 각각 pi 와 samba 사용자 추가 시 입력하였던 비밀번호를 입력한다.




Raspberry pi 의 /home/pi 디렉토리에 접근이 가능한것을 확인할 수 있다.




2 - 4 Windows 환경설정

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html



위의 URL을 통해 ORACLE 사이트에서 Java SE JDK를 다운로드 받고, 설치한다.




위의 URL을 통해 eclipse 사이트에서 eclipse IDE를 다운로드 받고, 설치한다. eclipse IDE를 실행시키고, File 탭의 import 항목을 클릭한다.





nCube:Thyme for Java 개발 가이드




Git, Project form Git, Clone URI 를 순서대로 선택하고, https://github.com/IoTKETI/nCube-Thyme-Java

URI를 입력하여 진행하여 Java 프로젝트를 추가한다.





nCube:Thyme for Java 개발 가이드




library 경로 문제를 해결하기 위해, nCube-Thyme-Java 프로젝트의 Properties 에서 Java Build Path 항목 아래의 Libraries 탭에 있는 모든 라이브러리를 제거하고, Add JARs 를 클릭하여 Library 들을 다시 추가해주어야 한다.



2 - 5 nCube: Thyme for Java Configuration

nCube:Thyme for Java 의 conf.json 파일의 내용은 위와 같다.



nCube:Thyme for Java 가 IoT Platform 에 생성할 리소스 구조는 의의 그림과 같이 나타낼 수 있다.






3 nCube:Thyme for Java 구동 실습

이번 장에서는 nCube:Thyme for Java 를 직접 구동시키고, Mobius Resource Monitor 를 이용하여 nCube:Thyme for Java 가 생성한 resource 를 조회해 본다.

eclipse IDE 를 이용하여 import 한 nCube:Thyme for Java 의 ThymeMain Application 을 1 회 이상 실행시킨다.



eclipse IDE 의 File 탭을 누르고 Export 항목을 클릭한다. Export 창에서 Java, Runable JAR file 을 선택한다. Launch configuration 을 클릭하여 ThymeMain 항목을 선택하고, Export destination 에 Raspberry Pi 의 Pi 홈 디렉토리 경로를 적어준다. Export 가 완료된 후에 conf.json 파일도 같은 위치로 이동시켜준다.

```
[pi@raspberrypi:~ $ ls
conf.json Documents Music Pictures
                                  python_games
                                               thyme.jar
         Downloads node
                         Public
Desktop
                                  Templates
                                               Videos
pi@raspberrypi:~ $ java -jar thyme.jar
[&CubeThyme] &CubeThyme SW start.....
[&CubeThyme] Configuration file loading...
[&CubeThyme] CSE - cbhost : 203.253.128.161
[&CubeThyme] CSE - cbport : 7579
[&CubeThyme] CSE - cbname : Mobius
[&CubeThyme] CSE - cbcseid : /Mobius
[&CubeThyme] CSE - mqttPort : 1883
```

java -jar thyme.jar 명령어를 이용하여 nCube:Thyme for Java 를 실행시킨다.






http://203.253.128.161:7575/




위의 URL을 통해 웹버전의 Mobius Resource Monitor 에 접속한다. Resource Monitor 기능을 이용하기 위해 상단의 메뉴에서 Resource Monitor 탭을 클릭하여 Resource Monitor 페이지에 접속한다.

http://203.253.128.161:7579/Mobius/ae-test1



Resource Path 에 위의 주소를 넣고 Start 버튼을 클릭하면, nCube:Thyme for Java 가 생성한 Reource Tree 를 볼 수 있다.



조회된 리소스 구조는 위의 그림과 같다.




Appendix A.

Postman 을 활용한 nCube:Thyme for Java Resource 조회와 제어


Google Chrome 의 Postman 앱을 이용해서 nCube:Thyme for Java 가 생성한 resource 조회가 가능하다. 이외에도 API를 활용한 AE, CNT, CIN 생성 및 조회가 가능하다.

https://chrome.google.com/webstore/detail/postman/fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop?utm_source=chrome-ntp-icon




Google Chrome 을 이용해서 위의 URL에 접속해 Postman 앱을 다운로드 및 설치하고, 실행시킨다.





http://www.iotocean.org 의 Download, Mobius Yellow Turtle, POSTMAN Environment Script 아래의 mobius-yt-7579.postman_environment.json 을 클릭하여 Postman API collection을 다운로드 받는다.



Postman 에서 import → import file → choose files 를 클릭하여 위에서 다운로드 받은 API collection 을 열면 Postman 좌측의 Collections 목록 아래에 API 들이 추가된 것을 볼 수 있다. 추가된 API 들을 이용하여 resource 조회, 생성이 가능하다.



