# uC/OS II 在LPC2200单片机移植说明 (Draft)

# 修改记录

版本号	说明	修改人	日期
01.100	初始记录	周志刚	2006-09-11
01.101	修改IRQ汇编处理,参考		2007-7-09
	《ADS_DeveloperGuide_D.pdf》		

# 目录

1	摘要	
2	uC/OS 需要移植	选项说明
	2.1 OS_CPU	J_C.C4
	2.1.1	OSTaskStkInit()4
	2.1.2	OSTaskCreateHook()5
	2.1.3	OSTaskDelHook()5
	2.1.4	OSTaskSwHook()5
	2.1.5	OSTaskStartHook()6
	2.1.6	OSTimeTickHook()6
	2.2 OS_CPU	Ј.Н
	2.2.1	关中断6
	2.2.2	开中断7
	2.2.3	定义堆栈增长方向7
	2.3 OS_CPU	J_A.ASM7
	2.3.1	OSStartHighRdy()7
	2.3.2	OSCtxSw()9
	2.3.3	OSIntCtxSw()10
	2.3.4	OSTickISR()13
	2.4 向量中的	斯注册函数的编写13
3	附录	14
	3.1 参考资料	料14

# uC/OS II 在LPC2200单片机移植说明

# 1 摘要

本文详细介绍uC/OS在菲利普ARM LPC2200平台移植过程,主要目的是为了经验积累以及后续软件设计参考。


以下內容主要参考周立功等编著《ARM微控制器基础与实战》,适当修改。 移植代码在这里仅做验证功能,还有优化空间,后续在嵌入式平台代码会有详细描述。

# 2 uC/OS 需要移植选项说明

## 2.1 OS\_CPU\_C.C

### 2.1.1 OSTaskStkInit()

初始化任务堆栈,主要设置堆栈内容,保存一些寄存器,任务返回地址。



#### 图1 ARM 堆栈结构

```
OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *pd), void *pdata,
                                OS_STK *ptos, INT16U opt)
{
   OS STK *stk;
   opt = opt; /* 'opt' 没有使用。作用是避免编译器警告 */
   stk = ptos; /* 获取堆栈指针
   /* 建立任务环境, ADS1.2使用满递减堆栈
                                     */
   *stk = (OS_STK) task;
                                    /* pc */
   *--stk = (OS_STK) task;
                                    /* lr */
   *--stk = 0;
                                   /* r12 */
   *--stk = 0;
                                   /* r11 */
   *--stk = 0;
                                   /* r10 */
   *--stk = 0;
                                   /* r9 */
   *--stk = 0;
                                   /* r8
                                          */
   *--stk = 0;
                                   /* r7
                                          */
                                   /* r6
   *--stk = 0;
   *--stk = 0;
                                   /* r5
                                          */
   *--stk = 0;
                                   /* r4 */
   *--stk = 0;
                                   /* r3 */
                                   /* r2
   *--stk = 0;
                                           */
   *--stk = 0;
                                   /* r1 */
   *--stk = (unsigned int) pdata; /* r0,第一个参数使用R0传递 */
   *--stk = (USER_USING_MODE | 0x00); /* spsr,允许 IRQ,FIQ 中断 */
  return (stk);
}
2.1.2 OSTaskCreateHook()
空函数
2.1.3 OSTaskDelHook()
空函数
2.1.4 OSTaskSwHook()
```

空函数

## 2.1.5 OSTaskStartHook()

空函数

#### 2.1.6 OSTimeTickHook()

可以用来设置处理任务进程定时器链表

## 2.2 OS\_CPU.H

主要是一些数据类型定义

于处理器相关的代码:

#### 2.2.1 关中断

#### int32 os\_enter\_flag = 0;

该变量用于判断当前是否已经屏蔽IRQ中断,防止退出临界代码时候,打开不该打开的中断,后面的代码处理可能有些罗唆,先跑起来再说,后面我再优化。

```
void OS_ENTER_CRITICAL(void)
{
  if(_OS_ENTER_CRITICAL() > 0)
    os_enter_flag = 1;
  else
    os_enter_flag = 0;
}
_OS_ENTER_CRITICAL
             STMFD SP!, {R1, LR}
                  RO, CPSR
             MRS
                  R1, =0x80
             LDR
             AND
                  R0,R1,R1
             CMP
                 R1, #0
             BNE _OS_ENTER_RETURN
                  R0, R0, #(NoInt)
             ORR
                    CPSR_c, R0
             MSR
```

```
OS ENTER RETURN
            MOV RO, R1
            LDMFD SP!, {R1, PC }
2.2.2 开中断
void OS_EXIT_CRITICAL(void)
 if(0 == os_enter_flag)
   _OS_EXIT_CRITICAL();
_OS_EXIT_CRITICAL
         STMFD SP!, {R0, LR}
           MRS
                RO, CPSR
                R0, R0, #(NoInt)
           BIC
           MSR
                CPSR_c, R0
           LDMFD SP!, {R0, PC }
2.2.3 定义堆栈增长方向
1 = 向下 ,0 = 向上*
#define OS_STK_GROWTH
2.3 OS_CPU_A.ASM
2.3.1 OSStartHighRdy()
运行优先级高的任务,原UC/OS II说明如下:
void OSStartHighRdy()
{
  调用用户可定义的 OSTaskSwHook();
  获取任务的堆栈指针用户恢复:
   堆栈指针 = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
   OSRunnig = TRUE;
   从新任务的堆栈中恢复所有的处理器寄存器;
```

;运行新任务

LDMFD SP!, {R0-R12, LR, PC }^

# 从中断指令返回;

```
}
此入口通过SWI软中断进入
;软件中断处理参考2.3.2小节
__OSStartHighRdy
;进入系统模式, IRQ中断禁止
     MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode)
;告诉uC/OS-II自身已经运行
     LDR R4, =OSRunning
     MOV
         R5, #1
     STRB R5, [R4]
;调用钩子函数
         OSTaskSwHook
    _{
m BL}
;因为OSTCBHighRdy是个指针,所以这个只是找到存放最高优先级PCB数据结构的首地址
;也就是存放SP地址的: OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr的地址
     LDR R6, =OSTCBHighRdy
     LDR
         R6, [R6]
     B OSIntCtxSw 1
OSIntCtxSw 1
;获取新任务堆栈指针 OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr, 存放在R4中
     LDR R4, [R6]
;参考上面ARM寄存器压栈图,下面SP指针指向PC的上一个地方
     ADD SP, R4, #64 ;16寄存器CPSR, R0-R12,LR,SP
;恢复出LR值
     LDR LR, [SP, #-8]
;进入管理模式,禁止IRQ中断
     MSR CPSR_c, #(NoInt | SVC32Mode)
;设置堆栈指针为正常
     MOV SP, R4
;恢复出堆栈中的CPSR
    LDMFD SP!, {R5}
;恢复CPSR
     MSR SPSR_cxsf, R5
```

## 2.3.2 OSCtxSw()

# 1) 任务切换,使用软中断SWI

```
__swi(0x00) void OS_TASK_SW(void);
__swi(0x01) void _OSStartHighRdy(void);
```

# 2) 软中断入口汇编处理

```
此入口通过SWI软中断进入
```

;软件中断, 软中断制动进入管理模式

#### SoftwareInterrupt

```
SP, StackSvc
                   ; 重新设置堆栈指针
LDR
STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR}
                     ; R1指向参数存储位置, 因为SWI软中断允许
MOV R1, SP
                      使用堆栈传递最多4个参数。
    R3, SPSR
MRS
TST R3, #T_bit ; 中断前是否是Thumb状态
                      ; 是:取得Thumb状态SWI号
LDRNEH R0, [LR,#-2]
BICNE RO, RO, #0xff00
LDREQ R0, [LR,#-4]
                 ; 否: 取得arm状态SWI号
BICEQ R0, R0, #0xFF000000
                    ; r0 = SWI号, R1指向参数存储位置
CMP R0, #1
;如果中断号为0表示进行普通任务切换
LDRLO PC, = OSIntCtxSw
; SWI 0x01为第一次任务切换
LDREQ PC, =__OSStartHighRdy
;其他软中断号, 转移到C语言函数处理
    SWI Exception
;恢复任务,同时恢复CPSR
LDMFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^
```

# 3) SWI\_Exception函数处理

这个函数目前不会进入。


#### 2.3.3 OSIntCtxSw()

中断退出任务切换,同时作为OSCtxSw()的后续处理,主要的功能是保存当前任务的堆 栈,主要是CPSR、R0-R12,LR、PC,从UC/OS-II书本上描写来看,OSIntCtxSw()是被OSIntExit() 调用,代码如下:

```
void OSIntExit (void)
{
   OS_ENTER_CRITICAL();
   if ((--OSIntNesting | OSLockNesting) == 0)
/* Reschedule only if all ISRs completed & not locked */
       OSIntExitY = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
      OSPrioHighRdy = (INT8U)((OSIntExitY << 3) +
                       OSUnMapTbl[OSRdyTbl[OSIntExitY]]);
       if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur)
 /* No context switch if current task is highest ready */
          OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
          OSCtxSwCtr++;
 /* Keep track of the number of context switches
                                                       */
          OSIntCtxSw();
  /* Perform interrupt level context switch
                                                       */
   OS_EXIT_CRITICAL();
}
```

这个函数的主要目的是判断是否需要进行任务调度,因为发生了中断,可能激活了更高优先级的任务,如果是的话,为了保证实时性直接调用OSIntCtxSw()进行任务切换。


这里带来一个问题,因为进入函数OSIntExit()有寄存器压栈,但你不知道确切如栈的寄存器个数,需要对编译器了解的很清楚,下图是进入OSIntExit()前IRQ模式下堆栈结构(LR上部的内容没有给出)。



IRQ中断模式, 进入OSIntCtxSw()前堆栈结构

图2 进入OSIntExit()前堆栈结构

下图为进入OSIntExit()后堆栈结构



IRQ中断模式, 进入OSIntCtxSw()后堆栈结构

图3 进入OSIntExit()后堆栈结构

目前堆栈指针的地址为SP',这个时候如果立即进行任务切换,我们必须知道上次堆栈 SP的位置,由于OSIntExit()用C语言编写,我们无法知道编译器的编译结果,那么也就 无从调整SP'到SP的位置,任务切换的时候就不能正确恢复USER状态下的用户堆栈。

为了简单处理,我们可以直接这样定义:

#### #define OSIntCtxSw() 或者直接 RETURN,实际代码我给注释掉了。

把这个函数定义为空,具体调度与否让后面的汇编去处理,这样编译器就会自动的计算 出栈位置,恢复出SP来,因为目前是禁止IRQ中断的,所以不会被IRQ中断给打断处理。下 面给出汇编的中断恢复任务处理。

#### OSIntCtxSw

```
;下面为保存任务环境
         R2, [SP, #20]
                                       ;获取PC
     LDR
          R12, [SP, #16]
                                       ; 获取R12
     LDR
          RO, CPSR
     MRS
;切换到SYS模式,因为该模式同USER模式共用所有寄存器。
           CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode)
     MSR
           R1, LR
                                       ;LR是否正确,后面需要验证
     VOM
     STMFD SP!, \{R1-R2\}
                                       ;保存LR,PC
                                       ;保存R4-R12
     STMFD
           SP!, {R4-R12}
;恢复CPSR,切换到IRQ模式
           CPSR_c, R0
     MSR
     LDMFD SP!, \{R4-R7\}
                                  ;获取R0-R3
     ADD
           SP, SP, #8
                                  ;出栈R12,PC,还原IRQ模式下SP地址
 ;切换到SYS模式,因为该模式同USER模式共用所有寄存器
          CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode)
```

```
STMFD SP!, {R4-R7}
                                      ;保存R0-R3
     ;这里不用OsEnterSum
     ; LDR R1, =OsEnterSum
                                        ;获取OsEnterSum
     ;LDR R2, [R1]
     ;STMFD SP!, {R2, R3}
                                        ;保存CPSR,OsEnterSum
      STMFD SP!, {R3};保存CPSR
                               ;保存当前任务堆栈指针到当前任务的TCB
          R1, =OSTCBCur
     LDR
     LDR
          R1, [R1]
          SP, [R1]
     STR
                                      ;调用钩子函数
          OSTaskSwHook
     _{
m BL}
                                    ;OSPrioCur <= OSPrioHighRdy
          R4, =OSPrioCur
     LDR
          R5, =OSPrioHighRdy
     LDR
     LDRB R6, [R5]
     STRB R6, [R4]
                                    ;OSTCBCur <= OSTCBHighRdy
     LDR
          R6, =OSTCBHighRdy
         R6, [R6]
     LDR
     LDR
          R4, =OSTCBCur
          R6, [R4]
     STR
OSIntCtxSw_1
;获取新任务堆栈指针 OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr, 存放在R4中
         R4, [R6]
     LDR
;参考上面ARM寄存器压栈图,下面SP指针指向PC的上一个地方
         SP, R4, #68 ;17寄存器CPSR,OsEnterSum,R0-R12,LR,SP
;恢复出LR值
          LR, [SP, #-8]
     LDR
;进入管理模式,禁止IRO中断
     MSR CPSR_c, #(NoInt | SVC32Mode)
;设置堆栈指针为正常
     MOV
          SP, R4
;恢复出堆栈中的CPSR,OsEnterSum
     LDMFD SP!, {R4, R5}
;恢复新任务的OsEnterSum
          R3, =OsEnterSum
     LDR
          R4, [R3]
     STR
;恢复CPSR
     MSR SPSR cxsf, R5
;运行新任务
        LDMFD SP!, {R0-R12, LR, PC }^
```

#### 2.3.4 OSTickISR()

时钟处理,完全可以写成C函数,参考函数 VICInit()。

#### 2.4 向量中断注册函数的编写

# 1) ISR宏定义

```
MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
     EXPORT $IRQ_Label
                                    ; ?????
     IMPORT $IRQ_Exception_Function ; ???????
$IRQ_Label
                                   ; 计算返回地址
     SUB LR, LR, #4
     STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR}
                                      ; 保存任务环境
         R3, SPSR
                                   ; 保存状态
     MRS
     STMFD SP!, {R3}
     LDR R2, =OSIntNesting ; OSIntNesting++
     LDRB R1, [R2]
     ADD R1, R1, #1
     STRB R1, [R2]
     MSR CPSR_c, #(0x1f);process it asn arm UserGuid
     STMFD SP!, {R0-R3, LR}; process it asn arm UserGuid
          $IRQ_Exception_Function ; 调用c语言的中断处理程序
     BL
     LDMFD SP!, {R0-R3, LR}; process it asn arm UserGuid
     MSR CPSR_c, #(0x92);process it asn arm UserGuid
     BL OSIntExit
         CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode) ; 切换回irq模式
     MSR
     LDR R0, =OSTCBHighRdy
     LDR R0, [R0]
```

```
LDR R1, =OSTCBCur
LDR R1, [R1]
CMP R0, R1

LDMFD SP!, {R3}

MSR SPSR_cxsf, R3

LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不进行任务切换
LDR PC, =OSIntCtxSw ; 进行任务切换
MEND
```

# 2) C语言编写

注册中断服务程序:

# 3 附录

# 3.1 参考资料