
Mbed OS The Things Network Madrid

Juan Félix Mateos Octubre 2021 juanfelixmateos@gmail.com

¿Qué es un RTOS?

- Sistema operativo de tiempo real
- Capa de abstracción entre el hardware y el programador
- **Determinista**: Cada operación tiene un tiempo fijo asignado para ejecutarse (o fallar).
- Conceptos:
 - Semáforos
 - Locks/Mutexes
 - Multi-Treading



Mbed simulator


https://simulator.mbed.com/

Experimental

Mbed OS 5

No admite threads

Si falla, insistir pulsando nuevamente el botón download que hay a la derecha de Add component



GPIC

Table 19. STM32WLE5/E4xx pin definition (continued)


	Table 19. STM32WLE5/E4xx pin definition (continued)										
UFQFPN48	WLCSP59 mu	UFBGA73	Pin name (function after reset)	Pin type	I/O structure	Notes	Alternate functions	Additional functions			
11	K11	H5	VDD	S	-	-	-	-			
12	J10	J1	PA4	I/O	FT	-	RTC_OUT2, LPTIM1_OUT, SPI1_NSS, USART2_CK, DEBUG_SUBGHZSPI_ NSSOUT, LPTIM2_OUT, CM4_EVENTOUT	-			
13	H9	J2	PA5	PA5 I/O FT - DEBUG_SUBGHZSPI_ SCKOUT, LPTIM2_ETR, CM4_EVENTOUT		-					
14	G8	F4	PA6	TIM1_BKIN, I2C2_SMBA, SPI1_MISO, LPUART1_CTS, I/O FT - DEBUG_SUBGHZSPI_ MISOOUT, TIM16_CH1, CM4_EVENTOUT		-					
15	E8	НЗ	PA7	I/O	FT_fa	-	TIM1_CH1N, I2C3_SCL, SPI1_MOSI, COMP2_OUT, DEBUG_SUBGHZSPI_ MOSIOUT, TIM17_CH1, CM4_EVENTOUT	-			

GPIO General Purpose Input Output Configurable for a range of signals Advantages Saves space Improves flexibility Memory Mapped I/O Alternate Function 1 Alternate Function n Fin

API: Clases y métodos

https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.15/apis/digitalout.html

DigitalOut class reference





Nomenclatura de los pines

- El emulador está basado en el NXP LPC1768
- https://github.com/ARMmbed/mbedos/blob/master/targets/TARGET_NXP/T ARGET_LPC176X/TARGET_MBED_LPC1 768/PinNames.h
- Podríamos cambiar en el código anterior p5 por P0_9 y funcionaría igual

```
PIN_INPUT,
PIN_OUTPUT

PIN_OUTPUT

printing from the port shift 5

typedef enum {


// LPC Pin Names

P0 = lPC_GPIO0_BASE,

P0 1, P0 2, P0 3, P0 4, P0 5, P0 6, P0 7, P0 8, P0 9, P0 10, P0 11, P0 12, P0 13, P0 14, P0 15, P0 16, P0 17, P0 18, P0 19, P0 2, P0 10, P1 1, P1 2, P1 3, P1 4, P1 15, P1 16, P1 17, P1 18, P1 19, P1 2, P2 0, P2 1, P2 2, P2 3, P2 4, P2 5, P2 6, P2 7, P2 8, P2 9, P2 10, P2 11, P2 12, P2 13, P2 14, P2 15, P2 16, P2 17, P2 18, P2 19, P2 2, P3 0, P3 1, P3 2, P3 3, P3 4, P3 5, P3 6, P3 7, P3 8, P3 9, P3 10, P3 11, P3 12, P3 13, P3 14, P3 15, P3 16, P3 17, P3 18, P3 19, P3 2, P4 0, P4 1, P4 2, P4 3, P4 4, P4 5, P4 6, P4 7, P4 8, P4 9, P4 10, P4 11, P4 12, P4 13, P4 14, P4 15, P4 16, P4 17, P4 18, P4 19, P4 19, P4 17, P4 18, P4 19, P4 19, P4 11, P4 12, P4 13, P4 14, P4 15, P4 16, P4 17, P4 18, P4 19, P4 19, P4 11, P4 12, P4 13, P4 14, P4 15, P4 16, P4 17, P4 18, P4 19, P4 19, P4 11, P4 12, P4 13, P4 14, P4 15, P4 16, P4 17, P4 18, P4 19, P4 19, P4 11, P4 12, P4 13, P4 14, P4 15, P4 16, P4 17, P4 18, P4 19, P4 19, P4 19, P4 11, P4 12, P4 13, P4 14, P4 15, P4 16, P4 17, P4 18, P4 19, P4 19, P4 19, P4 19
```

DigitalIn

	DigitalIn (PinName pin)							
	Create a DigitalIn connected to the specified pin. More							
	DigitalIn (PinName pin, PinMode mode)							
	Create a DigitalIn connected to the specified pin. More							
	~DigitalIn ()							
	Class destructor, deinitialize the pin. More							
int	read ()							
	Read the input, represented as 0 or 1 (int) More							
void	mada (DinMada null)							



Los modos pull son:

 PullUp, PullDown, PullNone, OpenDrain
 En el emulador hay que poner siempre wait en los bucles infinitos

PWMOut

```
#include "mbed.h"
 3
    PwmOut miLED(p5);
 4
    int main() {
 6 =
         while(1) {
             for(float i=0;i<1;i=i+0.1){</pre>
 7 =
                 miLED.write(i);
 8
 9
                 wait(0.5);
10
11 🔻
             for(float i=1;i>0;i=i-0.1){
                 miLED.write(i);
12
                 wait(0.5);
13
14
15
16
```

M PwmOut Class Reference

Public Me	Public Member Functions							
	PwmOut (PinName pin)							
	Create a PwmOut connected to the specified pin. More							
	PwmOut (const PinMap &pinmap)							
	Create a PwmOut connected to the specified pin. More							
void	write (float value)							
	Set the output duty-cycle, specified as a percentage (float) More							

AnalogIn

Public Mem	nber Functions
	AnalogIn (const PinMap &pinmap, float vref=MBED_CONF_TARGET_DEFAULT_ADC_VREF
	Create an AnalogIn, connected to the specified pin. More
	AnalogIn (PinName pin, float vref=MBED_CONF_TARGET_DEFAULT_ADC_VREF)
	Create an AnalogIn, connected to the specified pin. More
float	read ()
	Read the input voltage, represented as a float in the range [0.0, 1.0]. More

Symbol	Pin/ball				No todas las pinas tianan funcionalidad ADC		
	LQFP100 TFBGA100		WLCSP100		No todos los pines tienen funcionalidad ADC. El p15 del LPC1768 es el P0_23, que es la entrada 0 del ACD 0.		
P0[23]/AD0[0]/	9	E5	D5	[2]	I/O	P0[23] — General purpose digital input/output pin.	
I2SRX_CLK/ CAP3[0]					I	AD0[0] — A/D converter 0, input 0.	
CAPS[U]					I/O	I2SRX_CLK — Receive Clock. It is driven by the master and received by the slave. Corresponds to the signal SCK in the <i>I</i> ² <i>S-bus</i> specification. (LPC1769/68/67/66/65/63 only).	
					I	CAP3[0] — Capture input for Timer 3, channel 0.	
D01041/4 D0141/	0	D4	D.4	121	110	DOTO 41 Concerd surpose digital insulfactors sin	

AnalogIn y PwmOut


```
#include "mbed.h"


PwmOut miLED(p5);
AnalogIn miPot(p15);


int main() {
    while (1) {
        miLED.write(miPot.read());
        printf("Intensidad: %.2f\n", miLED.read());
        wait_ms(500);
}

and

printf("Intensidad: %.2f\n", miLED.read());
    wait_ms(500);
}
```







Serial output


Intensidad: 0.39
Intensidad: 0.39

Interrupciones externas

Public	Member Functions				
	InterruptIn (PinName pin)				
	Create an InterruptIn connected to the specified pin. More				
	InterruptIn (PinName pin, PinMode mode)				
	Create an Interruptin connected to the specified pin, and the pin configured to the	ne specified mode.	More		
int	read ()				
	Read the input, represented as 0 or 1 (int) More	8.7.2	Interrupt sources		
	operator int ()		ich peripheral device has one interrupt line connected to the NVIC but may have severa		
	An operator shorthand for read() More		terrupt flags. Individual interrupt flags may also represent more than one interrupt ource.		
void	oid rise (Callback< void()> func)	Any pin on Port 0 and Port 2 (total of 42 pins) regardless of the selected function, can be			
	Attach a function to call when a rising edge occurs on the input. More		grammed to generate an interrupt on a rising edge, a falling edge, or both.		
void	fall (Callback< void()> func)				
	Attach a function to call when a falling edge occurs on the input. More				

Interrupciones externas

```
#include "mbed.h"
    DigitalOut miLED(p5);
    InterruptIn miBoton(p6);
 7 ▼ void alternarLED() {
        printf("LED alternado\n");
        miLED.write(!miLED.read());
10
11
12
13
14 * int main() {
15
        miBoton.fall(&alternarLED);
16
17 -
        while(1){
18
            wait(1);
19
20
21
```








Serial output

LED alternado

RAK3172



Features

- Based on STM32WLE5CCU6
- LoRaWAN 1.0.3 specification compliant
- Supported bands: EU433, CN470, IN865, EU868, AU915, US915, KR920, RU864, and AS923-1/2/3/4
- . LoRaWAN Activation by OTAA/ABP
- · LoRa Point to Point (P2P) communication
- · Easy to use AT Command Set via UART interface
- Long-range greater than 15 km with optimized antenna
- Arm Cortex-M4 32-bit
- 256 kbytes flash memory with ECC
- 64 kbytes RAM
- Ultra-Low Power Consumption of 1.69 μA in sleep mode
- Supply Voltage: 2.0 V ~ 3.6 V
- Temperature Range: -40° C ~ 85° C

RAK3272





Figure 2: RAK3272S Breakout Board Pinout


RAK3172 en Mbed Studio 1/3

- Mbed Studio no incluye aún el módulo RAK3172
- Afortunadamente Charles Hallard ha incluido una placa basada en el RAK3172 en la librería de "Custom Targets" de Mbed
 - https://github.com/ARMmbed/stm32customtargets
 - Procedimiento:
 - 1. Crear un programa nuevo
 - 2. Importar la librería stm32customtargets
 - Copiar el archivo custom_targets.json de la librería anterior a la carpeta raíz del proyecto
 - 4. Seleccionar el nuevo target RAK3172_BREAKOUT

RAK3172 en Mbed Studio 2/3




RAK3172 en Mbed Studio 3/3



Conexión del ST-Link v2

Se utiliza el pin 3.3V del ST-Link para alimentar el RAK3272, pero además tiene que conectarse a los pines TVCC para que el ST-Link "sepa" cuál es la tensión de alimentación del target.


Para poder programar el RAK3172 por primera es posible que tengamos que borrar previamente el firmware de comandos AT que trae de fábrica; esto podemos hacerlo con STM32CubeProgrammer.



Blink en el RAK3272

Para que printf funcione por defecto, es necesario estar en el Build profile Debug; no Release.

1/1



RTOS: Conceptos básicos

Thread SysTick timer → RTOS ticker Scheduler → Quantum time Delays Signals o EventFlags Mutex Semaphore Queue y Memory pool EventQueue

Threads o Tasks: Hilos o tareas

Un proyecto puede requerir diversas tareas o threads.

Por ejemplo, en un reproductor de música podríamos definir 2 tareas:

- Atender la interfaz de usuario (botones para cambiar de canción, y pantalla para mostrar la información de la canción que se está reproduciendo).
- Reproducir el audio de la canción seleccionada.

No podemos esperar a que una tarea termine para ejecutar la otra; ambas tienen que ejecutarse concurrentemente.

Pero los microcontroladores de un único núcleo sólo pueden ejecutar una tarea a la vez, por lo que se utiliza un gestor (**Scheduler**) para asignar intervalos de ejecución (**time quantum**) a cada tarea y saltar de una a otra, creando la "ilusión" de que el sistema es capaz de ejecutar varias tareas simultáneamente (**multitasking**).


Mbed OS utiliza intervalos de ejecución de **1 ms** de duración.

La rutina **main** es un thread.

Además, existe un thread llamado **idle** que se ejecuta cuando no hay ningún thread en ejecución o están todos detenidos.

Estados de un thread

- **RUNNING**: Es el thread que se está ejecutando. Sólo puede haber un thread en este estado.
- READY: Son threads que están esperando que el Scheduler les otorgue un turno de ejecución.
- WAITING: Threads que están esperando que se produzca un evento; cuando se produzca pasarán a estado READY.
- **INACTIVE**: Threads que aún no se han iniciado o han terminado.



Priority based round robin Scheduler


Mbed utiliza (por defecto) un Scheduler de tipo **Round Robin**, que se caracteriza por ir saltando de un thread a otro dedicando exactamente el mismo tiempo de ejecución a cada uno de ellos, pero...

...después de cada time quantum, elige a qué thread saltar en función de la prioridad con la que hayan sido definidos.

Si hay un thread con más prioridad que los demás, no consentirá que la ejecución pase a otro thread hasta que él termine o pase a modo wait.

PROCESS	A DDIVAL TIME	BUR	DDIODITY	
PROCESS	ARRIVAL TIME	TOTAL	REMAINING	PRIORITY
P1	0	4	4	4
P2	1	3	3	3
P3	3	4	4	1
P4	6	2	2	5
P5	8	4	4	2

GANTT CHART:



Modos de ejecución: Thread o Handler

El microcontrolador puede adoptar 2 modos de funcionamiento:

- Handler o Interrupt: Es un modo privilegiado en el que el código tiene acceso a todos los recursos del microcontrolador, y que se activa en respuesta a un evento, como puede ser el cambio de estado de un pin (o eventos internos que puede generar el propio RTOS). Generalmente se usa este modo cuando necesitamos responder lo más rápido posible al evento (reducir la latencia al mínimo). En general, pero especialmente al usar un RTOS, es esencial que el tiempo que el microcontrolador pasa en modo Handler sea el mínimo posible, porque durante este periodo el RTOS no puede atender otras tareas, pudiendo incluso comprometer su funcionamiento.
- Thread o segundo plano: El código que se ejecuta en este modo no requiere tanta "velocidad de reacción". La mayoría del código se ejecuta en este modo. De hecho el código que se ejecuta en modo Handler, que se denomina Interrupt Service Routine (ISR) generalmente sólo activa una bandera (flag) para que posteriormente un thread se encargue de realizar las tareas de respuesta a ese evento.


El difícil equilibrio entre el RTOS y las interrupciones

Si damos prioridad a las interrupciones, el RTOS puede quedar comprometido, porque hay operaciones mínimas que tiene que realizar periódicamente.

Si damos prioridad a los thread, las interrupciones aumentarán su latencia.

¿Solución?

El RTOS ejecuta en cada quantum las tareas mínimas de mantenimiento, luego cede el control a las ISR si las hubiera, y luego realiza el resto de sus tareas. Las ISR deben ser cortas, para no superar el tiempo de quantum.



Diferencias entre Threads y funciones

- Los Thread siempre contienen un bucle infinito
- Las funciones siempre devuelven un valor

Thread & ThisThread

Thread


- Constructor: Thread (prioridad)
- start(nombre) → Inicia el Thread
- start(callback(nombre, argumentos))
- get_state()
- get_id()
- terminate()

ThisThread es una **espacio de nombres**, no una clase (no se pueden crear objetos suyos)

```
#include "mbed.h"
DigitalOut miLED(PA 8);
Thread thread;
void led thread(){
    while (true) {
        miLED = !miLED;
        printf("Toggle LED!\r\n");
        ThisThread::sleep for(1s);
int main(){
    printf("ID main: %d\r\n", ThisThread::get id());
    thread.start(led thread);
    printf("ID led_thread: %d\r\n",thread.get_id());
    printf("State: %d\r\n",thread.get state());
    ThisThread::sleep for(10s);
    thread.terminate();
    printf("State: %d\r\n",thread.get state());
```

Thread Callback

Para pasar argumentos a un thread tenemos que usar un callback



```
#include "mbed.h"
DigitalOut miLED(PA 8);
Thread thread;
void led thread(DigitalOut *led){
   while (true) {
        *led = !*led;
        printf("Toggle LED!\r\n");
        ThisThread::sleep for(1s);
int main(){
    printf("ID main: %d\r\n", ThisThread::get id());
    thread.start(callback(led thread,&miLED));
    printf("ID led_thread: %d\r\n",thread.get_id());
    printf("State: %d\r\n",thread.get_state());
    ThisThread::sleep for(10s);
    thread.terminate();
    printf("State: %d\r\n",thread.get state());
```

¿Qué ocurrirá en este programa con 2 threads?

```
#include "mbed.h"
Thread alternar led;
DigitalOut led1(PA_8);
volatile bool running = true;
void blink(DigitalOut *led) {
    while (true){
        if(running) {
            *led = 1;
            ThisThread::sleep_for(2s);
            *led = 0;
            ThisThread::sleep_for(2s);
```

```
int main() {
  alternar_led.start(callback(blink, &led1));
  while(true){
    ThisThread::sleep_for(10s);
    running = false;
    ThisThread::sleep_for(6s);
    running = true;
  }
}
```

- 1. Se ejecuta el thread main, que a su vez inicia la ejecución del thread alternar_led y, a continuación, entra en un bucle infinito en el que alterna el valor de la variable booleana running a intervalos de 10 y 6 segundos.
- 2. El thread alternar_led, si la variable running es true, hace parpadear un LED una vez cada 4 segundos.
- 3. El LED se encenderá 3 veces durante 2 segundos, seguidos de 2 segundos de apagado, salvo la tercera vez, que el apagado durará 6 segundos... y se continuará ejecutando este patrón indefinidamente.

juanfelixma

Conceptos clave:
Concurrencia

y
sincronización

Para que los threads puedan "cooperar" entre sí, no podemos encomendárselo todo a las esperas (sleep_for), necesitamos que puedan intercambiar información entre sí.

EventFlags: Señalización entre threads 1/2

Las EventFlags nos permiten detener la ejecución de cualquier hilo hasta que se activen ciertas banderas (flags).

Una bandera es simplemente un bit, que estará activado cuando adquiera el valor 1.

Cada EventFlags puede contener hasta 31 banderas.


EventFlags: Señalización entre threads 2/2

```
#include "mbed.h"
#define SAMPLE FLAG1 (1UL << 0)
#define SAMPLE FLAG2 (1UL << 9)
EventFlags event flags;
void worker thread fun(){
printf("Waiting for any flag from 0x%08lx.\
r\n", SAMPLE_FLAG1 | SAMPLE_FLAG2);
    uint32 t flags read = 0;
    while (true) {
         flags_read = event flags.wait any(SAMPL
E FLAG1 | SĂMPLE FLAG2);
        printf("Got: 0x%08lx\r\n", flags read);
```

```
int main(){
    Thread worker_thread;
    worker_thread.start(mbed::callback(worker_t
hread_fun));
    while (true) {
        ThisThread::sleep_for(1000);
        event_flags.set(SAMPLE_FLAG1);
        ThisThread::sleep_for(500);
        event_flags.set(SAMPLE_FLAG2);
    }
}
```

Mutex: Mutual Exclusion 1/2

```
#include "mbed.h"
Thread thread1, thread2;
void doble impresion (int i){
    printf("Impresion A de %d\r\n",i);
    printf("Impresion B de %d\r\n",i);
void codigo thread1(){
    doble impresion(1);
void codigo thread2(){
    doble impresion(2);
int main() {
   thread1.start(codigo_thread1);
    thread2.start(codigo thread2);
    thread1.join();
    thread2.join();
```




Mutex: Mutual Exclusion 2/2

```
#include "mbed.h"
Thread thread1, thread2;
Mutex compartir;
void doble impresion (int i){
    compartir.lock();
    printf("Impresion A de %d\r\n",i);
    printf("Impresion B de %d\r\n",i);
    compartir.unlock();
void codigo_thread1(){
    doble impresion(1);
void codigo_thread2(){
    doble_impresion(2);
int main() {
    thread1.start(codigo_thread1);
    thread2.start(codigo_thread2);
    thread1.join();
    thread2.join();
```

```
RealTerm: Serial Capture Program 2.0.0.70
mpresion
        Port
               Capture | Pins
                                Send
                                       Echo Port | 12
Display
Baud 9600
              ▼ Port 3
                                                Ŧ
```

Semaphore 1/3



- Un semáforo es un repartidor de tokens, al que los threads le pueden solicitar tokens (acquire) o añadírselos (release).
- Si un thread desea adquirir un token, pero no hay ninguno disponible en el semáforo, tendrá que esperar.

Semaphore 2/3

```
#include "mbed.h"
Semaphore continuar(0);
DigitalOut led(PA 8);
Thread t1;
Thread t2;
void codigo_t1(){
    while (true) {
printf("Voy a dejar que t2 parp
adee el LED una vez dentro de 10 segund
os\r\n");
         ThisThread::sleep for(10s);
         continuar.release();
```

```
void codigo t2(){
    while (true) {
        continuar.acquire();
        led=1;
        ThisThread::sleep for(500ms);
        led=0;
        ThisThread::sleep_for(500ms);
int main(void){
    t1.start(codigo t1);
    t2.start(codigo_t2);
```


Semaphore 3/3

Cuándo utilizar semáforos:

- Enviar señales entre threads (diapositiva anterior)
- Multiplexar el acceso de varios threads a un conjunto limitado de recursos (por ejemplo, a una memoria con doble puerto)
- Redezvous: Es un caso particular de envío de señales en el que 2 threads se envían mensajes entre sí al alcanzar cierto punto crítico, para garantizar que ninguno de ellos sigue adelante sin que el otro haya alcanzado también su punto crítico.
- Barrera: Es un caso más general de Redezvous que sirve para cualquier número de threads (ninguno continuará hasta que todos hayan alcanzado su punto crítico). Se usan 2 semáforos (contador y barrera) y una variable global (terminado). Inicialmente contador tiene un token y barrera ninguno. Cada vez que un hilo alcanza su punto crítico, intenta adquirir un token de contador, incrementa el valor de terminado, libera el token de contador para que lo pueda usar otro thread, comprueba si terminado es igual al número total de threads, en cuyo caso añade tanto tokens a barrera como threads, o en caso contrario espera hasta poder adquirir un token de barrera.

Queues

- Los métodos de sincronización anteriores (eventFlags, mutex y semaphores) sólo permiten iniciar la ejecución de threads, pero no intercambiar información entre ellos.
- Para intercambiar información, podemos usar la clase Queue, que sirve para pasar punteros de un thread a otro
- El thread **productor** inserta punteros en la cola (queue), indicando su **prioridad**, y el thread consumidor los extraerá de ella por orden de prioridad, o si todos tienen la misma, por FIFO.



EventQueues 1/3

Un Event Queue, o cola de eventos, sirve para que podamos solicitar la ejecución pautada (con demoras y/o periodicidad) de funciones.

Suele usarse para sincronizar varios threads, o para diferir la ejecución del código de una interrupción al modo thread.

Por ejemplo, podemos solicitar que se envíe un mensaje LoRaWAN cada hora, o en la ISR de una interrupción podemos solicitar que se "ponga en cola" el código de negocio de la interrupción (evitando así que el procesador esté en modo interrupción más tiempo del imprescindible).

Al declarar la cola tendremos que asignarle un tamaño (número de eventos que puede contener).

Podemos ejecutar la cola para que despache los eventos continuamente, durante cierto periodo de tiempo, o hasta que termine con todos los eventos que estén actualmente en la cola.


EventQueues 2/3

```
#include "mbed.h"
// Create a queue that can hold a maximum of 32 events
EventQueue queue(32 * EVENTS EVENT SIZE);
// Create a thread that'll run the event queue's dispatch function
Thread t;
int main () {
  // Start the event queue's dispatch thread
  t.start(callback(&queue, &EventQueue::dispatch forever));
```

EventQueues 3/3: Diferir una interrupción

```
#include "mbed.h"
DigitalOut led1(LED1);
InterruptIn sw(SW2);
EventQueue queue(32 * EVENTS_EVENT_SIZE);
Thread t;
void fall_handler(void){
  printf("rise handler in context %p\n", ThisThread::get id());
  // Toggle LED
  led1 = !led1;
int main(){
  t.start(callback(&queue, &EventQueue::dispatch forever));
  sw.fall(queue.event(fall handler));
```

LoRa in Mbed – Example stack events visible to application



LoRaWAN API \rightarrow 3 elementos fundamentales (1/2)

- EventQueue Se la pasamos al método initialize del stack LoRaWAN. En esta cola introducimos las órdenes de enviar mensajes (bien periódicas, o bien puntuales en respuesta a interrupciones)
- lorawan_app_callbacks → En su propiedad events tenemos que almacenar una referencia callback al LoRa event handler. Actúa como nexo de unión entre el stack LoRaWAN y el código (LoRa evento handler) encargado de gestionar los eventos.
- LoRa event handler → Es el switch en el que realmente se procesan los eventos del stack LoRaWAN (CONNECTED, TX_DONE, UPLINK_REQUIRED...)

LoRaWAN API \rightarrow 3 elementos fundamentales (2/2)

EventQueue

ev_queue.call_every(30000, send_message);

lorawan_app_callbacks

 Se encarga de enviar cualquier evento que genere el stack LoRaWAN (por ejemplo, un TX_DONE) al LoRa evento handler.

LoRa event handler

• Procesa los eventos del stack LoRaWAN; por ejemplo:

```
case DISCONNECTED:
    ev_queue.break_dispatch();
    printf("\r\n Disconnected Successfully \r\n");
    break;
```

Procedimiento general para crear una aplicación LoRaWAN


- Core parts of application
 - Define variables.
 - Create and initialize radio instance with correct IO-pins.
 - Create LoRaWAN interface object.
 - Create eventQueue object.
 - Add your callbacks to eventQueue
 - Create state machine.
 - Minimum states needed: wait, tx_done, read_temperature, send, tx_timeout, rx_done.
 - Create event handler function.
 - Minimum events to be handled: connected, tx_done, tx_timeout, rx_done.
 - Set keys and connection type.
 - Initialize and connect your loRaWAN node.

Afortunadamente existe un código de ejemplo que nos facilita todas estas tareas

Mbed OS + LoRaWAN + RAK3172

- 1. Importar el programa de ejemplo
 - https://github.com/ARMmbed/mbed-os-example-lorawan
- 2. Importar la librería stm32customtargets
 - https://github.com/ARMmbed/stm32customtargets
- Copiar el contenido del archivo custom_targets.json de la librería anterior y pegarlo reemplazando al que hay en la carpeta raíz del proyecto
- Seleccionar el nuevo target RAK3172_BREAKOUT
- Añadir la configuración del RAK3172_BREAKOUT en el archivo mbed_app.json
- 6. Configurar los datos del nodo en el archivo mbed_app.json


1. Importar el programa de ejemplo




https://github.com/ARMmbed/mbed-os-example-lorawan.git

2. Importar la librería


https://github.com/ARMmbed/stm32customtargets



3. Copiar el contenido del archivo custom_targets.json de la librería anterior y pegarlo reemplazando al que hay en la carpeta raíz del proyecto



4. Seleccionar el nuevo target RAK3172_BREAKOUT



5. Añadir la configuración del RAK3172_BREAKOUT en el archivo mbed_app.json


```
200
               "NUCLEO L073RZ": {
201
                   "main stack size":
202
                                           2048,
                   "target.components add":
                                                        ["SX126X"],
                   "SX126X-lora-driver.spi-mosi":
                                                         "ARDUINO UNO D11",
204
                   "SX126X-lora-driver.spi-miso":
205
                                                         "ARDUINO UNO D12",
                   "SX126X-lora-driver.spi-sclk":
                                                         "ARDUINO UNO D13",
206
                   "SX126X-lora-driver.spi-cs":
                                                         "ARDUINO UNO D7",
207
                   "SX126X-lora-driver.reset":
                                                         "ARDUINO UNO A0",
208
209
                   "SX126X-lora-driver.dio1":
                                                         "ARDUINO UNO D5",
                   "SX126X-lora-driver.busy":
                                                         "ARDUINO UNO D3",
210
                   "SX126X-lora-driver.freq-select":
                                                         "ARDUINO UNO A1",
211
                   "SX126X-lora-driver.device-select":
                                                         "ARDUINO UNO A2",
212
                   "SX126X-lora-driver.crystal-select":
                                                         "ARDUINO UNO A3",
213
                   "SX126X-lora-driver.ant-switch":
214
                                                         "ARDUINO UNO D8"
215
               "RAK3172 BREAKOUT": {
216
                   "stm32wl-lora-driver.rf switch config": 2,
217
218
                   "stm32wl-lora-driver.crystal select": 0
219
220
221
           "macros": ["MBEDTLS USER CONFIG FILE=\"mbedtls lora config.h\""]
222
223
224
```

6. Configurar los datos del nodo en el archivo mbed app.json

```
Para ABP
mbed_app.json ×
                                                                     "lora.over-the-air-activation": false,
            "config": {
                                                                     "lora.appskey": "{ YOUR_APPLICATION_SESSION_KEY }",
                "main stack size":
                                    { "value": 4096 }
                                                                     "lora.nwkskey": "{ YOUR NETWORK SESSION KEY }",
            "target_overrides": {
                                                                     "lora.device-address": "
                                                                    YOUR DEVICE ADDRESS IN HEX "
                    "platform.stdio-convert-newlines": true,
                   "platform.stdio-baud-rate": 115200,
                    "platform.default-serial-baud-rate": 115200,
                   "mbed-trace.enable": false,
   10
                                                                                                  Copiar los datos de la consola de
                    "mbed-trace.max-level": "TRACE_LEVEL_DEBUG",
   11
   12
                    "lora.over-the-air-activation": true,
                                                                                                         TTN en formato msb
   13
                    lora.duty-cycle-on": true,
                   "lora.phv": "EU868".
   14
                   "lora.device-eui": "{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }",
   15
                   "lora.application-eui": "{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }",
   16
                    "lora.application-key": "{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   17
   18
   19
```


Modificar el ejemplo para el TTNMAD DOOR RAK3172

- Usaremos 2 interrupciones:
 - Una de flanco de bajada para el sensor de puerta abierta
 - Otra de LowPowerTimeout para despertar del modo de bajo consumo a intervalos regulares y enviar un uplink de tipo heartbeat
- Usaremos el formato Cayenne LPP para enviar los uplinks
- El sensor de puerta abierta (hall o reed)es de tipo NC (en presencia del imán se cierra) y está conectado al pin PA_10, en el que habilitaremos la resistencia pull-down interna.
- La NTC tiene una resistencia pull-up, se alimenta por el pin PA_0 y se lee en el pin PB_2.



Importar la librería Cayenne LPP

- https://os.mbed.com/teams/myDevicesIoT/code/Cayenne-LPP
- Definimos la carga de pago lpp(11), las funciones para envío de los uplinks, y algunas variables



```
// Application helpers
//#Include "DummySensor.h"
#Include "trace_helper.h"
#Include "lora radio helper.h"
#Include "CayenneLPP.h"
CayenneLPP lpp(11);
bool puertaAbierta;
int periodoHeartbeat; //En minutos
bool uplinkACK;

using namespace events;
```

Declarar las interrupciones y deshabilitar el ADR

```
efine PC 9
                                                 0
62
63
        Dummy sensor class object
64
65
66
        51820 ds1820(PC 9);
67
     InterruptIn reed(PA_10,PullDown);
68
     LowPowerTimeout heartbeat;
69
70
      /**
     * This event queue is the global event queue
```

```
133
            Enable adaptive data rate
134
135
          if (lorawan.enable adaptive datarate() != LORAWAN STATUS OK) {
              printf("\r\n enable adaptive datarate failed! \r\n");
136
137
              return -1;
138
139
140
          mintf("\r\n Adaptive data rate (ADR) - Enabled \r\n");
141
142
          lorawan.disable_adaptive_datarate();
143
144
          retcode = lorawan.connect();
145
```

Enviar un primer uplink al iniciar el sistema

- En el estado CONNECTED, que se produce tras el JOIN, hacemos un primer envío según el estado del sensor, que almacenamos negado en la variable puertaAbierta (recordemos que el sensor es NC está unido a la pull-down interna; en el pin leeremos HIGH cuando la puerta esté cerrada, y LOW cuando esté cerrada).
- Aprovechamos también para establecer el SF8.

```
switch (event) {
228
229
               case CONNECTED:
                   printf("\r\n Connection - Successful \r\n");
230
231
                      (MBED CONF LORA DUTY CYCLE ON) {
232
                       send message();
233
234
                     else {
                       ev queue.call every(TX TIMER, send message);
235
237
                  Torawan.set datarate(DR 4);//SF8
238
                  puertaAbierta=!reed.read();
239
                  if(puertaAbierta){
                       enviarPuertaAbierta();
241
                   }else{
                       enviarPuertaCerrada();
243
244
245
246
                   break:
```

Las funciones de envío de los uplinks

```
void enviarPuertaAbierta(){
226
          //Deshabilito la interrupción
227
          reed.fall(NULL);
          puertaAbierta=true;
228
229
          ev_queue.call(&send_message,1);
230
231
      void enviarPuertaCerrada(){
232
233
          //Deshabilito la interrupción
234
          reed.rise(NULL);
          puertaAbierta=false;
235
236
          ev queue.call(&send message,0);
237
     void enviarHeartbeat(){
238
          ev_queue.call(&send_message,2);
239
240
241
         Event handler
242
       */
243
```

La función send_message()

```
163 static void send_message(int sensor_value){
164
         //sensor value puede ser 0 o 1, para indicar el estado de la puerta
         //o 2 para indicar un uplink automáticatico en respuesta a un downlink con fpending
         DigitalOut LED(PA 8);
         LED.write(1);
         int16 t retcode;
170
         lpp.reset();
         if(sensor_value<2){
             lpp.addDigitalInput(2, sensor value);
         }else{
174
             //Si el mensaje no es de apertura/cierre enviamos el estado actual de la puerta
             lpp.addDigitalInput(2, !reed.read());
                                                                                              if (retcode < 0) {
                                                                                                   retcode == LORAWAN STATUS WOULD BLOCK ? printf("send - WOULD BLOCK\r\n")
                                                                                   182
177
         LED.write(0);
178 ∨
         retcode = lorawan.send(MBED_CONF_LORA_APP_PORT, lpp.getBuffer(), lpp.getSize(),
                                                                                                   : printf("\r\n send() - Error code %d \r\n", retcode);
179
                              uplinkACK==0?0x01:0x02);
                                                                                   184
                                                                                                   if (retcode == LORAWAN STATUS WOULD BLOCK) {
                                                                                                        //retry in 3 seconds
                                                                                                        if (MBED_CONF_LORA_DUTY_CYCLE_ON) {
                                                                                                            //ev queue.call in(3s, send message);
                                                                                   190
                                                                                   191
                                                                                                   return;
                                                                                   192
                                                                                   193
                                                                                              printf("\r\n %d bytes scheduled for transmission \r\n", retcode);
                                                                                   194
                                                                                   195
```

El estado TX_DONE

```
case TX DONE:
264 🗸
265
                  printf("\r\n Message Sent to Network Server \r\n");
                  //Después de cada envío reprogramamos el heartbeat
                  heartbeat.attach(&enviarHeartbeat, periodoHeartbeat*60.0);
267
                  if(puertaAbierta){
                      if(reed==1){
                          //La puerta se ha cerrado mientras enviabamos el mensaje de apertura
270
                          enviarPuertaCerrada();
271
272
                      }else{
                          //reed=0
                          //La puerta sigue abierta tras enviar el mensaje de apertura
274
                          reed.rise(&enviarPuertaCerrada);
275
276
                    else{
277
                      if(reed==1){
278
279
                          //La puerta sigue cerrada tras enviar el mensaje de cierre
280
                          reed.fall(&enviarPuertaAbierta);
                      }else{
281
                          //La puerta se ha abierto mientras enviabamos el mensaje de cierre
282
                          enviarPuertaAbierta();
284
286
                  break;
287
              case TX_TIMEOUT:
```

Reenviar heartbeat en caso de error o uplink_required


```
case TX CRYPTO ERROR:
290 V
              case TX SCHEDULING ERROR:
                  printf("\r\n Transmission Error - EventCode = %d \r\n", event);
291
                  // try again
292
                  if (MRED CONE LORA DUTY_CYCLE_ON) {
293 🗸
294
                      send message(2);
295
                  break:
296
297 🗸
              case RX DONE:
                  printf("\r\n Received message from Network Server \r\n");
298
                  receive message();
299
                  break:
              case RX TIMEOUT:
              case RX ERROR:
302 🗸
                  printf("\r\n Error in reception - Code = %d \r\n", event);
                  break:
305 🗸
              case JOIN FAILURE:
                  printf("\r\n OTAA Failed - Check Keys \r\n");
                  break:
              case UPLINK REQUIRED:
308 🗸
                  printf("\r\n Uplink required by NS \r\n");
                  if (MBED CONF LORA DUTY_CYCLE_ON) {
310 🗸
311
                      send message(2);
312
```

RAK3172 – Reducir el consumo de emisión (1/2)

- Este modelo se comercializa optimizado para emitir en alta potencia (22dBm), pero en Europa sólo se permiten 14dBm.
- No tiene conectada la parte de baja potencia (LP), por lo que desafortunadamente no podemos acceder a un consumo reducido de 23.5mA@3.3V, y tenemos que conformarnos con 45.5mA@3.3V.
- Para acceder a este consumo intermedio tenemos que introducir una modificación en el archivo mbedos/connectivity/drivers/lora/TARGET_STM32WL/STM3 2WL_LoRaRadio.cpp
- https://forum.rakwireless.com/t/rak3172-too-much-consumption-in-transmit-eu868/4781

Agosto 2021
Ya no hace falta hacer este cambio porque lo han introducido en el código oficial

RAK3172 — Reducir el consumo de emisión (2/2)



Agosto 2021

Ya no hace falta hacer este cambio porque lo han introducido en el código oficial

```
STM32WL LoRaRadio.cpp ×
                                        mbed_app.json x G LoRaWANInterface.cpp x
            else { // rta hp
              // Better esistance of the radio Tx to Antenna Mismatch
             // RegTxClampConfig = @address 0x08D8
             write to relister(REG TX CLAMP, read register(REG TX CLAMP) | (0x0F << 1));
             // if in mbe app.json we have configured rf switch config in rfo hp ONLY
             // so "stm321 -lora-driver.rf switch config": "RBI CONF RFO HP"
             // in this particular case it's not optimal settings for power<=20dBm
             if (board rf witch config == RBI CONF RFO HP) {
                  // See Section 5.1.2 of the following Application Note
                  // https://www.st.com/resource/en/application note/an5457-rf-matching-
                  if (power > 20) {
472
                      set pa pnfig(0x04, 0x07, 0x00, 0x01);
473
                  } else if (pwer > 17) {
474
                      set_pa___ig(0x03, 0x05, 0x00, 0x01);
475
                  } else if (per > 14) {
476
                      set pa config(0x02, 0x03, 0x00, 0x01);
477
                  l erse /
                      set pa config(0x02, 0x02, 0x00, 0x01);
479
                 ĵ
                else {
482
                  set pa config(0x04, 0x07, 0x00, 0x01);
```

RAK3172 – Reducir el consumo de los dispositivos I2C en MbedOS (1/2)

- De los 3 puertos que incluye el RAK3172, el único capaz de entrar en modo de sueño (Deep sleep) es el I2C_3
- Para que todos los puertos puedan entrar en Deep sleep tenemos que introducir una modificación en el archivo mbedos/drivers/source/i2c.cpp
- https://github.com/ARMmbed/mbed-os/issues/15191

RAK3172 – Reducir el consumo de los dispositivos I2C en MbedOS (2/2)

```
@ I2C.cpp X
    61
             lock();
    62
             hz = hz;
    63
    64
             // We want to update the frequency even if we are already the bus owners
    65
             i2c frequency(& i2c, hz);
    67
             unlock();
    69
    70
          //Añadido por Juanfe
         void I2C::free(void)
    74
             lock();
             i2c_free(&_i2c);
             unlock();
          // write - Master Transmitter Mode
         int I2C::write(int address, const char *data, int length, bool repeated)
    81
             lock();
```

```
// Read a byte on the i2c interface
719 v bool apds9930::read_byte(uint8_t reg, uint8_t *val) {
        I2C i2c(_sda,_scl);
        char tempdata;
        char reg1 = 0x80 | reg;
        i2c.write(APDS9930_I2C_ADDR<<1,&reg1,1,true);</pre>
        i2c.read(APDS9930_I2C_ADDR<<1,&tempdata,1);</pre>
        i2c.free();
728 🗸
729
      bool apds9930::write byte(uint8 t reg, uint8 t val){
           I2C i2c(_sda,_scl);
           char data[2];
          data[0] = reg | AUTO_INCREMENT;
734 ∨
          data[1] = val;
           i2c_write(APDS9930_I2C_ADDR<<1,data,2);
           i2c.free();
736 ∨
738
       bool apds9930::write_cmd(uint8_t val){
           I2C i2c(_sda,_scl);
           char data[1];
          data[0] = val;
                      ■69930 I2C ADDR<<1,data,1);
745
          i2c.free();
746
747
748
       bool apds9930::abort(){
750
          I2C i2c( sda, scl);
           i2c.free();
752
754
```

RAK3172 – Usar la Flash a modo de EEPROM

Usamos la librería kvstore, que se basa en pares clave/valor

```
//Obtenego la configuración (periodo heartbeat (hb) y uplink con (ack))
          int res = MBED_ERROR_NOT_READY;
          char kv key[] = \{"/kv/hbm"\};
          char kv value[5];
210
          char str[5];
211
212
          kv info t info;
213
214
          kv_get_info(kv_key, &info);
          //printf("kv get info key: %s\n", kv key);
215
          //printf("kv_get_info info - size: %u, flags: %lu\n", info.size, info.flags);
216
217
          res = kv get(kv key, kv value, info.size, 0);
218
219
          if(res == MBED SUCCESS){
              printf("Periodo heartbeat: [%s] minutos\n", kv_value);
220
              sscanf(kv value, "%d", &periodoHeartbeat);
          }else{
222
              strncpy(str, "30", 5);
223
224
              kv_set(kv_key, str, strlen(str), 0);
              printf("Estableciendo periodo heartbeat predeterminado: 30 minutos\n");
225
              periodoHeartbeat=30;
226
```

RAK3172 — Medir la tensión de alimentación

Usamos la referencia interna

```
//Calculate Voltage data
   123
   124
   125
             //Vdd:
                           CPU Vdd line voltage
                          (If VREF+ connected Vdd and VREF- connected GND)
   126
             //dt adc:
                           ADC data (12bit)
   127
             //VREFINT:
                          Internal bandgap voltage
   128
                           1.182V(min), 1.212V(typ), 1.232V(max)
   129
             //VREFINT CAL Raw data acquired at temperature of 30 °C,
   130
                           Vdd = 3.3 V Addr: 0x1FFF75AA-0x1FFF75AB
   131
   132
   133
             //VREFINT_CAL = 3000 * VREF(Factory) / 4096
                           = VREFINT CAL / VREFINT(ADC float) [V]
   134
             AnalogIn bat(ADC VREF);
   135
   136
             uint16 t vref cal;
             double vdd calibed;
   137
             double vref calibed;
   138
             vref cal = *( IO uint16 t *)((uint32 t)0x1fff75aa);
   139
             vref calibed = 3.3f * (double)vref cal / 4096.0f;
   140
   141
             vdd calibed = vref calibed / bat.read();
   142
iuanfelixmateos@gmail.com
```