
# Mbed OS The Things Network Madrid

# ¿Qué es un RTOS?

- Sistema operativo de tiempo real
- Capa de abstracción entre el hardware y el programador
- **Determinista**: Cada operación tiene un tiempo fijo asignado para ejecutarse (o fallar).
- Conceptos:
  - Semáforos
  - Locks/Mutexes
  - Multi-Treading



### Mbed simulator


https://simulator.mbed.com/

Experimental

Mbed OS 5

No admite threads

Si falla, insistir pulsando nuevamente el botón download que hay a la derecha de Add component



### **GPIO**

Table 19. STM32WLE5/E4xx pin definition (continued)


Table 19. 31M32WEL5/E4XX pin definition (continued)									
Pir	n numb	oer			6				
UFQFPN48	WLCSP59	UFBGA73	Pin name (function after reset)	Pin type	I/O structure	Notes	Alternate functions	Additional functions	
11	K11	H5	VDD	S	-	-	-	-	
12	J10	J1	PA4	I/O	FT	-	RTC_OUT2, LPTIM1_OUT, SPI1_NSS, USART2_CK, DEBUG_SUBGHZSPI_ NSSOUT, LPTIM2_OUT, CM4_EVENTOUT	-	
13	H9	J2	PA5	I/O	FT	-	TIM2_CH1, TIM2_ETR, SPI2_MISO, SPI1_SCK, DEBUG_SUBGHZSPI_ SCKOUT, LPTIM2_ETR, CM4_EVENTOUT	-	
14	G8	F4	PA6	I/O	FT	-	TIM1_BKIN, I2C2_SMBA, SPI1_MISO, LPUART1_CTS, DEBUG_SUBGHZSPI_ MISOOUT, TIM16_CH1, CM4_EVENTOUT	-	
15	E8	НЗ	PA7	I/O	FT_fa	-	TIM1_CH1N, I2C3_SCL, SPI1_MOSI, COMP2_OUT, DEBUG_SUBGHZSPI_ MOSIOUT, TIM17_CH1, CM4_EVENTOUT	-	
1									

### **GPIO**

General Purpose Input Output

Configurable for a range of signals


Advantages
Saves space
Improves flexibility



# API: Clases y métodos

https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.15/apis/digitalout.html

### DigitalOut class reference





# Nomenclatura de los pines

- El emulador está basado en el NXP LPC1768
- https://github.com/ARMmbed/mbedos/blob/master/targets/TARGET\_NXP/T ARGET\_LPC176X/TARGET\_MBED\_LPC1 768/PinNames.h
- Podríamos cambiar en el código anterior p5 por P0\_9 y funcionaría igual

```
PIN_INPUT,
PIN_OUTPUT

PIN_OUTPUT


PIN_OUTPUT

prin_output

prin_outpu
```

# DigitalIn

	DigitalIn (PinName pin)
	Create a DigitalIn connected to the specified pin. More
	DigitalIn (PinName pin, PinMode mode)
	Create a DigitalIn connected to the specified pin. More
	~DigitalIn ()
	Class destructor, deinitialize the pin. More
int	read ()
	Read the input, represented as 0 or 1 (int) More
void	mode (DinMade pull)



### Los modos pull son:

 PullUp, PullDown, PullNone, OpenDrain
 En el emulador hay que poner siempre wait en los bucles infinitos

### **PWMOut**

```
#include "mbed.h"
    PwmOut miLED(p5);
    int main() {
 6 =
        while(1) {
             for(float i=0;i<1;i=i+0.1){
 7 =
                 miLED.write(i);
 8
 9
                 wait(0.5);
10
11 🔻
             for(float i=1;i>0;i=i-0.1){
                 miLED.write(i);
12
                 wait(0.5);
13
14
15
16
```

### □ PwmOut Class Reference

Dublic Manshau Functions

Public Men	nber Functions
	PwmOut (PinName pin)
	Create a PwmOut connected to the specified pin. More
	PwmOut (const PinMap &pinmap)
	Create a PwmOut connected to the specified pin. More
void	write (float value)
	Set the output duty-cycle, specified as a percentage (float) More

# AnalogIn

Public Mem	nber Functions
	AnalogIn (const PinMap &pinmap, float vref=MBED_CONF_TARGET_DEFAULT_ADC_VREF
	Create an AnalogIn, connected to the specified pin. More
	AnalogIn (PinName pin, float vref=MBED_CONF_TARGET_DEFAULT_ADC_VREF)
	Create an AnalogIn, connected to the specified pin. More
float	read ()
	Read the input voltage, represented as a float in the range [0.0, 1.0]. More

Symbol	Pin/ball			No todas las pinas tionan funcionalidad ADC			
	LQFP100	TFBGA100	WLCSP100		No todos los pines tienen funcionalidad ADC. El p15 del LPC1768 es el P0_23, que es la entrada 0 del ACD 0.		
P0[23]/AD0[0]/	9	E5	D5	[2]	I/O	P0[23] — General purpose digital input/output pin.	
12SRX_CLK/ CAP3[0]					I	AD0[0] — A/D converter 0, input 0.	
CAPS[0]					I/O	<b>I2SRX_CLK</b> — Receive Clock. It is driven by the master and received by the slave. Corresponds to the signal SCK in the <i>I</i> <sup>2</sup> <i>S-bus specification</i> . (LPC1769/68/67/66/65/63 only).	
					I	CAP3[0] — Capture input for Timer 3, channel 0.	
D0t0 41/4 D0t41/	0	D4	D.4	121	1/0	PATA41 Concept numbers digital input/output his	


# AnalogIn y PwmOut


```
#include "mbed.h"


PwmOut miLED(p5);
AnalogIn miPot(p15);

int main() {
    while (1) {
        miLED.write(miPot.read());
        printf("Intensidad: %.2f\n", miLED.read());
        wait_ms(500);
}

and the product of the pro
```







### Serial output

Intensidad: 0.39
Intensidad: 0.39

# Interrupciones externas

Public	Member Functions									
	InterruptIn (PinName pin)									
	Create an InterruptIn connected to the specified pin. More									
	InterruptIn (PinName pin, PinMode mode)									
	Create an InterruptIn connected to the specified pin, and the pin configured to the	e specified mode.	More							
int	read ()									
	Read the input, represented as 0 or 1 (int) More	8.7.2	Interr							
	operator int ()		Each p							
	An operator shorthand for read() More		interru source							
void	rise (Callback< void()> func)		Any pir							
	Attach a function to call when a rising edge occurs on the input. More		progra							
void	fall (Callback< void()> func)									
	Attach a function to call when a falling edge occurs on the input. More									


#### 8.7.2 Interrupt sources

Each peripheral device has one interrupt line connected to the NVIC but may have several interrupt flags. Individual interrupt flags may also represent more than one interrupt source.

Any pin on Port 0 and Port 2 (total of 42 pins) regardless of the selected function, can be programmed to generate an interrupt on a rising edge, a falling edge, or both.

# Interrupciones externas

```
#include "mbed.h"
    DigitalOut miLED(p5);
    InterruptIn miBoton(p6);
 7 ▼ void alternarLED() {
        printf("LED alternado\n");
        miLED.write(!miLED.read());
10
11
12
13
14 * int main() {
15
        miBoton.fall(&alternarLED);
16
17 -
        while(1){
18
            wait(1);
19
20
21
```








### Serial output

LED alternado

### RAK3172



### **Features**

- Based on STM32WLE5CCU6
- LoRaWAN 1.0.3 specification compliant
- Supported bands: EU433, CN470, IN865, EU868, AU915, US915, KR920, RU864, and AS923-1/2/3/4
- . LoRaWAN Activation by OTAA/ABP
- · LoRa Point to Point (P2P) communication
- Easy to use AT Command Set via UART interface
- Long-range greater than 15 km with optimized antenna
- Arm Cortex-M4 32-bit
- 256 kbytes flash memory with ECC
- 64 kbytes RAM
- Ultra-Low Power Consumption of 1.69 μA in sleep mode
- Supply Voltage: 2.0 V ~ 3.6 V
- Temperature Range: -40° C ~ 85° C

# RAK3272





Figure 2: RAK3272S Breakout Board Pinout


# RAK3172 en Mbed Studio 1/3

- Mbed Studio no incluye aún el módulo RAK3172
- Afortunadamente Charles Hallard ha incluido una en la librería de "Custom Targets" de Mbed
  - https://github.com/ARMmbed/stm32customtargets
  - Procedimiento:
    - 1. Crear un programa nuevo
    - 2. Importar la librería stm32customtargets
    - Copiar el archivo custom\_targets.json de la librería anterior a la carpeta raíz del proyecto
    - 4. Seleccionar el nuevo target RAK3172\_BREAKBOARD

# RAK3172 en Mbed Studio 2/3




RAK3172 en Mbed Studio 3/3



# Conexión del ST-Link v2


Se utiliza el pin 3.3V del ST-Link para alimentar el RAK3272, pero además tiene que conectarse a los pines TVCC para que el ST-Link "sepa" cuál es la tensión de alimentación del target.



# Blink en el RAK3272

Para que printf funcione por defecto, es necesario estar en el Build profile Debug; no Release.

1/1



# RTOS: Conceptos básicos

### Thread

SysTick timer → RTOS ticker

Scheduler → Quantum time

Delays

Signals o EventFlags

Mutex

Semaphore

Queue y Memory pool

EventQueue

# Threads o Tasks: Hilos o tareas

Un proyecto puede requerir diversas tareas o threads.

Por ejemplo, en un reproductor de música podríamos definir 2 tareas:

- Atender la interfaz de usuario (botones para cambiar de canción, y pantalla para mostrar la información de la canción que se está reproduciendo).
- Reproducir el audio de la canción seleccionada.

No podemos esperar a que una tarea termine para ejecutar la otra; ambas tienen que ejecutarse concurrentemente.

Pero los microcontroladores de un único núcleo sólo pueden ejecutar una tarea a la vez, por lo que se utiliza un gestor (**Scheduler**) para asignar intervalos de ejecución (**time quantum**) a cada tarea y saltar de una a otra, creando la "ilusión" de que el sistema es capaz de ejecutar varias tareas simultáneamente (**multitasking**).


Mbed OS utiliza intervalos de ejecución de **1 ms** de duración.

La rutina **main** es un thread.

Además, existe un thread llamado **idle** que se ejecuta cuando no hay ningún thread en ejecución o están todos detenidos.

### Estados de un thread

- **RUNNING**: Es el thread que se está ejecutando. Sólo puede haber un thread en este estado.
- **READY**: Son threads que están esperando que el Scheduler les otorgue un turno de ejecución.
- **WAITING**: Threads que están esperando que se produzca un evento; cuando se produzca pasarán a estado READY.
- **INACTIVE**: Threads que aún no se han iniciado o han terminado.



# Priority based round robin Scheduler


Mbed utiliza (por defecto) un Scheduler de tipo **Round Robin**, que se caracteriza por ir saltando de un thread a otro dedicando exactamente el mismo tiempo de ejecución a cada uno de ellos, pero...

...después de cada time quantum, elige a qué thread saltar en función de la prioridad con la que hayan sido definidos.

Si hay un thread con más prioridad que los demás, no consentirá que la ejecución pase a otro thread hasta que él termine o pase a modo wait.

PROCESS	A DDIVAL TIME	BUR	DDIODITY		
PROCESS	ARRIVAL TIME	TOTAL	REMAINING	PRIORITY	
P1	0	4	4	4	
P2	1	3	3	3	
P3	3	4	4	1	
P4	6	2	2	5	
P5	8	4	4	2	

#### **GANTT CHART:**



# Modos de ejecución: Thread o Handler

El microcontrolador puede adoptar 2 modos de funcionamiento:

- Handler o Interrupt: Es un modo privilegiado en el que el código tiene acceso a todos los recursos del microcontrolador, y que se activa en respuesta a un evento, como puede ser el cambio de estado de un pin (o eventos internos que puede generar el propio RTOS). Generalmente se usa este modo cuando necesitamos responder lo más rápido posible al evento (reducir la latencia al mínimo). En general, pero especialmente al usar un RTOS, es esencial que el tiempo que el microcontrolador pasa en modo Handler sea el mínimo posible, porque durante este periodo el RTOS no puede atender otras tareas, pudiendo incluso comprometer su funcionamiento.
- Thread o segundo plano: El código que se ejecuta en este modo no requiere tanta "velocidad de reacción". La mayoría del código se ejecuta en este modo. De hecho el código que se ejecuta en modo Handler, que se denomina Interrupt Service Routine (ISR) generalmente sólo activa una bandera (flag) para que posteriormente un thread se encargue de realizar las tareas de respuesta a ese evento.


# El difícil equilibrio entre el RTOS y las interrupciones

Si damos prioridad a las interrupciones, el RTOS puede quedar comprometido, porque hay operaciones mínimas que tiene que realizar periódicamente.

Si damos prioridad a los thread, las interrupciones aumentarán su latencia.

### ¿Solución?

El RTOS ejecuta en cada quantum las tareas mínimas de mantenimiento, luego cede el control a las ISR si las hubiera, y luego realiza el resto de sus tareas. Las ISR deben ser cortas, para no superar el tiempo de quantum.



# Diferencias entre Threads y funciones

- Los Thread siempre contienen un bucle infinito
- Las funciones siempre devuelven un valor

# Thread & ThisThread

### **Thread**

- Constructor: Thread (prioridad)
- start(nombre) → Inicia el Thread
- start(callback(nombre, argumentos))
- get\_state()
- get\_id()
- terminate()

ThisThread es una **espacio de nombres**, no una clase (no se pueden crear objetos suyos)

```
#include "mbed.h"
DigitalOut miLED(PA 8);
Thread thread;
void led thread(){
    while (true) {
        miLED = !miLED;
        printf("Toggle LED!\r\n");
        ThisThread::sleep for(1s);
int main(){
    printf("ID main: %d\r\n", ThisThread::get id());
    thread.start(led thread);
    printf("ID led_thread: %d\r\n",thread.get_id());
    printf("State: %d\r\n",thread.get state());
    ThisThread::sleep for(10s);
    thread.terminate();
    printf("State: %d\r\n",thread.get state());
```

# Thread Callback

Para pasar argumentos a un thread tenemos que usar un callback

```
int var =10;
int *p;
p = &var;

p var
00XBBA77 10
77221111 > 00XBBA77

P is an pointer here which is pointing to the address of variable var.
Note: Data type for var and p should be the same.
```

```
#include "mbed.h"
DigitalOut miLED(PA 8);
Thread thread;
void led thread(DigitalOut *led){
   while (true) {
        *led = !*led;
        printf("Toggle LED!\r\n");
        ThisThread::sleep for(1s);
int main(){
    printf("ID main: %d\r\n", ThisThread::get id());
    thread.start(callback(led thread,&miLED));
    printf("ID led_thread: %d\r\n",thread.get_id());
    printf("State: %d\r\n",thread.get_state());
    ThisThread::sleep for(10s);
    thread.terminate();
    printf("State: %d\r\n",thread.get state());
```

# ¿Qué ocurrirá en este programa con 2 threads?

```
#include "mbed.h"
Thread alternar led;
DigitalOut led1(PA_8);
volatile bool running = true;
void blink(DigitalOut *led) {
    while (true){
        if(running) {
            *led = 1;
            ThisThread::sleep_for(2s);
            *led = 0;
            ThisThread::sleep_for(2s);
```

```
int main() {
  alternar_led.start(callback(blink, &led1));
  while(true){
    ThisThread::sleep_for(10s);
    running = false;
    ThisThread::sleep_for(6s);
    running = true;
  }
}
```

- 1. Se ejecuta el thread main, que a su vez inicia la ejecución del thread alternar\_led y, a continuación, entra en un bucle infinito en el que alterna el valor de la variable booleana running a intervalos de 10 y 6 segundos.
- 2. El thread alternar\_led, si la variable running es true, hace parpadear un LED una vez cada 4 segundos.
- 3. El LED se encenderá 3 veces durante 2 segundos, seguidos de 2 segundos de apagado, salvo la tercera vez, que el apagado durará 6 segundos... y se continuará ejecutando este patrón indefinidamente.

Conceptos clave:
Concurrencia

y
sincronización

Para que los threads puedan "cooperar" entre sí, no podemos encomendárselo todo a las esperas (sleep\_for), necesitamos que puedan intercambiar información entre sí.

# EventFlags: Señalización entre threads 1/2

Las EventFlags no permiten detener la ejecución de cualquier hilo hasta que se activen ciertas banderas (flags).

Una bandera es simplemente un bit, que estará activado cuando adquiera el valor 1.

Cada EventFlags puede contener hasta 31 banderas.


# EventFlags: Señalización entre threads 2/2

```
#include "mbed.h"
#define SAMPLE FLAG1 (1UL << 0)</pre>
#define SAMPLE FLAG2 (1UL << 9)
EventFlags event flags;
void worker_thread_fun(){
printf("Waiting for any flag from 0x%08lx.\
r\n", SAMPLE_FLAG1 | SAMPLE_FLAG2);
    uint32 t flags read = 0;
    while (true) {
         flags_read = event flags.wait any(SAMPL
E FLAG1 | SĂMPLE FLAG2);
         printf("Got: 0x%08lx\r\n", flags read);
```

```
int main(){
    Thread worker_thread;
    worker_thread.start(mbed::callback(worker_t
hread_fun));
    while (true) {
        ThisThread::sleep_for(1000);
        event_flags.set(SAMPLE_FLAG1);
        ThisThread::sleep_for(500);
        event_flags.set(SAMPLE_FLAG2);
    }
}
```


# Mutex: Mutual Exclusion 1/2

```
#include "mbed.h"
Thread thread1, thread2;
void doble impresion (int i){
    printf("Impresion A de %d\r\n",i);
    printf("Impresion B de %d\r\n",i);
void codigo thread1(){
    doble impresion(1);
void codigo thread2(){
    doble_impresion(2);
int main() {
    thread1.start(codigo_thread1);
    thread2.start(codigo thread2);
    thread1.join();
    thread2.join();
```




# Mutex: Mutual Exclusion 2/2

```
#include "mbed.h"
Thread thread1, thread2;
Mutex compartir;
void doble impresion (int i){
    compartir.lock();
    printf("Impresion A de %d\r\n",i);
    printf("Impresion B de %d\r\n",i);
    compartir.unlock();
void codigo_thread1(){
    doble impresion(1);
void codigo_thread2(){
    doble_impresion(2);
int main() {
    thread1.start(codigo_thread1);
    thread2.start(codigo_thread2);
    thread1.join();
    thread2.join();
```



# Semaphore 1/3



- Un semáforo es un **repartidor de tokens**, al que los threads le pueden solicitar tokens (acquire) o añadírselos (reléase).
- Si un thread desea adquirir un token, pero no hay ninguno disponible en el semáforo, tendrá que esperar.

# Semaphore 2/3

```
#include "mbed.h"
Semaphore continuar(0);
DigitalOut led(PA 8);
Thread t1;
Thread t2;
void codigo_t1(){
    while (true) {
printf("Voy a dejar que t2 parp
adee el LED una vez dentro de 10 segund
os\r\n");
         ThisThread::sleep for(10s);
         continuar.release();
```

```
void codigo t2(){
    while (true) {
        continuar.acquire();
        led=1;
        ThisThread::sleep for(500ms);
        led=0;
        ThisThread::sleep_for(500ms);
int main(void){
    t1.start(codigo t1);
    t2.start(codigo_t2);
```

# Semaphore 3/3

### Cuándo utilizar semáforos:

- Enviar **señales** entre threads (diapositiva anterior)
- Multiplexar el acceso de varios threads a un conjunto limitado de recursos (por ejemplo, a una memoria con doble puerto)
- Redezvous: Es un caso particular de envío de señales en el que 2 threads se envían mensajes entre sí al alcanzar cierto punto crítico, para garantizar que ninguno de ellos sigue adelante sin que el otro haya alcanzado también su punto crítico.
- Barrera: Es un caso más general de Redezvous que sirve para cualquier número de threads (ninguno continuará hasta que todos hayan alcanzado su punto crítico). Se usan 2 semáforos (contador y barrera) y una variable global (terminado). Inicialmente contador tiene un token y barrera ninguno. Cada vez que un hilo alcanza su punto crítico, intenta adquirir un token de contador, incrementa el valor de terminado, libera el token de contador para que lo pueda usar otro thread, comprueba si terminado es igual al número total de threads, en cuyo caso añade tanto tokens a barrera como threads, o en caso contrario espera hasta poder adquirir un token de barrera.