

Free Libre Open Source Firmware for ESP8266-based Smart Devices



Xose Pérez @xoseperez @xoseperez@mastodont.cat xose@espurna.io http://espurna.io http://tinkerman.cat



Introducción

ESP8266

ESP8266 & ESP8285 de Espressif

- Salió a la luz en 2014
- Uso inicial como bridge wifi
- Microprocesador L106 32-bit RISC basado en el Tensilica Xtensa Diamond Standard 106 Micro
- Corriendo a 80 MHz
- 32KiB IRAM & RAM de caché
- 80KiB RAM de usuario
- Flash:
 - ESP8266: chip externo QSPI flash hasta 16 MiB
 - O ESP8285: 1MiB de flash embebida
- IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi (solo 2.4GHz, WEP & WPA/WPA2)
- 16 GPIO, SPI, I2C (software) y I2S con DMA
- UART en pins dedicados (y un UART TX extra)
- ADC de 10-bits



Módulos

Ya que en el ESP8266 no incluye la memoria flash (donde se guarda el código a ejecutar) y require de unos pocos pasivos para funcionar correctamente, hay muchos módulos que lo integran con diferentes factores de forma y GPIOs expuestos.















Placas de desarrollo

También han surgido un número de placas de desarrollo con un ESP8266 y connexión directa via USB o hardware específico.











ESP8266 inside

Pero el momento de inflexión se produjo cuando diferentes fabricantes (chinos) espezaron a usar el ESP8266 en sus "productos inteligentes".







De momento todo bien, pero...

La mayoría de los productos de consumo están basados en soluciones "end to end". El fabricante te vende su producto, que se conecta a su nube y se controla con su app. Esto significa que:

- Puedes acabar necesitando diferentes apps para diferentes dispositivos, a no ser que lo compres todo al mismo fabricante (ecosistemas aislados o único)
- Diferentes dispositivos de diferentes fabricantes no interoperan (ecosistema cerrado)
- Si una mariposa bate sus alas cerca de un servidor en Shenzen, puede que no puedas encender las luces de casa...
- Los fabricantes pueden estar haciendo un gran trabajo protegiendo tus datos, pero no están obligados por nuestras leyes
- La seguridad no es prioritaria

En definitiva, puedes acabar de comprar un moderno dispositivo IoT, pero no sabes qué información genera ni cómo la gestiona. Por lo tanto, en realidad no es tuyo.

Soberanía Tecnológica

Soberanía tecnológica

"Tecnología es todo el conjunto de conocimiento técnico que nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno. Al principio la tecnología era un bien público, pero ahora está controlada por las leyes del mercado. Somos sujetos pasivos, meros consumidores de productos y servicios.

(...)

Es muy importante que nos empoderemos tecnológicamente, para cubrir nuestras necesidades y proteger el medio ambiente. Ser soberanos tecnológicamente significa tener los conocimientos y las capacidades para decidir sobre cómo usamos la tecnología. Y esto significa luchar contra aquellos que intentan controlarnos a través de la tecnología." (*)

Esto, que quizá suene muy radical/político/..., pero no es otra cosa que

lo que hacemos los makers.

Soberanía tecnológica – Soft & Hard


Cuando hablamos de "tecnología digital", tenemos muy presentes proyectos como la Free Software Foundation (1985) que impulsa "liberar" el código del software que usamos. También hay proyectos en el mundo del hardware que trabajan impulsando el hardware libre (OSHW, Arduino) o el silicio libre (RISC-V, FPGAWars,...).











Soberanía tecnológica - Datos

Si miramos las estadísticas del código abierto a nivel mundial, vemos que las grandes empresas digitales copan los primeros puestos (Microsoft es el contribuidor #1 a nivel mundial!). Eso quizá nos haga pensar que la industria ha cambiado y están abrazando un nuevo modelo.

En realidad, puede que ahora sean más "open" que nadie, pero están muy lejos de ser "free". El código abierto es una estrategia para reducir costes y enfocarse donde está el dinero hoy en día: en los datos.

"Data is the New Oil" (Clive Humby, 2006).

Los datos son el nuevo campo de batalla entre ellos y nosotros. Incluso aunque no seamos conscientes.



Soberanía tecnológica - Redes

Y los datos se mueven a través de cañerías virtuales. Conotrolar esas cañerías también significa controlar la información que las usa, privilegiando unos datos sobre otros o simplemente bloqueando aquellos que no interesan.

Por eso también se ven proyectos de redes de telecomunicaciones libres como Guifi.net o The Thinks Network. El manifiesto de TTN explícitamente dice: "Controlar la red (...) significa controlar el mundo. Nosotros creemos que esta capacidad no debería estar restringida a unas pocas personas, empresas o países. En lugar de esto, debería ser distribuída a la mayor cantidad de gente posible, sin que nadie pueda quitárnoslo."

THE THINGS




ESPurma libre firmware

Mirando hacia el pasado...


Historia

- El proyecto nace a principios de 2016 y recibe el nombre de ESPurna
- El primer commit (en Bitbucket) es del 20 de Mayo de 2016
 - Soporte para Sonoff Basic
 - O Interfaz web muy simple
 - Botón físico
 - O MQTT
- Se migra a GitHub el 24 de Enero de 2018
- Mantenido por Max Prokhorov desde Noviembre de 2019
- GPLv3



Métricas

- 76946 líneas de código
- 3196 commits
- 170 autores diferentes
- 60 releases
- "145k descargas de binarios
- 2346 estrellas
- 558 forks
- ~1700 issues
- 586 PRs incorporados



Datos a 2020-11-13 github.com / gitstats

¿Solo puede quedar uno?

Sonoff-Tasmota


- https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
- Activo desde Enero de 2016 (como Sonoff-MQTT-OTA)
- Mantenido por Theo Arends
- 1181094 líneas de código
- 9135 commits
- 257 colaboradores
- 83 releases
- >3M descargas de binarios
- >13400 estrellas
- >2900 forks
- >7200 issues
- >1900 PRs incorporados
- GPLv3




ESP Easy

- https://github.com/letscontrolit/ESPEasy
- Activo desde Mayo de 2015
- Mantenido por Let's Control It
- 592349 líneas de código
- 5779 commits
- 174 colaboradores
- 347 releases
- ~2300 estrellas
- ~1700 forks
- ~1800 issues
- 1248 PRs incorporados
- GPLv3

Welcome to ESP Easy: COM9





Powered by www.esp8266.nu

Otras opciones

- ESPruino (https://github.com/espruino/Espruino)
- Souliss (https://github.com/souliss/souliss)
- Sonoff WiFi Switch (https://github.com/tretyakovsa/Sonoff_WiFi_switch)
- Mongoose OS Smart Light (https://github.com/cesanta/mongoose-os-smart-light)
- AiLight (https://github.com/stelgenhof/AiLight)
- KmanSonoff (https://github.com/KmanOz/KmanSonoff)
- OpenMQTTGateway (https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway)
- Open-Home-Automation (https://github.com/mertenats/Open-Home-Automation)

Dispositivos compatibles

Monitorización de consumo eléctrico













Enchufes "inteligentes"













Interruptores













Dispositivos embebidos













Bombillas y lámparas













Drivers LED









Curiosidades














En total...


186 dispositivos diferentes (y subiendo)


Funcionalidades

Comunicaciones - MQTT



Comunicaciones - Interfaz web





Comunicaciones - Telnet

```
$ telnet 192.168.1.193
Trying 192.168.1.193...
Connected to 192.168.1.193.
Escape character is '^|'.
Password: ******
Welcome!
help
[412125] Available commands:
[412126] > COMMANDS
[412126] > CONFIG
[412127] > CRASH
[412127] > DEL
[412127] > DICTIONARIES
[412127] > EEPROM
[412127] > EEPROM.COMMIT
[412129] > EEPROM.DUMP
[412131] > ERASE.CONFIG
[412133] > FACTORY.RESET
[412136] > FLASH.DUMP
[412137] > GET
[412139] > GPIO
[412140] > HA.CLEAR
[412142] > HA.CONFIG
[412143] > HA.SEND
[412145] > HEAP
[412146] > HELP
[412148] > INFO
```

```
[412149] > KEYS
[412150] > MAGNITUDES
[412153] > MQTT.RESET
[412154] > OTA
[412155] > PUBLISH
[412157] > RELAY
[412159] > RELOAD
[412160] > RESET
[412162] > RESET.SAFE
[412164] > SELECT
[412166] > SET
[412166] > STACK
[412168] > SUBSCRIBE
[412170] > UNSUBSCRIBE
[412172] > UPTIME
[412174] > WIFI
[412175] > WIFI.AP
[412176] > WIFI.RESET
[412178] > WIFI.SCAN
[412181] +OK
```

Comunicaciones – API REST

```
$ curl "http://192.168.1.108/api?apikey=C62ED7BE7593B658"
relay0 -> /api/relay/0
relay1 -> /api/relay/1
temperature -> /api/temperature
humidity -> /api/temperature
humidity

$ curl http://192.168.1.108/api/relay/0?apikey=C62ED7BE7593B658
Relay0 => 1

$ curl -H "Accept: application/json" http://192.168.1.108/api/temperature?apikey=C62ED7BE7593B658
{ "temperature": 21.5 }

$ curl -X PUT -H "Accept: application/json" http://192.168.1.108/api/relay/0 --data "apikey=C62ED7BE7593B658&value=2"
{ "relay0": 0}

$ curl "http://192.168.1.108/api/relay/0?apikey=C62ED7BE7593B658&value=2"
Relay0 => 0

$ curl -X PUT -H "Accept: application/json" http://192.168.1.109/api/rgb --data "apikey=E45FFE7593658012&value=%23FF0000"
{ "rgb": "#FF0000" }
```

Integraciones

















Sensores

- Temperatura (DHT, DALLAS, AM2320, SI7021, BMP280, BME280, BME680, TMP35, TMP36, MAX6675, NTC, SHT3X)
- Humedad (DHT, BME280, BME680, AM2320, SI7021, SHT3X)
- Presión atmosférica (BMP180, BMP280, BME680, BMD280)
- CO2 (T6613, MHZ19, MICS2710, MICS5525, SenseAir S8)
- NO2 (MICS2710)
- Polvo (PMSX003, PMS5003T, SDS011)
- Luz (BH1750)
- UV (GUVAS12SD, VEML6075, SI1145)
- PH (EZO pH)
- Distancia (HC-SR04, SRF0X, DYP-ME007, Parallax PING, VL53L1X)
- Consumo (ADE7953, HLW8012, CSE7766, CSE7759B, HJL-01, BL0937, V9261F, ECH1560,
 PZEM004T, PZEM004Tv3, CT + ADC, Pulsos)
- Básicos (Digital, Analógico, Contador, Eventos)
- Serie (lectores códigos de barras, QR, ...)


Otras

- OTA (actualización del firmware over-the-air):
 - O Usando el IDE de Arduino o PlatformIO
 - Usando el ESPurna OTA Manager
 - Usando NoFUSS
 - Usando el interfaz web (sección ADMIN)
- Scheduler (ejecutar acciones en momentos dados)
- Actualización de la hora del dispositivo via NTP
- Configuración y sincronización de interruptores (local y remota via MQTT)
- Configuración de múltiples redes WiFi (se conecta a la de mejor señal)

Seguridad

- El ESP8266 no tiene un sistema de encriptación por hardware
- Se puede implementar SSL fingerprinting por software
- Pero consume mucha memoria y limita otras funciones
- ESPurna soporta:
 - MQTT sobre SSL
 - OTA sobre SSL
 - Integración con Thingspeak sobre SSL
- Y, por supuesto, WiFi con WPA2

Seguridad




Manos a la masa

Introducción

Repositorio

http://espurna.io https://github.com/xoseperez/espurna



Arduino Core para ESP8266

- Port del framework Arduino para ESP8266
- Te permite programar un ESP8266 como si fuera una placa Arduino
- Incluso desde el IDE de Arduino
- En la mayoría de los casos usando las mismas APIs
- Añade funcionalidades propias del hardware
- Pero cuidado, por que aunque se programa igual, tiene sus peculiaridades...

Dependencias - Core


- ArduinoJson (5.13.4)
- Async-MQTT-Client (0.8.1)
- DebounceEvent (2.0.5)
- EEPROM_Rotate (0.9.2)
- Embedis
- ESPAsyncTCP (#55cd520)
- ESPAsyncWebServer (#05306e4)
- FauxmoESP (3.1.0)
- JustWiFi (2.0.2)
- NTPClient (fork #0942ebc)
- Time (fork)


Dependencias - Opcionales

- Brzo I2C
- Encoder
- ESPSoftwareSerial (3.4.1)
- HLW8012 (1.1.0)
- IRremoteESP8266 (2.2.0)
- mDNSResolver (#4cfcda1)
- my92xx (3.0.1)
- NoFUSS (0.2.5)
- OneWire
- PZEM004T

- PubSubClient
- rc-switch
- RFM69 (1.1.3)
- NewPing
- SparkFun_VEML6075_Arduino_Library (1.0.3)
- vl53l1x-arduino (1.0.1)
- MAX6675-Library (2.0.1)

Arduino IDE





PlatformIO

https://platformio.org



Professional collaborative platform for embedded development

A place where Developers and Teams have true Freedom! No more vendor lock-in!



Cross-platform PlatformIO IDE and Unified Debugger · Static Code Analyzer and Remote Unit Testing Multi-platform and Multi-architecture Build System · Firmware File Explorer and Memory Inspection





PlatformIO - ¿Porqué?

- Multi-OS (escrito en python) y Open Source
- Multiplataforma (30 plataformas diferentes)
- Multientorno (diferentes configuraciones conviviendo en un mismo proyecto)
- Gestión automatizada del "toolchain"
- Gestión automatizada de las dependencias
- Muy configurable (hooks a nivel usuario)
- Buena integración con Travis
- CLI o integraciones nativas en VSCode, Atom, Cloud9, Eclipse, Sublime, Emacs, VIM...
- PIO Plus con ejecución remota (entre otras cosas)

PlatformIO - ¿Porqué?

Comparison of ESP8266 Project Build Times

Time to Build Project by IDE	Arduino IDE 1.6.8	PlatformIOIDE 1.1.1	Arduino Eclipse Plugin V3
Entire Project	24s	15s	28s
Single File Changed	8s	3s	3s

Tested Sketch: WiFiWebServer.ino from https://github.com/esp8266/Arduino, core 2.1.0 **Test PC**: Dell OptiPlex 780, Intel Core 2 Duo E8400 @3GHz, 12GB RAM, SSD, Windows 7 x64

Compilando

Requisitos

- GIT 2.X
- Opción A
 - MS Visual Studio Code
 - Extensión PlatformIO IDE para VSCode
- Opcion B
 - O Atom IDE
 - Extensión PlatformIO IDE para Atom
- Opcion C
 - O Python 3.6 & PIP
 - O PlatformIO Core 4.X o 5.X
- Node JS 6.X o superior (opcional, requerido para modificar el interfaz web)
- Driver para el programador o placa que usemos (depende del OS)

GIT

Usa siempre un sistema de gestión de versiones, incluso para proyectos personales, incluso aunque no lo subas a ningún repositorio público, aunque no vaya a salir de tu ordenador. Siempre.

https://git-scm.com



Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

Git is easy to learn and has a tiny footprint with lightning fast performance. It outclasses SCM tools like Subversion, CVS, Perforce, and ClearCase with features like cheap local branching, convenient staging areas, and multiple workflows.



Q Search entire site...



About

The advantages of Git compared to other source control systems.



Documentation

Command reference pages, Pro Git book content, videos and other material.



Downloads

GUI clients and binary releases for all major platforms.



Community


Get involved! Bug reporting, mailing list, chat, development and more.



Pro Git by Scott Chacon and Ben Straub is available to read online for free. Dead tree versions are available on Amazon.com.



Visual Studio Code



Command Line Interface - PlatformIO

Actualizamos repositorios:

```
$ sudo apt-get update
```

Instalamos GIT y las dependencias de PlatformIO:

```
$ sudo apt-get install git python3 python3-distutils python3-pip
```

PlatformIO tiene un script de instalación rápido para màquinas Linux, muy cómodo:

```
$ python3 -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio/develop/scripts/get-platformio.py)"
```

Por último, añadimos la ubicación donde se ha instalado al PATH del sistema y permisos necesarios:

```
$ echo "export PATH=\$PATH:~/.platformio/penv/bin" >> ~/.profile
$ sudo adduser $USER dialout
```

Salimos y entramos de nuestro perfil para que el último cambio tenga efecto.

Command Line Interface – Web & Utils

Para "compilar" la web de ESPurna y usar algunas otras herramientas se necesita NodeJS y Gulp. El proceso de instalación dependerá de la plataforma, pero para nuestro Ubuntu haremos:

```
$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
$ sudo apt-get install -y nodejs
```

Obteniendo el código

Opción A: Descargar el ZIP y descomprimir



Opción B: Usando GIT

```
$ git clone https://github.com/xoseperez/espurna
Cloning into 'espurna'...
remote: Enumerating objects: 329, done.
remote: Counting objects: 100% (329/329), done.
remote: Compressing objects: 100% (220/220), done.
remote: Total 21234 (delta 195), reused 190 (delta 109), pack-reused 20905
Receiving objects: 100% (21234/21234), 111.12 MiB | 593.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (15748/15748), done.
Checking connectivity... done.
```

Ramas


Si descargas el ZIP del proyecto, estás descargando una rama concreta. La rama por defecto en GitHub es la rama de desarrollo (dev).

Cuando se hace una *release*, see mueve (*merge*) el código a la rama master y allí se etiqueta la *release* y Travis genera los binarios para cada dispositivo.

Si descargas el proyecto vía GIT puedes canviar de rama fácilmente:

```
$ cd espurna
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
```

Estructura del proyecto




Para cargar el proyecto desde el IDE de Arduino abriremos el archivo "/code/espurna/espurna.ino".

En "/code/espurna/config/" tenemos los archivos de configuración:

- "arduino.h" permite configurar fácilmente el proyecto cuando se usa el IDE de Arduino.
- "general.h" contiene la configuración por defecto de los diferentes módulos
- "hardware.h" contiene la definición y configuraciones específicas de los diferentes dispositivos soportados
- "sensors.h" contiene la configuración por defecto de los diferentes sensores soportados

Para compilar con PlatformIO lo haremos desde "/code/". En "/code/html/" tenemos el interfaz web.

Compilar - VSCode



Compilar – Línea de comandos

La raíz del código es la carpeta "/code/"

```
$ cd espurna/code
$ pio run -e wemos-dlmini-relayshield
...
$ ls -la .pioenvs/wemos-dlmini-relayshield/firmware.bin
-rw-rw-r-- 1 xose xose 475120 Mar 28 13:41 .pioenvs/wemos-dlmini-relayshield/firmware.bin
```

La primera vez PlatformIO ejecutará las siguientes tareas:

- Leer el archivo platformio.ini
- Analizar el código para construir el árbol de dependencias
- Crear un espurna.ino.cpp (prototipos, main,...)
- Instalar todas las dependencias (librerías)
- Instalar el toolchain (scons, framework, esptool, toolchain-xtensa,...)
- Compilar el código y generar un binario

Línea de comandos - Herramientas

Para compilar la web, desde la carpeta "/code/"

```
$ npm install --only=dev
$ node node_modules/gulp/bin/gulp.js
```

OTA Manager permite ver qué dispositivos tienes en la red y actualizarlos remótamente:

```
$ pip3 install -r requirements.txt
$ python3 ota.py
```

Build Manager se usa para automatizar los "builds" pero también lo podemos usar para saber qué entornos tenemos definidos:


```
$ ./build.sh -1
* aithinker-ai-light
* allnet-4duino-iot-wlan-relais
* ...
```

Problemas?

- Instala GIT con soporte para aplicaciones de terceros (solo aplica a Windows)
- Asegúrate de que tienes GIT instalado antes de arrancar el IDE o ejecutar "pio run".
- Reinicía VSCode o Atom después de instalar la extensión de PlatformIO
- Asegúrate que la carpeta "/code/" es la raiz de tu proyecto en el IDE.
- En caso de errores desconocidos, aleatorios,.. borra las carpetas de caché que genera PlatformIO y vuelve a compilar el proyecto. La manera más efectiva es borrarlas a mano (carpetas ".pioenv" y ".piolibdeps" bajo "/code/").

Subiendo

Serial bootloader (aka UART Mode)



ESP8266 Boot Modes


The Espressif code can boot in different modes, selected on power-up based on GPIO pin levels.

GPIO15	GPIO0	GPIO2	Mode	Description
L	L	Н	UART	Download code from UART
L	Н	Н	Flash	Boot from SPI Flash
Н	×	x	SDIO	Boot from SD-card


Serial bootloader (Sonoff Basic)



Serial bootloader (Ai Light)




Serial bootloader (Arilux AL-LC06)




Serial bootloader (Wemos D1 Mini)





PlatformIO - VSCode



PlatformIO - CLI

PlatformIO intenta por defecto detectar el target de nuestro programa:

\$ pio device list

PlatformIO intenta por defecto detectar el target de nuestro programa:

\$ pio run -e wemos-d1mini-relayshield -t upload

También le podemos proporcionar la ubicación del dispositivo:

\$ pio run -e wemos-d1mini-relayshield -t upload --upload-port /dev/ttyUSBO

O la IP para hacer OTA (si ya tiene ESPurna instalado):

\$ pio run -e wemos-dlmini-relayshield-ota -t upload --upload-port 192.168.20.57

Tuya-convert

https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert

```
$ # checkout and build espurna
$ cd $HOME/workspace
$ git clone https://github.com/xoseperez/espurna
$ espurna/code
$ pio run -e blitzwolf-bwshpx
$ ls -la .pioenvs/blitzwolf-bwshpx/firmware.bin
-rw-rw-r-- 1 xose xose 475120 Mar 28 13:41 .pioenvs/blitzwolf-bwshpx/firmware.bin
$ # checkout and start tuya-converter to flash espurna binary
$ cd $HOME/workspace
$ git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
$ cd tuya-convert
$ ./install prereq.sh
$ ln -s $HOME/espurna/code/.pioenvs/blitzwolf-bwshpx/firmware.bin files/blitzwolf-bwshpx.bin
$ ./start flash.sh
$ curl http://10.42.42.42/flash3?url=http://10.42.42.1/files/blitzwolf-bwshpx.bin
```

Primeros pasos

Conexión serie

```
$ pio device monitor -b 115200 --echo $@
---8<----
[000325] [MAIN] ESPURNA 1.13.6-dev
[000325] [MAIN] xose.perez@gmail.com
[000326] [MAIN] http://tinkerman.cat
[000326] [MAIN] CPU chip ID: 0xXXXXXX
[000329] [MAIN] CPU frequency: 80 MHz
[000332] [MAIN] SDK version: 1.5.3(aec24ac9)
[000336] [MAIN] Core version: 2.3.0
[000339] [MAIN] Core revision: 159542381
[000343]
[000344] [MAIN] Flash chip ID: 0xXXXXXX
[000347] [MAIN] Flash speed: 40000000 Hz
[000351] [MAIN] Flash mode: DOUT
[000354]
[000355] [MAIN] Flash size (CHIP)
                                   : 4194304 bytes / 1024 sectors ( 0 to 1023)
[000362] [MAIN] Flash size (SDK) : 4194304 bytes / 1024 sectors ( 0 to 1023)
[000369] [MAIN] Reserved
                           : 4096 bytes / 1 sectors ( 0 to 0)
[000376] [MAIN] Firmware size : 475120 bytes / 116 sectors ( 1 to 116)
[000383] [MAIN] Max OTA size : 2666496 bytes / 651 sectors ( 117 to 767)
[000391] [MAIN] SPIFFS size : 1015808 bytes / 248 sectors ( 768 to 1015) [000398] [MAIN] EEPROM size : 16384 bytes / 4 sectors (1016 to 1019)
[000405] [MAIN] Reserved : 16384 bytes / 4 sectors (1020 to 1023)
[000412]
```

Conexión serie

```
[000413] [MAIN] EEPROM sectors: 1019, 1018, 1017, 1016
[000418] [MAIN] EEPROM current: 1018
[000421]
[000422] [MAIN] EEPROM: 4096 bytes initially | 957 bytes used (23%) | 3139 bytes free (76%)
[000431] [MAIN] Heap : 35464 bytes initially | 5328 bytes used (15%) | 30136 bytes free (84%)
[000439] [MAIN] Stack: 4096 bytes initially | 768 bytes used (18%) | 3328 bytes free (81%)
[000447]
[000448] [MAIN] Boot version: 31
[000451] [MAIN] Boot mode: 1
[000453] [MAIN] Last reset reason: External System
[000458] [MAIN] Last reset info: Fatal exception:0 flag:6 (EXT SYS RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x000000000
excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
[000471]
[000472] [MAIN] Board: WEMOS D1 MINI RELAYSHIELD
[000476] [MAIN] Support: ALEXA API BROKER BUTTON DEBUG SERIAL DEBUG TELNET DEBUG WEB DOMOTICZ HOMEASSISTANT LED MDNS SERVER MQTT,
NTP SCHEDULER TELNET TERMINAL THINGSPEAK WEB
[000491] [MAIN] WebUI image: SMALL
[000494]
[000710] [MAIN] Firmware MD5: 2bfd40d62cdd5b1e9c0a7e29fc090be8
[000711] [MAIN] Power: 2766 mV
[000712] [MAIN] Power saving delay value: 1 ms
[000712] [MAIN] WiFi Sleep Mode: MODEM
[000715]
```


Conexión serie

```
[000730] [TELNET] Listening on port 23
[000732] [WEBSERVER] Webserver running on port 80
[000735] [RELAY] Retrieving mask: 0
[000736] [RELAY] Relay #0 boot mode 0
[000736] [RELAY] #0 set to OFF
[000737] [RELAY] Number of relays: 1
[000740] [BUTTON] Number of buttons: 1
[000745] [LED] Number of leds: 1
[000746] [MQTT] Async ENABLED, SSL DISABLED, Autoconnect ENABLED
[000760] [NTP] Update intervals: 65s / 2074s
[FAUXMO] Device 'ESPURNA-XXXXXX' added as #0
[000762] [THINGSPEAK] Async ENABLED, SSL DISABLED
[000821] [WIFI] Creating access point
[000880] [WIFI] Captive portal enabled
[000880] [WIFI] ----- MODE AP
[000881] [WIFI] SSID ESPURNA-XXXXXX
[000881] [WIFI] PASS fibonacci
[000884] [WIFI] IP 192.168.4.1
[000887] [WIFI] MAC XX:XX:XX:XX:XX
[000890] [WIFI] -----
[000897] [MDNS] OK
[001739] [RELAY] Setting relay mask: 0
[060001] [MAIN] System OK
```

Conectarse a la WiFi

- Buscar una red con nombre ESPURNA-XXXXXXX
- Usar la contraseña por defecto "fibonacci"
- Navegar a http://192.168.4.1
- Cambiar la contraseña por defecto
- Volver a conectarse a la WiFi con la nueva contraseña y volver a 192.168.4.1
- Ir al apartado de WIFI y configurar la red a la que quieras conectar el dispositivo
- Alternativamente se puede compilar ESPurna con soporte para WPS y SmartConfig (hay apps compatibles en Google Play)

Interfaz Web



STATUS

Switch #0	OFF ON	
Current #0	0.337A	HLW8012 @ GPIO(5,14,13)
Voltage #0	219V	HLW8012 @ GPIO(5,14,13)
Active Power #0	71W	HLW8012 @ GPIO(5,14,13)
Reactive Power #0	16W	HLW8012 @ GPIO(5,14,13)
Apparent Power #0	73W	HLW8012 @ GPIO(5,14,13)
Power Factor #0	97%	HLW8012 @ GPIO(5,14,13)
Energy #0	75900729J	HLW8012 @ GPIO(5,14,13) (since 2019-01-28 20:03)

Manufacturer	TINKERMAN	Network	daoiz
Device	ESPURNA_H08	BSSID	
Chip ID	ALCOHOL: U.S.	Channel	6
Wifi MAC	\$6.00 DECEMBER 16	RSSI	-61
SDK version	1.5.3(aec24ac9)	IP	192.168.1.167 (telnet)
Core version	2.3.0	Free heap	19336 bytes
Firmware name	ESPURNA	Load average	4%
Firmware version	1.13.5-dev	VCC	3196mV
Firmware revision		MQTT Status	CONNECTED
Firmware build date	2019-02-26 03:42:27	NTP Status	SYNC'D
Firmware size	491840 bytes	Current time	2019-03-28 18:23:35
Free space	2650112 bytes	Uptime	23d 03h 23m 42s
		Last update	21 seconds ago

OTA Manager

```
$ cd espurna/code
```

\$ python install -r requirements.txt

\$ python ota.py

ESPurna OTA Manager v0.3

#	HOSTNAME	IP	MAC	APP	VERSION	DEVICE	MEM_SIZE	SDK_SIZE	FREE_SPACE
1	3DPRINTER	192.168.1.120	XXXX	ESPURNA	1.13.6-dev	BLITZWOLF BWSHPX	1024	1024	532480
2	DISHWASHER	192.168.1.169	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	BLITZWOLF_BWSHPX	1024	1024	532480
3	ESPURNA-B93C93	192.168.1.192	XXXX	ESPURNA	1.13.6-dev	WEMOS_D1_MINI_RELAYSHIELD	4096	4096	2646016
4	FRIDGE	192.168.1.167	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	TINKERMAN ESPURNA H08	4096	4096	2650112
5	HEATER	192.168.1.193	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	BLITZWOLF_BWSHPX	1024	1024	532480
6	LIVINGLAMPDOWN	192.168.1.194	XXXX	ESPURNA	1.12.7a	AITHINKER_AI_LIGHT	1024	1024	503808
7	LIVINGLAMPUP	192.168.1.195	XXXX	ESPURNA	1.12.7a	AITHINKER AI LIGHT	1024	1024	503808
8	LIVINGLIGHT	192.168.1.196	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	ITEAD_S20	1024	1024	552960
9	MICROWAVES	192.168.1.200	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	BLITZWOLF_BWSHPX	1024	1024	532480
10	OFFICE	192.168.1.107	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	BLITZWOLF_BWSHPX	1024	1024	532480
11	OFFICELIGHT	192.168.1.129	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	TINKERMAN ESPURNA SWITCH	4096	4096	2670592
12	RFM69GW	192.168.1.144		RFM69GW	1.0.1	TINKERMAN RFM69GW	0	0	0
13	THERMOMIX	192.168.1.148	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	BLITZWOLF_BWSHPX	1024	1024	532480
14	WASHER	192.168.1.198	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	ITEAD_SONOFF_POW_R2	4096	1024	536576
15	WORKLIGHT	192.168.1.178	XXXX	ESPURNA	1.13.5-dev	NEO_COOLCAM_NAS_WR01W	1024	1024	552960

^{\$} python ota.py -f FRIDGE