



## **OST Ostschweizer Fachhochschule**

## Code Composer™ Studio

# CCS6\_Readme

Version 1.02

#### **Inhaltsverzeichnis**

1.	Arbeitsverzeichnisse	2	
2.	Erstellen eines Projektes im Code Composer Studio v6	2	
3.	Import eines bestehenden Projektes		
4.	Erstellen eines (weiteren) Target Configuration Files		
5.	C-Projekt mit Inline-Assembler Befehlen		
<b>6.</b> 6.1.	Compiler Konfiguration für C I/O-Ausgaben  Code Beispiel		
7.	Benützung der StellarisWare	7	
7.1.	Pfad der StellarisWare definieren		
7.2.	Zusätzlich notwendige Einstellungen für den Compiler	7	
7.3.	Zusätzlich notwendige Einstellungen für den Linker	8	
8.	Benützung der TivaWare	10	
9.	CMSIS	10	
9.1.	CMSIS in CCS Projekt einbinden		
9.1.1.			
10.	Fehlermeldungen / Hints / Tipps	12	
10.1.	Code Editierung		

	<u>Verwendete Tool-Versionen:</u>	<u>Verwendete Installationspfade:</u>
Code Composer Studio	6.1.3.00034	C:\ti\ (default)
MSP430 Compiler CCS	TI v15.12.1 LTS	
ARM Compiler CCS	TI v15.12.1 LTS	
MSPWare	2.21.00.39	C:\ti\msp (default)
TivaWare	2.1.1.71	C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.1.71\
StellarisWare	9107	C:\StellarisWare\
CMSIS	Core: V3.01	C:\Apps\TI_CMSIS\
	TI: V8636	





#### 1. Arbeitsverzeichnisse

Ausgangsdaten: C:\Student\... z.B. C:\Student\ComEng\

Workspace: U:\... z.B. U:\ComEng2\CCS\_Workspace\

## 2. Erstellen eines Projektes im Code Composer Studio v6

#### 1. File / New / CCS Project

Folgendes Fenster erscheint:




Abbildung 1 CCS Projekt erstellen

#### 2. Device Einstellungen vornehmen

- 1. Target: LM3S9B96
- 2. Connection: Stellaris In-Circuit Debug Interface

Hinweis: Den Texas Instruments Simulator gibt es nicht mehr aber Code Composer Studio v6 und neuer

- 3. Projektname eingeben
- 4. Projektpfad einstellen

U:\....

Hinweis: Die Entwicklungsumgebung kann nicht mit UNC-Pfaden umgehen (z.B. \\c101.hsr.ch\<userName>), solche Pfade können nur genutzt werden, wenn sie als Laufwerk hinzugefügt sind (z.B. als U:)

5. Projekt Template wählen

6. Finish

Erzeugt Projekt, inklusive TargetFile (abhängig von der gewählten Verbindung)

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 2 of 12





## 3. Import eines bestehenden Projektes

#### File / Import...

1. Code Composer Studio: CCS Projects auswählen → Next




Abbildung 2 Import eines bestehenden Projektes

- 2. Verzeichnis auswählen, wo das/die zu importierende(n) Projekte sind Beispiel: C:\Student\ComEng\
- 3. Das Projekt in den Workspace kopieren → Checkbox markieren!
- → Finish




Abbildung 3 Import eines bestehenden Projektes - Einstellung

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 3 of 12





## 4. Erstellen eines (weiteren) Target Configuration Files

- 1. File / New / Target Configuration File (wird im aktiven Projekt erzeugt)
- 2. Name definieren (z.B. XDS100\_v2), mit Finish weiter
- 3. Verbindung und Device auswählen

Beispiel: XDS100\_v2 mit LM3S9B96 Device




Abbildung 4 Target Configuration File - Einstellungen

## 5. C-Projekt mit Inline-Assembler Befehlen

Beispiel: Ausgabe von 0x07 auf dem LED-Port (Adresse 0x6E00'0000).

```
//local assembler calls (Write 0x07 to LEDs)
//Style is __asm("Label Instruction");
__asm(" MOV R0, #0x07");
__asm(" MOV.W R1, #0x6E000000");
__asm(" STRB R0, [R1]");
```

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 4 of 12





## 6. Compiler Konfiguration für C I/O-Ausgaben

- 1. Rechtsklick auf das Projekt / Properties / Build / Advanced Options / Library Function Assumptions
- → Entsprechendes Level für die printf/scanf Funktionen auswählen




Abbildung 5 Printf/Scanf - Library Function Setup

2. Notwendige minimale Stack und Heap Grössen definieren/anpassen:




Abbildung 6 ARM Linker - Stack / Heamp Setup

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 5 of 12





## CodeComposerStudio6 im Labor 6.006

Hinweis: Die Angegebenen Speichergrössen (Byte) sind als Minimal-Werte anzusehen und sind je nach Anwendung entsprechend anzupassen.

#### 6.1. Code Beispiel

```
// --- Includes
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
// --- Local Function Prototypes
************************
@brief
       Main program
@param
@return
             ***************
int main(void)
 uint32_t value = 0;
 int scanfReturn = 0;
 while(1)
   printf("Your Input: ");
   fflush(stdout); // This will flush any pending printf output
   scanfReturn = scanf("%d", &value);
printf(" InValue = %d\n", value);
fflush(stdout); // This will flush any pending printf output
 }
}
```

Hinweis: Der Funktionsaufruf fflush(stdout) wird desshalb gemacht, damit wenn ein Breakpoint auf die nächste Zeile gemacht wird, die Ausgabe auch sicherlich stattgefunden hat. Wird der printf("Txt\n"); mit dem ,\n' abgeschlossen, so wird auch diese Ausgabe vorgenommen.

Hinweis: Weitere Informationen unter <a href="http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tips">http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tips</a> for using printf.

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 6 of 12





## 7. Benützung der StellarisWare

#### 7.1. Pfad der StellarisWare definieren

Rechtsklick auf aktives Projekt / Properties / Build → Environment, neue Variable SW\_ROOT hinzufügen

Name: SW\_ROOT
Value: C:\StellarisWare

Hinweis: Die Variable SW\_ROOT muss auf den Installationsordner der StellarisWare zeigen. Es können absolute wie auch relative Pfade verwendet werden.





Abbildung 7 StellarisWare - Environment Variable für Pfad

#### 7.2. Zusätzlich notwendige Einstellungen für den Compiler

#### Build / ARM Compiler / Include Options → Add search path

Variable "\${SW\_ROOT}" hinzufügen






Abbildung 9 StellarisWare - Compiler Include Path

Abbildung 8 StellarisWare - Compiler Include Setup

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 7 of 12






#### **Build / ARM Compiler / Advanced Options / Predefined Symbols**

Diese beiden Predefined Symbols erstellen

- ccs Definiert Code Composer Studio als IDE
- PART\_LM3S9B96 Definiert den verwendeten Mikrocontroller



**Abbildung 10 StellarisWare - ARM Compiler Predefined Symbols** 

Hinweis: Anstelle von PART\_LM3S9B96 kann auch "PART\_\${DEVICE}" verwendet werden, dann wird das bei der Projekterstellung definierte Device automatisch korrekt verwendet. Ab CCS6 werden diese Symbole automatisch bei der Projekterstellung vom CodeComposerStudio generiert.

#### 7.3. Zusätzlich notwendige Einstellungen für den Linker

#### 1. Stack und Heap definieren

- Grösse des Heap-Speichers festlegen
- Grösse des Stack-Bereichs festlegen

#### **Build / ARM Linker / Basic Options**




Abbildung 11 StellarisWare - Linker Heap/Stack Setup

Hinweis: Die Abgebildeten Werte sind als Beispiel anzusehen.

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 8 of 12





#### 2. Driver-Library File hinzufügen:

#### Build / ARM Linker / File Search Path $\rightarrow$ Include library file or command file as input

"\${SW ROOT}\driverlib\ccs-cm3\Debug\driverlib-cm3.lib"




Abbildung 12 StellarisWare - ARM Linker Setup

Hinweis zu allen möglichen Libraries für CortexM3:

Driver: "\${SW\_ROOT}\driverlib\ccs-cm3\Debug\driverlib-cm3.lib" Grafisch: "\${SW\_ROOT}\grlib\ccs-cm3\Debug\grlib-cm3.lib" USB: "\${SW\_ROOT}\usblib\ccs-cm3\Debug\usblib-cm3.lib"

Hinweis zu allen möglichen Libraries für CortexM4F:

Driver: "\${\$W\_ROOT}\driverlib\ccs-cm4f\Debug\driverlib-cm4f.lib" Grafisch: "\${\$W\_ROOT}\grlib\ccs-cm4f\Debug\grlib-cm4f.lib" USB: "\${\$W\_ROOT}\usblib\ccs-cm4f\Debug\usblib-cm4f.lib"

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 9 of 12





## 8. Benützung der TivaWare

Ist analog zur StellarisWare zu handhaben.

#### 9. CMSIS


CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) ist eine Herstellerunabhängige Abstraktionsschicht.

#### 9.1. CMSIS in CCS Projekt einbinden

Rechtsklick auf aktives Projekt / Properties / Build → Environment, neue Variable CMSIS\_ROOT definieren

Name: CMSIS\_ROOT Value: C:\Apps\TI\_CMSIS

Hinweis: Die Variable CMSIS \_ROOT muss auf den TI\_CMSIS Ordner zeigen. Es können absolute wie auch relative Pfade verwendet werden.




**Abbildung 13 CMSIS - Environment Varible** 

#### 9.1.1. Zusätzlich notwendige Einstellungen für den Compiler

Build / ARM Compiler / Include Options → Add dir to #include search path

- 1. "\${CMSIS\_ROOT}\TI\LM3S\include" hinzufügen
- 2. "\${CMSIS\_ROOT}\CORE\include" hinzufügen



**Abbildung 14 CMSIS - Compiler Include Options** 

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 10 of 12





#### Build / ARM Compiler / Advanced Options / Language Options Enable support for GCC extensions aktivieren





Abbildung 15 CMSIS - Enable support for GCC extensions

Hinweis: Die GCC Zusätze sind unter anderem notwendig für anonyme unions, welche zum Teil innerhalb der CMSIS Files verwendet werden.

#### **Build / ARM Compiler / Advanced Options / Predefined Symbols**

Dieses zusätzliche Symbol erstellen (Definition welcher Compiler verwendet wird)

TMS470 Definiert TMS470 als Compiler



**Abbildung 16 CMSIS - ARM Compiler Predefined Symbols** 

CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 11 of 12






## 10. Fehlermeldungen / Hints / Tipps

#### 10.1. Code Editierung

Falls der Code nicht "normal" editiert werden kann, könnte das Add-On "Toggle Vrapper" aktiv sein (es sieht optisch aus wie der "Insert"-Modus, ist aber ein anderer). Dieser Modus kann wie in der untenstehenden Grafik ersichtlich ist aktiviert sein und über das entsprechende Symbol deaktiviert werden.

http://vrapper.sourceforge.net/documentation/?topic=basics



CCS6\_Readme V1\_02.docx 14. Jul. 2020 Erwin Brändle / Adrian Page 12 of 12