BK7251 快速入门指南



Better Life with Wireless 麦格生活尽在无线

> Version 1.0.0 Copyright © 2019

目录

BK7251 快速入门指南	1
1.开发准备	3
1.1 硬件准备	3
1.1.1 开发板	3
1.1.2 烧录器	3
1.1.3USB 转串口工具	4
1.2 软件准备	4
1.2.1 下载软件	4
1.2.2 编译软件	4
1.2.3SDK	4
2.编译代码	4
2.1 编译	4
2.2 清除	5
2.3 加密与合成	5
3.烧录代码	5
3.1 SPI 烧录	5
3.2 UART 烧录	6
3.3 TF 卡烧录	6
3.4 OTA 烧录	7
3.4.1 如何生成 rbl 文件	7
4.打印调试	8
5.范例演示	9
5.1 配网	9
5.2 播放	9
6.常见问题	10
7.必读资料	10
7.1 关于 BEKEN	10
7.2 关于 RT-Thread	10

1.开发准备

1.1 硬件准备

1.1.1 开发板

Boot 必须通过 SPI 烧录接口烧录,App 可以通过 SPI 接口、调试串口、SD 卡或 OTA 的方式烧录。




图 1.1.1-1

1.1.2 烧录器

SPI 烧录器必须配合上位机软件"BekenProgramV2.5.4.exe"使用。

注意:上位机软件"BekenProgramV2.5.4.exe"必须匹配的 SPI 烧录器版本为 V2.5.3, SPI 烧录器固件版本通过上位机软件的"固件版本"菜单查看。



图 1.1.2-1

1.1.3USB 转串口工具

如果需要通过串口烧录软件,必须配合上位机软件"bk_writer_V1.49_20181121.exe"使用。因为串口烧录一般采用 1Mbps 的烧录速率 "所以推荐采用 CH340 的 USB 转串口工具。




图 1.1.3-1

1.2 软件准备

1.2.1 下载软件

- " BekenProgramV2.5.4.exe "下载地址:
- "bk_writer_V1.49_20181121.exe"下载地址:

1.2.2 编译软件

软件编译采用 gcc+Env 的方式,其中 Env 是 RT-Thread 退出的开发辅助工具,针对基于 RT-Thread 操作系统的项目工程,提供编译构建环境、图形化系统配置及软件包管理功能。

下载地址: https://www.rt-thread.org/page/download.html

1.2.3SDK

下载地址:

2.编译代码

2.1 编译

scons -j4

编译完成提示如下:

```
LINK rtthread.elf
arm-none-eabi-objcopy -0 binary rtthread.elf rtthread.bin
arm-none-eabi-size rtthread.elf
text data bss dec hex filename
948798 13892 65256 1027946 faf6a rtthread.elf
scons: done building targets.
```

图 2.1-1

2.2 清除

scons -c

清除完毕提示如下:

```
Removed rtthread.elf
Removed cconfig.h
scons: done cleaning targets.
```

图 2.2-1

2.3 加密与合成

beken_packager.exe

加密与合成完成提示如下,其中 all_2M.1130.bin 为"boot+app"的合成 bin,需 要用 SPI 烧录工具烧录,rtthread_uart_2M.1130.bin 为 app bin,需要 UART 工具烧录。

图 2.3-1

3.烧录代码

3.1 SPI 烧录

SPI 烧录采用 1.1.2 所描述的烧录器,配合"BekenProgramV2.5.4.exe"使用,"BekenProgramV2.5.4.exe"的推荐配置如下:




图 3.1-1

启动烧录后,会有进度显示,如下:



图 3.1-2

3.2 UART 烧录

如使用 UART 烧录功能,则需要开发板预先烧录 boot(boot 需要通过 SPI 烧录)。 UART 烧录推荐使用 CH340 的串口工具。上位机软件配置及操作步骤如下图:




图 3.2-1

3.3 TF 卡烧录

对于带 TF 卡且已经烧录过应用程序的案例,可以通过 TF 卡更新应用程序。操作步骤如下:

step1:将需要更新的rbl文件下载到或这拷贝到TF卡中。

step2 :应用程序检测到 TF 卡中的 rbl 文件后 将 rbl 文件的前 96 字节拷贝到 flash

"rblheader "段所指向的区域。

step3: reboot系统,开始从TF卡更新应用程序。

3.4 OTA 烧录

对于已联网设备,可以通过 OTA 升级更新应用程序,操作步骤如下:

step1:将需要更新的rbl文件上传到http服务器。

step2: 通过串口,使用命令"http_ota [url]"进行 OTA 升级。

3.4.1 如何生成 rbl 文件

使用"rt_ota_packaging_tool",可以生成rbl文件,配置如下:



图 3.4.1-1

其中:压缩算法一定要选 gzip,加密算法选 AES256,加密密匙与加密 IV 应与 boot 中的对应。

static const uint8_t iv_table[16 + 1] = "0123456789ABCDEF"; static const uint8_t key_table[32 + 1] = "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF";

4.打印调试

串口软件按照如下设置:

Serial Options				
The port may be manually entered or selected from the list.				
Port:	COM12 USB-SER	RIAL CH340	~	
Baud rate:	115200 ~	Flow control DTR/DSR		
Data bits:	8 ~			
Parity:	None ~	XON/XOFF		
Stop bits:	1 ~			
Name of pipe:				

图 4-1

目标板烧录过程序后,接串口,给目标板上电,出现如下打印,说明目标板工作正常。

5.范例演示

5.1 配网

通过串口向目标板发送"wifi w0 join ssid key"命令,开始联网。

```
通过串口发送联网指令,格式为:
sta_ip_start
configuring interface mlan (with DHCP client) dhcp_check_status_init_timer
```

图 5.1-1

5.2 播放

通过串口向目标板发送"lister_play"命令,开始播放网络歌曲。

图 5.2-1

6. 常见问题

7. 必读资料

7.1 关于 BEKEN

芯片规格书: BK7251 Preliminary Data Sheet v0.4.pdf 参考设计: SCH-BK7251_EVB_V3_QFN68_8X8_CLEANUP_181205.pdf

7.2 关于 RT-Thread

关于 RT-Thread,可以参考 "https://www.rt-thread.org/document/site/" 了 解 细节。

另外,其他一些细节可以参考工程根目录下 docs 文件夹下的说明文档。