

SMJ APP


Aplikasi Catat Ritase

Disusun Oleh:
Muhamad Riyadi

Login




5. Login menggunakan ID Number
6. Data employee, ID Number dan Password di input oleh Admin/Admin HR
7. Aktivasi dan Non Aktif pengguna aplikasi di lakukan oleh Admin IT
8. Jika sudah terdaftar employee (Pengawas) dapat login menggunakan ID Number dan Password yang sudah di berikan



1. Gambar di samping ditampilkan pertama kali jika login berhasil
2. Terdapat 3 icon menu di atas
 - a. Online/Offline (indicator sinyal internet)
 - b. Pesan (notifikasi kirim pesan antar pengguna aplikasi)
 - c. Profile (info pengguna dan logout)
3. Bar Tanggal: dapat dipilih untuk melihat ritase sebelumnya
4. Icon + untuk menambahkan data fleet


Create Fleet



The screenshot shows a mobile app interface for creating a fleet plan. The title is "Add Fleet Plan". The form includes the following fields:

- Date: 03/10/2024
- Shift: (empty)
- Pengawas: reman Produ Teguh Sutopo
- Unit Exa: (empty)
- Operator: (empty)
- Lokasi PIT: (empty)
- Lokasi Galian: (empty)
- Lokasi Timbunan: (empty)
- Target Fleet: (empty)

11. Klik Icon **+** untuk menampilkan seperti pada gambar di samping
12. Input data fleet dan klik simpan




The screenshot shows a mobile app interface for a supervisor. The title is "Pengawas". The screen displays the following information:


- Date: 03/10/2024
- Unit: PC200-06 Excavator
- Operator: Saverius Nggala
- Shift: 03/10/2024
- A/T: 0/350
- Jarak: 1.2km
- Pengawas: Teguh Sutopo
- Lokasi Galian: PIT 50 - ST 1
- Lokasi Timbunan: Utara
- Shift: Shift Siang
- BCM: 06:00-18:00
- History Loading: 0
- Actual Ritase: 0

9. Setelah berhasil simpan, akan tampil data seperti gambar disamping
10. Klik **Start Fleet** untuk memulai menggunakan aplikasi

Memulai Aplikasi




13. Klik **Ya** untuk membuka feature ritase dan tambah data hauler




14. Selanjut akan tampil 3 tombol sebagai berikut:
- a. **Start Loading** : untuk memulai shift dan mencatat loading excavator (*pastikan excavator sudah siap*)
 - b.  Untuk mengakhiri shift
 - c.  Untuk menambahkan hauler

Tambah Hauler



15. Klik  dan klik **Tambah/Kurangi Hauler** untuk menambahkan daftar hauler pada fleet




16. Gambar disamping adalah form untuk menambahkan hauler
17. Tombol **X** untuk menutup form

List Unit/Hauler




18. Klik tombol **Stop** pada list hauler untuk mengeluarkan data hauler (jika hauler sudah memiliki data ritase, maka data ritasenya tidak hilang)
19. Klik tombol **X** jika selesai menambahkan hauler dan ingin menutup form




20. Gambar di samping menampilkan data hauler yang baru saja ditambahkan
21. Terdapat dua tombol dan satu icon pada list unit hauler
 - a. Untuk Kelola data hauler
 - b. Hide list ritase
 - c. Aktif setelah **Start Loading**

Start Loading




24. Klik Start Loading untuk mencatat waktu **Mulai Operasi Awal Shift**



22. Gambar di samping menandakan loading dan pencatatan ritase sudah bisa di mulai
23. Klik **Catat Ritase** untuk rekam waktu ritase


Catat Ritase




- 25. Pengawas memiliki waktu 1 menit untuk melakukan pembatalan pencatatan ritase (klik **batalan**)
- 26. Masa tunggu 1 menit juga untuk menghindari double klik/ double pencatatan




- 27. Pengawas tidak dapat melakukan catat ritase pada hauler lain jika tombol batalan masih aktif (tunggu 1 menit)




29. Gambar di samping menandakan setiap hauler memiliki masa tunggu minimal 5 menit untuk Kembali di lakukan pencatatan waktu ritase (*Locked akan terbuka setelah 5 menit*)



28. Pengawas dalam memberikan remark pada time ritase jika di perlukan (*optional*)




31. Klik pada kolom history loading untuk melihat detail history




30. Klik  untuk mengganti hauler atau operator

Ganti Hauler




- 35. Gambar di samping form untuk mengganti hauler (*note: data operator tidak berubah*)
- 36. System akan create list baru pada list hauler/unit
- 37. Data ritase pada hauler sebelumnya tidak hilang




- 32. Gambar di samping form untuk mengganti operator (*note: data hauler tidak berubah*)
- 33. System akan create list baru pada list hauler/unit
- 34. Data ritase pada operator sebelumnya tidak hilang

Stop Loading



39. Stop Loading untuk mencatat fleet history time (*start/stop fleet dan lost time*)


40. History terakhir ditampilkan pada kolom history loading




38. Klik pada kolom history loading untuk melihat detail history



41. Klik  untuk **Stop Operasi Fleet pada aplikasi**
42. *Wajib setelah proses **Stop Operasi Akhir Shift***



43. Setelah **Stop Operasi Fleet pada aplikasi**, status tombol operasi akan menjadi **disabled** (seperti pada gambar disamping, **Shift is over**)



44. Kolom history loading tetap dapat di klik untuk melihat detail list fleet history time

NOTE:

1. Manual book ini di buat dengan status aplikasi dalam versi beta/trial
2. Aplikasi sudah melewati proses testing, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat bugs
3. Mohon partisipasi nya untuk bisa mencoba dan melaporkan jika terjadi bugs dengan cara:
 - a. SS atau videokan tampilan aplikasi pada saat terjadi bugs atau keadaan yang di rasa tidak sesuai
 - b. Kirim informasi ke nomor whatsapp 0851-8313-4278
4. Semoga teman-teman di mudahkan dalam melakukan aktifitas pekerjaan