## 1 交流理論と電気回路

直流 DC Direct Current 交流 AC Alternating current 正弦波交流

$$i = I_m \sin\left(\omega t + \phi\right) \tag{1}$$

i:瞬時値  $I_m$ :振幅  $\omega$ :角周波数  $\phi$ :初期位相 f:周波数、T:周期とすると、

$$\omega = 1\pi f, \ f = \frac{1}{T}$$

$$I=rac{1}{\sqrt{2}}Im,\ I:$$
 実効値   
 平均電力  $P=rac{1}{T}\int_0^T i^2Rdt$  
$$=rac{I_m^2}{2}R=I^2R$$

## 1.1 複素数表示

$$I = I_m e^{j(\omega t + \phi)}$$
  
=  $I_m \cos(\omega t + \phi) + jI_m \sin(\omega t + \phi)$ 

元の正弦波は虚部に等しい。

İ