
## 4.14 ADDB (二进制数据相加)

- 指令功能 二进制数据相加。
- 梯形图格式



● 控制条件

当 ACT=1 时: 执行 OUT=IN1+IN2。若运算出错 ERR 为 1; 否则 ERR 为 0; 当 ACT=0 时: 不执行指令, OUT 和 ERR 保持不变。

● 相关参数

SIZE: 1-1 字节长, 2-2 字节长, 4-4 字节长;

IN1:被加数,可为常数或地址。地址号为R、X、Y、F、G、A、K、D、T、C、 DC 以及 DT 等.

IN2: 加数,可为常数或地址。地址号为R、X、Y、F、G、A、K、D、T、C、DC以及 DT 等.

RST: 为1时,ERR 复位为零,OUT不变。地址号为R、X、Y、F、G、A以及K等;OUT: 运行结果输出数据地址。地址可为Y、G、R、A、K、DC、DT、D、C以及T等;

ERR: 运算结果错误输出地址,地址可为Y、G、R、A以及K。

● 程序示例



说明: 当 X3.3=1 时,执行 ADDB 指令。R40=R0010+R0020,若运算出错,则 R50.0 为 1,否则为 0。当 R30.0 为 1 时,R40 状态不变,R50.0 复位为 0。