## 1. 开机图片:

- **图片格式:** gif 格式(如果图片不是 gif 格式,需要使用画图软件把图片另存为 gif 格式,不能直接把扩展名改成 gif)
- 图片大小: 800\*600 像素



## 2. 导入操作:

设置系统权限为2级以上,页面出现"导入启动图片"菜单:



插入 U 盘,选择"导入启动图片"菜单,U 盘目录下,移动光标到对应路径下,选择启动图片:



选择"确定":



导入启动图片成功后,最后重启系统生效。