


- 1. 把软件文件放在 U 盘根目录(如果是压缩文件的话,需解压出来 然后放在 U 盘根目录。)
- 2. 把 U 盘插入系统的 USB 口。
- 3. 找到"系统-系统信息"路径页面。



4. 按"系统升级"功能软键,弹出升级密码对话框。



- 5. 输入升级密码"MST130", 然后按"确认"功能软键。
- 6. 系统将进入升级的进度状态。



7. 当"系统提示升级成功,请重新上电后"的提示后系统断电重启。

