## > M型换挡 A 方式

各档最高转速和电机最高转速需要根据主轴传动比计算出来。

举例: 1 档传动比 3: 1, 2 档传动比为 4:3, 主轴最高转速要求 4000r/min。

电机最高转速根据最高档传动比计算: 4000\*(4/3)=5333,

第1档最高转速计算:5333\*(1/3)=1777,

参数设置如下:

主轴伺服 PA54=5333 (电机最高转速)

No.3741=1777 (第1档最高转速)

No.3742=4000 (第 2 档最高转速)

No.3743=4000 (第 3 档最高转速)

No.3744=4000 (第 4 档最高转速)

## > M型换挡 B 方式

当要求切换换挡时的转速低于按照齿轮比算出来的转速时,需要使用 B 方式换挡。

如上面举例第 1 档最高转速是 1777, 如果要求 S>1000 时进行换挡就要使用 B 方式(不能直接把 3741 设为 1000, 这样转速会不对)。B 方式需要设置 3751~3753 号参数。

No.3751=4095\*(1000/1777)=2304,

参数设置如下:

主轴伺服 PA54=5333 (电机最高转速)

No.3741=1777 (第1档最高转速)

No.3742=4000 (第 2 档最高转速)

No.3743=4000 (第3档最高转速)

No.3744=4000 (第 4 档最高转速)

No. 3751=2304(1档换到2挡的主轴电机转速)

No. 3752=4095(2档换到3挡的主轴电机转速)

No. 3753=4095 (3 档换到 4 挡的主轴电机转速)