## 2.2.9 主轴转速浮动

在加工长轴类工件时,由于刀具和工件之间产生共振,从而导致不均匀而粗糙的工件表面;这时可开启转速浮动功能,该功能通过参数设定主轴上下浮动转速和浮动频率,在切削过程中主轴转速按照设定频率和转速进行波动(持续的增加和减少主轴的转速),从而消除共振,提高加工表面质量。

## 参数说明:



[数据类型] 字型

[数据意义] 设置主轴转速的浮动频率。

[数据单位] ms

[数据范围] 0~9999999



[数据类型] 字型

[数据意义] 设置主轴转速的上下浮动范围。

[数据单位] %

[数据范围] 0~99999999

当参数№.620 和参数№.621 不为 0 时启用主轴转速浮动功能;切削中主轴转速按照该 频率和转速进行波动(持续的增加和减少主轴的转速);

当参数№.620 和参数№.621 任意为0时关闭主轴转速浮动功能。