## 3.14 暂停代码 G04

代码格式: G04 P Q ; 或

G04 X Q ; 或

G04 U\_ Q\_; 或

G04:

**代码功能:** 各轴运动停止,不改变当前的G代码模态和保持的数据、状态,延时给定的时间后,再执行下一个程序段。在G04暂停时间内,收到跳转信号(由Q值指定),能够中止暂停,执行下一个程序段。

代码说明: G04为非模态G代码;

G04延时时间由代码字P 、X 或U 指定;

P取值范围为0~9999999 (单位: ms), 小于0时均按0处理。

X、U代码范围为0~9999.999(单位: s),小于0时均按0处理。

Q 跳转信号地址选择,取值范围为  $1\sim6$ (其他范围不生效),对应的跳转地址由数据参数  $Ne.148\sim Ne.153$  设定。

## 注意事项:

- 1) 当P、X、U、Q未输入时,表示程序段间准确停。
- 2) 当P、X、U指定负值时,表示暂停时间为0。
- 3) P、X、U在同一程序段,P有效;X、U在同一程序段,X有效。
- 4) G04代码执行中,进行进给保持的操作,当前页面左上方显示暂停,但G04计时没有停止, 当计时时间到时,光标停留到下一段程序。