
自定义页面使用说明

1.1、GSKUI 自定义软件

在 GSKUIPC 软件上设计好需要导入系统的页面,目前可以在位置,设置,帮助三个页面设计自定义页面。




经过 GSKUI 编辑好后,按保存,会将数据文件保存到所选择的路径下,示例如下:



再次修改自定义页面数据,打开如上图此路径,双击Gskuiupj即可打开。

1.2、自定义文件导入 CNC





1.3 位置页面的自定义页面

将状态参数 180.2=1 定制页面显示,在位置页面下显示自定义页面。每个自定义页面最多有 6 个页面。



按【点检维护】,会有【点检维护】,【原点设定】,【润滑设定】三个页面。







1.3.1 点检维护的设置

点检维护必须以 PLC D 参数来设置,其中 D800-D1099 为自定义页面专用。

《西海》之外的1200岁从水风量,八十000001200077日起入八曲入710		
名称	对应 D 的范围	备注
周期	800~899	
单位	900~999	单位=周期+100
下次维护周期	999~1099	下次维护周期=单位+100

示例



清洁机床 对应的周期=D800 单位=D900 下次维护=D1000 清理排削器 对应的周期=D801 单位=D901 下次维护=D1001 检查润滑液 对应的周期=D802 单位=D902 下次维护=D1002

下次维护日期的更新

- 1) 更改周期或者单位下次维护的日期会更新
- 2) 按竖排按键【更新】,更新对应的信号为 G400.0, G400.0 导通 CNC 更新当前光标所在行的维护时间

1.4 设置页面的自定义页面





1.5 帮助页面的自定义页面

