## 3.32 G代码宏程序调用

**代码格式:** G□□□□ L\_<自变量>\_

└── 代码值 (0~9999)

**代码说明**: 代码值: 由数据参数№.86~№.88 号设定;

L:被调用的次数(省略则默认为1,可以指定从1到9999的重复次数);

<自变量>: 被传送到宏程序中的数据,其值被赋给相应的局部变量,与G65调用宏程序相同。

## 代码值与调用程序号设定示例:

数据参数№086 (G 代码调用程序的允许的个数 0~100) = 3 (0: 此功能无效)

数据参数№087 (G代码调用程序的起始 G代码 0~9999) = 100

数据参数№088 (G代码调用程序号的起始程序号 0~9899) = 2000

T0101

G0 X100 Z100

. . . . .

G100 A1 B2 C3 I14 J15 I6 J7 K9 K11 K12 J30 ------调用子程序 O2000(等同于 G65 P2000 A1 B2 C3 I14 J15 I6 J7 K9 K11 K12 J30 的使用)

G101 ------调用子程序 O2001(等同于 G65 P2001)

G102 ------调用子程序 O2002(等同于 G65 P2002)

... ... M30

## 注意事项:

数据参数№.87 所允许的范围为 0~9999, 当设定值与标准 G 代码相同,本功能自动无效。