Montando sua PQDB

(PQDB Mini com componentes SMD já soldados)

Agora que você já recebeu sua PQDB, vamos colocar a mão na massa! Ao abrir o pacote você verá um saquinho com os componentes PTH, sua placa com os componentes SMD mostrada na figura 1 e o Display Nokia 5110.




Figura 1 – PQDB só com os SMD montados

Ao abrir o saquinho, você deverá encontrar os seguintes componentes que estão listados abaixo e mostrados na figura 2:

- 1. Display de 7 Segmentos
- 2. Sensor de temperatura LM35
- 3. Cristal 32.768 KHz
- 4. Potenciômetro de 10K
- 5. LDR
- 6. Buzzer
- 7. LED RGB
- 8. 10 Botões
- 9. Barra de Pinos 1x8
- 10. Barra de pinos 1x6




Figura 2 – Componentes não soldados da PQDB

Vamos começar posicionando os dois potenciômetros, conforme a figura 3, e soldando seus terminais. Lembre-se de deixar o potenciômetro orientado para fora da placa e coloca-lo pela parte inferior da placa, lado oposto ao que se encontram os componentes SMDs soldados.



Figura 3 – Posicionamento do potenciômetro

Após soldar os seis terminais dos dois potenciômetros vamos para os botões. Encaixe todos os 10 (dez) de acordo com a figura 4 e solde os quatro terminais de cada um pela parte de baixo da placa. Os botões não possuem polaridade, então podem ser colocados de qualquer forma em seus quatro terminais.




Figura 4 – Posicionamento dos botões

Agora vamos para o LED RGB, é importante prestar muita atenção pois ele possui um lado correto para ser colocado. Na placa você verá um desenho no local aonde o LED vai inserido, ele é um círculo com uma parte reta. Se você observar no LED, ele segue o mesmo padrão, na parte plástica no LED haverá uma face reta, e ela deve estar alinhada com a face reta desenhada na placa, como mostra a figura 5.




Figura 5 – Posicionamento do LED RGB

Agora vamos posicionar o sensor LM35 conforme a figura 6, que segue o mesmo princípio do LED RGB. No local de posicionar o LM35, encontre a face reta do componente e alinhe ela com a face reta desenhada na placa, agora basta colocar o componente e soldar seus terminais (cuidado para não ligar acidentalmente os terminais e criar um curto entre os pinos).




Figura 6 – Posicionamento do LM35

Agora vamos colocar o cristal de 32.768KHz, e como ele não tem polaridade, basta coloca-lo conforme a figura 7 e soldar seus terminais.





Figura 7 – Posicionamento do cristal de 32.768KHz

O próximo componente que posicionaremos é o LDR. Ele não tem polaridade então basta colocá-lo conforme a figura 7.



Figura 7 – Posicionamento do LDR

Agora soldaremos as barras de pinos que irão se conectar à placa de controle que você estiver utilizando. A figura 8 (a) mostra o posicionamento das barras, enquanto a figura 8 (b) mostra os terminais que devem ser soldados pela parte de cima. O importante é lembrar que a barra de pinos deve ser colocada na parte inferior da placa e soldada por cima, igual o potenciômetro.



Figuras 8 (a) e (b) – Posicionamento das barras de pinos

Agora só falta o Display de 7 Segmentos, que deve ser posicionado conforme a figura 9. É importante se atentar que a face do display que é mais próxima dos pontos que ficam ao lado dos números deve estar virada para o lado do LED RGB e dos dois botões. Feito esse posicionamento, basta soldar os terminais do componente.



Figura 9 – Posicionamento do Display de 7 segmentos

Pronto, sua PQDB está montada! Para termos certeza, a figura 10 mostra uma PQDB montada para conferência do trabalho feito por você.



Figura 10 – PQDB montada

Para soldar o Display Nokia 5110 é fácil, basta pegar a barra de pinos que já vem com ele e soldar do lado em que o metal entre o display e os furos é menor, conforme mostra a figura 11.




Figura 11 – Posicionamento da barra de pinos do Display Nokia 5110

A figura 12 mostra como encaixar seu Display na PQDB, cuidado para não deixar nenhum pino para fora ou ligar o display invertido, pois você pode queimar o Display.




Figura 12 – Encaixe do Display Nokia 5110 na PQDB

Agora mostraremos como ligar um Arduino Uno na PQDB, mas qualquer placa com o mesmo footprint de um Arduino encaixará na placa da mesma forma. Basta pegar a parte de trás do Arduino (oposta ao cabo de dados) e alinhar com a parte de trás da PQDB, como mostra a figura 13, depois é só encaixar os pinos. Certifique-se que nenhum pino "escapou do arduino". Alguns pinos do Arduino podem ficar sem encaixe, não precisa se preocupar com isso.




Figura 13 – Encaixe o Arduino na PQDB

As Figuras 14 e 15 mostram o Arduino encaixado e o alinhamento da PQDB com os furos do Arduino, respectivamente.




Figura 14 – PQDB encaixada em um Arduino UNO




Figura 15 – Alinhamento do furo da PQDB no furo do Arduino UNO