



Controle e Servomecanismos T01-2024.2 Notas de Aula

Isaac Kosloski Oliveira¹

¹Faculdade de Computação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Campo Grande – MS – Brazil

Resumo. Este fichamento tem por objetivo explicitar os conceitos, exemplos e exercícios, tomados das notas de aula desta disciplina. Os conceitos desenvolvidos incluem, em que explana-se os conceitos resumidamente e responde-se alguns exercícios selecionados, propostos pelo docente durante as aulas. A disciplina de Controle e Servomecanismos, na turma T01, é ministrada pelo Prof. Dr. Victor Leonardo Yoshimura, no segundo semestre de 2024.

 Aula 01 - Apresentação da disciplina & Introdução aos sistemas de controle

Parte I - Slides 1 ao 16

Data: 05.08.2024 - Segunda-Feira

O que é um Sistema de Controle?

- Sistema de Controle: Um conjunto de dispositivos de forma a manter uma variável física dentro de especificações de interesse.
- Aplicações: Praticamente toda a área tecnológica envolve algum sistema de controle: fontes de alimentação, equipamentos eletrônicos, projetos aeroespaciais, sistemas industriais para controle de pressçao, temperatura, vazão, nível, etc.
- Objetivos: Em geral, garantir o valor de alguma grandeza física, na presença de alguma restrição ou perturbação, com custo mínimo.

Terminologia

- Variável controlada: Grandeza física a ser medida e controlada.
- Varivável manipulada: Grandeza física cuja manipulação controla a variável controlada.
- Planta: Qualquer dispositivo físico a ser controlado.
- Processo: Operação progressiva de ações controladas direcionadas a certo resultado.
- Sistema: Componentes que atuam conjuntamente para atingir certo objetivo.




Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



- ▶ Perturbação: Sinal que afeta adversamente a saída da planta.
- ► Controle por realizamentação: Controle para uma planta, na presença de perturbações, de tal forma a reduzir o erro presente em sua saída.

Diagrama de Blocos de um Sistema de Controle



Sinais envolvidos no sistema:

ightharpoonup Referência: r(t)

Saída: y(t)

Medido (da saída): z(t)

ightharpoonup Erro: $\epsilon(t)$

ightharpoonup Erro compensado: $\tilde{u}(t)$

▶ Perturbação: d(t)

► Atuação: u(t)

Observe que:

▶ Supondo sensor perfeito, $\epsilon = r - y$;

ou seja, o erro é a diferença entre a referência e a saída;

 $ightharpoonup z \neq y$, onde z é Equação Diferencial em y;

ightharpoonup r(t) geralmente é fixa;

2. Aula 02 -

Data: 09.08.2024 - Sexta Feira

3. Aula 03 - Diagramas de Blocos

Slides 45 ao 64

Data: 12.08.2024 - Segunda-Feira

Modelos

- ► Um modelo é um conjunto de quações que descrevem com um certo grau de precisão um sistema.
- ► Importante!

Um compromisso existe entre: Simplicidade e Precisão



Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



- Sistemas lineares: Aqueles aos quais o princípio da superposição se aplica;
- Sistemas invariantes no tempo: Aqueles cuja estrutura n\u00e3o se altera ao longo do tempo;
- ➤ Os SLIT-Cs são descritos por EDOs lineares com coeficientes constantes.

Diagramas de Blocos

- → Digramas de Blocos (DBs): representações das interações entre os elementos de um sistema.
- → Um bloco é a representação para a operação matemática sobre o sinal de netrada que produz a saída.




Observação

→ Como as FTs, os DBs fornecem o comportamento dinâmico do sistema, mas nada falam sobre sua estrutura interna. Diferentes sistemas podem ter o mesmo diagrama de blocos.

Também compõem um diagrama de blocos:

Ponto de soma:



Ponto de ramificação:



Exemplo: Sistema em Realimentação Unitária

Note que:

$$\hat{\epsilon}(s) = \hat{r}(s) - \hat{y}(s) \quad \text{e que} \quad \hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{\epsilon}(s)$$

Assim:


$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{r}(s) - \hat{g}(s)\hat{y}(s)$$

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{g}(s)}$$
(1)




Universidade Federal de Mato Grosso do Sul





Sistema em Malha Fechada




► Função Transferência de Malha Aberta (FTMA): É a razão entre o sinal do sensor e o de erro.

$$\hat{z}(s) = \hat{g}(s)\hat{h}(s)\hat{\epsilon}(s) \Rightarrow \textit{FTMA}(s) = \hat{g}(s)\hat{h}(s)$$
 (2)

Função Transferência de Feed Forward (FTFF): É a razão entre o sinal de saída e o de erro.

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{\epsilon}(s) \Rightarrow \textit{FTFF}(s) = \hat{g}(s)$$
 (3)

Função Transferência de Malha Fechada



É a razão entre o sinal de sapida e o de entrada.

Note que:

$$\hat{\epsilon}(s) = \hat{r}(s) - \hat{h}(s)\hat{y}(s) \quad \text{e que} \quad \hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{\epsilon}(s)$$

Assim:

$$\textit{FTMF}(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{g}(s)\hat{h}(s)}$$
 (4)



Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



Sistema sob Perturbação (Aditiva)




Figura 1. Caption

Como se tem um SLIT-C, fazemos $\hat{d}(s) \equiv 0$ e com 4:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)}$$
(5)

Fazendos $\hat{r}(s) \equiv 0$ e, usando 4:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)}$$
 (6)

Somando 5 e 6:

$$\hat{y}(s) = \begin{bmatrix} \hat{c}(s)\hat{g}(s) & \hat{g}(s) \\ 1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s) & 1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{r}(s) \\ \hat{d}(s) \end{bmatrix}$$
(7)

- Se $|\hat{c}(s)\hat{g}(s)\hat{h}(s)|$, $|\hat{c}(s)\hat{h}(s)|\gg 1$, então a perturbação é suprimida;
- Neste caso, tem-se $\hat{y}(s) = \frac{\hat{r}(s)}{\hat{h}(s)}$.

Um sistema em malha fechada pode ser projetado para:

- Rejeitar perturbações;
- Igualar saída e entrada (seguir a referência).

Simplificação de Diagramas de Blocos

Observação

Blocos podem ser postos em sérire somente se a saída do bloco antecedente não for afetada pelo bloco subsequente.

Observação

Simplificar o diagrama de blocos implica em tornar mais complexa a FT de cada bloco.

Ao simplificar blocos deve-se:


- MAnter o produto das FTs no caminho direto;
- Manter o produto das FTs em torno de cada laço.



Universidade Federal de Mato Grosso do Sul




Exemplo: Carga Afetando Bloco Anterior



- Note que o sinal x (Tensão em C_1) é afetado pela carga (R_2 e C_2);
- Assim, não é possível fazer uma associação série de blocos com FTs para cada par RC.

Operações com Blocos

I Associação Série



Tomando o circuito integrador miller, têm-se:

$$v_0 = -\frac{1}{RC} \int v_{in} \, dt$$

Referências