Termodinâmica I

Graduação em Engenharia Química

Prof. Ricardo Pires

Propriedades Volumétricas de Fluidos Puros

REFERÊNCIA BASE

Capítulo 3: SMITH, J. M.; VAN NESS, H. C.; ABBOTT, M. M. Introdução à termodinâmica da engenharia química. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

INTRODUÇÃO

Equações do balanço de energia:

- permitem calcular as quantidades de calor e de trabalho requeridas em um processo
- função da energia interna (U), entalpia (H)

⇒ relacionar as variáveis termodinâmicas dos balanços com temperatura (T), pressão (P) e volume (V)

SUMÁRIO

- comportamento PVT de fluidos puros
- equações de estado
- correlações generalizadas

Comportamento PVT de substâncias puras




FIGURE 4-1
The PvT surface for a sub: Vace which contracts on freezing.

Diagrama P-T (Diagrama de fases) para substâncias puras






Figure 3.1: *PT* diagram for a pure substance.



✓ As linhas no diagrama P-T mostram condições de P e T em que existem 2 fases e dividem o diagrama em regiões de uma única fase


DEFINIÇÕES

- Líquido comprimido não está na eminência de mudar de fase
- Líquido saturado está prestes a vaporizar ou a solidificar
- Mistura L-V duas fases (a temperatura permanece constante durante todo o processo de mudança de fase se a pressão permanecer constante.)
- Vapor saturado prestes a condensar
- Vapor superaquecido não está na eminência de mudar de fase

Ponto Crítico (Tc, Pc)



- Ponto em que as linhas do vapor saturado e do líquido saturado coincidem → propriedades do L e do V são iguais.
- Para T > T_c e P > P_c, região de fluido supercrítico (1 fase)



Ponto Crítico

Na Fig. 3.1, as linhas tracejadas (T = Tc e P = Pc) separam as seguintes regiões de 1 fase:

- vapor (abaixo da curva de vaporização) → T < Tc, o vapor condensa
 por:
 - ✓ compressão isotérmica (♠ P, T = constante)
 - \checkmark resfriamento isobárico (\checkmark T, P = constante)
- Gás (abaixo da curva de vaporização) → T > Tc,
 - ✓ o gás condensa SOMENTE com resfriamento
- Líquido (acima da curva de vaporização) → T < Tc
- Fluido supercrítico \rightarrow T > Tc e P > Pc

Ponto Triplo

Neste ponto há presença das 3 fases em equilíbrio

(sólido, líquido e vapor).

De acordo com a regra das fases:

$$F = 2 - \pi + N$$

F=0, este ponto é invariante.

Diagrama P-V para uma substância pura






Diagrama T-V para uma substância pura




Domo de vapor (Steam)

- Região que possui 2 fases: equilíbrio líquido-vapor
- É limitada pelas linhas de líquido saturado e de vapor saturado.
- A região abaixo do domo de vapor é também conhecida como:
 - √ região de líquido e vapor saturados;
 - ✓ região úmida;
 - ✓ região de duas fases;
 - ✓ ou região de saturação

Diagrama T-V





Pressão e Temperatura de Saturação

■ T_{sat} → a temperatura à qual uma substância entra em ebulição, a uma dada P


Psat → a pressão à qual uma substância pura entra em ebulição, a uma dada T

Temperatura de Saturação

$$Tsat = f(Psat)$$

$$p = 1atm = 101,3 \text{ kPa}$$
 $T = 100^{\circ}\text{C}$
 $p = 500 \text{ kPa},$ $T = 151,9^{\circ}\text{C}$

- * Durante uma mudança de fase, P e T são propriedades dependentes uma da outra
- *Isto é, pode-se controlar a T_{ebulição}



The PvT surface for a substance which contracts on freezing.

⇒ Para região de uma só fase, o diagrama PV implica uma relação entre P, V e T:

$$f(P, V, T) = 0$$

- ⇒Uma EOS (equação de estado PVT) relaciona P, V molar ou específico e T para qualquer substância pura em estado de equilíbrio.
- ⇒ A mais simples EOS é para um gás ideal **PV** = **RT** → válida para região de gás a baixa pressão.
- ⇒ uma EOS pode ser resolvida para uma das 3 variáveis P, V e T como função das outras 2.

$$\Rightarrow \text{Ex.: if } V = V(T, P) \quad dV = \left(\frac{\partial V}{\partial \Gamma}\right)_{P} dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T} dP$$

- ⇒ As derivadas parciais têm significado físico e são quantidades medidas. Para líquidos, é usual chamar de:
- ⇒ Expansividade volumétrica:

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P}$$


Compressibilidade isotérmica:

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T}$$

$$\frac{dV}{V} = \beta \cdot dT - \kappa \cdot dP$$

Exemplo 3.1

Equações de Estado do Tipo Virial



Representação de PV para uma isoterma através de uma série de potências em P:

$$PV = a + bP + cP^2 + ...$$

$$PV = a(1 + B'P + C'P'' + D'P^3 + ...)$$

Equações de Estado do Tipo Virial

$$PV = a(1 + B'P + C'P'' + D'P^3 + ...)$$

- B', C', etc., → temperatura e espécie química
- o parâmetro a é a mesma função da temperatura para todas as espécies químicas


$$(PV)$$
*=a=f(T)=RT

R= constante de proporcionalidade

Extrapolando para P=0 e T=273,16K.

$$R = \frac{(PV)_{\rm f}^*}{273.16 \,\rm K}$$

PONTO TRIPLO DA AGUA



$$R = \frac{22.7118 \text{ m}^3 \text{ bar kmol}^{-1}}{273.16 \text{ K}} = 0.083 \text{ 1447 m}^3 \text{ bar kmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Equação do Tipo Virial

• Fator de compressibilidade:

$$Z \equiv \frac{PV}{RT}$$

Para um gás ideal Z=1

$$Z = 1 + B'P + C'P^2 + D'P^3 + \cdots$$

$$Z = 1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^2} + \frac{D}{V^3} + \cdots$$

Truncada no segundo termo:

$$Z = 1 + B'P$$

$$Z = \frac{PV}{RT} = 1 + \frac{BP}{RT}$$

Truncada no terceiro termo:

$$Z = \frac{PV}{RT} = 1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^2}$$

Aplicações

Ex. 3.8-Valores divulgados para os coeficientes do tipo virial do vapor de isopropanol a 200°C são:

$$B = -388 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$$
 $C = -26000 \text{ cm}^6 \text{ mol}^{-2}$

Calcule V e Z para o vapor de isopropanol, a 200°C e 10 bar, através:

a)Da equação do gás ideal

a)Da equação 3.38

$$Z = \frac{PV}{RT} = 1 + \frac{BP}{RT}$$

b)Da equação 3.40

$$Z = \frac{PV}{RT} = 1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^2}$$

O Gás Ideal

- Z= 1 e PV=RT → as interações moleculares são nulas
- Se T=cte e P \rightarrow 0, então V \rightarrow ∞ e os termos da equação do virial B/V, C/V², etc. \rightarrow zero. Daí, Z \rightarrow 1.
- Pela regra das fases, tem-se que F=2 para um sistema monocomponente e monofásico (F=2-π+N). Daí, a energia interna especifica pode ser entendida como função da temperatura e da pressão, por exemplo. Esta dependência com a pressão resulta das interações moleculares. Para uma gás ideal, essas interações são nulas, de forma que <u>U=U(T)</u>.

O Gás Ideal

$$C_V \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{dU}{dT} = C_V(T)$$

Entalpia:
$$H \equiv U + PV = U(T) + RT = H(T)$$

$$C_P \equiv \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \frac{dH}{dT} = C_P(T)$$

$$C_P = \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + R = C_V + R$$

Equações para Cálculo de Processos Envolvendo Gases Ideais

 O trabalho de um processo mecanicamente reversível em um sistema fechado para uma unidade de massa ou de mol é:

$$dW=-PdV$$
 (1)

Para um gás ideal, o BE para um sistema fechado é:

$$dQ+dW=C_{v}dT \qquad (2)$$

Substituindo (1) em (2): dQ=C_vdT+PdV

dQ=CvdT+PdV

Nesta equação temos P,V e T, das quais somente duas variáveis são independentes, assim:

-Com V=RT/P e
$$C_{v=}C_{p}$$
-R,

$$dQ=C_pdT-(RT/P)dP$$
 e $dW=-RdT+(RT/P)dP$

-Com T=PV/R e
$$C_{v=}C_{p}$$
-R,

$$dQ=(Cv/R)VdP + (Cp/R)PdV e dW=-PdV$$

Processo isotérmico:

$$\Delta H = \Delta U = 0$$

 $dQ = (RT/V)dV = RT \ln(V_2/V_1) = -RT \ln(P_2/P_1)$
 $W = -RT \ln(V_2/V_1) = RT \ln(P_2/P_1)$
 $Q = -W$

Processo isobárico:
$$\Delta H = Q = \int C_P dT$$

$$\Delta U = \int C_V dT$$

$$W = -R(T_2 - T_1)$$

- Processo isocórico:
$$\Delta H = \int C_P dT$$

$$\Delta U = Q = \int C_V dT$$

$$W = 0$$

O processo adiabático (dQ=0):

$$dU = +dW = -PdV$$
$$dU = C_{v}dT = -PdV$$

Como

$$P = \frac{RT}{V} \Longrightarrow \frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_v} \frac{dV}{V}$$

$$Consider and o \rightarrow \frac{C_p}{C_v} = \gamma \Rightarrow \gamma = \frac{C_v + R}{C_v} = 1 + \frac{R}{C_v} \Rightarrow \frac{R}{C_v} = \gamma - 1$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\frac{dV}{V}$$

Se γ = constante, então:

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -(\gamma - 1) \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$ou \to \frac{T_2}{T_1} = (\frac{V_1}{V_2})^{(\gamma - 1)} \Longrightarrow \frac{T_2}{T_1} = (\frac{P_2}{P_1})^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}$$

$$e \rightarrow P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} = P V^{\gamma} = cons \tan te$$

$$W: dW = dU = C_V dT$$

Se C_v constante, entao

$$W = \Delta U = C_{v} \Delta T = \frac{R \Delta T}{\gamma - 1}$$

$$W = \frac{RT_2 - RT_1}{(\gamma - 1)} = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{(\gamma - 1)}$$

O processo adiabático:

Substituindo V2 (PV $^{\gamma}$ =cte):

$$W = -\frac{P_1 V_1}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \right] = -\frac{R T_1}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \right]$$

- γ = 1.67 gases monoatomicos
 - = 1.40 gases diatomicos
 - = 1.30 para gases simples poliatomicos.

O processo politrópico:

Caso geral..

Sem restrição. Mecanicamente reversível.

$$dU = dQ + dW$$
, entao $\Delta U = Q + W$ (1st lei)
 $dW = -PdV \Rightarrow \Rightarrow W = -\int PdV$
 $dU = C_v dT \Rightarrow \Rightarrow \Delta U = \int C_v dT$
 $dH = C_p dT \Rightarrow \Rightarrow \Delta H = \int CpdT$
 $\Rightarrow dQ = C_v dT + PdV \Rightarrow \Rightarrow Q = \int C_v dT + \int PdV$

Equações para processo sem escoamento, mecanicamente reversível, envolvendo gás ideal.

O processo irreversível

Estas equações podem ser usadas em qualquer processo envolvendo gases ideais, pois dU, dH, Δ U e Δ H são funções de estado.

No caso de processos irreversíveis envolvendo gases ideais temos que contabilizar a eficiência do processo:

Calcula-se o trabalho para um processo mecanicamente reversivel que realiza a mesma mudança de estado. Em seguida, multiplica-se o trabalho calculado pela eficiência no caso de o sistema produzir trabalho. No caso de o sistema sofrer trabalho, este deve ser dividido pela eficiência.