$$C_{\rm A} = \frac{F_{\rm A0}}{v_0} (1 - X) = C_{\rm A0} (1 - X)$$

$$C_{\rm B} = C_{\rm A0} \left(\Theta_{\rm B} - \frac{b}{a} X\right) \quad \text{etc.}$$
(3-29)

Parte 1 deste capítulo, podemos determinar $-r_A = f(X)$ para reações em fase gasosa a vazão volumétrica frecuentação devido à variação do número total de mols, ou da temperado, para reações em fase gasosa, nem sempre se pode usar a Fancia do para concentração em função da conversão.

3.6.3 Variação do Número Total de Mois com a Reação em Fase Gasosa

discussões anteriores, consideramos inicialmente sistemas nos quas o volume da cacional ou a vazão volumétrica não variavam com o progresso da reación A morta em batelada, sistemas em fase líquida e alguns sistemas em fase passa podem cados nessa categoria. Há outros sistemas, no entanto, em que vou podem vassistemas são a seguir considerados.

situação bastante comum em que ocorre variação da vazão volumento e em fase gasosa que não apresentam o mesmo número de mois dos produtos e dos Por exemplo, na síntese de amônia,

$$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$$

reagentes produzem 2 mols de produtos. Em sistemas com escoare de como esse a vazão ocorre, a vazão molar variará à medida que a reação progride. Devido a relativa o número de mols e o volume, fixando-se a temperatura e pressão a vazão também variará com a variação do número de mols da reação.

situação de volume variável, bem menos frequente, é em reatures em batelada volume varia com o tempo. Exemplos rotineiros dessa situação são a climara de motor de combustão interna e a expansão de gases na culatra e no caro de uma quando a mesma é disparada.

a hipótese relativa à variação de volume nas quatro primeiras columa da tabela pecies, o número inicial de mols ou vazão molar de alimentação, a respectiva variacior do reator e o número restante de mols ou a vazão molar de saida. Todas da tabela estequiométrica são independentes do volume ou da massa específica para situações de volume constante (massa específica constante) e de volume su variação da massa específica variável). Apenas quando a concentração é expressa em função da variação da massa específica passa a ser levada em conta.

Bafelada com Volume Variável Apesar de reatores em batelada com volume raramente encontrados, devido ao fato de serem recipientes rigidos de aço, as concentrações em função da conversão, porque (1) essa forma tem sido de dados de reações em fase gasosa, e (2) o desenvolvimento das equações o volume em função da conversão facilita a análise de sistemas com escoama variação nas vazões volumétricas.

concentrações de cada espécie podem ser determinadas expressando-se o volume em batelada, ou a vazão volumétrica \boldsymbol{v} do sistema com escoamento, em função utilizando a seguinte equação de estado:

$$PV = ZN_TRT (3-30)$$

P = pressão total, atm (kPa; 1 atm = 101,3 kPa)

Z = lator de compressibilidade

 $R = \text{constante universal dos gases} = 0.08206 \text{ dm}^3 \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}$

t=0 (i.e., quando a reação é iniciada), a Equação (3-30) transforma-se em Essa equação é válida para qualquer parte do sistema em qualquer tempo t. No $\mathfrak t$

$$P_0 V_0 = Z_0 N_{T0} R T_0$$

Dividindo a Equação (3-30) pela Equação (3-31) e rearranjando os termos, obtemos

$$V=V_0igg(rac{P_0}{P}igg)rac{T}{T_0}igg(rac{Z}{Z_0}igg)rac{N_T}{N_{T0}}$$

Agora queremos expressar o volume $V \, {\rm em}$ função da conversão X. Utilizando mente a equação do número total de mols na Tabela 3-3,

$$N_T = N_{T0} + \delta N_{A0} X$$

$$\delta = \frac{d}{a} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - 1$$

 $\delta = \frac{\text{Variação no número total de mols}}{\text{Mol de A reagido}}$

Dividimos todos os termos da Equação (3-33) por
$$N_{T0}$$
:
$$\frac{N_{\rm T}}{N_{\rm T0}}=1+\frac{N_{\rm A0}}{N_{\rm T0}}\delta X=1+\overbrace{\delta y_{\rm A0}}^{\rm E}X$$

$$\frac{N_{\rm T}}{N_{\rm T0}} = 1 + \varepsilon X$$

Relação entre δ e ε em que y_{A0} é a fração molar de A presente inicialmente, e

$$\varepsilon = \left(\frac{d}{a} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - 1\right) \frac{N_{A0}}{N_{T0}} = y_{A0}\delta$$

$$\varepsilon = y_{A0}\delta$$

mento. Para interpretar e, rearranjamos a Equação (3-34) na forma A Equação (3-35) vale tanto para o sistema em batelada quanto para o sistema com

$$=\frac{N_{\mathrm{T}}-N_{\mathrm{T0}}}{N_{\mathrm{T0}}X}$$

Interpretação de a à conversito completa (i.e., X=1 e $N_{\rm T}=N_{\rm D}$)

$$\frac{N_{\text{LL}}N}{N_{\text{LL}}N} = \frac{1}{2}$$

Leis de Velocidade e Estequiometria

Se todas as espécies na equação generalizada outro de la constanta de la const Equação (3-34) na Equação (3-32) para chegar a

$$V = V_0 \left(rac{P_0}{P}
ight) rac{T}{T_0} \left(rac{Z}{Z_0}
ight) \cap$$

modo, $Z_0 \cong Z$. Para sistemas em batelada, o volume de la composição de que o fator de compressibilidade não variará de forma a la compressibilidade na la compres Em sistemas em fase gasosa que estaremos considerantes en considerante en considerante

$$V = V_0 \left(\frac{P_0}{P} \right) (1 + \epsilon X) +$$

Reatores com Escoamento com Vazão Volumenti a serior calcular a pressão do gás no interior do reator em funcional ngora possível substituir a Equação (3-38) na I quação (A Equação (3-38) se aplica apenas a um reator em handales V_0 . Para um recipiente de volume constante, $V = I_0$ trefanto, se o reator é um recipiente rígido, de aço, de sum

ideais, $C_T = P/ZRT$. Igualando essas duas ultimas especialis (3-27)]. Na fase gasosa, a concentração total pode tamb do reator é a vazão molar, F_T , dividida pela vazão volumento. lizaremos as relações para a concentração total A concentração para sistemas com escoamento com volume variavel Financia lhante à Equação (3-38), desenvolvida para reatorea em la companya de la companya

$$C_T = \frac{F_T}{v} = \frac{I}{2I}$$

$$C_{T0} = \frac{F_{T0}}{p_0} = \frac{F_0}{F_0 R_f}$$

ção do fator de compressibilidade, temos apos rearrantes de la compression de la com Dividindo a Equação (3-39) pela Equação (3-40)

$$t = \frac{d}{dt} \left(\frac{a_t d}{t d} \right)^0 a = a$$

mento em termos de sua vazão molar, I_A da temperatura Podemos agora expressar a concentração das

na qual V = volume e $N_T =$ número total de mols, como anteriormente, e

= temperatura, K

= pressão total, atm (kPa; 1 atm = 101,3 kPa)

fator de compressibilidade

 $R = \text{constante universal dos gases} = 0,08206 \text{ dm}^3 \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}$

t=0 (i.e., quando a reação é iniciada), a Equação (3-30) transforma-se em Essa equação é válida para qualquer parte do sistema em qualquer tempo

$$P_0 V_0 = Z_0 N_{T0} R T_0$$

Dividindo a Equação (3-30) pela Equação (3-31) e rearranjando os termos, obtem-

$$V = V_0 \left(\frac{P_0}{P}\right) \frac{T}{T_0} \left(\frac{Z}{Z_0}\right) \frac{N_T}{N_{T0}}$$

mente a equação do número total de mols na Tabela 3-3 Agora queremos expressar o volume V em função da conversão X. Util

$$N_T = N_{T0} + \delta N_{A0} X$$

$$\delta = \frac{d}{a} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - 1$$

 $\delta = \frac{\text{Variação no número total de mols}}{\text{Mol de A reagido}}$

Dividimos todos os termos da Equação (3-33) por $N_{
m T0}$:

$$\frac{N_{\mathrm{T}}}{N_{\mathrm{T}0}} = 1 + \frac{N_{\mathrm{A}0}}{N_{\mathrm{T}0}} \delta X = 1 + \underbrace{\delta \gamma_{\mathrm{A}0}}_{X} X$$

$$rac{N_{
m T}}{N_{
m T0}} = 1 + arepsilon X$$

em que y A0 é a fração molar de A presente inicialmente, e

$$\varepsilon = \left(\frac{d}{a} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - 1\right) \frac{N_{A0}}{N_{T0}} = y_{A0}\delta$$

$$\varepsilon = y_{A0}\delta$$

mento. Para interpretar e, rearranjamos a Equação (3-34) na forma

A Equação (3-35) vale tanto para o sistema em batelada quanto para o sistema

$$N_{\rm T} - N_{\rm TO}$$

à conversão completa $(te_1, X = 1e_1 N_1 = N_1)$

Welocidade e Estequiometria

and (4-34) na Equação (3-32) para chegar a milia in espécies na equação generalizada estão em fase gasosa, podemos substituir a

$$V = V_0 \left(\frac{P_0}{P}\right) \frac{T}{T_0} \left(\frac{Z}{Z_0}\right) (1 + \varepsilon X) \tag{3-3}$$

Intor de compressibilidade não variará de forma significativa ao longo da reação; desse mais em fase gasosa que estaremos considerando, a temperatura e a pressão são tais

$$V = V_0 \left(\frac{P_0}{P}\right) (1 + \varepsilon X) \frac{T}{T_0}$$
 (3-38)

possivel substituir a Equação (3-38) na Equação (3-25) para expressar $-r_A = f(X)$. En- \sim reator é um recipiente rígido, de aço, de volume constante, então, é claro, V=Impacto (3-38) se aplica apenas a um reator em batelada com volume variável, sendo ular a pressão do gás no interior do reator em função da temperatura e da conversão. Furn um recipiente de volume constante, $V = V_0$, e a Equação (3-38) pode ser usada para

PZRT. Igualando essas duas últimas expressões, obtemos em Escoamento com Vazão Volumétrica Variável. Uma expressão semea Γημηςῖιο (3-38), desenvolvida para reatores em batelada com volume variável, existe In the pusosa, a concentração total pode também ser expressa pela lei dos gases \mathbb{R}_{+} and \mathbb{R}_{+} molar, F_{T} , dividida pela vazão volumétrica v [como mostrado na Equação escoamento com volume variável. Para expressar a concentração de cada $_{
m min}$ as relações para a concentração total. A concentração total, C_T , em qualquer ponto em termos da conversão para um sistema com escoamento com volume variável, uti-

$$C_T = \frac{F_T}{v} = \frac{P}{ZRT} \tag{3-39}$$

minute do reator,

$$C_{T0} = \frac{F_{T0}}{v_0} = \frac{P_0}{Z_0 R T_0} \tag{3-2}$$

and the sempressibilidade, temos após rearranjo dos termos Hividindo a Equação (3-39) pela Equação (3-40) e considerando desprezível a varia-

$$v = v_0 \left(\frac{F_T}{F_{T0}}\right) \frac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}\right) \tag{3-}$$

Fudernos agora expressar a concentração das espécies j para um sistema com escoam termos de sua vazão molar, F_j , da temperatura, T, e da pressão, P.

$$C_{j} = \frac{F_{j}}{v} = \frac{F_{j}}{v_{0} \left(\frac{F_{T}}{F_{T0}} \frac{P_{0}}{P} \frac{T}{T_{0}}\right)} = \left(\frac{F_{T0}}{v_{0}}\right) \left(\frac{F_{j}}{F_{T}}\right) \left(\frac{P}{P_{0}}\right) \left(\frac{T_{0}}{T}\right)$$




Figura 3-6 Expressando a concentração em função da conversão.

A vazão molar total é simplesmente a soma das vazões molares de cada uma das sistema e é igual a

$$F_T = F_A + F_B + F_C + F_D + F_1 + \dots = \sum_{i=1}^{n} F_i$$

Um dos principais objetivos deste capítulo é saber como expressar qualquer lei de vera de marcia da conversão. O diagrama esquemático apresentado na Figura 3-6 am tetizar nossa discussão até esse ponto. A concentração do reagente chave, A (a basa deficidados), é expressa em função da conversão tanto para sistemas com escoament para sistemas em batelada, para várias condições de temperatura, pressão e volumento da conversão da temperatura, pressão e volumento da conversão da temperatura, pressão e volumento da conversão da temperatura, pressão e volumento da conversão.

Vernos que a conversão não é usada na soma das vazões molares. As vazões F., são obtidas através da solução das equações de balanços molares. A Equação (3)

e Estequiometria

Agora vamos expressar a concentração em termos em escoamento. A partir da Tabela 3-4, a vazão media entreversão, na forma

$$F_T = F_{T0} + F_{A0} + F_{A0}$$

substituição de F_T na Equação (3-41) produz

$$v = v_0 rac{F_{T0} + F_{A0} \, \delta X}{F_{T0}} \left(rac{P_0}{P}
ight) rac{T}{T_0}$$

$$= v_0 \left(1 + rac{F_{A0}}{F_{T0}} \, \delta X
ight) rac{P_0}{P} \left(rac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) rac{P_0}{P} \left(\frac{T}{T_0}
ight) = v_0 \left(1 + v_0 X
ight) = v_0 \left(1 + v$$

a meentração da espécie j é

$$C_j = \frac{I_j}{v}$$

molar da espécie j é

$$F_j = F_{j0} + v_j(F_{A0}X) - F_{A1}(+)$$

Por exemplo, na reação

$$A + \frac{b}{a}B \longrightarrow H$$

 $h_{\rm B} = h'a$, $V_{\rm C} = c'a$, $V_{\rm D} = da$ e $\Theta_t = F_{\rm B}/F_{\rm B}$ $h_{\rm B} = h'a$, $V_{\rm C} = c'a$, $V_{\rm D} = da$ e $\Theta_t = F_{\rm B}/F_{\rm B}$

$$C_{j} = \frac{F_{A0}(0) + v_{A}}{v_{0}\left((1 + v_{A})\right)^{\frac{p}{p}}}$$

- manda es termos, obtemos

$$C_j = \frac{C_{AB}(O_j + v_j X)}{1 + v_j X} \left(\frac{v_j}{v_j} \right)$$

A falle la estequiométrica para a reação (2-2) em fre-

TABLE A 3 5 COM ENTRAL CHARACTER IN THE SECOND