$$C_{\rm A} = \frac{F_{\rm A0}}{v_0} (1 - X) = C_{\rm A0} (1 - X)$$

$$C_{\rm B} = C_{\rm A0} \left(\Theta_{\rm B} - \frac{b}{a} X\right) \quad \text{etc.}$$
(3-29)

l'entemente, utilizando qualquer uma das leis de velocidade de reação aprelei l'este capítulo, podemos determinar  $-r_A = f(X)$  para reações em fase mando, para reações em fase gasosa a vazão volumétrica frequentemente varia ao devido à variação do número total de mols, ou da temperatura, ou da pressão.

## Variação do Número Total de Mols com a Reação em Fase Gasosa

da consideramos inicialmente sistemas nos quais o volume da consideramos inicialmente sistemas nos quais o volume da consideramos ou a vazão volumétrica não variavam com o progresso da reação. A maioria de batelada, sistemas em fase líquida e alguns sistemas em fase gasosa podem dos nessa categoria. Há outros sistemas, no entanto, em que V ou v podem vastemas são a seguir considerados.

simação bastante comum em que ocorre variação da vazão volumétrica é em lisse gasosa que não apresentam o mesmo número de mols dos produtos e dos produtos e

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

entes produzem 2 mols de produtos. Em sistemas com escoamento onde esse ocorre, a vazão molar variará à medida que a reação progride. Devido à relamento o número de mols e o volume, fixando-se a temperatura e pressão, a vazão mumbém variará com a variação do número de mols da reação.

situação de volume variável, bem menos frequente, é em reatores em batelada de varia com o tempo. Exemplos rotineiros dessa situação são a câmara de motor de combustão interna e a expansão de gases na culatra e no cano de uma quando a mesma é disparada.

a hipótese relativa à variação de volume nas quatro primeiras colunas da tabela pecies, o número inicial de mols ou vazão molar de alimentação, a respectiva vamerior do reator e o número restante de mols ou a vazão molar de saída). Todas da tabela estequiométrica são independentes do volume ou da massa específica para situações de volume constante (massa específica constante) e de volume massa específica variável). Apenas quando a concentração é expressa em função da variação da massa específica passa a ser levada em conta.

Batelada com Volume Variável Apesar de reatores em batelada com volume variamente encontrados, devido ao fato de serem recipientes rígidos de aço, as concentrações em função da conversão, porque (1) essa forma tem sido coleta de dados de reações em fase gasosa, e (2) o desenvolvimento das equações volume em função da conversão facilita a análise de sistemas com escoavariação nas vazões volumétricas.

concentrações de cada espécie podem ser determinadas expressando-se o volume em batelada, ou a vazão volumétrica  $\boldsymbol{v}$  do sistema com escoamento, em função utilizando a seguinte equação de estado:

$$PV = ZN_T RT (3-30)$$

Z = later de compressión de la later de later de later de la later de later de

= pression total amounts | mm = 1011 3 kPs

 $P_0V_0=Z_0N_{T0}RT_0$ 

Dividindo a Equação (3-30) pela Equação (3-31) e rearranjando os termos, obtemo

$$V = V_0 \left(\frac{P_0}{P}\right) \frac{T}{T_0} \left(\frac{Z}{Z_0}\right) \frac{N_T}{N_{T0}}$$

Agora queremos expressar o volume V em função da conversão X. Utilizand mente a equação do número total de mols na Tabela 3-3,

$$N_T = N_{T0} + \delta N_{A0} X$$

em que

$$\delta = \frac{d}{a} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - 1$$

 $\delta = \frac{\text{Variação no número total de mols}}{\text{Mol de A reagido}}$ 

Dividimos todos os temos da Equação (3-33) por  $N_{\rm TO}$ 

$$\frac{N_{\mathrm{T}}}{N_{\mathrm{T0}}} = 1 + \frac{N_{\mathrm{A0}}}{N_{\mathrm{T0}}} \delta X = 1 + \underbrace{\delta y_{\mathrm{A0}}}_{X} X$$

Então

$$rac{N_{
m T}}{N_{
m T0}} = 1 + arepsilon X$$

em que  $y_{A0}$  é a fração molar de A presente inicialmente, e

Inção entre 8 e E

$$\varepsilon = \left(\frac{d}{a} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - 1\right) \frac{N_{A0}}{N_{T0}} = y_{A0}\delta$$

$$\varepsilon = y_{A0}\delta$$

A Equação (3-35) γιθε tanto para o sistema em batelada quanto para o sistema commento. Para interpretar ε, rearranjamos a Equação (3-34) na forma

$$\varepsilon = \frac{N_{\rm T} - N_{\rm T0}}{N_{\rm T} N}$$

à conversão complea (i.e., X=1 e  $N_{\rm T}=N_{\rm T}$ )

$$S = \frac{N^{10}}{N^{1/2}} = S$$

interpretação de e

Vareção de número total de mols para a conversão completa

 $V = V_0 \left(\frac{P_0}{P}\right) \frac{T}{T_0} \left(\frac{Z}{Z_0}\right) (1 + eX)$ 

(3-37)

Im naturnas em fase gasosa que estaremos considerando, a temperatura e a pressão são tais que o fator de compressibilidade não variará de forma significativa ao longo da reação; desse muelo,  $Z_0 = Z$ . Para sistemas em batelada, o volume de gás em qualquer instante t é

$$V = V_0 \left(\frac{P_0}{P}\right) (1 + \varepsilon X) \frac{T}{T_0}$$
 (3-3)

в нацияло (3-38) se aplica apenas a um reator em batelada com *volume variável*, sendo нина positivel substituir a Equação (3-38) na Equação (3-25) para expressar  $-r_{\Lambda} = f(X)$ . Епнанию, не о rentor é um recipiente rígido, de aço, de volume constante, então, é claro,  $V = V_{0}$ , е а Equação (3-38) pode ser usada para um recipiente de volume constante,  $V = V_{0}$ , е а Equação (3-38) pode ser usada para un pressão do gás no interior do reator em função da temperatura e da conversão.

Hentures com Escoamento com Vazão Volumétrica Variável. Uma expressão semellum a Equação (3–38), desenvolvida para reatores em batelada com volume variável, existe ma alternas com escoamento com volume variável. Para expressar a concentração de cada por te em termos da conversão para um sistema com escoamento com volume variável, utinar em vazão molar,  $F_{p_s}$  dividida pela vazão volumétrica v [como mostrado na Equação 171]. Na fate gasosa, a concentração total pode também ser expressa pela lei dos gases that  $C_1 = PZRT$ . Igualando essas duas últimas expressões, obtemos

$$C_T = \frac{F_T}{v} = \frac{P}{ZRT} \tag{3-39}$$

simada do reator,

$$C_{T0} = \frac{F_{T0}}{v_0} = \frac{P_0}{Z_0 R T_0} \tag{3-40}$$

Dividindo a Equação (3-39) pela Equação (3-40) e considerando desprezível a variano fator de compressibilidade, temos após rearranjo dos termos

$$v = v_0 \left( \frac{F_T}{F_{T0}} \right) \frac{P_0}{P} \left( \frac{T}{T_0} \right) \tag{3-41}$$

Podemos agora expressar a concentração das espécies j para um sistema com escoa mento em termos de sua vazão molar,  $F_j$ , da temperatura,  $T_j$  e da pressão, P.

$$C_{j} = rac{F_{j}}{v} = rac{F_{j}}{v_{0}\left(rac{F_{T}}{F_{T0}}rac{P_{0}}{P}rac{T}{T_{0}}
ight)} = \left(rac{F_{T0}}{v_{0}}
ight)\left(rac{F_{j}}{F_{T}}
ight)\left(rac{P}{P_{0}}
ight)\left(rac{T_{0}}{T}
ight)$$

$$C_{j} = C_{T0} \left( \frac{F_{j}}{F_{T}} \right) \left( \frac{P}{P_{0}} \right) \left( \frac{T_{0}}{T} \right)$$
(3-42)