UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E EXATAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA

Disciplina: Controle de Processos Químicos I





Capítulo 2 Conceitos fundamentais de controle de processos químicos

Prof. Davi Leonardo de Souza davi.souza@uftm.edu.com


Conteúdo da aula

- 1.0 Introdução
- 2.0 Motivação
- 3.0 Terminologia de controle
- 4.0 Modelagem matemática de processos químicos
- 5.0 Desenvolvimento de modelos dinâmicos
- 6.0 Análise dos graus de liberdade na modelagem


1.0 - Introdução

O que é controle de processos?

É a técnica de manter as variáveis de um processo em valores determinados, conhecidos como setpoint, a partir de ferramentas (instrumentos) que variáveis uma ou mais utilizam medidas do processo por um equipamento de controle.







Fonte: diariodebiologia.com

Por que surgiu a necessidade de controlar?

Porque o homem não era capaz de manter o controle satisfatório.



- ✓ Produção elevada do sistema;
- ✓ Ritmo acelerado de produção;
- ✓ Precisão requerida na produção;
- ✓ Confiabilidade;
- ✓ Aumento do nível de perigo.

Porque surgiu a necessidade da elevação da produtividade.




- ✓ Redução da mão de obra;
- ✓ Aumento da eficiência operacional das instalações;
- ✓ Redução de custo operacional do equipamento.

2.0 - Motivação


- ✓ Diminuir o desgaste dos equipamentos;
- ✓ Evitar as perdas no processo;
- ✓ Aumentar a produção;
- ✓ Elevar a qualidade dos produtos;
- ✓ Aumentar os lucros;
- ✓ Buscar a estabilidade de um processo químico;
- ✓ Proporcionar segurança e bem estar pessoal;
- ✓ Atender a legislação ambiental;
- ✓ Aumentar a eficiência no uso de matérias primas, energia e recursos naturais;
- ✓ Reduzir a poluição.



2.1 - Tipos de controle de processos




➤ Controle manual



Objetivo: Controlar a temperatura do fluido, manipulando a vazão de vapor.

➤ Controle automático



Objetivo: Controlar a temperatura do reator (T), manipulando a vazão de fluido quente na serpentina (Q).



Variável controlada: T

Variável manipulada: Q

3.0 - Terminologia de controle

Variáveis controladas: são as variáveis que desejamos manter no valor desejado (*setpoint*). Elas qualificam o desempenho ou qualidade de produto final. São também chamadas de saídas do processo.


Variáveis manipuladas: são entradas do processo as quais são ajustadas dinamicamente para manter as variáveis controladas em seus *setpoints*.

Perturbações: são entradas do processo que variam dinamicamente mas não podem ser ajustadas. Elas afetam as variáveis controladas causando desvios do *setpoint*. Elas são também chamadas de cargas do processo.


Mudança de *setpoint*: Introdução de uma mudança desejada nas condições de operação do sistema. Quando o *setpoint* é alterado a variável manipulada é ajustada apropriadamente para se alcançar as novas condições de operação. É também chamada de problema servo.

Mudança na carga (Perturbação): É quando uma entrada do sistema sofre uma mudança (aleatória) e o processo entra em regime transiente. É também chamada de problema regulador. O sistema de controle deve ser capaz de trazer o sistema de volta para o seu *setpoint*.

3.1 - Controle de processos: incentivo econômico




Sem controle de processos



Com controle de processos

3.2 - Estratégia de controle





4.0 - Modelagem matemática de processos químicos

Modelo matemático: "É uma representação de aspectos essenciais de um sistema, de forma a tornar disponível numa forma matemática as informações sobre este sistema".

Objetivos:


- ✓ melhorar o entendimento do sistema;
- ✓ treinar pessoal da operação;
- ✓ projetar estratégias de controle;
- ✓ realizar sintonia de controladores;
- ✓ otimizar a operação de uma planta ou processo.

Princípios gerais da modelagem

- Os modelos são aproximações dos processos reais;
- > Provérbio: "Todos os modelos são errados mas alguns são úteis";
- ➤ Modelagem: envolve um compromisso entre precisão e complexidade de um lado, e custo e esforço requerido de outro lado;
- A modelagem de processo "gravita" entre ciência e arte. Criatividade é necessária para se conceber as hipóteses simplificadoras que resultam em modelo apropriado;
- Modelos dinâmicos de processos químicos consistem de EDOs e/ou EDPs juntamente com equações algébricas.

Abordagem sistemática para desenvolvimento de modelos dinâmicos

- 1) Tenha em mente os objetivos e uso final do modelo. Eles determinam o nível desejado de detalhes e precisão requerida;
- 2) Desenhe um diagrama esquemático do processo e nomeie todas as variáveis do processo;
- 3) Liste todas as hipóteses envolvidas no desenvolvimento do modelo. Seja parcimonioso, ou seja, o modelo não deve ser mais complicado que o necessário para se atingir os objetivos;
- 4) Determine se variações espaciais das variáveis são importantes. Em caso afirmativo, EDPs serão requeridas;
- 5) Escreva as equações de conservação adequadas (massa, componente, energia, momento linear);
- 6) Introduza as relações de equilíbrio e outras equações algébricas (da termodinâmica, fenômenos de transporte, cinética química, geometria de equipamentos e etc);
- 7) Faça uma análise dos graus de liberdade para garantir que as equações possam ser resolvidas;
- 8) Simplifique o modelo. Geralmente é possível arranjar as equações de forma que as variáveis dependentes apareçam no lado esquerdo e as variáveis independentes no lado direito. Esta forma é conveniente para a solução computacional do modelo;
- 9) Classifique as entradas como variáveis manipuladas ou como perturbações (carga).



✓ Natureza dos modelos quanto ao tipo:

Teóricos → princípios de conservação de massa e energia **Empíricos** → análise matemática (estatística) + dados **Semi-empíricos** → combinação dos 2 métodos anteriores

Foco do Capítulo 02



Modelos Teóricos...

✓ Princípios Físico-Químicos:

Modelo Molecular e Atômico: trata o sistema como se o mesmo fosse constituído por "entidades" individuais, cada uma das quais obedecendo um certo conjunto de regras, como por exemplo, a aditividade;

Modelo Microscópico: considera o sistema como um contínuo, isto é, as interações entre as moléculas são ignoradas e o sistema é tratado via abordagem fenomenológica;

Modelo Macroscópico: ignora todos as características internas do sistema, isto é, as equações não contém gradientes espaciais (são valores médios sobre o volume do sub-sistema considerado).

Modelo de Gradientes Múltiplos: equivalente ao modelo microscópico, mas com uma diferença fundamental, o uso de coeficientes efetivos. Estes coeficientes são empíricos e devem ser determinados para cada tipo de equipamento ou unidade de interesse ou calculados por correlações apropriadas;

Modelo de Gradientes Máximos: este consiste da simplificação do modelo de gradientes múltiplos, cujos termos de dispersão são negligenciados e somente o maior componente do gradiente da variável dependente á mantido nos balanços;

✓ Definição das Variáveis:

O modelo pode ser constituído por variáveis inteiras, binárias, discretas ou contínuas, ou uma mescla de todas essas;

✓ Modelos a Parâmetros Concentrados ou Modelos a Parâmetros Distribuídos:


Parâmetros concentrados \rightarrow variáveis dependentes não está em função das coordenadas geométricas,

Parâmetros distribuídos → variáveis dependentes está em função das coordenadas geométricas, podendo ser função também do tempo.

✓ Modelo estacionário ou dinâmico:

Estacionário > não existem variações temporais

Dinâmico → existe pelo menos uma variável ou propriedade do sistema que muda com o tempo.



Estacionário

$$\dot{Q} = \rho q c_p (T - To)$$

Dinâmico

$$V\rho c_{p} \frac{dT}{dt} = \dot{Q} - \rho q c_{p} (T - To)$$

$$\downarrow$$
(variação temporal)

✓ Modelos Determinísticos ou Modelos Probabilísticos:

Determinísticos \rightarrow variáveis e parâmetros tem valores fixos para qualquer conjunto de condições.

Probabilísticos → variáveis ou os parâmetros usados para descrever as relações entre entrada e saída e a estrutura dos elementos não são conhecidos com precisão.

✓ Modelos Lineares ou Modelos Não Lineares:

Um modelo é dito linear se a(s) saída(s) depende(m) linearmente da(s) entrada(s), bem como de prováveis perturbações, caso contrário ele é não-linear.

✓ Tempo Contínuo versus Tempo Discreto:


Contínuo \rightarrow modelagem descrita por equações diferenciais, com o tempo contínuo.

Discreto → descrevem as variáveis de saída em pontos específicos (discretizados) no tempo, geralmente descritas por equações de diferenças.

5.0 - Desenvolvimento de modelos dinâmicos

Princípio da conservação da massa:

$$\left\{ \begin{array}{l}
\text{massa no} \\
\text{sistema}
\right\}_{t+\Delta t} = \left\{ \begin{array}{l}
\text{massa no} \\
\text{sistema}
\right\}_{t} + \left\{ \begin{array}{l}
\text{massa} \\
\text{que entra}
\right\}_{\Delta t} - \left\{ \begin{array}{l}
\text{massa} \\
\text{que sai}
\right\}_{\Delta t} + \left\{ \begin{array}{l}
\text{massa} \\
\text{transformada}
\right\}_{\Delta t}$$



$$\begin{cases} acúmulo \\ de massa \end{cases} = \begin{cases} massa \\ que entra \end{cases} - \begin{cases} massa \\ que sai \end{cases} + \begin{cases} massa \\ transformada \end{cases}$$

Princípio da conservação de energia:

$$\begin{cases}
energia & no \\
sistema
\end{cases} = \begin{cases}
energia & no \\
sistema
\end{cases} + \begin{cases}
energia \\
que entra
\end{cases} - \begin{cases}
energia \\
que sai
\end{cases} + \begin{cases}
energia \\
\Delta t
\end{cases} + \begin{cases}
energia
\end{cases} + \begin{cases}
energia \\
que sai
\end{cases} - \begin{cases}
energia
\end{cases} + (energia
\end{cases} + (ener$$

$$\begin{cases} acúmulo \\ de energia \end{cases} = \begin{cases} energia \\ que entra \end{cases} - \begin{cases} energia \\ que sai \end{cases} + \begin{cases} energia gerada \\ ou consumida \end{cases} + \begin{cases} energia \\ trocada \end{cases} + \begin{cases} trabalho \\ de eixo \end{cases}$$

De forma geral:

Conservação de massa na sua forma mais comum:

$$V \frac{d(C_{j})}{dt} + C_{j} \frac{d(V)}{dt} = \sum_{i=1}^{ne} F_{e_{i}} C_{je_{i}} - \sum_{i=1}^{ns} F_{s_{i}} C_{js_{i}} + \dot{R}_{j} V$$
 (1)

Conservação de energia na sua forma mais comum:

$$\left(\rho V C_{p} + \rho V T \frac{d(C_{p})}{dT} + C_{p} V T \frac{d(\rho)}{dT}\right) \frac{d(T)}{dt} + \rho C_{p} T \frac{d(V)}{dt} = \sum_{i=1}^{ne} F_{e_{i}} \rho_{e_{i}} C_{pe_{i}} T_{e_{i}} - \sum_{i=1}^{ne} F_{s_{i}} \rho_{s_{i}} C_{ps_{i}} T_{s_{i}}$$


$$+\dot{Q} + \dot{W}_{eixo} + \sum_{i=1}^{M} \left(-\Delta H_{Ri}\right) r_i V \qquad (2)$$

Exemplo 5.1 - Processo de mistura

w₁, w₂, e w são vazões mássicas x₁, x₂, e x são frações mássicas

Hipóteses:

- 1 Densidade do líquido é constante (ρ);
- 2 Tanque é de mistura perfeita;
- 3 Sistema binário: soluto + solvente.



Balanço de massa global:

$$\frac{d(V\rho)}{dt} = w_1 + w_2 - w \tag{3}$$

Balanço de massa por componente:

$$\frac{d(V\rho x)}{dt} = w_1 x_1 + w_2 x_2 - wx \tag{4}$$

No estado estacionário (EE):

$$0 = \overline{\mathbf{w}}_1 + \overline{\mathbf{w}}_2 - \overline{\mathbf{w}}$$

$$0 = \overline{\mathbf{w}}_1 \overline{\mathbf{x}}_1 + \overline{\mathbf{w}}_2 \overline{\mathbf{x}}_2 - \overline{\mathbf{w}} \overline{\mathbf{x}}$$
(5)

Para ρ constante, teremos:

$$\rho \frac{\mathrm{dV}}{\mathrm{dt}} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 - \mathbf{w} \tag{6}$$

$$\frac{\rho d(Vx)}{dt} = w_1 x_1 + w_2 x_2 - wx \tag{7}$$

Sabemos que:

$$\rho \frac{d(Vx)}{dt} = \rho V \frac{dx}{dt} + \rho x \frac{dV}{dt}$$
(8)

$$\rho V \frac{dx}{dt} + \rho x \frac{dV}{dt} = w_1 x_1 + w_2 x_2 - wx \tag{9}$$

Substituindo (6) em (9), teremos:

$$\rho V \frac{dx}{dt} + x(w_1 + w_2 - w) = w_1 x_1 + w_2 x_2 - wx \tag{10}$$

Rearranjando, teremos:

$$\frac{\mathrm{dV}}{\mathrm{dt}} = \frac{1}{\rho} \left(\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 - \mathbf{w} \right) \tag{11}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{w_1}{V\rho} (x_1 - x) + \frac{w_2}{V\rho} (x_2 - x)$$
 (12)


Importância da simulação → Conhecer a dinâmica do processo!

Dados de operação (condições nominais):

$$V = 2 \text{ m}^3$$
; $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$; $w_1 = 500 \text{ kg/min}$; $w_2 = 200 \text{ kg/min}$; $x_1 = 0.4$; $x_2 = 0.75$.

O que acontece com x(t) quando:

- (b)- w₁ sofre um degrau de 500 para 400 kg/min?
- (c)- w₂ sofre um degrau de 200 para 100 kg/min?
- (d)- w₂ sofre um degrau 200 para 100 kg/min e x₁ de 0,4 para 0,6?




5.2 - Tanque de aquecimento

Hipóteses:

- 1 Mistura perfeita (T de saída é a T do tanque);
- 2 ρ e cp são constantes;
- 3 Isolamento perfeito do tanque. Perdas de calor são desprezíveis;
- 4 Transferência de calor é instantânea para o meio.

Entradas do modelo: $T_0(t)$, $q_0(t)$, q(t) e Q(t)

Saídas do modelo: V(t) e T(t)



Balanço de massa (BM):

$$\frac{d(\rho V)}{dt} = \rho q_0 - \rho q \rightarrow \frac{dV}{dt} = q_0 - q \tag{13}$$

Balanço de energia (BE):

$$c_{p} \frac{d[\rho V(T-T_{ref})]}{dt} = \rho q_{0} c_{p} (T_{0} - T_{ref}) - \rho q c_{p} (T-T_{ref}) + Q$$

$$\rho c_{p} (T-T_{ref}) \frac{dV}{dt} + \rho V c_{p} \frac{dT}{dt} = \rho q_{0} c_{p} (T_{0} - T_{ref}) - \rho q c_{p} (T-T_{ref}) + Q$$

$$\rho V c_{p} \frac{dT}{dt} = \rho q_{0} c_{p} (T_{0} - T_{ref}) - \rho q c_{p} (T-T_{ref}) + \rho q c_{p} (T-T_{ref}) + Q$$

$$\rho V c_{p} \frac{dT}{dt} = \rho q_{0} c_{p} (T_{0} - T) + Q$$

$$(14)$$

Resumindo
$$\begin{cases} BM: \frac{dV}{dt} = q_0 - q \\ BE: \frac{dT}{dt} = \frac{q_0(T_0 - T)}{V} + \frac{Q}{\rho V c_p} \end{cases}$$
 (15)

Conhecendo-se as entradas do modelo: $T_0(t)$, $q_0(t)$, q(t) e Q(t), as duas EDOs podem ser integradas para se calcular as saídas do modelo V(t) e T(t).



Dinâmica de processo: o controle de processo está inerentemente preocupado com o comportamento transiente do sistema.


5.3 - Tanque de aquecimento com resistência à transferência de calor

Hipóteses:

- 1 Mistura perfeita (T de saída é a T do tanque);
- 2 Volume do tanque (V) é constante;
- 3 ρ , c_p , e c_e são constantes;
- 4 Isolamento perfeito do tanque. Perdas de calor são desprezíveis;
- 5 Resistência à transferência de calor, isto é, calor não é transferido instantaneamente;
- 6 Calor fornecido afeta a temperatura do elemento de aquecimento.

Entradas do modelo: $T_0(t)$, $q_0(t)$, q(t) e Q(t)

Saídas do modelo: T(t)



Taxa de calor gerado = Q (não é transferido instantaneamente)

Taxa de calor transferida = $h_e A_e (T_e - T)$ ("atraso" na transferência de calor)

BE no tanque:

$$\rho V c_p \frac{dT}{dt} = \rho q_0 c_p (T_0 - T) + h_e A_e (T_e - T)$$
(17)

No estado estacionário:

$$0 = \rho q_0 c_p (\overline{T}_0 - \overline{T}) + h_e A_e (\overline{T}_e - \overline{T})$$
(18)

BE no elemento de aquecimento:

$$m_e c_e \frac{dT_e}{dt} = Q - h_e A_e (T_e - T)$$
 (19)

No estado estacionário:

$$0 = \overline{Q} - h_e A_e (\overline{T}_e - \overline{T}) \tag{20}$$

Derivando (17) em relação a "t", substituindo a (19) na (17), e fazendo $y = T - \overline{T}$, $u = Q - \overline{Q}$ e

T₀ constante:

$$\frac{\rho V m_e c_e}{h_e A_e} \frac{d^2 y}{dt^2} + \left(\frac{m_e c_e}{h_e A_e} + \frac{m_e c_e}{\rho q_0 c_p} + \frac{V}{q_0} \right) \frac{dy}{dt} + y = \frac{1}{\rho V c_p} u$$
 (21)


5.4 - Armazenamento de líquidos

Hipóteses:

1 - ρ e área de seção transversal (A) são constantes;

2 -
$$V = A \cdot h$$
.

BM:
$$\frac{d(\rho V)}{dt} = \rho q_i - \rho q \rightarrow A \frac{dh}{dt} = q_i - q \qquad (22)$$



> Caso a: q = constante (bomba de deslocamento positivo)


$$A \frac{dh}{dt} = q_i - q \qquad (23)$$

$$p/t = 0 \rightarrow h = h_i$$

Como $q \neq q(h)$, após perturbação em q_i , h(t) não mais atinge EE!

Caso b: Válvula linear na linha de saída (resistência ao fluxo)

Neste caso:
$$h \alpha q \rightarrow q = \frac{1}{R}h \rightarrow A\frac{dh}{dt} = q_i - \frac{1}{R}h$$
 (24)
 $p/t = 0 \rightarrow h = h_i$




Caso c: Escoamento com queda de pressão através da válvula com $\Delta P = P - P_a$, C_v o coeficiente da válvula, P a pressão no fundo do tanque e P_a a pressão ambiente.

$$q^{2} \alpha \Delta P \rightarrow q = C_{v} \sqrt{\Delta P}$$

Como $P = P_{a} + \rho g h \rightarrow A \frac{dh}{dt} = q_{i} - C_{v} \sqrt{\rho g h}$
 $p/t = 0 \rightarrow h = h_{i}$

(25)




Exemplo 5.5 – Tanque Cônico


Considere um cone de raio R e altura H que contém um líquido não volátil. Sabendo que o tanque tem altura inicial igual a h e que F_e e F_s são as vazões volumétricas da entrada e saída de massa no sistema, respectivamente, determine o modelo matemático que representa a variação da altura da coluna de líquido (h) em função do tempo.

Hipóteses:

1 – As propriedades físicas do líquido são constantes ($\rho_e = \rho = \rho_s$);



Como a área da seção transversal do cone varia com a altura da coluna de líquido (h), podemos obter uma relação entre as variáveis geométricas, através da semelhança de triângulos, considerando um cone projetado no plano:



$$\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{h}}{\mathbf{H}} \to \mathbf{r} = \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{H}}\mathbf{h} \tag{26}$$

Sabemos que, o volume de um cone é:

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} \tag{27}$$

Substituindo (26) em (27) teremos:

$$V = \frac{\pi}{3} \left(\frac{R}{H}\right)^2 h^3 \tag{28}$$

Do balanço de massa, temos:

$$\frac{d(\rho V)}{dt} = \rho_e F_e - \rho_s F_s \tag{29}$$

Substituindo (28) em (29), teremos:
$$\frac{d\left(\rho \frac{\pi}{3} \left(\frac{R}{H}\right)^2 h^3\right)}{dt} = \rho_e F_e - \rho_s F_s$$
 (30)

$$\rho \frac{\pi}{3} \left(\frac{R}{H}\right)^2 \frac{dh^3}{dt} = \rho_e F_e - \rho_s F_s \rightarrow \rho \frac{\pi}{3} \left(\frac{R}{H}\right)^2 3h^2 \frac{dh}{dt} = \rho_e F_e - \rho_s F_s \tag{31}$$

Como as propriedades físicas são constantes, simplificando a equação (31), obtêm-se:


$$\frac{dh}{dt} = \frac{F_e - F_s}{\pi h^2 \left(\frac{R}{H}\right)^2}, \quad h(0) = h_0$$
(32)

Exemplo 5.6 – Tanque em forma de calota esférica com reação


Seja uma calota esférica definida a partir de uma esfera de raio R onde acontece uma reação elementar $A \rightarrow B$ de primeira ordem e com constante cinética k. Determinar o modelo matemático que representa a altura da coluna de líquido (h) em função do tempo, e do perfil de concentração de A com o tempo.

Hipóteses:

- mistura perfeita;
- sistema isotérmico;
- F_e constante;
- propriedades físicas constantes;
- $F_s = \beta \sqrt{h} .$



Como a área da seção transversal da calota esférica varia com a altura da coluna de líquido (h), podemos obter o volume da calota, considere a mesma, projetado no plano:



Seja um elemento de volume com altura infinitesimal dx. Se dx tender a zero, o volume deste elemento de controle se aproxima do volume de um cilindro $(V_{cilindro})$:

$$V_{cilindro} = \pi y^2 dx$$

onde y $(0 \le y \le R)$ representa um raio genérico.

Assim, o volume da calota pode ser obtido através da integral:

$$V_{calota} = \int_{R-h}^{R} \pi y^2 dx$$

Aplicando o teorema de Pitágoras, para relacionar x com y, teremos: $R^2 = x^2 + y^2$

$$V_{\text{calota}} = \pi \int_{R-h}^{R} \left(R^2 - x^2 \right) dx \to V_{\text{calota}} = -\frac{\pi \left(R^3 - (R-h)^3 \right)}{3} + \pi R^2 h$$
 (33)

Do balanço de massa, temos:

$$\frac{d(\rho V)}{dt} = \rho_e F_e - \rho_s F_s$$

$$\frac{d(V)}{dt} = F_e - F_s \tag{34}$$

Substituindo (33) em (34), teremos:

$$\left(-\pi(R-h)^2 + \pi R^2\right)\frac{dh}{dt} = F_e - F_s$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{F_e - F_s}{-\pi (R - h)^2 + \pi R^2}, \quad h(0) = h_0$$
(35)

Prof. Davi Leonardo de Souza 4

Para o componente A, do balanço de massa, resulta em:

$$\frac{d(C_AV)}{dt} = F_eC_{Ae} - F_sC_{As} - kC_AV$$
(36)

em que C_A é concentração do componente A no reator, C_{Ae} e C_{As} são as concentrações de entrada e saída do componente A no reator.

Como o volume é função da altura, e por consequência, do tempo, têm-se:

$$V \frac{d(C_{A})}{dt} + C_{A} \frac{d(V)}{dt} = F_{e}C_{Ae} - F_{s}C_{As} - kC_{A}V$$
 (37)

Substituindo as informações do volume da equação (34), na equação (37), teremos:

$$V \frac{d(C_A)}{dt} + C_A(F_e - F_s) = F_e C_{Ae} - F_s C_{As} - kC_A V$$

Rearranjando:

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{F_e(C_{Ae} - C_A)}{V} - kC_A V \tag{38}$$


Assim, temos o modelo final:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{F_e - F_s}{-\pi (R - h)^2 + \pi R^2}, \quad h(0) = h_0$$

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{F_e(C_{Ae} - C_A)}{V} - kC_AV, \quad C_A(0) = C_{Ae}$$

$$V = -\frac{\pi \left(R^3 - (R - h)^3\right)}{3} + \pi R^2 h$$
$$F_s = \beta \sqrt{h}$$

5.7 - Trocador de calor (sistema com parâmetros distribuídos)



Hipóteses:

- 1 Propriedades do líquido são constantes (c_p, etc);
- 2 Perdas externas são desprezíveis (isolamento perfeito);
- 3 Resistência à transferência de energia na direção radial é desprezível;
- 4 Líquido é incompressível (ρ constante).

BE no líquido:
$$\rho(A\Delta z)c_p(T_{t+\Delta t,z} - T_{t,z}) = \rho(Av)c_p\Delta t(T_{z,t} - T_{z+\Delta z,t}) + h_L\Delta A_L(T_w - T)\Delta t \qquad (39)$$

Fazendo:
$$\div(\Delta z \Delta t)$$
 e $\lim_{\begin{subarray}{c} \Delta z \to 0 \\ \Delta t \to 0\end{subarray}}$

$$\rho Ac_{p} \frac{\partial T}{\partial t} = -\rho Avc_{p} \frac{\partial T}{\partial z} + h_{L}(2\pi R)(T_{w} - T) \rightarrow$$

$$\frac{\partial z \to 0}{\Delta t \to 0} \qquad \qquad \frac{\partial T}{\partial t} = -v \frac{\partial T}{\partial z} + \frac{h_L A_L}{\rho c_p A} (T_w - T)
\rho A c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\rho A v c_p \frac{\partial T}{\partial z} + h_L (2\pi R) (T_w - T) \to \qquad p/t = 0 \to T(0, z) = \overline{T}(z)
p/z = L \to \frac{\partial T(t, L)}{\partial z} = 0$$
(40)

BE na parede:
$$\rho_{\rm w} A_{\rm w} c_{\rm pw} \frac{\partial T_{\rm w}}{\partial t} = h_{\rm s} A_{\rm s} (T_{\rm s} - T_{\rm w}) - h_{\rm L} A_{\rm L} (T_{\rm w} - T)$$
 (41)

$$\frac{\partial T_{w}}{\partial t} = \frac{h_{s}A_{s}}{\rho_{w}A_{w}c_{pw}}(T_{s} - T_{w}) - \frac{h_{L}A_{L}}{\rho_{w}A_{w}c_{pw}}(T_{w} - T)$$
$$p/t = 0 \rightarrow T_{w} = \overline{T}_{w}(z)$$

(42)

6.0 - Análise dos graus de liberdade na modelagem

Procedimento:

- 1) Liste todos os parâmetros no modelo que são conhecidos ou podem ser especificados (dimensões de equipamentos, propriedades físicas, etc.);
- 2) Determine o número de equações (N_E) e o número de variáveis do processo (N_V) . O tempo não é considerado uma variável do processo porque ele não é uma entrada nem uma saída do processo;
- 3) Calcule o número de graus de liberdade, $N_F = N_V N_E$;
- 4) Identifique as variáveis de saída (N_E) que serão obtidas pela solução do modelo do processo;
- 5) Identifique as variáveis de entrada (N_V) que devem ser especificadas ou como perturbações ou como variáveis manipuladas de forma a "zerar" os graus de liberdade (N_F) .

Prof. Davi Leonardo de Souza

Temos que: $N_F = N_V - N_E$ (43)

N_F: graus de liberdade

N_v: número de variáveis

N_E: número de equações

Categorias de problemas na modelagem:

 $N_F = 0$ processo exatamente determinado

 $N_F > 0$ processo indeterminado $\rightarrow N_V > N_E$ (infinitas soluções)

 $N_F < 0$ processo sobre-determinado $\rightarrow N_V < N_E$ (sem solução)

Assim:

 $N_F = 0$ caso satisfatório

 $N_F > 0$ número de entradas do processo não foi totalmente identificado

 $N_F < 0$ equações adicionais precisam ser determinadas

Exemplo 6.1: $q_0 = q \rightarrow V = constante$.

$$\frac{dT}{dt} = \frac{q_0(T_0 - T)}{V} + \frac{Q}{\rho V c_p}$$

Parâmetros: V, ρ, c_p

Variáveis: q₀, T₀, T e Q

Equações: BE

$$N_{\rm F} = 4 - 1$$


$$N_{\rm F} = 3$$

Então teremos:

Entradas: q_0 , T_0 e Q

Saída: T

Observação: se especificarmos 3 entradas $\rightarrow N_F = 0$



Exemplo 6.2: $q_0 \neq q \rightarrow V = variável$.

$$\frac{dV}{dt} = q_0 - q$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{q_0 (T_0 - T)}{V} + \frac{Q}{\rho V c_p}$$

Parâmetros:
$$\rho$$
, c_p

Variáveis: V, q₀, q, T₀, T e Q

Equações: BM e BE

$$N_{\rm F} = 6 - 2$$


$$N_F = 4$$

Então teremos:

Entradas: q_0 , q, T_0 e Q

Saída: V(ou h - nível) e T

Observação: se especificarmos 4 entradas $\rightarrow N_F = 0$



PROPOSTA DE EXERCÍCIOS (Entrega não necessária!):

- 1)- Refazer os exercícios do capítulo;
- 2)- Refazer os exercícios resolvidos do Capítulo 2 do Livro Texto (SEBORG D. E. et al 2ª Edição);
- 3)- Fazer os exercícios 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16 do Livro Texto (SEBORG D. E. *et al* 2ª Edição);
- 4)- Demais exercícios de outras bibliografias referente ao assunto do capítulo.

BOM ESTUDO!

Bibliografia

- 1)- SEBORG, D. E., EDGAR, T. F., MELLCHAMP, D. A. Process Dynamics and Control, Wiley, 2011.
- 2)- SMITH, C. A., CORRIPIO, A. B. Princípios e Práticas do Controle Automático de Processos, LTC, 3ª edição, 2008.
- 3)- OGATA, K Engenharia de Controle Moderno, Pearson, 5ª edição, 2011.
- 4)- HENRIQUE, H. M. Notas de aula. Universidade Federal de Uberlândia, 2009.
- 5)- LUYBEN, W. L. Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers, 2a. Edição, McGraw Hill, 1990.
- 6)- BEQUETTE, B. W. Process Control. Modeling, Design, and Simulation. Prentice Hall, 2003.
- 7)- SIGHIERI, L., NISHINARI, A. Controle Automático de Processos Industriais Instrumentação, 2ª Ed, Edgard Blucher, 1997.
- 8)- COUGHANOWR, D.; LEBLANC, S. Process Systems Analysis and Control, McGraw Hill, ed 3, 2008.
- 9)- STEPHANOPOULOS, G. Chemical Process Control. An Introduction to Theory and Practice, Prentice Hall, 1984.



Obrigado! Bom estudo!

Prof. Davi Leonardo de Souza davi.souza@uftm.edu.com