



# CAPÍTULO 1 OPERAÇÕES EM ESTÁGIOS DE EQUILÍBRIO

**Professora: Sandra Cristina Dantas** 

sandra.dantas@uftm.edu.br

Universidade Federal do Triângulo Mineiro Departamento de Engenharia Química

Disciplina: Operações

Unitárias IV

# Destilação

Absorção gasosa


OPERAÇÕES ESTUDADAS EM OP4

Adsorção


Lixiviação (Extração sólido-líquido)


Extração (Extração líquido-líquido)

# PARECE TÃO SIMPLES!




# ESTÁGIOS DE EQUILÍBRIO







Coluna de fracionamento/destilação com *reboiler*. (A) *reboiler*, (B) superfície de aquecimento; (C) coluna de fracionamento e (D) condensador total.



- Reboiler (item A) ou refervedor: parte inferior da coluna – trocador de calor (item B).
- Alimentação contínua (*feed*) com a mistura a ser destilada ocorre numa posição intermediária da coluna.
- No refervedor o líquido é parcialmente convertido em vapor através do calor fornecido pelo item B.
- O vapor formado no refervedor é mais rico no componente mais volátil que o líquido residual que não vaporizou (*Bottom product*)
- Os dois componentes apresentam diferentes pontos de ebulição (separação baseada na diferença de volatilidade).




- ↑ concentração do componente + volátil, no vapor gerado no *Reboiler*: vapor é colocado em contato com líquido saturado descendente no interior da coluna.
- Líquido descendente (*Reflux*) é + rico no componente + volátil que o vapor ascendente → transferência de massa da fase líquida para a gasosa, em cada estágio da coluna.
- O líquido descendente rico no componente + volátil é proveniente da alimentação (parcela de líquido saturado) e também da condensação do vapor (*Condenser*) no topo da coluna e o retorno de parte desse líquido.
- O retorno desse líquido é chamado de REFLUXO → aumenta a pureza do produto de topo, entretanto acarreta uma elevação nos custos ou consumo de vapor de água no reboiler.



Os estágios da coluna de destilação podem ser constituídos de pratos perfurados (modelos mais antigo e mais conhecidos) com furos de ¼ a ½ in com vertedouro como mostra a Figura 1.b.


## O que acontece em todos os estágios da coluna de destilação?



**Operação adiabática**: calor fornecido para vaporizar, em cada estágio, uma parcela do líquido descendente ( $\Delta H_v = Q_1$ ) e simultaneamente o calor cedido na condensação do vapor ascendente ( $\Delta H_c = Q_2$ ).

9

# Diagrama de equilíbrio (solução binária ideal: A + B, do tipo Temperatura *versus* composição)



a = temperatura de ebulição do componente B (menos volátil)

b = temperatura de ebulição do componente A (mais volátil)

Para <u>soluções ou misturas ideais</u>; constituídas de componentes "similares" pode-se utilizar a aproximação:

$$L_n \cong L_{n-1} - fração(L_{n-1})_{vapor} + fração(V_{n+1})_{cond} \cong L_{n-1}$$

consequência dessa consideração: as taxas molares de líquido (L) e vapor (V) podem ser consideradas constantes nas <u>seções da coluna (Constant Molal Overflow</u>):

$$Q_1 \equiv \Delta H_V \cong \Delta H_C \equiv Q_2$$
  
 $L_n \cong L_{n-1} \quad e \quad V_n \cong V_{n+1}$ 


Qual a definição de uma solução IDEAL?? segue a Lei de Raoult ou seja:

$$p_A \cong x_A P_A^V$$

Solução ideal: entalpia de solução é zero Exemplo típico: mistura benzeno e tolueno (ver próximo slide)

Essa foi a grande contribuição de McCabe e Thiele: fato que facilita bastante a descrição matemática da destilação binária.

#### Na realidade poucas misturas líquidas obedecem <u>rigorosamente</u> a lei de Raoult



Todas as forças intermoleculares são iguais, para moléculas semelhantes ou não.

Mistura promove contração das moléculas (ponte hidrogênio)

Mistura promove expansão das moléculas

$$p_{A} = x_{A}P_{A}^{V}$$
 (1)  $p_{B} = x_{B}P_{B}^{V}$  (2)


$$p_A + p_B = P = x_A P_A^V + x_B P_B^V$$
 (3)

Dividindo a Eq. (1) por  $P_A^V$ , lembrando que a pressão de vapor de líquidos é dependente da temperatura (segundo a equação de Antoine, por exemplo), então:

$$x_{A} = \frac{1}{P_{A}^{V}} p_{A} = k_{A}(T) p_{A}$$
 (4)

Estabelecida a temperatura  $P_A^V$  ou  $k_A$  está definido; então a relação entre  $x_A$  e  $y_A$  é **LINEAR** (Mistura **IDEAL**). Se a relação, mencionada anteriormente, não for **LINEAR**; então a mistura é **NÃO IDEAL**.

#### EQUIPAMENTO TÍPICO DE EXTRAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO MULTIESTÁGIOS COM FLUXOS CONTRACORRENTES



Planta de lixiviação com fluxos contracorrentes: **A**, distribuidor de sólidos/lamas (*launder*); **B**, raspador (*rake*); **C**, bomba de lama (*slurry pump*).

- Solvente extrator → dissolve um material solúvel (soluto) que se encontra misturado com um inerte sólido.
- Lama no fundo do extrator é bombeada para o próximo extrator, enquanto o líquido sobrenadante é encaminhado (gravidade) para o extrato anterior
- sólido será misturado com o líquido, e assim sucessivamente, até o sólido esgotado (extract solids) ser retirado no estágio onde ocorre a alimentação do solvente (fresh solvent) puro ou não.

## PRINCÍPIOS DAS OPERAÇÕES EM ESTÁGIOS

A figura mostra unidades, estágios ou pratos (*plates*) de contato para a transferência de massa. A coluna com N estágios opera com fluxos contracorrentes e os estágios são numerados do topo para a base da coluna (escolha mais usual).




Diagrama para ilustrar os balanços materiais numa coluna de pratos.

#### **BALANÇOS MATERIAIS**

Na coluna anterior, considera-se que L e V são taxas molares (kmol/h ou lb mol/s) e x e y são as frações molares de um determinado componente nas fases L e V, respectivamente.

Se a operação for de destilação, por exemplo, x e y, são as frações molares do componente mais volátil no líquido (L) e no vapor (V).

Se, por outro lado, a operação for a absorção gasosa, x e y são as frações molares do soluto no liquido (L) e no gás (V), respectivamente.

a) Balanço material global no volume de controle (linha pontilhada) da figura. Esse volume de controle envolve o topo da coluna e o prato genérico n:

$$L_a + V_{n+1} = L_n + V_a \qquad (1)$$

b) Balanço material para o componente A no volume de controle (que pode ser o componente mais volátil na destilação ou soluto no caso da absorção gasosa).

$$L_a x_a + V_{n+1} y_{n+1} = L_n x_n + V_a y_a$$
 (2)

#### **BALANÇOS MATERIAIS**

O balanço material também pode ser escrito para o componente B, de uma mistura binária A+B, entretanto <u>essa equação não seria independente</u> das Eq. (1) e (2), uma vez que subtraindo a Eq. (2) da Eq. (1), teremos exatamente o balanço material para o componente B ( $x_B = 1 - x_A$ ).

c) Balanço material global na coluna:

$$L_a + V_b = L_b + V_a \tag{3}$$

d) Balanço material global na coluna para o componente A:

$$L_a x_a + V_b y_b = L_b x_b + V_a y_a$$
 (4)

#### **BALANÇOS ENTÁLPICOS/ENERGIA**

Em muitas operações de transferência de massa o balanço geral de energia pode ser simplificado, negligenciando as variações de energia potencial e cinética dos componentes da mistura. Considerando-se ainda que os processos são adiabáticos e sem a realização e trabalho, um balanço simples de entalpia pode ser aplicado.

a) Então o balanço de energia para os <u>n</u> primeiros estágios da coluna, para uma mistura binária, é:

$$L_{a}H_{L,a} + V_{n+1}H_{V,n+1} = L_{n}H_{L,n} + V_{a}H_{V,a}$$
 (5)

onde  $H_L$  e  $H_V$  são as entalpias molares das fases L e V, respectivamente. Para misturas ideais: **Entalpia = f (temperatura e composição)**.

b) Balanço entálpico global na coluna:

$$L_{a}H_{L,a} + V_{b}H_{V,b} = L_{b}H_{L,b} + V_{a}H_{V,a}$$
 (6)

#### MÉTODO GRÁFICO PARA SISTEMAS BINÁRIOS

Para sistemas contendo <u>apenas</u> dois componentes é possível resolver muitos problemas de transferência de massa <u>graficamente</u>.

Esses métodos baseiam-se <u>em balanços materiais</u> e na <u>relação de equilíbrio</u>; e alguns um pouco mais complexos requerem também os balanços de energia ou entálpicos. Os métodos mais complexos serão discutidos posteriormente.

#### a) Linha de operação


Para sistemas binários, a composição das duas fases para uma operação em estágios com fluxos contracorrentes pode ser representada num diagrama ou gráfico onde a abscissa é x e a ordenada é y. Explicitando  $y_{n+1}$  da Eq. 2 (balanço material entre o topo e o prato genérico n) teremos:

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{V_{n+1}} x_n + \frac{V_a y_a - L_a x_a}{V_{n+1}}$$
 (7)

#### Obs:


No procedimento gráfico deve-se representar no diagrama y versus x, a **Linha de Operação** (Eq. 7) e a **relação de equilíbrio** do sistema.

#### Dados equilíbrio líquido-vapor (misturas binárias)



#### Dados equilíbrio líquido-vapor (misturas binárias)

# Diagrama Temperatura *versus* composição à pressão constante: alguns tipos




A **Eq.** (7), relaciona a composição do vapor/gás que chega ao estágio  $\mathbf{n}$  ( $y_{n+1}$ ), com a composição do líquido que deixa ( $x_n$ ) o mesmo estágio  $\mathbf{n}$ , como mostra a figura a seguir.

A **Eq. (7)** é denominada de **LINHA DE OPERAÇÃO** para a coluna com N estágios em cascata (contracorrentes), ou seja, se plotarmos os pontos  $y_{n+1}$  em função de  $x_n$  teremos no diagrama y vs. x a linha de operação.

Notar que se  $L_n$  e  $V_{n+1}$  forem constantes ao longo da coluna ( $L_n \approx L_a = \text{constante} \equiv L$  e  $V_{n+1} \approx V_a = \text{constante} \equiv V$ ) então, a **Eq. (7)** é uma linha RETA com as seguintes características:


$$y_{n+1} = \frac{L}{V}x_n + \frac{Vy_a - Lx_a}{V} = \frac{L}{V}x_n + y_a - \frac{L}{V}x_a$$
 (8)

- inclinação da Linha de Operação: L/V
- a Linha de Operação intercepta o eixo y (x<sub>n</sub>=0) em y<sub>a</sub> (L/V)x<sub>a</sub>




Representação da composição do vapor/gás que chega com o líquido que deixa o estágio **n**.

Para o caso de L e V constantes (sistemas diluídos) ao longo da coluna, a **Linha e Operação** pode ser traçada, conhecendo-se apenas as composições terminais da coluna  $(x_a, y_a)$  e  $(x_b, y_b)$ , o que seria equivalente a estender o balanço material para os N estágios da coluna e não apenas para o **n** primeiros estágios.



**Importante**: Quando os fluxos molares não forem constantes ao longo da coluna (sistemas reais e/ou concentrados) então, a LINHA DE OPERAÇÃO **não será LINEAR**. Nesse caso, as composições terminais podem ser utilizadas para estabelecer as extremidades da LINHA DE OPERAÇÃO, e para obter os pontos intermediários DEVE-SE desenvolver balanços materiais em posições intermediárias da coluna.



Linha de operação conhecendo as composições terminais e L/V variável.

A posição relativa das linhas de operação e equilíbrio estabelece o sentido da transferência de massa e também o número de estágios necessários para uma determinada separação.


Os dados de equilíbrio podem obtidos das seguintes formas:

- experimentalmente (infraestrutura sofisticada)
- calculados por relações termodinâmicas
- obtidos em publicações/periódicos

Posição relativas das **LINHAS DE OPERAÇÃO** e **EQUILÍBRIO** para algumas operações de transferência de massa:

#### a) Para uma coluna de destilação do tipo retificação (alimentação no reboiler):

Neste caso a linha de operação encontra-se abaixo da linha de equilíbrio como ilustra a figura a seguir




*Driving force* ou força motriz p/ TM é:  $Y_e - Y_{n+1}$ 

L<sub>n</sub> e V<sub>n</sub> em equilíbrio(estágio ideal)

#### b) Para absorção gasosa:

Neste caso o componente (soluto) é transferido da fase V para a fase L, assim a linha de operação encontra-se acima da linha de equilíbrio, como mostra a figura abaixo. O *driving force*, neste caso, é:

*Driving force* ou força motriz p/ TM é: Y<sub>n+1</sub> - Y<sub>e</sub>




Linhas de operação e equilíbrio para a absorção gasosa.

Obs.: Nos **processos reais** (<u>concentrados</u>) na absorção gasosa a taxa molar de gás ascendente (V) diminui enquanto a de líquido descendente (L) aumenta.

#### c) Desorption

Na operação inversa da absorção, isto é, na dessorção gasosa ou *stripping* ou ainda esgotamento, o soluto é transferido da fase líquida para a fase gasosa. Pode-se aplicar a dessorção para recuperar o solvente da operação de absorção gasosa. Na dessorção, a linha de operação encontra-se abaixo da linha de equilíbrio, como mostra a figura abaixo. Pode-se alterar a pressão e a temperatura de operação na coluna para tornar a curvatura da linha de equilíbrio mais pronunciada que a absorção.

Força motriz na fase líquida (L)




Linhas de operação e equilíbrio para a dessorção.

#### ESTÁGIO DE CONTATO IDEAL


O estágio de contato é considerado **IDEAL**, quando as correntes que deixam o estágio ( $L_n$  e  $V_n$ ) encontram-se em **EQUILÍBRIO**, o que vale dizer que a relação entre  $y_n$  e  $x_n$  é uma relação de equilíbrio, como ilustra a figura:

L<sub>n</sub> e V<sub>n</sub> em equilíbrio



#### COMO DETERMINAR O NÚMERO IDEAL DE ESTÁGIOS


Um problema genérico importante é encontrar o <u>número ideal</u> de estágios necessários, numa operação de estágios em cascata com fluxos contracorrentes. Para uma mistura binária, pode-se obter graficamente o número N, necessário para alterar as concentrações das correntes de  $x_a$  para  $x_b$  ou  $y_a$  para  $y_b$ . A figura ilustra esse procedimento gráfico para a operação de absorção.




Estágios ideais ou de equilíbrio para a absorção gasosa

- Coordenadas dos pontos extremos da Linha de Operação: ponto a: (x<sub>a</sub>,y<sub>a</sub>) e ponto b: (x<sub>b</sub>,y<sub>b</sub>)
- Concentração do gás que deixa o estágio 1:
   y<sub>a</sub> ou y<sub>1</sub>
- Se o estágio 1 é ideal ou de equilíbrio então, o líquido que deixa o estágio 1 encontra-se em equilíbrio com o gás; assim o ponto (x<sub>1</sub>,y<sub>1</sub>) é um ponto da <u>linha de equilíbrio</u>, que determina o ponto m na figura. O ponto m é obtido traçando-se uma linha horizontal pelo ponto a até a <u>curva de equilíbrio</u>.

#### COMO DETERMINAR O NÚMERO IDEAL DE ESTÁGIOS



- O ponto m é obtido traçando-se uma linha horizontal pelo ponto **a** até a curva de equilíbrio.
- Agora utilizando a Linha de Operação, cujas coordenadas são sempre  $(x_n,y_{n+1})$ . Assim, traçando-se uma linha vertical por m até a LO tem-se o ponto n, com coordenadas são  $(x_1,y_2)$ .



# Coluna de absorção com 3 estágios

Como calcular x: Linha de Equilíbrio

$$x_n = f_1(y_n^*)$$

Como calcular y: Linha de Operação

$$y_{n+1} = f_2(x_n)$$

Primeiro estágio ideal da coluna: o estágio ou a figura formada pelos pontos amn

O segundo estágio da coluna é obtido graficamente no diagrama (x vs. y) repetindo o mesmo procedimento, ou seja, linha horizontal por n e encontrando o ponto o e vertical por o obtendo o ponto p.

Segundo estágio ideal da coluna: o estágio ou a figura formada pelos pontos nop.

Terceiro estágio ideal da coluna: o estágio ou a figura formada pelos pontos pqb

Para a situação ilustrada na figura anterior; são necessários três estágios ideais, numa operação de absorção gasosa, para reduzir a concentração de soluto no gás de  $y_b$  de para  $y_a$  ou aumentar a concentração de soluto no líquido de  $x_a$  para  $x_b$ .

O procedimento gráfico de construir **step-by-step**, utilizando alternativamente, a linha de operação e a curva de equilíbrio, para obter o número ideal de estágios, foi aplicado pela primeira vez para coluna de retificação, e é conhecido como **método de McCabe-Thiele.** 

Exemplo 1: Coluna de pratos para absorção de acetona. Um óleo não volátil é utilizado para absorver a acetona presente numa mistura com ar. O gás à entrada ou a base da coluna contém 30% (molar) de acetona e o óleo no topo da coluna encontra-se isento de acetona. Deve-se absorver 97% da acetona e a fração molar do líquido (óleo+acetona) à saída da coluna é de 10%. A relação de equilíbrio nas condições de operação da coluna pode ser representada por: y\*=y<sub>e</sub>=1,9x.

Plotar a linha de operação e determinar o número ideal de estágios necessários para a


separação?


#### Dados:

$$y_b = 0,30$$
  $x_b = 0,10$ 

$$x_a = 0$$
 (óleo puro)  $y^* = 1,9x$ 

Recuperação = 97%





• Pontos intermediários da L.O.:  $0.9 \le V_{n+1} y_{n+1} \le 30$ 

UFIM

• 1° suposição:  $V_{n+1}.y_{n+1} = 10$ 

$$y_{n+1} = \frac{10}{10 + 70} = 0,125$$

Pelo balanço:  $L_n.x_n = 10 - 0.9 = 9.1$ 


$$x_n = \frac{9,1}{261,9+9,1} = 0,0336$$

• 2° suposição:  $V_{n+1}.y_{n+1} = 20$ 

$$y_{n+1} = \frac{20}{20 + 70} = 0,222$$

Pelo balanço:  $L_n.x_n = 20 - 0.9 = 19.1$ 


$$x_n = \frac{19,1}{261,9+19,1} = 0,068$$



- Outra forma de obter pontos intermediários:
- Arbitrar  $x_n \rightarrow L_n$
- Por balanço global  $\rightarrow$  obter  $y_{n+1}$

### Solução exemplo 1:





$$N = 4 + \frac{I_1}{I_2} \cong 4,3$$

## Exemplo 2: Coluna para absorção de NH<sub>3</sub>


Razões econômicas e ambientais indicam a necessidade de recuperar uma corrente de gás contendo 35% (molar) de amônia e 65% (molar) de ar. Para tal, um engenheiro químico pretende utilizar uma torre de absorção que opera em contracorrente com água limpa, a uma pressão de 1,0 bar. Considerando os dados da figura a seguir, calcule o número mínimo de moles de água necessário, para cada 100 moles de gás de entrada, para recuperar 99% da amônia.

Dados da questão:  $y_b = 0.35$ 

$$y_{h} = 0.35$$

$$V_b = 100$$
 moles e  $x_a = 0$  (água pura)

Conceito importante cobrado na questão: CONDIÇÃO LIMITE DE OPERAÇÃO EM COLUNA DE ABSORÇÃO GASOSA





Fração molar de amônia para a mistura NH<sub>3</sub> - ar, y\*, em função da fração molar da fase líquida, x

Balanço material global para o soluto (amônia):

$$V_b.y_b + L_a.x_a = V_a.y_a + L_b.x_b$$

• Importante: condição de operação limite ou a menor quantidade de líquido absorvedor para um dado valor de V<sub>b</sub>; é a menor quantidade de líquido necessária para reduzir a fração molar de soluto no gás, deve reduzir de y para y ...





•  $L_a = (L_a)_{min} \rightarrow x_b = x_b^*$  (em equilíbrio com  $y_b$  ou o líquido está saturado à saída)

$$V_b y_b + (L_a)_{min} x_a = V_a y_a + L_b x_b^*$$
 (1)

- Da curva de equilíbrio: yb = 0,35 → xb\*= 0,075
  - 100 mols de gás na entrada: 35 mols de NH3 e 65 mols de ar
    - Para recuperação de 99% de amônia:  $0.99 \times 35 = 34.65$  mols de NH<sub>3</sub> são removidos 35 - 34,65 = 0,35 mols de NH<sub>3</sub> não são removidos

• Para recuperação de 99% de amônia:  $0.99 \times 35 = 34.65$  mols de  $NH_3$  são removidos 35 - 34.65 = 0.35 mols de  $NH_3$  não são removidos

- Va.ya = 0.35 mols de  $NH_3$
- $(L_b)_{min} = (L_a)_{min} + 34,65$

### Grande variação de L e V → L.O. não linear

Do balanço global para amônia (condição limite):

$$100 \times 0,35 + 0 = 0,35 + [(L_a)_{min} + 34,65] \times 0,075$$
 ::

 $(L_a)_{min}$  = 427 moles de agua pura para cada 100 moles de gás que entra na coluna

# Método analítico (fator de absorção) para o cálculo do número ideal de estágios

- Procedimento para o cálculo do número ideal de estágios (N) quando as linhas de operação e equilíbrio são retas.
- Na suposição de Linha de Operação linear/reta, então podemos dizer que:  $L_{n+1} \equiv L_a \equiv L \equiv constante \ e \ V_{n+1} \equiv V_n \equiv V \equiv constante$ .
- Se as linhas de operação e equilíbrio forem retas no intervalo  $x_a$  e  $x_b$ , então o número ideal de estágios pode ser calculado analiticamente, sendo desnecessário o procedimento gráfico que seria bastante impreciso, sobretudo se as retas forem próximas (pequena força motriz).
- Admitindo que a relação de equilíbrio pode ser definida como sendo (para  $\mathbf{m} \in \mathbf{B}$  constantes):  $\mathbf{y}^* \equiv \mathbf{y}_e = \mathbf{m}\mathbf{x}_e + \mathbf{B}$  (9)
- Se o estágio genérico n for ideal (relação de equilíbrio), então:

$$y_n = mx_n + B$$
 ou  $x_n = \frac{y_n - B}{m}$  (10)

• A reta de operação para um sistema multiestágios com fluxos contracorrentes para a absorção é dada por:

$$y_{n+1} = \frac{L}{V} x_n + y_a - \frac{Lx_a}{V}$$
 (11)

• Substituindo a Eq. 10 na Eq. 11, teremos:

$$y_{n+1} = \frac{L(y_n - B)}{mV} + y_a - \frac{Lx_a}{V}$$
 (12)


- Definindo de forma conveniente o fator de Absorção (A), como sendo a razão entre as inclinações da reta de operação (L/V) e da reta de equilíbrio (m), então:  $A = \frac{L}{mV}$  (13)
- Observar que quando A = 1 as duas retas (Operação e Equilíbrio) serão paralelas.
- Substituindo a Eq. 13 na Eq. 12, teremos:

$$y_{n+1} = A(y_n - B) + y_a - Amx_a$$
  
 $y_{n+1} = Ay_n - A(\underbrace{mx_a + B}_{v_a^*}) + y_a$  (14)

• Na Eq. 14, a quantidade  $y_a^*=m.x_a^*+B$ , de acordo com a Eq. (9), é a fração molar de vapor que se encontra em equilíbrio com o líquido (L) na entrada da coluna cuja composição é  $x_a$ . Assim, a representação  $y^*$  denota a fração molar da fase vapor (V) em equilíbrio com a fase líquida (L):

$$y_{n+1} = Ay_n - Ay_a^* + y_a$$
 (15)


• A Eq. (15) pode ser aplicada passo a passo calculando o valor de  $y_{n+1}$  para cada estágio partindo do 1º estágio. Este método pode ser representado esquematicamente através da figura abaixo.



Estágios para absorção quando CE e LO são lineares.

• A partir das equações anteriores, chega-se na expressão que descreve o número teórico total de estágios (N) para uma operação de absorção quando as Linhas de Operação e de Equilíbrio são retas (linhas divergentes; ou para A > 1,0):

$$N = \frac{In\left[\frac{\left(y_b - y_b^*\right)}{\left(y_a - y_a^*\right)}\right]}{In\left[\frac{\left(y_b - y_a^*\right)}{\left(y_b^* - y_a^*\right)}\right]} = \frac{In\left[\frac{\left(y_b - y_b^*\right)}{\left(y_a - y_a^*\right)}\right]}{In\ A}$$



Diferença de concentrações da equação acima

Quando as linhas de operação e equilíbrio são paralelas:

$$A = \frac{L}{V} \frac{1}{m} = 1$$

• In A = In 1 = 0 e N é **indeterminado** ? Como calcular o número de pratos ??

Variação global de fração/composição da fase gasosa 
$$N = \frac{y_b - y_a}{y_a - y_a^*} = \frac{y_b - y_a}{y_b - y_b^*}$$

 $N = \frac{y_b - y_a}{y_a - y_a^*} = \frac{y_b - y_a}{y_b - y_b^*}$ Driving force (força motriz) para a TM
Ador e denominant Quando A < 1, deve-se inverter (numerador e denominador) resultando na seguinte expressão:

$$N = \frac{\ln\left[\frac{\left(y_{a} - y_{a}^{*}\right)}{\left(y_{b} - y_{b}^{*}\right)}\right]}{\ln\left(\frac{1}{A}\right)} = \frac{\ln\left[\frac{\left(y_{a} - y_{a}^{*}\right)}{\left(y_{b} - y_{a}^{*}\right)}\right]}{\ln\left[\frac{\left(y_{b}^{*} - y_{a}^{*}\right)}{\left(y_{b}^{*} - y_{a}^{*}\right)}\right]}$$

$$(16)$$

## Considerações sobre ABSORÇÃO GASOSA:

- A força motriz para a transferência de massa localiza-se na fase gasosa (V).
- No projeto de absorvedores, usualmente, ajusta-se a taxa molar de líquido (L) para fazer com que a inclinação da LO seja MAIOR que LE, ou de outro modo, A > 1,0.
- Valores de A < 1,0 são utilizados quando a coluna é projetada para remover mais de um (2, 3 ou mais) soluto presente no gás.


#### Forma da eq. anterior (A < 1,0) para a fase L

- Na operação de stripping (inversa da absorção) quando efetuamos a limpeza de uma corrente líquida utilizado um gás de arraste, a força motriz para transferência de massa localiza-se na fase líquida (L).
- Assim, a Eq. (16) pode ser adaptada para calcular o número teórico de estágios para a operação de STRIPPING, quando as LO e CE são RETAS. Basta substituir y por x na Eq. (16).
- Devemos lembrar que o sentido do fluxo de líquido na coluna é INVERSO do fluxo de gás. O que vale dizer que o maior gradiente de fração molar de soluto no líquido encontra-se no TOPO da coluna.

• Similarmente, definindo de forma conveniente o fator de *stripping* (S), como sendo a razão entre as inclinações CE (m) e a LO (L/V), então:

$$S \equiv \frac{1}{A} = \frac{mV}{L} = \frac{x_a - x_b}{x_a^* - x_b^*}$$
 para  $S > 1,0$ 

Usualmente, as condições operacionais são ajustadas ou escolhidas para fazer S > 1,0.




Exemplo 3: Coluna de dessorção ou stripping para remoção de NH3. Amônia é stripped de uma solução aquosa diluída em contato com ar numa coluna de dessorção que contém 7 pratos/estágios. A relação de equilíbrio, nas condições de operação da coluna é y = 0,8.x. Quando a taxa molar de ar é 1,5 vezes a taxa molar da solução (água+NH3) no interior da coluna, 90% da amônia é absorvida.

- a) Quantos estágios ideais (N) são necessários para a separação e qual a eficiência da coluna?
- b) Qual a porcentagem de remoção de NH3 que seria obtida se a taxa molar de ar no interior da coluna aumentar para 2,0 vezes a taxa molar da solução?

Solução: V/L = 1,5 e a coluna tem 7 estágios (nº real de pratos) ye = 0.8.xSolução diluída → L.O. é linear → Kremser

Cálculo do fator de dessorção S:  $S = \frac{m. V}{I} = 0.8 \times 1.5 = 1.2$ 



Como não conhecemos xa (solução diluída), expressar todas as frações em função de xa (concentração deNH3 na solução aquosa na entrada da coluna)

Para sistema diluído: La ≈ Lb ≈ L e Va ≈ Vb ≈ V

Ar puro: 
$$yb = 0 \rightarrow xb^* = 0$$
 (2)

Balanço material global na coluna para  $NH_3$ :  $V(y_a - y_b) = L(x_a - x_b)$  (3)

Como 90% de NH3 deve ser dessorvida:

Rec = 
$$0.90 = \frac{x_a - x_b}{x_a}$$
 ou  $x_b = (1 - 0.90)x_a$  ou xb = 0.1 xa (4) em (3)

$$V(y_a - 0) = L(x_a - 0.1x_a)$$
  $\longrightarrow$   $y_a = \frac{L}{V}(0.9x_a) = \frac{0.9}{1.5}x_a = 0.6x_a$ 

Da relação de equilíbrio: xa\*=ya/m = 0,6.xa/0,8 (5)

De 3, 4 e 5 em 1:

$$N = \frac{\ln\left[\left(\frac{x_a - 0.75x_a}{0.1x_a - 0}\right)\right]}{\ln(1,2)} = \frac{\ln(0.25xa/0.1xa)}{\ln(1,2)} = 5.02$$



Para efetuar a separação, necessitamos de 5,02 estágios IDEAIS

N<sub>REAL</sub> = 7,0 estágios, então: Eficiência global da coluna

$$\eta_{O}(\%) = \frac{N(ideal)}{N_{REAL}} \times 100 = \frac{5,02}{7} \times 100 = 72\%$$

Obs: Os cálculos foram feitos sem o conhecimento de Xa e Xb . (sistema diluído)

b) Se V/L aumentar para 2,0 e o número ideal de estágios (N) não mudar, então:

$$S = \frac{m}{L/V} = \frac{0.8}{0.5} = \frac{0.8}{0.5} = 1.6$$

$$N = 5,02 = \frac{\ln\left[\frac{\left(x_{a} - x_{a}^{*}\right)}{\left(x_{b} - x_{b}^{*}\right)}\right]}{\ln(1,6)} \quad \text{ou } 5,02 \times \ln(1,6) = \ln\left[\frac{\left(x_{a} - x_{a}^{*}\right)}{\left(x_{b}\right)}\right] = 2,36$$

Ou ainda, 
$$\frac{x_a - x_a^*}{x_b} = \exp(2,36) = 10,59$$
 Eq. (6)

# Como resolver a Eq. (6)?

Definição adequada, neste caso (recuperação p/stripping)  $f = fração de NH_3 removida da água pelo ar <math>1 - f = fração de NH_3 não removida da água pelo ar Então, similarmente a Eq. (4), <math>x_b = (1-f)x_a$  Eq. (7)

Balanço material global para 
$$NH_3$$
:  $y_a = \frac{L}{V}(x_a - x_b) = \frac{1}{2}[x_a - (1 - f)x_a] = \frac{1}{2}fx_a$ 

Da relação de equilíbrio: 
$$x_a^* = \frac{y_a}{m} = \frac{0.5 f x_a}{0.8} = 0.625 f x_a$$



Então: 
$$x_a - x_a^* = x_a - 0.625 f x_a = x_a (1 - 0.625 f)$$
 Eq. (8)

Substituindo as Eqs. (7) e (8) na Eq. (6), teremos:

$$\frac{x_a - x_a^*}{x_b} = 10,59 = \frac{x_a(1 - 0,625f)}{(1 - f)x_a} :: f = 0,962$$

o que vale dizer que 96,2% da NH<sub>3</sub> é removida da água (ou seja, aumentando a relação V/L de 1,5 para 2,0 a recuperação aumentou de 90 para 96,2%).

# Solução exemplo 3:



A condição original e a nova condição operacional encontram-se esquematizadas no gráfico abaixo:

