



CAPÍTULO 2 DESTILAÇÃO

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Departamento de Engenharia Química

Disciplina: Operações Unitárias IV

Professora: Sandra Cristina Dantas sandra.dantas@uftm.edu.br

1

1 - Introdução

Na prática a destilação pode se conduzida segundo dois procedimentos principais.

O primeiro método baseia-se na produção de vapor a partir de uma mistura líquida em ebulição, esse vapor formado, após condensação, não retorna para o interior da coluna e nesse caso não teremos o refluxo.

No segundo procedimento, tem-se o reciclo, refluxo ou retorno de parte do líquido concentrado para assegurar o contato íntimo do vapor ascendente com o líquido em qualquer região da coluna.

Os dois métodos podem ser desenvolvidos em equipamentos contínuos ou batelada.

Porque o reciclo ou refluxo aumenta a pureza do produto de topo?


Para ↑ a concentração do c.m.v. no vapor ascendente, proveniente do *reboiler* (rico no componente menos volátil) essa corrente de vapor deve ser colocada em contato contracorrente e íntimo com uma corrente de líquido saturado.


Se nessa corrente de líquido descendente estiver concentrada no c.m.v., como ocorre no reciclo então, haverá transferência de massa do componente A (+ volátil) do líquido para o vapor.

Fluxo/taxa de TM na interface: $K_y(y_n^* - y_{n+1})$, para incrementar o fluxo de TM do componente mais volátil deve-se maximizar o driving force.

Isso pode ser feito e, $\uparrow y_n^*$, como $y_n^* = f(x_n)$, aumentando $x_n(líquido)$, incrementa-se y_n^* e $\downarrow y_{n+1}$

o que vale dizer vapor mais pobre no componente mais volátil, proveniente do reboiler.





2- Destilação Flash

Consiste na vaporização definitiva de uma fração de uma mistura líquida de tal forma que, o vapor encontra-se em equilíbrio com o líquido residual.

O vapor produzido é enviado para um condensador, como mostra a Figura 1.




Figura 1

Nomenclatura:

- a: bomba deslocamento positivo (aumentar pressão da alimentação)
- b: fornalha de aquecimento do líquido
- c: válvula redutora de pressão
- d: coluna de separação de fases
- e: corrente de vapor que deixa o topo da coluna
- g: corrente de líquido que deixa o fundo da coluna

2.1 - Destilação Flash de uma mistura binária:

Considerando que 1,0 mol da mistura binária alimenta continuamente o equipamento ilustrado na Figura 1. Definições das variáveis da Figura 1:

x_F = fração molar do componente mais volátil na alimentação (1,0 mol);

y_D = fração molar do componente mais volátil no vapor produzido;

 x_B = fração molar do componente mais volátil no líquido residual;

f = n° de moles de vapor produzido;

(1 - f) = n° de moles de líquido residual.

Balanço material, para o componente mais volátil, para uma alimentação é constituída de 1,0 mol e considerando ainda, que toda a alimentação deixa a coluna nas duas correntes de saída:

$$(1,0)x_F = fy_D + (1-f)x_B$$
 (1)

Na Eq. (1), normalmente são conhecidos os valores de x_F e f (ajustando o calor fornecido na fornalha e também a redução de pressão na válvula).

As duas frações y_D e x_B da Eq. (1) são desconhecidas, entretanto sabemos que as correntes efluentes (que saem) do tambor Flash encontram-se em equilíbrio, o que vale dizer (x_B,y_D) são pontos da CE (curva de equilíbrio do sistema). Reescrevendo genericamente a Eq. (1), teremos:

$$x_F = fy + (1 - f)x \text{ ou } y = -\frac{1 - f}{f}x + \frac{x_F}{f}$$
 (2)


Na Eq. (2) a relação entre y e x, é uma relação de equilíbrio [$y^* = f(x)$] e, a fração vaporizada f depende da entalpia do líquido quente à entrada do separador e também da entalpia do vapor que deixa o tambor flash. Para uma dada condição de alimentação, pode-se incrementar f reduzindo a pressão na válvula (c).

A Eq. (2) é a equação de uma linha reta com as seguintes características:

inclinação:
$$-\frac{1-f}{f}$$

para $x = x_F \rightarrow y = -\frac{x_F}{f} + x_F + \frac{x_F}{f} = x_F = x$ ou seja, quando $x = x_F \rightarrow y = x$. O que vale dizer que a Eq. (2) intercepta a reta $y = x$ em $x = x_F$.

A fração vaporizada (f) da Eq. (1) não é ajustada ou fixada diretamente, mas depende da entalpia do líquido quente à entrada do tanque de separação flash (adiabático) e também das entalpias do vapor e líquido que deixam do tambor de separação.



onde: H_F , H_V e H_X são entalpias molares da alimentação líquida (feed), vapor e líquido no tambor flash, respectivamente.

.

Exemplo 01: Destilação flash de uma mistura benzeno-tolueno (Parte 1). Uma mistura com 50% (molar) de benzeno e 50% molar de tolueno é submetida a uma destilação flash numa coluna à pressão de 1,0 atm. A curva de ELV é representada na Figura a a seguir e o diagrama da temperatura de ebulição é mostrada na Figura b. Plotar as seguintes quantidades em função da fração vaporizada f:

- a) a temperatura no interior do separador,
- b) a composição da corrente líquida que deixa o separador,
- c) a composição da corrente de vapor que deixa o separador.





figura c



Volatilidade relativa para uma mistura binária (A + B):

$$\alpha_{AB} = \frac{y_{Ae}/x_{Ae}}{y_{Be}/x_{Be}}$$
 (4)

Para misturas binárias ideais a volatilidade relativa é igual a razão entre as pressões de vapor dos componentes, quando a Lei de Raoult puder ser aplicada e também quando a volatilidade relativa for considerada constante numa faixa de temperatura.

$$p_A = P_A \times_A \quad e \quad y_A = p_A/P \tag{5}$$

$$p_B = P_B x_B \quad e \quad y_B = p_B/P \tag{6}$$

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B} = \frac{P_A'/P}{P_B'/P} = \frac{P_A'(T)}{P_B'(T)}$$
 (7)

Nas equações anteriores:

p = pressão parcial do componente no fase vapor (V)

P = pressão total da mistura

P(T)≡pressão de vapor do componente puro na fase líquida (L), propriedade que é dependente da temperatura (T)

Trabalhando algebricamente a Eq. (4), teremos:

$$\overline{\alpha}_{AB} = \frac{y_A/x_A}{(1-y_A)/(1-x_A)} \quad \text{ou} \quad \overline{\alpha} = \frac{y/x}{(1-y)/(1-x)}$$
 (8)


Rearranjando a Eq. (8), teremos:
$$y = \frac{\overline{\alpha} x}{1 + (\overline{\alpha} - 1)x}$$
 ou $x = \frac{y}{\overline{\alpha} - (\overline{\alpha} - 1)y}$ (9)

Conhecendo-se o valor de α e variando x ($0 \le x \le 1,0$) tem-se o diagrama de ELV similar ao da figura a. Quanto maior o valor de α , mais fácil é separar a mistura por vaporização.

Exemplo 02: Destilação flash de uma mistura benzeno-tolueno (parte 2). Uma mistura equimolar (50% molar de benzeno e 50% molar de tolueno) é submetida à destilação num separador que opera à 1,0 atm. Num esquema similar ao da Figura 1, o líquido que será "flasheado" é aquecido na fornalha de tal forma que 40% da alimentação vaporiza no tanque de separação. Calcular:

- a) Qual a composição do vapor e do líquido que deixa a câmara/tanque de separação?
- b) Qual a temperatura do líquido à saída da caldeira/fornalha?

Dados de equilíbrio fornecido: Diagrama Temp. vs. Composição para o sistema à 1,0 atm.




Dados adicionais: i) calores latentes molares dos componentes: benzeno = 7360 cal/gmol; tolueno = 7960 cal/gmol ii) Calores específicos molares dos componentes (líquido) à P constante: benzeno = 33 cal/mol.°C; tolueno = 40 cal/mol.°C

Destilação Contínua com Refluxo (retificação)

A Destilação Flash não é eficiente para a separação de componentes com volatilidades menores, uma vez que o condensado de vapor e o líquido residual estarão "longe" de substâncias puras. Pode-se, submeter as correntes efluentes (que saem) do tambor Flash a operações sucessivas de "flashamento" até obter a separação desejada, mais isso é industrialmente ineficiente por razões econômicas. Os métodos atuais, usados em laboratórios e plantas industriais aplicam o princípio de retificação do vapor que será descrito nesta seção.

Retificação em um prato/estágio ideal



Definições:

 L_{n-1} = taxa molar da corrente L (líquido saturado) que entra no estágio n (mol/h)

 L_n = taxa molar da corrente L que deixa o estágio n (mol/h)

 V_n = taxa molar da corrente V (vapor saturado) que deixa o estágio n (mol/h)


 V_{n+1} = taxa molar da corrente L que entra no estágio n (mol/h)

 x_{n-1} = fração molar do componente + volátil no líquido saturado que entra no estágio n

 x_n = fração molar do componente + volátil no líquido saturado que deixa o estágio n

 y_{n+1} = fração molar do componente + volátil no vapor saturado que entra no estágio n

 y_n = fração molar do componente + volátil no vapor saturado que deixa o estágio n



- Estágio é IDEAL → vapor e líquido que deixam o estágio n estão em equilíbrio
- fração molar do c.m.v. (A) aumenta com a altura da coluna → redução da temperatura dos estágios da base para ao topo da coluna


$$x_{n-1} > x_n e y_n > y_{n+1} e também$$

$$(T)_{L_n} > (T)_{L_{n-1}} \qquad (T)_{V_{n+1}} > (T)_{V_n}$$

- Correntes L e V encontram-se saturadas \rightarrow o vapor (V) no ponto de orvalho e o líquido (L) no ponto de bolha
- Num processo adiabático, a calor liberado na condensação parcial do vapor ascendente é utilizado na vaporização de uma parte do líquido descendente.
- Essa consideração (McCabe) é a base proposição de sua metodologia gráfica para analisar desempenho e projetar coluna de destilação.
- Essa aproximação, aplicada à misturas binárias de componentes similares → consideração de taxas molares constantes nas seções da coluna destilação

Retificação e esgotamento numa coluna

- Alimentação no rebolier (fundo da coluna) → não conseguem produzir um produto quase puro no fundo, porque o líquido ainda não foi submetido a um processo de esgotamento.
- Restrição superada → alimentação numa posição intermediária da coluna.
- O empobrecimento do líquido descendente na secção inferior a coluna é denominado de stripping ou esgotamento, porque o líquido residual que deixa o reboiler encontra-se praticamente isento do componente A (+ volátil); quase componente B puro.
- Figura: unidade contínua de fracionamento, com alguns equipamentos auxiliares, com as secções de retificação e esgotamento



- A taxa ou razão de refluxo, uma das principais variáveis controladas numa unidade industrial, pode ser ajustada através de uma válvula especial denominada de reflux splitter.
- Se a mistura vaporizada não apresentar a formação de azeótropo então, podese obter produtos de elevada pureza no topo e fundo da coluna ajustando adequadamente o **REFLUXO**.
- Pode-se simplificar a planta da figura anterior, no caso de pequenas instalações, substituindo o reboiler por uma serpentina de aquecimento (instalado no fundo da coluna). O acumulador e o cooler (E) podem ser suprimidos, instalando o condensador total (C) no topo da coluna, e o retornar o refluxo por gravidade para o prato de topo (top plate).

Balanços materiais numa coluna de pratos

Balanços materiais para sistemas binários. Balanço material numa planta típica de destilação contínua.

(a) Balanço material global:

$$F = D + B \tag{10}$$


(b) Balanço material global para o componente A:

$$Fx_F = Dx_D + Bx_B$$
 (11)

Eliminando a taxa molar B, nas Equações (10) e (11):


$$\frac{\mathsf{D}}{\mathsf{F}} = \frac{\mathsf{x}_{\mathsf{F}} - \mathsf{x}_{\mathsf{B}}}{\mathsf{x}_{\mathsf{D}} - \mathsf{x}_{\mathsf{B}}} \tag{12}$$

Eliminando a taxa molar D, nas Equações (10) e (11):





$$D = V_a - L_a \tag{14}$$



A mesma taxa molar D também pode ser obtida, fazendo o balanço topo da coluna ou superfície Control surface I da figura anterior:

$$\mathsf{D} = \mathsf{V}_{\mathsf{n}+1} - \mathsf{L}_{\mathsf{n}} \tag{15}$$

As Eqs. (14) e (15) podem ser reescritas para o componente A:

$$Dx_{D} = V_{a} y_{a} - L_{a} x_{a} = V_{n+1} y_{n+1} - L_{n} x_{n}$$
 (16)

Similarmente, a taxa molar B (produto de fundo) pode ser obtida, fazendo o balanço material global no reboiler e na superfície *Control surface II* da figura,


$$B = L_b - V_b = L_m - V_{m+1}$$
 (17)

Aplicando a equação anterior para o componente A, teremos:

$$Bx_B = L_b x_b - V_b y_b = L_m x_m - V_{m+1} y_{m+1}$$
 (18)

O subscrito **n** denota: prato na secção de enriquecimento

O subscrito m denota: prato na secção de esgotamento



Linhas de Operação. Como a coluna de destilação tem duas secções, então teremos duas linhas de operação: uma na secção de esgotamento e outra na secção de enriquecimento. Consideremos, inicialmente, a secção de retificação e ou enriquecimento, como visto no Capítulo 1 (Equação 7), a linha de operação para essa parte da coluna é:

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{V_{n+1}} x_n + \frac{V_a y_a - L_a x_a}{V_{n+1}}$$
 (19)

Substituindo $V_a y_a - L_a x_a = D x_D$ da Eq. (16) na equação anterior:

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{V_{n+1}} x_n + \frac{D x_D}{V_{n+1}}$$
 (20)

A inclinação da Eq. (20) é a relação entre as taxas molares de líquido e vapor na secção superior da coluna. A Eq. (20) pode ser reescrita, considerando a Eq. (15):

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{L_n + D} x_n + \frac{D x_D}{L_n + D}$$
 (21)

Reescrevendo a Eq. (18), teremos,

$$V_{m+1}y_{m+1} = L_m x_m - B x_B$$
 (22)

$$V_{m+1}y_{m+1} = L_m x_m - B x_B$$
 (22)

Explicitando y_{m+1} da equação anterior teremos:

$$y_{m+1} = \frac{L_m}{V_{m+1}} x_m - \frac{B}{V_{m+1}} x_B$$
 (23)

Levando a Eq. (17) na equação anterior, teremos:

$$y_{m+1} = \frac{L_m}{L_m - B} x_m - \frac{B}{L_m - B} x_B$$
 (24)

Número ideal de estágios: Método de McCabe-Thiele. Quando as linhas de operação (Eqs. 21 e 24) são plotadas no diagrama da curva de ELV do tipo x vs. y, o método de McCabe-Thiele pode ser utilizado para obter o número ideal e estágios para as secções de esgotamento e retificação.

Taxas molares constantes nas secções da coluna (*Constant molal overflow*). Para muitas situações na destilação, as taxas molares de vapor e líquido são <u>aproximadamente constantes</u> nas secções da coluna (esse conceito já foi apresentado no *Capítulo 1*). A consequência desse fato, as linhas de operações são LINEARES.

$$L_{n-1} \approx L_n \approx L_a \equiv L \ e \ V_n \approx V_{n+1} \approx V_a \equiv V \ [taxas molares (L e V) no topo da coluna]$$

$$L_{m-1} \approx L_m \approx L_b \equiv \overline{L} e V_m \approx V_{m+1} \approx V_b \equiv \overline{V}$$
 [taxas molares ($\overline{L} e \overline{V}$) no fundo da coluna]

Razão de refluxo. A análise de desempenho e projeto de colunas e fracionamento fica facilitada com a definição da variável denominada de razão de refluxo. Duas quantidades podem ser definidas, ambas na secção de retificação da coluna:

$$R_D = \frac{L_a}{D} = \frac{L}{D} = \frac{V - D}{D} \qquad e \qquad R_V = \frac{L}{V} = \frac{L}{L + D}$$
 (25)

Neste Capítulo utilizaremos apenas a variável R_D.

Levando a consideração de taxas molares constantes na coluna na Eq. (21), teremos:

$$y_{n+1} = \frac{L}{L+D}x_n + \frac{Dx_D}{L+D} = \frac{L/D}{L/D+1}x_n + \frac{x_D}{L/D+1} \quad \text{ou} \quad y_{n+1} = \frac{R_D}{R_D+1}x_n + \frac{x_D}{R_D+1} \quad (26)$$

A Eq. (26) é a Linha de Operação da secção de enriquecimento. A Eq. (26) apresenta as seguintes características:


Intercepta o eixo y do digrama de ELV: em $x_n = 0 \rightarrow 0$ que vale dizer em $\frac{x_D}{R_D + 1}$


Quando
$$x_n = x_D \rightarrow y_{n+1} = \frac{R_D}{R_D + 1} x_D + \frac{x_D}{R_D + 1} = \frac{x_D (R_D + 1)}{R_D + 1} = x_D$$

O que vale dizer que a Eq. (26) intercepta a diagonal (linha y=x) do diagrama de ELV no ponto (x_{D_i}, x_{D}) .

<u>Importante</u>: x_D (usualmente) especificada no projeto e a razão de refluxo R_D é ajustada ou controlada para fornecer uma determinada quantidade de produto de topo (D) com o menor consumo de vapor no reboiler.

Condensador e prato de topo (top plate). A construção gráfica proposta por McCabe-Thiele para o prato de topo depende da ação do condensador






Os pontos com coordenadas (x_c, y_1) e (x_1, y_2) são pontos da Linha de Operação da seção de enriquecimento da coluna

Para a condensação total, teremos $x_C = x_D = y_1$

assim a extremidade da LO (linha de Operação) é dada por (x_D, x_D)

Construção gráfica do prato de topo: (a) usando condensador total; (b) usando condensador parcial



```
prato de topo (cond. total):
triângulo abc
prato de topo (cond. parcial):
triângulo a'b'c'
condensador parcial:
triângulo aba'
```

Condição térmica do refluxo:

Refluxo saturado à T_c (temperatura do ponto bolha): $V = V_1$ (Figura -Slide 28)

Refluxo à T_c "frio" (temperatura abaixo do ponto de bolha): $V_1 < V \ e \ L > L_c$


Para o refluxo frio, uma determinada quantidade de vapor é condensada (ΔL) e adicionada ao prato de topo:

$$\Delta L = \frac{L_C c_{pc} (T_1 - T_C)}{\lambda_c}$$
 (27)

onde, c_{pc} = calor específico do condensado λ_c = calor latente de vaporização do condensado T_1 = temperatura do líquido no prato de topo

Para refluxo frio a razão de **refluxo real** na coluna é:

$$R_{D} = \frac{L}{D} = \frac{L_{C} + \Delta L}{D} = \frac{L_{C} \left[1 + \frac{c_{pc}(T_{1} - T_{C})}{\lambda_{C}}\right]}{D}$$
(28)



Refervedor e prato de fundo ("bottom plate"). A ação do fundo da coluna é análoga ao que acontece no topo. Reescrevendo a LO para secção inferior da coluna, Eq. 23, para fluxos molares constantes, ou seja \overline{L} e \overline{V} , denotam as taxas molares nessa parte da coluna, assim:


$$y_{m+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{L} - B} x_m - \frac{B x_B}{\overline{L} - B}$$
 (29)

A Eq. (29), LO da secção da coluna próxima ao reboiler, para fluxos molares constantes, apresenta as seguintes características:

Intercepta o eixo y do digrama de ELV: em $x_m = 0 \rightarrow 0$ que vale dizer em $-\frac{B \times_B}{L - B}$

Quando
$$x_m = x_B \rightarrow y_{m+1} = \frac{\overline{L}}{\overline{L} - B} x_B - \frac{B}{\overline{L} - B} x_B = \frac{x_B (\overline{L} - B)}{\overline{L} - B} = x_B$$


O que vale dizer que a Eq. (29) intercepta a diagonal (linha y=x) do diagrama de ELV no ponto $(y_{m+1}=x_B)$. O diagrama para o prato de fundo e o reboiler pode ser visto na Figura a seguir:




ponto com coordenadas $(x_B, y_r) \rightarrow linha de equilíbrio$ ponto com coordenadas $(x_b, y_r) \rightarrow linha de operação$

O procedimento gráfico para plotar o reboiler e o prato de fundo encontra-se na figura abaixo.





Prato de alimentação ("feed plate"): É o prato da coluna onde é feita a alimentação da mistura. As taxas de vapor e líquido saturado modificam, dependendo da condição térmica da alimentação. A figura abaixo ilustra as possibilidades da corrente de alimentação.



Parâmetro q: O parâmetro q é definido como o número de moles de líquido saturado adicionado na secção de <u>esgotamento</u> resultante da introdução de cada mol de alimentação.

Líquido sub-resfriado:
$$q = 1 + \frac{c_{pL}(l_b - l_F)}{\lambda}$$
 (30)

O valor do parâmetro
$$q$$
 para:
Líquido sub-resfriado: $q = 1 + \frac{c_{pL} (T_b - T_F)}{\lambda}$ (30)
Vapor super aquecido: $q = -\frac{c_{pV} (T_F - T_d)}{\lambda}$ (31)

onde:

C_{pL} e C_{pV} = calores específicos de líquido e vapor saturado, respectivamente T_F = temperatura da corrente de alimentação T_b e T_d = temperatura do ponto de bolha e orvalho da mistura, respectivamente λ = calor latente de vaporização da mistura $\lambda = \lceil \text{temp. e composição} \rceil$

Alimentação é vapor superaquecido e para cada 5 moles de alimentação 1 mol de líquido é vaporizado no prato de alimentação: Qual o valor do parâmetro q?

Linha de alimentação ("feed line") O parâmetro q pode ser utilizado para localizar a intersecção das linhas de operação. Sabemos que a contribuição da corrente de alimentação na taxa molar de líquido saturado na inferior da coluna é qF, então a taxa da líquido na secção de esgotamento é:

$$\overline{L} = L + qF$$
 ou $L - \overline{L} = -qF$ (32)

Similarmente, a contribuição da corrente de alimentação na taxa interna de vapor é F(1-q), então a taxa de vapor na secção de enriquecimento é:

$$V = \overline{V} + (1-q)F$$
 ou $V - \overline{V} = (1-q)F$ (33)

Para taxas molares constantes nas seções, os seguintes balanços materiais nas seções da coluna podem ser descritos [considerando as Eqs (16) e (22)]:

topo
$$V y_{n+1} = L x_n + D x_D$$
 (34)

fundo
$$\overline{V} y_{m+1} = \overline{L} x_m - B x_B$$
 (35)

Na intersecção das Linhas de Operação; $y_{n+1} = y_{m+1} \equiv y$ e $x_n = x_m \equiv x$ subtraindo a Eq. (34) da Eq. (35), teremos:

$$y(V-\overline{V}) = (L-\overline{L})x + Dx_D + Bx_B \quad \text{ou} \quad y = \left(\frac{L-\overline{L}}{V-\overline{V}}\right)x + \frac{Dx_D + Bx_B}{V-\overline{V}}$$
(36)

Substituindo as Equações (32) e (33) na Equação (36), teremos:

$$y = -\frac{q}{1-q}x + \frac{x_F}{1-q} \tag{37}$$

A Eq. (37) é denominada de **Linha de Alimentação**, e para a sua representação no diagrama de equilíbrio (ELV) precisamos do conhecimento de x_F e do parâmetro **q**. A Eq. (37) apresenta as seguintes características:

Intercepta o eixo y do digrama de ELV: em x = 0 \rightarrow o que vale dizer em $\frac{x_F}{1-q}$

Quando
$$x = x_F \rightarrow y = -\frac{q}{1-q}x_F + \frac{x_F}{1-q} = \frac{x_F(1-q)}{1-q} = x_F$$

O que vale dizer que a Eq. (37) intercepta a diagonal (linha y=x) do diagrama de ELV no ponto $(x_F x_F)$.


Construção das linhas de operação

Retificação ou enriquecimento: (x_D, x_D) , $\frac{x_D}{R_D + 1}$ ou inclinação: $\frac{R_D}{R_D + 1}$

Alimentação: (x_{F_i}, x_F) , parâmetro q ou $\frac{x_F}{1-q}$

Esgotamento ou stripping: (x_B, x_B) e intersecção com as linhas de Retificação e alimentação.


A Figura a seguir mostra o efeito da condição térmica de alimentação na interseção das Linhas de Operação das seções da coluna de destilação completa.



Efeito da condição térmica da alimentação na linha de alimentação: ra líquido frio, rb líquido saturado, rc mistura líquido + vapor, rd vapor saturado, re vapor superaquecido.

Localização do prato de alimentação

A Figura a seguir mostra o procedimento para localização do prato de alimentação. Em tese o prato de alimentação poderia encontrar-se entre os pontos a e b. A localização "ótima" do prato de alimentação é aquela que minimiza o número teórico de estágios (N).



Se optarmos por uma alimentação no quinto estágio (5), numeração a partir do topo, precisamos de oito (8) estágios entre x_D e x_B . Para uma alimentação no sétimo estágio (7) seriam necessários um número de estágio maior que oito (8) entre x_D e x_B . Prato "ótimo" de alimentação é o quinto estágio.

Consumo de vapor de água e água de refrigeração na coluna de destilação

Se vapor de água saturado é utilizado no processo de vaporização parcial, então o consumo de vapor de água no reboiler é:

$$\dot{m}_{s} = \frac{\overline{V}\lambda}{\lambda_{s}} \tag{38}$$

onde:

 \dot{m}_s =consumo de vapor de água (kg/hora, ton/hora ou lb/s)

 \overline{V} = taxa de vaporização da mistura no reboiler

 λ_s = calor latente molar/mássico do vapor de água (steam)

 λ = calor latente molar/mássico da mistura

Consumo de água de refrigeração no condensador total (sem sub-resfriamento do reciclo):

$$\dot{m}_{w} = \frac{V\lambda}{(T_2 - T_1)c_{pw}}$$
 (39)

 \dot{m}_{W} = consumo de água de refrigeração (kg/hora, ton/hora ou lb/hora)

 $T_2 - T_1$ = diferença de temperatura da água de refrigeração

 λ = calor latente molar/mássico da mistura [Obs: λ da Eq. 38 $\neq \lambda$ da Eq. 39]


 c_{pw} = calor específico molar/mássico médio da água de refrigeração

Exemplo 3: Uma coluna de fracionamento completa é projetada para separar 30000 kg/h de uma mistura com 40% de benzeno e 60% de tolueno. A separação é para produzir um produto de topo com 97% de benzeno e produto de fundo 98% de tolueno. Todas essas porcentagens são em <u>peso</u>. Razão de refluxo é de 3,5 moles para 1,0 mol de produto de topo. Os calores molares latentes do benzeno e tolueno são, 7360 e 7960 cal/g mol, respectivamente. Benzeno e tolueno formam uma mistura ideal com volatilidade relativa média de 2,5; a curva de equilíbrio é mostrada na figura a seguir. A temperatura do ponto de bolha mistura na alimentação é de 95°C a pressão de 1,0 atm (abs).

- (a) Calcular as taxas dos produtos de topo e fundo da coluna,
- (b) Determinar o número ideal de estágios (N) e a localização do prato de alimentação
 - i) a alimentação é constituída de líquido saturado (ou na T de ponto de bolha)
 - ii) a alimentação é líquido frio à 20 °C (calor especifico = 0,44 cal/g °C)
 - iii) se a alimentação é uma mistura (2/3 de vapor e 1/3 de líquido)
- (c) se vapor de água saturado (20 lbf/in² ou 1,36 atm efetiva) é utilizado como fluido de aquecimento, calcular o consumo de vapor de água no refervedor para os três casos o item b, negligenciado as perdas de calor e que o refluxo é saturado.
- (d) calcular o consumo de água de refrigeração no topo das coluna, se a temperatura de entrada e saída da água é, 25 °C e 40°C, respectivamente, \acute{e} empregada na condensação total do vapor no topo da coluna.

Os pesos moleculares do benzeno tolueno são: 78 e 92, respectivamente.

O procedimento gráfico (McCabe-Thiele) para obter N e a localização do prato de alimentação encontram-se representado na figura a seguir.



i)

Número ideal e estágios: N = 11 + refervedor parcial

Posição do prato de alimentação: entre o <u>sexto</u> e o <u>sétimo</u> estágio; numerados a partir do topo.

ii) a alimentação é <u>líquido "frio" à 20 °C</u> [calor especifico (c_{pL}) = 0,44 cal/g°C]

parâmetro q para líquido sub-resfriado:
$$q = 1 + \frac{c_{pL} (T_b - T_F)}{\lambda}$$

calor latente (mássico) de vaporização da mistura na alimentação:

$$\lambda = \frac{7696 \text{ cal/gmol}}{85,8 \text{ g/gmol}} = 89,7 \text{ cal/g} \quad \text{assim}, \quad q = 1 + \frac{0,44 \text{ cal/g} \circ C(95-20) \circ C}{89,7 \text{ cal/g}} = 1,37$$

Linha de Operação (LO) da secção de enriquecimento:

$$y_{n+1} = \frac{L}{V} x_n + \frac{D}{V} x_D$$
 ou $y_{n+1} = \frac{R_D}{R_D + 1} x_n + \frac{x_D}{R_D + 1}$


Obs: Como a razão de refluxo foi mantida constante, então V (vapor saturado na parte superior da coluna) não modifica. A variação do parâmetro \mathbf{q} (condição térmica da alimentação) promove modificações na taxa \overline{V} (secção esgotamento).

Linha de Alimentação (LA): inclinação:
$$= -\frac{q}{(1-q)} = -\frac{1,37}{(1-1,37)} = 3,70$$
 e intercepta o eixo y: $y = \frac{x_F}{(1-q)} = \frac{0,44}{(1-1,37)} \cong -1,19$

Outra forma de localizar LA:

p/x_F = 0,44;
$$q = 1,37$$
 e
x = 0,55(exemplo)) $y = -\frac{1,37}{1-1,37}0,55 + \frac{0,44}{1-1,37} = 0,847$

LO da secção de esgotamento da coluna: $(x_B; x_B)$ e intersecção com LA e LO da secção de enriquecimento. O procedimento gráfico (McCabe-Thiele) para obter N e a localização do prato de alimentação encontram-se representado na figura a seguir:



ii)


Número ideal de estágios: N = 10 + refervedor parcial (arredondando para cima)
Posição do prato de alimentação: entre o quinto e o <u>sexto</u> estágio numerados a partir do topo.

iii) se a alimentação é constituída de uma mistura (2/3 de vapor e 1/3 de líquido)

definição do parâmetro q: fração da alimentação que passa a compor o líquido saturado descendente ou seja, $\overline{L} = L + qF$; neste caso: q=1/3. Características da Linha de Alimentação:

inclinação =
$$-\frac{q}{(1-q)} = -\frac{1/3}{(1-1/3)} = -0.5$$
 e para x=0 $y = \frac{x_F}{(1-q)} = \frac{0.44}{(1-1/3)} = 0.66$

O procedimento gráfico (McCabe-Thiele) para obter N e a localização do prato de alimentação encontram-se representado na figura a seguir.



iii)


Número ideal e estágios: N= 12 + refervedor parcial (arredondando para cima)

Posição do prato de alimentação: entre o <u>sexto</u> e o <u>sétimo</u> estágio a partir do topo.

c) Cálculo do consumo de vapor de água no reboiler (ms) para os três casos do item b

Balanço material no topo da coluna (condensador total):

$$V_1 = L_C + D$$
 ou $V = L + D = 3,5D + D$
então $V = 4,5D = 4,5 \times 153,4 = 690$ kmol/h



definição do parâmetro q: fração da alimentação que passa a compor o liquido saturado descendente ou seja,

$$V = \overline{V} + (1-q)F$$
 ou $\overline{V} = V - (1-q)F = 690 - 350 \times (1-q)$

Consumo de vapor saturado de água é: $\dot{m}_s = \frac{\lambda \, \overline{V}}{\lambda_s}$ [Apêndice 7 (P= 20 lbf/in² ou 1,36 atm efetiva)] $\lambda_s = 939 \, \text{btu/lbm}$ ou $939 \frac{\text{btu}}{\text{lbm}} \times \frac{\text{lbm/btu}}{1,8g/\text{cal}} = 522 \, \text{cal/g}$

 λ = latente molar de vaporização da mistura no fundo da coluna x_B =0,0235. Assumido que o líquido que entra no refervedor é praticamente tolueno puro; assim: λ = 7960 cal/g mol. Dessa forma:

$$\dot{m}_{S} = \frac{7960 \text{ kcal/kmol}}{522 \text{ kcal/kg}} \overline{V} \left(\frac{\text{kmol}}{\text{h}} \right) = 15,25 \times \left[690 - 350 \left(1 - q \right) \right] \text{ em } \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right]$$

Caso	q	Consumo de vapor		
		no <i>reboiler</i> (kg/h)	Solução gráfica	Solução Analítica*
(i)	1,0	10520	11	10,59
(ii)	1,37	12500	10	10,17
(iii)	0,333	6960	12	11,85

*Para calcular N analiticamente deve-se empregar a seguinte expressão para volatilidade relativa (benzeno-tolueno): $\alpha = 2.34 + 0.27 \times$ (para x fração molar de benzeno no líquido). (Exercício para casa). Utilizando líquido "frio" à 20 °C (q = 1,37), tem-se o MENOR número ideal de estágios, entretanto o MAIOR consumo de vapor no reboiler.

d) consumo de água de refrigeração no condensador total (\dot{m}_w) :

Calor latente molar do destilado: $\lambda \cong 7360 \frac{kcal}{kmoles}$ (benzeno puro)

$$\dot{m_{W}} = \frac{V\lambda}{\left(T_{2} - T_{1}\right)c_{pw}} = \frac{690 \frac{kmoles}{h} \times 7360 \frac{k cal}{kmoles}}{1.0 \frac{kcal}{kg^{\circ}C} \left(40 - 25\right)^{\circ}C} = 338.560 \frac{kg}{h}$$

Obs: O consumo de água de refrigeração é o mesmo para todos os casos. A taxa molar de vapor saturado na seção superior da coluna depende APENAS da RAZÃO DE REFLUXO e <u>não</u> da condição térmica de alimentação (parâmetro q).

Número mínimo de pratos

Linha de Operação da seção de enriquecimento:

Linha de Operação da seção de enriquecimento:
$$Vy_{n+1} = Lx_n + Dx_D \qquad (40) \qquad \text{ou} \qquad y_{n+1} = \frac{R_D}{R_D + 1}x_n + \frac{x_D}{R_D + 1}$$
 (41) A inclinação da LO:
$$\frac{R_D}{R_D + 1}$$
,

aumentando o refluxo até no caso limite de refluxo total o que vale dizer D = 0, o de outra forma, $R_D = \frac{L}{R} \rightarrow \infty$; consequência desse fato na inclinação da linha:

L = V ou
$$\frac{R_D}{R_D + 1} \cong \frac{\infty}{\infty + 1} \cong 1$$
 o que vale dizer: $Y_{n+1} \cong X_n$

Essa condição é denominada de **Refluxo Total**, quando a Linha de Operação da seção de enriquecimento coincide como a linha y=x.

Associado ao Refluxo Total tem-se o maior distanciamento possível entre as Linhas de Operação e a curva de ELV, o que vale dizer <u>maior</u> driving force e consequentemente o <u>Número Mínimo de</u> Estágios (N_{min}).

Relação de equilíbrio para uma mistura binária (A+B), onde o componente A é o + volátil, para volatilidade relativa <u>média</u> $\overline{\alpha}_{AB}$ constante, temos:

$$\overline{\alpha}_{AB} = \frac{\gamma_A / x_A}{\gamma_B / x_B} = \frac{\gamma_A / x_A}{(1 - \gamma_A) / (1 - x_A)} \quad \text{ou} \quad \frac{\gamma}{(1 - \gamma)} = \overline{\alpha}_{AB} \frac{x}{(1 - x)}$$
(42)

Reescrevendo a relação anterior, Eq. (42), para o estágio/prato n+1, teremos:

$$\frac{y_{n+1}}{1 - y_{n+1}} = \overline{\alpha}_{AB} \frac{x_{n+1}}{1 - x_{n+1}}$$
 (43)

Para a condição de Refluxo Total (D=0 e L=V) ou, a Eq. (41) temos que:

$$y_{n+1} = \frac{L}{V} x_n + \frac{D}{V} x_D$$
; então $y_{n+1} = x_n$ (44)

Substituindo a Eq. (44) na Eq. (43), teremos:

$$\frac{\mathsf{x}_{\mathsf{n}}}{\mathsf{1}-\mathsf{x}_{\mathsf{n}}} = \overline{\alpha}_{\mathsf{AB}} \frac{\mathsf{x}_{\mathsf{n}+1}}{\mathsf{1}-\mathsf{x}_{\mathsf{n}+1}} \tag{45}$$

No topo da coluna (n=0), se o condensador é total, $y_1 = x_D$

$$\frac{\mathsf{x}_\mathsf{D}}{\mathsf{1}-\mathsf{x}_\mathsf{D}} = \overline{\alpha}_\mathsf{AB} \frac{\mathsf{x}_\mathsf{1}}{\mathsf{1}-\mathsf{x}_\mathsf{1}} \tag{46}$$

Reescrevendo a Eq. (45), para n pratos consecutivos:

para n = 1 (prato de topo)
$$\frac{x_1}{1-x_1} = \overline{\alpha}_{AB} \frac{x_2}{1-x_2}$$

para n = 2 $\frac{x_2}{1-x_2} = \overline{\alpha}_{AB} \frac{x_3}{1-x_3}$ (47)

para n = 3
$$\frac{x_3}{1-x_3} = \overline{\alpha}_{AB} \frac{x_4}{1-x_4}$$
 (47)

para
$$n = n - 1$$
 $\frac{x_{n-1}}{1 - x_{n-1}} = \overline{\alpha}_{AB} \frac{x_n}{1 - x_n}$ (excluindo o refervedor parcial)

Fazendo substituições sucessivas de n= 0 até n (prato de fundo ou plate b), os termos intermediários são cancelados, resultando em:

$$\frac{\mathsf{x}_{\mathsf{D}}}{\mathsf{1}-\mathsf{x}_{\mathsf{D}}} = \left(\overline{\alpha}_{\mathsf{AB}}\right)^{\mathsf{n}} \frac{\mathsf{x}_{\mathsf{n}}}{\mathsf{1}-\mathsf{x}_{\mathsf{n}}} \tag{48}$$

Uma coluna com D = 0 (refluxo TOTAL) n = N = N_{min} :

$$\frac{x_D}{1-x_D} = \left(\overline{\alpha}_{AB}\right)^{N_{min}} \frac{x_b}{1-x_b} \tag{49}$$

Para inserir a composição do produto de fundo (x_B) na Eq. (49), são necessários N_{\min} estágios + o refervedor parcial (estágios de equilíbrio):

$$\frac{x_D}{1-x_D} = \left(\overline{\alpha}_{AB}\right)^{N_{min}+1} \frac{x_B}{1-x_B}$$
 (50)

Explicitando N_{mim} na equação anterior teremos:

$$N_{\min} = \frac{\ln\left[\frac{x_{D}(1-x_{B})}{x_{B}(1-x_{D})}\right]}{\ln(\overline{\alpha}_{AB})} - 1$$
(51)

A Eq. (51) é denominada de Equação de Fenske e pode ser aplicada para misturas binárias quando $\overline{\alpha}_{AB} \to \text{constante}$. Se $\alpha_{AB}(\text{topo}) \neq \alpha_{AB}(\text{base})$; então pode-se trabalhar um valor médio de $\overline{\alpha}_{AB} \to \text{(média geométrica)}$.

$$\overline{\alpha}_{AB} = \left[\left(\alpha_{AB} \right)_{topo} \times \left(\alpha_{AB} \right)_{base} \right]^{1/2}$$

REFLUXO MÍNIMO

Qualquer refluxo (R_D) menor que o TOTAL, o número de estágios necessários para a separação é **MAIOR** que o número mínimo (N_{min}) e o número ideal de estágios (N) aumenta continuamente à medida que o refluxo diminui, ou seja:

 $N \uparrow \alpha R_D \downarrow$ (diminuição de R_D tem como consequência um incremento no valor de N)


O refluxo que torna valor de N muito grande, ou "infinito", é denominado e RAZÃO DE REFLUXO MÍNIMO.

Nas colunas reais, projetadas para produzir quantidades finitas no topo a base, devem operar com uma razão de refluxo intermediária:

$$\underbrace{\left(\frac{L_{a}}{D}\right)_{min}}_{min} < \left(\frac{L_{a}}{D}\right)_{op} < \infty$$

$$N \rightarrow "infinito"$$

A <u>razão</u> de <u>refluxo</u> mínima $(R_D)_{min}$ pode ser obtida movimentando-se as linhas de operação através da redução da razão de refluxo, como ilustra a figura a seguir:



Coordenadas do pinch point: (x';y')

Características da figura

- \triangleright Linhas de operação coincidem com a diagonal (y=x), ou seja, linha afb \rightarrow Refluxo total
- > Problema real: Linhas ae e be são linhas de operação típicas para uma determinada condição térmica de alimentação
- Para uma curva de equilíbrio típica, com a concavidade para baixo sem inflexão, o Razão de Refluxo Mínima $(R_D)_{min}$ é obtida através interseção de todas as linhas (Linhas de operação, linha de alimentação e curva de ELV, ou seja, **ad** e **db**.
- Para um refluxo menor que o mínimo a intersecção das linhas de operação, alimentação ocorre "fora" da curva de ELV (fisicamente ???), como mostra as linhas agc e cb.


O cálculo da Razão Mínima de Refluxo pode ser feito a partir da inclinação da linha de operação (secção de enriquecimento):

$$\frac{\left(\mathsf{R}_D\right)_{min}}{\left(\mathsf{R}_D\right)_{min}+1} = \frac{\mathsf{y}_D \equiv \mathsf{x}_D - \mathsf{y'}}{\mathsf{x}_D - \mathsf{x'}} \quad \text{ou} \qquad \left(\mathsf{R}_D\right)_{min} = \frac{\mathsf{x}_D - \mathsf{y'}}{\mathsf{y'} - \mathsf{x'}}$$

Nesse caso: as coordenadas do pinch point (x';y') ou $(R_D)_{min}$ é dependente do parâmetro \mathbf{q} .

Como determinar a Zona Invariante (ou Pinch Point)

Na condição de razão mínima de refluxo, um ângulo agudo é formado na interseção da linha de operação e equilíbrio, como mostra o ponto d da figura anterior (parte inferior da retificação (L/V) e superior do esgotamento $(\overline{L}/\overline{V})$, ou o ponto de tangencia da figura a seguir:



Curva de equilíbrio com inflexão

Sistema: etanol + água

Linha ac: OK

Linha ab: ERRADO! (inversão da

driving force)

Nesse caso a zona invariante localiza-se próximo ao prato de topo.

O valor de $(R_D)_{min}$ é obtido pela tangente da LO da secção de enriquecimento com a curva de ELV, que neste caso apresenta uma inflexão (ELV não convencional) p/ valores de x próximo ao ponto de azeótropo, da figura anterior,

Na zona invariante ou pinch point: em função da proximidade das Linhas de Equilíbrio e Operação, os estágios ou pratos praticamente não alteram as composições das correntes, ou seja, $x_{n-1} \cong x_n$ e $y_{n+1} \cong y_n$

Razão de refluxo ótima (RD) optimum

Custos fixos (Fixed charges): C_F = projeto, aquisição e instalação da unidade de destilação


<u>Custos variáveis</u>: C_V = alimentação da mistura, manutenção, energia elétrica, consumo de vapor e água de refrigeração

<u>Custo total</u> (Total Costs): $C_T = C_F + C_V$

 $\downarrow C_F \alpha \uparrow R_D$ (Le V <u>aumentam</u> com o incremento do reciclo e número estágios <u>diminui</u>)

 $\downarrow C_V \alpha \downarrow R_D$ (Le V diminuem com a <u>redução</u> do reciclo e número estágios <u>aumenta</u>)

O <u>refluxo ótimo</u> é obtido através da **minimização** da função Custo Total (C_T), como ilustra a figura abaixo:



Dica: Usualmente (dado empírico) $(R_D)_{opt.} \cong (1.1 \text{ e } 1.5) \times (R_D)_{min}$

A razão de refluxo ótima DEPENDE do custo da energia.

Exemplo 4: Calcular a razão mínima de refluxo e o número ideal mínimo de estágios (N_{min}) para os casos b(i), b(ii) e b(iii) do Exemplo 3.


Solução:


Cálculo de
$$(R_D)_{min}$$
 $x_D = 0.974$ $(R_D)_{min} = \frac{x_D - y'}{y' - x'}$


A posição da Linha de alimentação modifica com alteração do parêmtro q (condição térmica da alimentação), então as coordenadas do *pinch point* também.

Os valores de $(R_D)_{min}$ encontram-se na tabela abaixo

Caso	x'	y'	$(R_D)_{min}$
b(i)	0,44	0,66	1,44
b(ii)	0,52	0,73	1,16
b(iii)	0,30	0,51	2,16







O número mínimo de estágios N_{min} é calculado para condição de refluxo total, como ilustra a figura a seguir. Para utilizar a correlação de Fenske, aplicaremos a expressão: (essa relação apenas se aplica para benzeno e tolueno à P = 1,10 atm).


Topo da coluna: $x = 0.974 \rightarrow \alpha = 2.60$


Base da coluna: $x = 0.0235 \rightarrow \alpha = 2.35$

Média geométrica: $\overline{\alpha}_{AB} = \sqrt{2,35 \times 2,60} = 2,47$

Correlação de Fenske

$$N_{min} = \frac{\ln \left[\frac{x_{D} (1 - x_{B})}{x_{B} (1 - x_{D})} \right]}{\ln (\overline{\alpha}_{AB})} - 1$$






Procedimento gráfico:

N_{min} = 8 estágios ideais + reboiler

(arredondando para cima)

Produtos de elevadas purezas (Nearly pure products)

Quando se deseja produtos de topo e fundo com elevada pureza, torna-se praticamente impossível a construção gráfica (imprecisão) dos estágios nas extremidades do diagrama y versus x. Alternativamente, pode-se empregar expressões analíticas nas regiões onde o procedimento gráfico é bastante impreciso, como ilustra a figura a seguir:




Alternativa para calcular N, nas extremidades do digrama y versus x: Admitir ajuste linear dos dados de equilíbrio (ELV) nessas regiões e empregar as expressões analíticas (bastante razoável). Na destilação, por exemplo, à posição relativa da LO e curva de ELV é similar ao caso de stripping. Entretanto a força motriz para transferência de massa, localiza-se na fase gasosa como na operação de Absorção como ilustra a figura esquemática a seguir.

Figura -Utilização de expressões analíticas para cálculo de N nas extremidades do diagrama y versus x.

Absorção gasosa: Driving force: yn+1 - ye y Operating line yn+1 Equilibrium line ye yn+1 Yn+1 Equilibrium line ye xn Yn+1 Yn

Destilação:
Driving force:

Ver - Vert



Força motriz na absorção gasosa:

$$y_{n+1} - y_e$$

Força motriz na destilação:

$$N = \frac{\text{In} \left[\left(y_b - y_b^* \right) \middle/ \left(y_a - y_a^* \right) \right]}{\text{In} \left[\left(y_b - y_a \right) \middle/ \left(y_b^* - y_a^* \right) \right]} = \frac{\text{In} \left[\left(y_b^* - y_b \right) \middle/ \left(y_a^* - y_a \right) \right]}{\text{In} \left[\left(y_a - y_b \right) \middle/ \left(y_a^* - y_b^* \right) \right]}$$
Absorção

Destilação

para
$$A > 1,0 e D < 1,0 (p/D = 1/A)$$

Consequência dessas observações: pode-se empregar as correlações de Kremser, desenvolvidas originalmente para a Absorção para calcular N para a **Destilação Binária**.

LO e ELV divergentes, $D_f = \frac{Vm_f}{l} > 1$, com incremento de x, No fundo da coluna:

$$N_{f} = \frac{\ln \left[\frac{\left(y_{a}^{\star} - y_{a} \right)}{\left(y_{b}^{\star} - y_{b} \right)} \right]}{\ln \left[\frac{\left(y_{a}^{\star} - y_{a} \right)}{\left(y_{b}^{\star} - y_{b} \right)} \right]} = \frac{\ln \left[\frac{\left(y_{a}^{\star} - y_{a} \right)}{\left(y_{b}^{\star} - y_{b} \right)} \right]}{\ln \left(D_{f} \right)}$$
(Kremser para destilação)


ELV do tipo $y^* = m_f x$

$$\frac{\overline{V}m_{f}}{\overline{L}} = \frac{\left(y_{a}^{*} - y_{b}^{*}\right)}{\left(y_{a} - y_{b}\right)}$$

LO e ELV convergentes,
$$D_{t} = \frac{V \, m_{t}}{L} < 1$$
, com o incremento de x, No topo da coluna:

$$N_{t} = \frac{\ln\left[\left(y_{b}^{*} - y_{b}\right) / \left(y_{a}^{*} - y_{a}\right)\right]}{\ln\left(\frac{1}{D_{t}}\right)}$$
 (Kremser para destilação)

Posição relativa da LO e curva de ELV para a destilação



Projeto de colunas de pratos perfurados para destilação (sieves-plates)

Seminários

Objetivo principal do prato ou bandejas promover o contato íntimo do vapor ascendente com o líquido descendente e aumentar o tempo de residência do líquido e do vapor na coluna visando a maximização dos processos de transferência.

Nessa etapa temos que definir/calcular os seguintes dados operacionais:

- Queda de pressão (vapor)
- · Diâmetro da coluna
- · Altura da coluna
- · Eficiência de estágios e/ou coluna

Faixa de dados mais usuais:

Diâmetro: 1 ft (0,3 m) à 40 ft (12 m) **Altura**: 10 ft (3 m) a 200 ft (60 m)

Número de pratos: < 100 (com furos de 5 a 12 mm ou de 3/16 a $\frac{1}{2}$ in e arranjo

triangular)

Espaçamento dos pratos: 6 in a 3 ft (36 in) Pressão de operação: 50 mm Hg a 3000 lb/in²

Temperatura: -180 a 370 °C



Prato de uma coluna de destilação



Foto enviada por ex-aluna

