a) d = (a + b - c)		
Código Assembly	add \$t1, \$s0, \$s1	
- ·	sub \$s3, \$t1, \$s2	
Linguagem de Máquina Código de máquina	add \$9, \$16, \$17	
	sub \$19, \$9, \$18	
	000000 10000 10001 01001 00000 100000	
	000000 01001 10010 10011 00000 100010	
b) f = (a + b) - d		
Código Assembly	add \$t1, \$s0, \$s1	
	sub \$s5, \$t1, \$s3	
Linguagem de Máquina	add \$9, \$16, \$17	
	sub \$21, \$9, \$19	
Código de máquina	000000 10000 10001 01001 00000 100000	
	000000 01001 10011 10101 00000 100010	
c) e = (a - (b - c) + f)		
Código Assembly	sub \$t1, \$s1, \$s2	
,	sub \$t2, \$s0, \$t1	
	add \$s4, \$t2, \$s5	
Linguagem de Máquina	sub \$9, \$17, \$18	
00.	sub \$10, \$16, \$9	
	add \$20, \$10, \$21	
Código de máquina	000000 10001 10010 01001 00000 100010	
	000000 10000 01001 01010 00000 100010	
	000000 01010 10101 10100 00000 100000	
d) f = e - (a - b) + (b - c)		
Código Assembly	sub \$t0, \$s0, \$s1	
ō ,	sub \$t1, \$s1, \$s2	
	sub \$t2, \$s4, \$t0	
	add \$s5, \$t2, \$t1	
Linguagem de Máquina	sub \$8, \$16, \$17	
	sub \$9, \$17, \$18	
	sub \$10, \$20, \$8	
	add \$21, \$10, \$9	
Código de máquina	000000 10000 10001 01000 00000 100000	
	000000 10001 10010 01001 00000 100000	
	000000 10010 01000 01001 00000 100000	
	000000 01001 01001 10101 00000 100010	
2. Converta as instruções abaixo:		
a) a = b[15] - c;		
Código Assembly	lw \$t0, 60(\$s1) # 15 * 4 = 60, assim: \$t0 = mem[\$s1+60] sub \$s0, \$t0, \$s2	
Linguagem de Máquina	Iw \$8, 60(\$17)	
	sub \$16, \$8, \$8	
Código de máquina	100011 01000 10001 000000000111100	
codigo de maquina	000000 01000 10010 1000 00000 100010	
b) b = a[5] + c[3];	000000 01000 10010 1000 00000 100010	
Código Assembly	lw \$t0, 20(\$s0) # 5 * 4 = 20, assim: \$t0 = mem[\$s0+20]	
Codigo Assembly	lw \$t1, 12(\$s2) #3 * 4 = 12, assim: \$t0 = mem[\$s2+12]	
	add \$s1, \$t0, \$t1	

Linguagem de Máquina	lw \$8, 20(\$16)
	lw \$9, 12(\$18)
	add \$17, \$8, \$9
Código de máquina	100011 01000 10000 00000000010100 100011 01001 10010 00000000
2 Canada as instrucções abaixa Us	000000 01000 01001 10001 00000 100000
3. Converta as instruções abaixo. Os	se \$s0 para a, \$s1 para b e \$s2 para c.
a) b[245] = a + c;	
Código Assembly	add \$t0, \$s0, \$s2
	sw \$t0, (\$s1) # 245 * 4 = 980, assim: mem[\$s1+980] = \$t0
Linguagem de Máquina	add \$8, \$16, \$18
	sw \$8, 980(\$17)
Representação	0 16 18 8 0 32
	43 8 17 980
Código de máquina	0000000 10000 10010 01000 00000 100000
	101011 01000 10001 0000001111010100
-	considerando a = \$s0, b = \$s1, c = \$s2, d = \$s4. Tente
reutilizar os registradores temporár	ios.
a) a [45] = b - c + d [67]	
Código Assembly	sub \$t0, \$s1, \$s2
	lw \$t1, 268(\$20)
	add \$t0, \$t0, \$t1
	sw \$t0, 180(\$s0)
Linguagem de Máquina	sub 48, \$17, \$18
	lw \$9, 268(\$20)
	add 48, \$8, \$9
	\$8, 180(\$16)
Código de máquina	000000 10001 10010 01000 00000 100010
	100011 01001 10100 000000100001100
	000000 01000 01001 01000 000 100000
	101011 01000 10000 000000010110100
c) a [79] = b - c [18] + d	
Código Assembly	lw \$t0, 72(\$s2)
	sub \$t1, \$s1,\$t0
	add \$t1, \$t1, \$s4
	sw \$t1, 316(\$s0)
Linguagem de Máquina	lw \$8, 72(\$182)
	sub \$9, \$17, \$8
	add \$9, \$9, \$20
	sw \$9, 316(\$16)
Código de máquina	100011 01000 10010 0000000001001000
	000000 10001 01000 00000 100010
	00000 01001 10100 00000 100000
	101011 01001 10000 000000100111100