

### Introdução

É a técnica que possibilita a geração de uma onda quadrada cuja largura do pulso pode ser controlada.

Assim, é possível controlar a porcentagem do tempo em que a onda permanece em nível lógico alto.




### Introdução

Esse tempo é chamado de *Duty Cycle* (Ciclo de trabalho) e sua alteração provoca mudança no valor médio da onda, indo desde 0V (0% de *Duty Cycle*) a 5V (100% de *Duty Cycle*), no caso dos microcontroladores.

A alteração do *Duty Cycle* faz com que seja possível a geração de sinais com diferentes valores médios (DC), fazendo com que uma saída PWM opere como uma saída analógica.




## **Exemplos**






### **Exemplos**






### Pinagem no Microcontrolador






### Pinagem no Microcontrolador





### Pinagem no Microcontrolador





### Importância do Prescaler

Como vimos, o papel do *prescaler* é de retardar as coisas.

Isso é bom porque nos permite executar o PWM em frequências diferentes.

É também importante pois alguns dispositivos são sensíveis às "velocidades" PWM.

Um motor, por exemplo, ficará quente se a forma de onda do PWM for muito "rápida" e ficará instável se o PWM for muito "lento".

O ATmega328 tem 6 saídas PWM, duas em cada temporizador/ contador.

O temporizador PWM do AVR é capaz de funcionar em 3 modos diferentes: Fast PWM, PWM com correção de fase e PWM com correção de fase e frequência.



### Modo PWM Rápido


O PWM rápido funciona da mesma maneira que o contador normal.

Neste modo (mais simples), o temporizador conta repetidamente de 0 a 255.

A saída liga quando o temporizador está em 0 e desliga quando o temporizador corresponde ao registrador de comparação de saída (output compare register – OCR).

Quanto maior for o valor no registro de comparação de saída, maior será o ciclo de trabalho. Este modo é conhecido como **Modo PWM Rápido**.

## Modo PWM Rápido





#### **Funcionamento**

A lógica de controle recebe o sinal e incrementa o registro TCNTn.

Quando uma correspondência é detectada, a flag OCFnx é setada e o sinal é enviado para o gerador de forma de onda (Waveform Generator).

O Waveform Generator então muda o estado do pino OCnx (o estado é determinado pelo modo selecionado).

Quando o registro TCNTn passa o valor TOP (0xFF ou OCRnA), ele simplesmente transborda (ou ultrapassa) e volta para 0, ao mesmo tempo que a flag OCFnx é setada.



### Manipulação de Registradores

- Primeiramente, é necessário definir qual pino PWM será utilizado.
  - Timer0 Pinos PD5 (Comparador B) e PD6 (Comparador A)
  - Timer1 Pinos PB2 (Comparador B) e PB1 (Comparador A)
  - Timer2 Pinos PD3 (Comparador B) e PB3 (Comparador A)
- Depois, declara-se esse pino como saída, utilizando o DDRD.



### Manipulação de Registradores

- Uma vez configurado o pino, deve-se estabelecer as configurações dos registradores TCCRnA e TCCRnB.



### Manipulação de Registradores - TCCRnA

- Deve-se escolher o modo de funcionamento do PWM. Normalmente se escolhe um um comparador iniciando em 1, e quando a comparação é atingida, a forma de onda atinge 0 (PWM não-invertido)





### Manipulação de Registradores - TCCRnA

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0			WGM01	WGM00
Access	R/W	R/W	R/W	R/W			R/W	R/W
Reset	0	0	0	0			0	0

COM0A1	COM0A0	Description
0	0	Normal port operation, OC0A disconnected.
0	1	WGM02 = 0: Normal Port Operation, OC0A Disconnected
		WGM02 = 1: Toggle OC0A on Compare Match
1	0	Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at BOTTOM (non-inverting mode)
1	1	Set OC0A on Compare Match, clear OC0A at BOTTOM (inverting mode)





### Manipulação de Registradores - TCCRnA

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
[	COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0			WGM01	WGM00
Access	R/W	R/W	R/W	R/W			R/W	R/W
Reset	0	0	0	0			0	0

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCR0x at	TOV Flag Set on <sup>(1)(2)</sup>
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	0	1	0	стс	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX
4	1	0	0	Reserved	-	-	-
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	BOTTOM
6	1	1	0	Reserved	-	-	-
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	BOTTOM	TOP



## Manipulação de Registradores - TCCRnB

 O TCCRnB definirá o prescaler do Temporizador, o que afetará o tempo de ciclo do PWM.





### Manipulação de Registradores - TCCRnB

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
[	FOC0A	FOC0B			WGM02		CS0[2:0]	
Access	R/W	R/W			R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0			0	0	0	0

CA02	CA01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	clk <sub>I/O</sub> /1 (No prescaling)
0	1	0	clk <sub>I/O</sub> /8 (From prescaler)
0	1	1	clk <sub>I/O</sub> /64 (From prescaler)
1	0	0	clkl/O/256 (From prescaler)
1	0	1	clk <sub>I/O</sub> /1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.



## Manipulação de Registradores - OCRnA e OCRnB

Os comparadores definem o Duty Cycle de operação do PWM.

$$DutyCycle[\%] = \frac{OCR}{(2^{n}-1)} * 100$$
 onde n é o número de bits do temporizador



## Prof. João Magalhães

#### Horário de Atendimento:

• Segunda-feira: 17h30

• Quinta-feira: 19h30

E-mail: joao.magalhaes@inatel.br

Celular: (35) 99895-4450

Linkedin: <a href="https://www.linkedin.com/in/joaomagalhaespaiva/">https://www.linkedin.com/in/joaomagalhaespaiva/</a>

