


### Introdução



Os registradores e referências de bits para cada pino de porta recebe o nome de **Pxn**, a letra "x" representa o nome da porta, como PB (PORTB) ou PD (PORTD), e a letra "n" representa o número do bit, como PB[0-7] (PORTB[0-7]) ou PB[0-7] (PORTB[0-7]).

Vale ressaltar que as portas analógicas são chamadas de PC (PORTC) que passam por um conversor A/D.

Esses nomes estão indicados na pinagem do microcontrolador e são usados na programação.



### Introdução

Para cada porta digital **três endereços de memória I/O** são alocados, sendo eles:


**PORTx** (leitura/escrita): O registro de dados, responsável em determinar o estado do pino (HIGH/LOW).

**DDRx** (leitura/escrita): A direção dos dados, responsável pela configuração de entrada ou saída do pino (OUTPUT/INPUT).

**PINx** (leitura): A entrada da porta, responsável em armazenar o estado do pino, onde a execução de uma função de escrita no PINx, resultará na alteração no valor do PORTx.



### Registradores



Três bits de registros são setados, sendo eles:

**PORTxn**: Se PORTxn for setado 1/verdadeiro e o pino estiver configurado como entrada, o resistor de *pull-up* interno será ativado. Para desabilitar o resistor pull-up, o PORTxn deve ser escrito como 0/falso ou o pino deve ser configurado como saída.



### Registradores

**DDxn**: O bit DDxn no endereço DDRx seleciona a direção desse pino. Se DDxn for escrito como 1/verdadeiro, Pxn será configurado como **saída**. Se DDxn for escrito como 0/falso, Pxn será configurado como **entrada**.

PINxn: Os bits são acessados pelo endereço PINx.



### Registradores

- PORTx: registrador de dados, usado para escrever nos pinos do PORTx.
- DDRx: registrador de direção, usado para definir se os pinos do PORTx são entrada ou saída.
- PINx: registrador de entrada, usado para ler o conteúdo dos pinos do PORTx.

Bits de controle dos pinos dos PORTs.

DDXn*	PORTXn	1/0	Pull- up	Comentário
0	0	Entrada	Não	Alta impedância (Hi-Z).
0	1	Entrada	Sim	PXn irá fornecer corrente se externamente for colocado em nível lógico 0.
1	0	Saída	Não	Saída em zero (drena corrente).
1	1	Saída	Não	Saída em nível alto (fornece corrente).



### IDE Arduino x Uso de Registradores

```
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
```

```
pinMode(PIN_D3, OUTPUT);
pinMode(PIN_D5, OUTPUT);
pinMode(PIN_D7, OUTPUT);
```

```
DDRD = 0b10101000;

or

DDRD = 0xA8;

or

DDRD | = 1<<PD7 | 1<<PD5 | 1<<PD3;
```



### IDE Arduino x Uso de Registradores

#### DDRD = B111111110;

// configura portas 1 ate 7 como saídas e a porta 0 como entrada

### DDRD = DDRD | B11111100;

// esta é uma forma mais segura de configurar os pinos 2 até 7 como saída sem mudar as configurações dos pinos 0 e 1 que são da serial



#### IDE Arduino x Uso de Registradores

```
pinMode(0, INPUT);
pinMode(1, INPUT);
digitalWrite(0, HIGH);
digitalWrite(1, HIGH);
```

```
pinMode(PIN_D0, INPUT);
pinMode(PIN_D1, INPUT);
digitalWrite(PIN_D0, HIGH);
digitalWrite(PIN_D1, HIGH);
```

```
DDRD = 0; // all PORTD pins inputs
PORTD = 0b00000011;
or
PORTD = 0x03;

or better yet:

DDRD & = ~(1<<PD1 | 1<<PD0);
PORTD | = (1<<PD1 | 1<<PD0);
```



#### IDE Arduino x Uso de Registradores

\* Para alterar o conteúdo dos registradores DDRx e PORTx é necessário realizar uma operação de escrita **de um byte completo**, mesmo que se deseje alterar apenas um dos bits.



#### IDE Arduino x Uso de Registradores

- OU lógico bit a bit (usado para ativar bits , colocar em 1)
- & E lógico bit a bit (usado para limpar bits, colocar em 0)
- OU EXCLUSIVO bit a bit (usado para trocar o estado dos bits)
- complemento de 1 (1 vira 0, 0 vira 1)
- Nr >> x O número é deslocado x bits para a direita
- Nr << x O número é deslocado x bits para a esquerda



#### IDE Arduino x Uso de Registradores

Lógica "e	" bit a bit ( <b>&amp;</b> )
X:	10001101
y:	01010111
x & y:	00000101

Lógica	"ou" bit a bit (   )
X:	10001101
y:	01010111
x   y:	11011111

```
Operação "não" (~)
~0 = 1
~1 = 0
```

```
Operação "ou-exclusivo" (^{\land})

0 \land 0 = 0

0 \land 1 = 1

1 \land 0 = 1

1 \land 1 = 0
```

Deslocamento para a esquerda

$$y = 1010$$
  
 $x = y << 1$   
Resulta  
em:  $x = 0100$ 

Deslocamento para a direita

$$y = 1010$$
  
 $x = y >> 1$   
Resulta  
em:  $x = 0101$ 





Ativação de bit, colocar em 1:

```
#define set_bit(Y,bit_x) (Y|=(1<<bit_x))
onde Y |= (1<<bit_x) ou Y = Y | (1<<bit_x)</pre>
```

#### Exemplo:

```
set_bit(PORTD,5)
```



#### Limpeza de bit, colocar em 0:

```
#define clr_bit(Y,bit_x) (Y&=~(1<<bit_x))
onde Y &= ~(1<<bit_x) ou Y = Y & (~ (1<<bit_x))
```

#### Exemplo:

#### clr\_bit(PORTB,2)

```
PORTB = PORTB & (~ (1<<2)),
```

```
0bxxxxxxxx (PORTB, x pode ser 0 ou 1)

& <u>0b11111011</u> (~(1<<2) é a máscara)

PORTB = 0bxxxxx0xx (o bit 2 com certeza será 0)
```



Troca o estado lógico de um bit, 0 para 1 ou 1 para 0:

```
#define cpl_bit(Y,bit_x) (Y^=(1<<bit_x))
onde     Y ^ = (1<<bit_x) ou     Y = Y ^ (1<<bit_x)</pre>
```

#### Exemplo:

```
cpl_bit(PORTC,3)
```

```
PORTC = PORTC ^ (1<<3) ,

0bxxxx1xxx (PORTC, x pode ser 0 ou 1)

^ 0b00001000 (1<<3 é a máscara)

PORTC = 0bxxxx0xxx (o bit 3 será 0 se o bit a ser complementado for 1 e 1 se ele for 0)
```



#### • Leitura de um bit:

```
#define tst_bit(Y,bit_x) (Y&(1<<bit_x))</pre>
```

#### Exemplo:

#### tst\_bit(PIND,4)

```
PIND & (1<<4),
```

```
0bxxxTxxxx (PIND, x pode ser 0 ou 1)


& <u>0b00010000</u> (1<<4 é a máscara)

resultado = 0b000T0000 (o bit 4 terá o valor T, que será 0 ou 1)
```



## Exercícios







### Prof. João Magalhães

#### Horário de Atendimento:

• Segunda-feira: 17h30

• Quinta-feira: 19h30

E-mail: joao.magalhaes@inatel.br

Celular: (35) 99895-4450

Linkedin: <a href="https://www.linkedin.com/in/joaomagalhaespaiva/">https://www.linkedin.com/in/joaomagalhaespaiva/</a>

