SLIIT ROBOFEST 2018 DESIGN GUIDE

ඇරඹුම

- ▶ Technical Specification එක හොඳින් කියවා වටහාගන්න.
- > **වැදගත්** Robot ගේ දිග පලළ තීරණය කරගන්න. දි ඇති දිග පලළට වඩා වැඩි නම් ඔබගේ Robot disqualify වේ.
- 🕨 Tech Spec එකට අනුව Robot ට තිබිය යුතු අංගයන් හඳුනාගන්න.
- ගැටලු ඇත්නම් සංවිධායකයින් ගෙන් විමසන්න.

1.0 Robot Specifications

- The robot must conform to the maximum dimensions of 15cm wide x 20cm long, including all accessories. There is no height restriction.
- 2. Robot must be **self-navigating**, with no potential for remote control.
- 3. The robot must be wheeled.
- 4. The robot must be designed and built by the competitors alone. No offallowed, except the following:
 - I. Drive gear (wheels, gear box. motor)
 - II. Sensor module (IR, Sonar, etc.)
 - III. Processing Development Boards

Robot නිර්මාණය 1 – DC මොටර්


Robot ගේ බර දරාගෙන වේගයකින් යා හැකි torque එකක් ඇති Motor එකක් තොරන්න.


බොහොමයක් අවස්ථාවලදී මොටර්යේ වේගය(rated speed) එහි torque එකට අනුලොම සමානුපාතික වේ.

- ▶ RPM 200-1000 අතර Motor යොදාගන්න.
- Motor Shaft එකට ගැලපෙන coupling තිබේදැයි බලන්න.
- Additional requirement Encoders









Robot නිර්මාණය 2 – Wheels සහ Mounts

Motor එකට ගැලපෙන mount එකක් හැකි නම් මිලදී ගන්න. (නිර්මාණය කිරිමේදි ඇති විය හැකි දොෂ හැකි පමන අවම කරගන්න)





Shaft එකට ගැලපෙන coupling එකක් සමග හොඳ grip එකක් තිබේන wheel set එකක් තොරන්න.



Robot නිර්මාණය 3 – Motor Driver

- මොටරයේ වේගය, කැරකෙන දිශාව පාලනය කිරිම.
- මෝටර් එකේ stall current එක දරා ගත හැකි විය යුතුයි.
- Motor දෙකක් පාලනය කිරීමට හැකි <u>Dual</u> motor driver එකක් තොරන්න.
- L298N, DRV8833, TB6612FNG, VNH2SP30, VNH5019 MC33926

No load current: 0.13A

Load speed: 128rpm

Load current: 0.85A

Rated torque: 13kg.cm

Stalling torque: 55kg.cm

Stall current: 3A












Robot නිර්මාණය 4 – Microcontroller

හැමෝම දන්න හඳුනන - Arduino! (Pins වැඩි variant එකක් තොරන්න. Eg : Arduino Mega)

Other options – STM32, PIC, MAXIM, Raspberry Pi





Robot නිර්මාණය 5 – Chassis

විධි දෙකකට එක කර ගත හැක.


▶ 1. Center Axle – Motor දෙක චැසියේ මැදට සිටින ලෙස සකස් කිරිම. මෙය balance කිරිමට castor wheel දෙකක් යෙදිමට සිදුවේ. Balance කිරිම තරමක් දුරට අපහසු

නමුදු turns ගැනිමේදි පහසුය.






 2. Off-Center Axle - චැසියේ අගට හෝ මුලට මොටර් යොදා එක castor එකක් භාවිතයෙන් බැලන්ස් කිරිම






Chassis නිර්මාණය





- බොහෝ විට acrylic plastic යොදාගනු ලැබේ.
 - ▶ Jeewa Plastic, Shanthi Plastic, Some Digital Printing Shops, Advertising/Banner design shops.
- Designing Methods
 - කොලයක ඩිසයින් එක ඇද, ප්ලාස්ටික් ශීට් එක මත අලවා කපාගැනීම/ හිල් විදීම.
 - Sketchup, Autocad, CorelDraw, Solidworks, Fusion360 වැනි CAD software එකකින් ඩිස්ඕන් කොට, 1:1 ප්රින්ට් එකක් ගෙන ශීට එක මත අලවා කැපීම.
 - ඩිසයින් එක Laser Cutting Shop එකකට දී cut කරගැනීම. ඩිසයින් කිරිමත් මෙහිදි කරගත හැක. මිල තරමක් අධික වේ. (Export your design as DXF or PDF)






Robot නිර්මාණය 6 – Pick and Place

- ඔබ යොදන robot arm එකට payload එක ඔසවාගෙන යාමට හැකිවිය යුතුය. Payload එක තල්ලුකිරිමට නොහැක.
- ඔසවන කොටස සඳහා torque එක වැඩි metal gear (MG) servo බාවිතා කරන්න
- Grabber සඳහා micro servo ප්රමාණවත් වේ.
- Design Ideas Search for "servo grabber" on thingiverse.com






Robot නිර්මාණය 7 - Sensors




Line Following

High Value of reflectance/voltage Low Value of reflectance/voltage

▶ Make your own IR Panel – Use dot board, or design a PCB using Eagle, Altium, Proteus and do toner transfer process to make PCB on copper board. Use google, instructables.com for tips.






Line Following Sensors – Continued

- Buy sensor modules
 - ▶ Option 1 Create a panel using modules.










TCRT5000


Has both analog
And digital output

Line Following Sensors – Continued

▶ Option 2 – Buy a line following IR Panel (තරමක් මිල අධිකය.)




Pololu QTR8-RC



Aptinex Raykha \$8

Distance Measuring Sensors



Color Sensor





Tips

- ▶ තරගයට මාසයක් පමන තිබියදී robot සාදා නිම කරන්න. Tech spec එකේ ඇති ලෙසින් arena එකක් නිර්මාණය කොට පුලුවන් තරම් test කරන්න.
- Arduino IDE Shortcuts CTRL + T (Auto Indent) CTRL + SHIFT + M (Serial Monitor)
- ගැටලු හඳුනාගැනීමට (Debug)කිරීමට Serial.print යොදාගන්න.
- හැම විටම comments යොදන්න.
- 🕨 හැකි පමණ jumper wire පාවිච්චි කිරිම අවම කරන්න. Direct solder කරන්න.
- 🕨 හැකි පමණ Libraries යොදාගන්න. Eg NewPing, QTRSensors, Encoder.
- Google කිරීමට පසුබට තොවන්න.
- දැනුම බෙදාගන්න

Line Follower Demonstration