



Nombre de la práctica	Proto board			No.	1
Asignatura:	Arquitectura de la computadora	Carrera:	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Duración de la práctica (Hrs)	

Alumno: Ismael Alcántara Bueno

312

I. Competencia(s) específica(s):

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro): Aula

III. Material empleado:

- 1 proto Board
- 2 capacitores de 22 picofaradios
- 1 cristal oscilador de 4MHz
- 1 catodo común de 7 segmentos
- 1 PIC16F84A
- Cable utp

Programas:

- Proteus 8
- MPLAB

IV. Desarrollo de la práctica:


V. Conclusiones:






Contador, cátodo común de 7 segmentos

1.- Se abre el proteus y se crea un nuevo proyecto.



2.- Aquí se le da nombre al proyecto dejando la extencion del mismo.




GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


MANUAL DE PRÁCTICAS




3.- 'Create a schematic from the selected template' y se usara la opcion 'DEFAULT'. Se da click en Next.



4.- Se selecciona la opción se selecciona Default




Se selecciona el PIC16




- Se selecciona el 'PIC16F84A'








6.- Se da click en finish.




7.- Se elimina la flecha que sale del pin 4 dando click derecho, Delet Objec








8.- Primero se cargara el Catodo comun de 7 segmentos.


















9.- Se cargara la pila de 5v.












10.- Se cargan los capacitores de 22p












se cambia la capacidad por 22p en ambos capacitores.






11.- Se cargara un Cristal osilador de 5MHZ,










se cambia la frecuencia a 5mhz.

12.- Se conectan todos os componentes.








Se abre el programa MPLAB para crear el codigo.


13.- se inicia MPLAB y se crea un nuevo archivo.



14.- Este se guardara con la extencion ".asm"









15.- Se crea un nuevo proyecto.












17.- Se elige el modelo del Pic que se usara "PIC16F84A"


18.- Next.








19.- Se da click en Bowser para guardar el pryecto en una carpeta y darle un nombre..



Click en siguente.


20.- Se busca el archivo que se guardo.




21.- finalizar.








En esta ventana es donde se pondra el codigo ensamblador.




22.- Se genera el codigo que hara funcional al PIC








23.- Para compilarlo solo se debera abrir el archivo donde se escribio el codigo.











24.- Se da click en lapestaña Project y se selecciona la opcion "Quickbuild" con el nombre del archivo.











Una vez compilado se cargara a proteus.

25.- Se da doble clic en el pci de proteus para cargar el codigo.










26.- Se ejecuta el rograma dando clic en play.




1.- Se abre el programa y se espera a que se reconosca el Pic.







2.- Se abre el archivo .HEX



3.- Una vez abierto se Da click en la opcion Escribir..



5.- Se comprueba si se programo bien dando click en Verificar.




GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


MANUAL DE PRÁCTICAS




Los diagramas de abajo se usaran como guia para el ensamblaje.

Cátodo Común














Fecha: 25/10/2018

s auditable.