
本手順でできること

デバイスファイルの[L3 Table]シートを更新しL3インスタンス(仮想ルータ)を設定します。

L3構成図



①機器ポート管理表の生成

「<u>2-4. デバイスファイルのエクスポート(解説付き)</u>」を参考にデバイスファイルをエクスポートします。

② [L3 Table]シートの更新 IPアドレス

デバイスファイル [L3 Table]シートにおいて、L3インスタンス(仮想ルータ)を設定したい「L3 Instance Name」列にL3インスタンス名を入力してください。


• 現在のバージョンでは、Way Point内のL3インスタンスは未実装です

Device Name	L3 Port Name	L3 Instance Name	IP Address / Subnet mas	sk (Comma Separated)
demo001	GigabitEthernet 0/0	VRF-1 L3インスタンス名を 1/24		1/24
	GigabitEthernet 0/1			
	loopback 0	入	力	
demo002	GigabitEthernet 0/0		192.168.0.2/24	
	GigabitEthernet 0/1		10.0.0.2/24	

※変更箇所を赤字で記載していますが、色は関係ありません。

③更新情報の同期


更新したデバイスファイルと、同期先のマスタデータファイルをそれぞれ選択し、同期させます。マスタデータが更新されるため、元のマスタデータはファイル名に"_yyyymmddhhss"を付けてバックアップされます。



④L3構成図の確認

「<u>2-3. L3構成図の生成</u>」を参考に、L3構成図を生成して変更内容が反映されていることを確認ください。

L3構成図:生成例



• 特定のL3インタフェースにL3インスタンス名を入力した場合、L3インスタンス名の無いL3インタフェースは「Defalut」のL3インスタンス名となります。

デバイスファイル [L3 Table]シートの解説

デバイスファイル名[DEVICE]~の[L3 Table]シートの説明。

