
RESET
ICSP2
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM=~)
L
TX
RX
UNO
Arduino
ON
ICSP
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
Le Deuligne
3K3
R3
1K
R4
620R
R5
330R
R6
C1
100nF
AN_JOY
Contrast
10K
Reset
RST
3V3
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
SNOOTLAB
fritzing