Esse artigo foi escrito pelo engenheiro Ismael Lopes da Silva, exclusivamente para o site "www.embarcados.com.br". O link para o artigo é "https://www.embarcados.com.br/blue-pill-api-usart/".

No décimo terceiro artigo da série "A Blue Pill", daremos continuidade no estudo. A dica é acompanhar a série desde o primeiro artigo porque é um caminho estruturado, onde a sequência traz benefícios no aprendizado (linha de raciocínio). Nesse artigo veremos a API USART.

API USART

Para referência, vamos listar a API (Interface de Programação de Aplicação - Application Programming Interface) usada nessa série e documentar seus argumentos. Além disso, funções avançadas da API serão incluídas para manter a referência agrupada.

Para as funções que serão listadas, alguns argumentos precisam de valores especiais, fornecidos pelas definições de macros na biblioteca libopencm32. A tabela a seguir lista as diferentes USARTs disponíveis para o MCU STM32F103C8T6. Os pinos padrões são listados para cada função.

USART	MACRO	5V	TX	RX	CTS	RTS
1	USART1	Yes	PA9	PA10	PA11	PA12
2	USART2	No	PA2	PA3	PA0	PA1
3	USART3	Yes	PB10	PB11	PB14	PB12

Tabela 1 – USARTS disponíveis no STM32F103C8T6 (Argumento USART)

MACRO	DESCRIÇÃO
USART_PARITY_NONE	Sem paridade
USART_PARITY_EVEN	Paridade par
USART_PARITY_ODD	Paridade ímpar
USART_PARITY_MASK	Máscara

Tabela 2 – Macros de paridade da USART (Argumento Paridade)

MACRO	DESCRIÇÃO
USART_MODE_RX	Somente recebe
USART_MODE_TX	Somente transmite
USART_MODE_TX_RX	Transmite e recebe
USART_MODE_MASK	Máscara

Tabela 3 – Macros de modos de operação da USART (Argumento Modo)

MACRO	DESCRIÇÃO
USART_STOPBITS_0_5	0.5 bit de parada

USART_STOPBITS_1	1 bit de parada
USART_STOPBITS_1_5	1.5 bits de parada
USART_STOPBITS_2	2 bits de parada

Tabela 4 – Macros de Bits de Parada da USART (Argumento Stopbits)

MACRO	DESCRIÇÃO
USART_FLOWCONTROL_NONE	Sem controle de fluxo por hardware
USART_FLOWCONTROL_RTS	Controle de fluxo por hardware RTS
USART_FLOWCONTROL_CTS	Controle de fluxo por hardware CTS
USART_FLOWCONTROL_RTS_CTS	Controle de fluxo por hardware RTS e CTS
USART_FLOWCONTROL_MASK	Máscara

Tabela 5 – Macros de Controle de Fluxo da USART

VALOR	BITS DADOS (Sem paridade)	BITS DADOS (Com paridade)
8	8	7
9	9	8

Tabela 6 – Bits de Dados para USART (Argumentos Bits)

MACRO	DESCRIÇÃO DO FLAG
USART_SR_CTS	Flag Limpa para enviar
USART_SR_LBD	Flag de LIN break-detection
USART_SR_TXE	Buffer de transmissão de dados está vazio
USART_SR_TC	Transmissão completada
USART_SR_RXNE	Registro de leitura de dados não está vazio
USART_SR_IDLE	Linha em IDLE foi detectada
USART_SR_ORE	Erro de Overrun
USART_SR_NE	Flag erro de ruído
USART_SR_FE	Erro de framing
USART_SR_PE	Erro de paridade

Tabela 6 – Macros dos Bits de Flag de Status da USART (Argumento Flag)

Arquivos de Cabeçalho

#include <libopencm3/stm32/rcc.h>
#include <libopencm3/stm32/usart.h>

Clocks

rcc_periph_clock_enable (RCC_GPIOx);

```
rcc_periph_clock_enable (RCC_USARTn);
```

Configuração

```
void usart_set_mode (uint32_t usart, uint32_t mode);
void usart_set_baudrate (uint32_t usart, uint32_t baud);
void usart_set_databits (uint32_t usart, uint32_t bits);
void usart_set_stopbits (uint32_t usart, uint32_t stopbits);
void usart_set_parity (uint32_t usart, uint32_t parity);
void usart_set_flow_control (uint32_t usart, uint32_t flowcontrol);
void usart_enable (uint32_t usart);
void usart_disable (uint32_t usart);
```

DMA

```
void usart_enable_rx_dma (uint32_t usart);
void usart_disable_rx_dma (uint32_t usart);
void usart_enable_tx_dma (uint32_t usart);
void usart_disable_tx_dma (uint32_t usart);
```

Interrupções

```
void usart_enable_rx_interrupt (uint32_t usart);
void usart_disable_rx_interrupt (uint32_t usart);
void usart_enable_tx_interrupt (uint32_t usart);
void usart_disable_tx_interrupt (uint32_t usart);
void usart_enable_error_interrupt (uint32_t usart);
void usart_disable_error_interrupt (uint32_t usart);
```

Entrada/Saída/Status

```
uint16_t usart_recv (uint32_t usart)
void usart_send (uint32_t usart, uint16_t data)
bool usart_get_flag (uint32_t usart, uint32_t flag)
```

Alinhamento de configuração para USART

Com exceção das interrupções e do DMA, a seguir é apresentado um resumo dos alinhamentos que devem ser realizados para tornar o seu periférico UART funcional:

1) Habilite o clock da GPIO apropriada: rcc_periph_clock_enable (RCC_GPIOx).

- 2) Habilite o clock para o periférico UART selecionado: **rcc_periph_clock_enable** (RCC_USARTn).
- 3) Configure o modo dos seus pinos de E/S com **gpio_set_mode** ().
 - a) Para pinos de saída, no terceiro argumento escolha GPIO_CNF_OUTPUT_ALTFN_PUSHPULL.
 - b) Para entradas, escolha GPIO_CNF_INPUT_PULL_UPDOWN ou GPIO_CNF_INPUT_FLOAT.
- 4) usart_set_baudrate()
- 5) usart_set_databits()
- 6) usart_set_stopbits()
- 7) usart_set_mode()
- 8) usart_set_parity()
- 9) usart_set_flow_control()
- 10) usart_enable()

FreeRTOS

Até aqui utilizamos algumas funções da API do FreeRTOS, então, vamos resumi-las por conveniência. A seguir, são apresentadas as funções do FreeRTOS relacionadas a tarefas que usamos para criar tarefas, iniciar o planejador e atrasar execução, respectivamente:

BaseType_t xTaskCreate (TaskFunction_t pvTaskCode,

```
// function ptr
      const char * const pcName,
                                      // string name
      unsigned short usStackDepth,
                                      // stack size in words
      void *pvParameters,
                                      // Pointer to argument
      uBaseType_t uxPriority,
                                      // Task priority
      TaskHandle_t *pxCreatedTask
                                      // NULL or pointer to task handle
);
                                      // Returns: pdPass or
                                       errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY
                                      // Start the task scheduler
void vTaskStartScheduler (void);
void vTaskDelay (TickType_t xTicksToDelay);
void taskYIELD ();
```

O valor do ponteiro pvTaskCode é simplesmente um ponteiro para uma função da seguinte forma:

void minha_task (void * args)

O valor fornecido para "args" vem de pvParameters, na chamada da função **xTaskCreate**(). Se não for necessário, esse valor pode ser fornecido com NULL. A profundidade do stack está em words (4 bytes cada).

Cada tarefa tem uma prioridade associada, e é fornecida pelo argumento uxPriority. Se você estiver executando todas as tarefas com a mesma prioridade, forneça o valor configMAX_PRIORITIES-1 ou use apenas o valor 1. A menos que você precise de prioridades diferentes, configure-as para o mesmo valor. Quando necessário, você pode criar mais tarefas após a chamada do **vTaskStartScheduler**().

Uma macro que é muito comum usar para **vTaskDelay**() é mostrada a seguir. Isso converte um milissegundo de tempo em uma contagem de ticks para conveniência da programação.

```
pdMS_TO_TICKS (ms) // Macro: converte ms em ticks
```

Queues

As funções API sobre filas (queue) usadas foram:

```
QueueHandle_t xQueueCreate
```

```
(
      UBaseType_t uxQueueLength,
                                     // Max # of items
      UBaseType_t uxItemSize
                                     // Item size (bytes)
                                     // Returns: handle else NULL
);
BaseType_t xQueueSend
(
      QueueHandle_t xQueue,
                                     // Queue handle
      const void *pvltemToQueue,
                                     // pointer to item
      TickType_t xTicksToWait
                                     // 0, ticks or portMAX_DELAY
                                     // Returns: pdPASS or errQUEUE_FULL
);
BaseType_t xQueueReceive
(
      QueueHandle_t xQueue,
                                     // Queue handle
```

```
void *pvBuffer, // Pointer to receiving item buffer

TickType_t xTicksToWait // 0, ticks or portMAX_DELAY

); // Returns: pdPASS or errQUEUE_EMPTY
```

A função **xQueueCreate**() aloca armazenamento para a fila criada, e seu manuseador é retornado. O argumento uxQueueLength indica o número máximo de itens que podem ser mantidos na fila. O valor uxItemSize especifica o tamanho de cada item.

A função **xQueueSend**() adiciona um item à fila. O item apontado por pvltemToQueue é copiado no armazenamento da fila. Por outro lado, **xQueueReceive**() pega um item da fila e o copia para o armazenamento do chamador no endereço pvBuffer. Esse buffer deve ter, pelo menos, o tamanho fornecido pelo uxltemSize ou ocorrerá corrupção de memória. Se não houver nenhum item a ser recebido, a chamada será bloqueada de acordo com xTicksToWait.

Conforme a proposta inicial estamos evoluindo no aprendizado, portanto, aqui concluo mais um artigo da série.