



"Eu acho justo dizer que os computadores pessoais se tornaram a ferramenta mais poderosa que já criamos. Eles são ferramentas de comunicação, são ferramentas de criatividade e podem ser moldados por seu usuário."

Bill Gates, 24 de fevereiro de 2004

Conhecer os conceitos de processamento de dados e arquitetura de computadores, para compreender o funcionamento e relação entre os componentes do computador.



[1] MONTEIRO, Mario A. Introdução à Organização de Computadores. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Capítulo 1, itens 1.1.1 e 1.2; Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521619734/recente

[2] POLLI, Marco. Organização de Computadores. 1 ed. Rio de Janeiro: SESES, 2014. Capítulo 1; Disponível em:

http://api.repositorio.savaestacio.com.br/api/objetos/efetuaDownload/e96bc69e-73ca4147997d14b601acb8d5

[3] Hamann, Renan. Das toneladas aos microchips: a evolução dos computadores. Disponível

em:https://www.tecmundo.com.br/infografico/9421aevolucaodoscomputadores.htm

Bibliografia Complementar

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A.. ARQUITETURA DE COMPUTADORES: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA. Tradução Daniel Vieira. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus Ltda., 2008.

WEBER, Raul Fernando. FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008 LIMA JUNIOR, Almir Wirth. ELETRICIDADE & ELETRÔNICA BASICA. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

> Apple 1976


Gerações de Computadores


- Geração Zero (? 1945) Mecânicos
- Primeira Geração (1945 1955) Válvulas
- Segunda Geração (1955 1965) Transistor
- Terceira Geração (1964 1980) Circuito Integrado
- Quanta Geração (1980 até hoje) Microprocessadores
- Quinta Geração(Visão do Futuro) Uso de Inteligência
 Artificial (Atribuir ao computador características humanas)

Geração Zero – Computadores Mecânicos

Ábaco (2.500 anos A.C.)

Considerado o 1° computador da história antiga, usado para contar.






Primeira Geração A Era da Válvula


Segunda Guerra Mundial; ENIAC (permaneceu 10 anos); Grandes e caros (duraram poucas horas);

A válvula é construída a vácuo. A passagem da corrente de elétrons ocorre pelo vácuo, isto é, não há um fio que interliga os elétrons da válvula.










Primeira Geração (1945 – 1955)

ENIAC (Segunda Guerra Mundial-1946)

Segunda Geração - Transistor

- Transistor (metal semi-condutor: silício ou germânio)
- Resistor de transferência;
- Rápidos, menores e com custo baixo;
- Um amplificador de sinais elétricos;
- Meio de transmissão: sólido;



Segunda Geração - Transistores

- Transistor 1947
- IBM 1401
- IBM 7094






Terceira Geração - Circuito Integrado

- Chip (circuito eletrônico numa pastilha)
- Dezenas de transistores por uma placa de silício;
- Menor custo e maior processamento;




Terceira Geração – Circuitos Integrados


- Circuitos Integrados CHIP
- System/360 IBM (1964)
 - Nova geração com 6 modelos.



Quarta Geração -Microprocessadores

- Microprocessadores
 - Intel 4004 (1971) 4 bits
 - Intel 8008 (8 bits)
 - Intel 8080





Quinta Geração - Visão do Futuro

- Uso de Inteligência Artificial.
- Atribuir ao computador características humanas.



Um exemplo de computadores de quinta geração são os *smartphones*, que possuem maior capacidade de armazenamento e velocidade do que um computador de quarta geração. Além disso, são pequenos, têm conexão com a Internet e reconhecem linguagem natural e expressões faciais.

Tipos de Computadores



Microcomputadores Desktop





Laptop ou Notebook





Palmtop





Smartphones





All-in-one





O QUE É COMPUTADOR?



Um computador é uma máquina composta de partes eletrônicas e eletromecânicas capaz de coletar, manipular e fornecer os resultados de informações para um ou mais objetivos.

Fernando de Cristo; Evandro Preuss; Roberto Franciscatto

Operações básicas

Todos computadores executam três operações básicas:

- Movimentação de dados
- Processamentos de dados
- Armazenamento de dados

Operações básicas

A movimentação de dados é a transferência de um dado de um ponto para outro do computador. Pode ser de um endereço de memória para outro, de um dispositivo de entrada para a memória, ou da memória para um dispositivo de saída.

O processamento de dados ocorre quando a CPU recebe um determinado dado e executa uma operação que o modifica de alguma forma.

Já as operações de armazenamento ocorre quando a CPU precisa registrar um dado em algum local específico, como salvar um dado no disco rígido, ou num pendrive, ou mesmo na Memória Principal.

o software e o hardware

O computador é composto por dois elementos:

- software
- hardware

projetados para se resolver um determinado problema.



o software e o hardware

hardware: parte física

software: parte lógica

Uma vez elaborado, o hardware não pode mais ser modificado. Ele é uma solução rígida (do inglês, Hard) para o problema. Já o software é elaborado para ser armazenado numa memória e ser executado com um processador de propósito geral. Ele é uma solução flexível (do inglês, Soft) para o problema, já que o programador pode modificar seu programa afim de torná-lo cada vez melhor.

1100L]**0101** ,0101 11010 11000 LO1.00 1001.D. 01013

bit & byte

Computadores são sistemas digitais, trabalham com dois níveis de tensão (0 e 5 v). Seu sistema de numeração natural é o sistema binário (ligado / desligado).

Nos sistemas digitais, cada dígito é chamado de bit (0, 1) e cada agrupamento de 8 bits é chamado de byte

1100C]**0101** ,0101. 11010 11000 10100 10010. 0101]]000

bit_&byte

Todo o processo de comunicação, cálculos e armazenamento do computador, são realizados utilizando-se o sistema binário.

```
bit = <u>bi</u>nary digi<u>t</u>
byte = <u>b</u>inar<u>y te</u>rm
```

Matemático Húngaro


Propôs um modelo de arquitetura de computador revolucionário capaz de resolver qualquer problema solucionável por meio de um algoritmo.




Conceito de programa armazenado & programa fixo (1946)

Máquina de Von Neumann

Unidade Central de Processamento (CPU)



Principal modelo de organização de computadores



Instruções armazenadas na memória, assim como dos dados

As instruções são tratadas como dados

Todos os programas que estão sendo executados no momento estão necessariamente na memória RAM.

Pôde-se escrever programas – desenvolver linguagens de programação

Permitiu grande flexibilidade, pois o hardware não precisa ser modificado quando for necessário alterar o algoritmo.

A maioria dos computadores modernos adota essa arquitetura ou uma variação dela.









Hardware

Principais componentes:

- CPU (processador)
- Memória
- Dispositivos de entrada e saída
- Placa mãe circuitos de conexão

Dispositivos de entrada

São dispositivos físicos que capturam dados a serem processados

 Ex: teclado, mouse, scanner, leitor de código de barras, câmeras, microfone, sensores, controle remotos, etc...

Dispositivos de saída

São dispositivos físicos que apesentam os dados já processados (resultados).

 Ex: monitores, telas, impressoras, caixas de som, etc...

Dispositivos de entrada e saída

São dispositivos físicos que apesentam tanto de entrada quanto de saída de dados.

 Ex: HDs, pen drive, telas touchscreen, placas de rede, etc...

CPU – Unidade Central de Processamento (processador)

Interpreta e executa as instruções do software armazenado na memória principal e controla a comunicação entre a memória principal e os dispositivos de entrada e saída, entre outras funções.

Componentes da CPU

ULA (Unidade Lógica Aritmética); UC (Unidade de Controle); Registradores.



Componentes da CPU


UC - Unidade de Controle

Determina a sequência das instruções a serem executadas e também gera um sinal de controle para as outras unidades (coordena).

Componentes da CPU

ULA - Unidade Lógica Aritmética

Executa as instruções de operações lógicas e aritméticas



O que é memória?

Espaço de armazenamento num sistema de computador ou meio, que é capaz de reter dados ou instruções.

Fonte: Dicionário Michaelis

Todo computador é dotado de uma quantidade de memória

- que pode variar de máquina para máquina
- se constitui de um conjunto de circuitos capazes de armazenar os dados e os programas a serem executados pela máquina

A memória de um computador não está realmente concentrada num local, os dispositivos de armazenamento estão espalhados por toda a máquina

Há diferentes tipos de memórias no computador

Cada tipo de memória para uma atividade específica


Os diferentes tipos de memória se interligam de forma bem estruturada, constituindo um sistema em si

As memórias variam em:


- ✓ Capacidade
- √ Velocidade
- ✓ Custo

Principais parâmetros de análise

Hierarquia de memória



Hierarquia de memória




Registradores

- Localizados no processador;
- Armazenam dados de valores intermediários ou informações de comando, para uso do processador;
- Armazena um número limitado de bits, possui pouca capacidade de armazenamento, geralmente uma palavra de memória;
- São usados para armazenar as informações necessárias para a execução das instruções pela CPU.

Memória Cache

- É um tipo de memória que trabalha em conjunto com o processador.
- Os processadores atuais trazem uma certa quantidade de memória cache embutida no encapsulamento.
- Possui alta velocidade e tem por função armazenar dados e instruções que a CPU poderá precisar em breve. Ela possibilita que o processador trabalhe com o mínimo de tempo ocioso possível.
- Três níveis: L1, L2 e L3

Memória Principal



Memória Principal

- É um depósito temporário de dados e instruções
- É volátil, e seu tamanho é limitado pelo custo do hardware.
- A memória principal do computador, por ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado.

Memória Secundária

- É usada para gravar grande quantidade de dados, que não são perdidos com o desligamento do computador, por um período longo de tempo.
- Exemplos de memória de massa incluem o HD e mídias removíveis como o CD, DVD e pendrive.

Unidades de informação

```
1 Bit = Um dígito binário
```

1024 Bytes = 1 Kilobyte
$$-2^{10}$$
 = 1024 bytes

1024 Kilobytes = 1 Megabyte
$$-2^{20}$$
 = 1 048 576

1024 Megabytes = 1 Gigabyte
$$-2^{30}$$
 = 1 073 741 824

1024 Gigabytes = 1 Terabyte
$$-2^{40}$$
 = 1 099 511 627 776

1024 Terabytes = 1 Petabyte
$$-2^{50}$$
 = 1 125 899 906 842 624

1024 Petabytes = 1 Exabyte
$$-2^{60}$$
 = 1 152 921 504 606 846 976

1024 Exabytes = 1 Zettabyte
$$-2^{70}$$
 = 1 180 591 620 717 411 303 424

1024 Zettabytes = 1 Yottabyte
$$-2^{80}$$
 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

Tipos de Memória RAM

DRAM – Memória dinâmica - DDR Esse é o tipo utilizado hoje para memória RAM

SRAM – Memória estática - SDR Mais antiga que a DRAM porém mais rápida É utilizada coo memória cache

Ver link:

https://www.topgadget.com.br/howto/computador/tipos-de-memoria-ram-e-seus-diversos-usos.htm

Memórias permanentes

ROM – BIOS (Basic Input Output System) (firmware)

PROM – Pode ser alterado

EPROM – Pode ser apagada

EEPROM – Pode ser apagada de forma elétrica sem ter que tirar o dispositivo

EAPROM – Programável eletricamente e pode ser apagada parcialmente (*)

(*) Essa tecnologia permitiu as memórias Flash e SSD

BIOS

Três programas:

BIOS – drivers de periféricos

POST- testa memória, teclado e outros dispositivos

SETUP – configuração básica do computador (esses parâmetros são gravados na memória CMOS. OBS: Isto não é mais padrão

Barramento (bus)


É um conjunto de linhas (fios) de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos, como a CPU, a memória e periféricos.

O desempenho do barramento é medido pela sua largura de banda (quantidade de bits que podem ser transmitidos ao mesmo tempo), geralmente potências de 2:

•8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc.

Barramento

Funções do barramento



Barramento

Funções do barramento

Barramento de dados - Exerce a função de transportar os dados, tanto enviados como recebidos, obedecendo instruções dadas por programas.

Barramento de endereço – indica o endereço de memória dos dados, isto é as posições a serem acessadas na memória.

Barramento de controle – Responsável pela transferência de sinais de controle como *read, write, hold*.

Barramento


Tipos de Barramentos

Barramento externo – interliga os diversos componentes do computador (processador, memória, unidades de entrada e saída etc)

Barramento interno – interliga os elementos no interior do processador (registradores, ULA, UC)




Funções lógicas



Histórico

- Em meados do século XIX o matemático inglês George Boole desenvolveu um sistema matemático de análise lógica
- Em meados do século XX, o americano Claude Elwood Shannon sugeriu que a Álgebra Booleana poderia ser usada para análise e projeto de circuitos de comutação



George Boole (1815-1864)



Claude Elwood Shannon (1916-2001)




As portas lógicas são componentes básicos da eletrônica digital. Elas são usadas para criar circuitos digitais e até mesmo circuitos integrados complexos. Elas são capazes de realizar diversas operações matemáticas, para desenvolvimento da lógica digital.

O comportamento das portas lógicas é conhecido pela <u>tabela verdade</u> que apresenta os estados lógicos das entradas e das saídas.

tabela verdade

A tabela verdade é um mapa onde são colocadas todas as possíveis interpretações (situações), com seus respectivos resultados para uma expressão booleana qualquer.




Α	В	С	Х
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



AND (E)


O resultado da operação será VERDADEIRO (1) se todas entradas forem verdadeiras (1).





OR(OU)


O resultado da operação será FALSO (0) se todas entradas forem falsas (0).





NOT(negação)


O resultado da operação é o inverso do valor da entrada.





NAND(Not AND)

Esta porta é uma porta AND com um inversor acoplado. Sua saída é o oposto da AND.




Α	В	X
0	0	1
0	1	T
1	0	1
1	1	0



NOR(Not OR)

Esta porta é uma porta OR com um inversor acoplado. Sua saída é o oposto da OR.




Α	В	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



XOR(Exclusive OR)





Porta Lógica XOR

Se todas as entradas forem iguais, a saída é zero, FALSO;




XNOR(Exclusive Not OR)




Se todas as entradas forem iguais, a saída é um, VERDADEIRO;

Esta porta é uma porta XOR com um inversor acoplado. Sua saída é o oposto da XOR.



processador



A velocidade de um **processador** costuma ser medida pela sua frequência de processamento, em hertz, indicando a quantidade de processamentos por segundo que o processador é capaz de realizar.

Ex:


Um processador de 2,4 GHz (gigahertz), é capaz de processar cerca de 2.400.000 operações por segundo.



Classificação pela quantidade de núcleos

Os núcleos são outros processadores embutidos no mesmo chip, destinados a simular o comportamento de uma arquitetura com mais de um processador por computador.

Processador com um núcleo – single-core; com 2 núcleos – dual-core; com 4 núcleos – quad-core; com 6 núcleos – hexa-core; com 8 núcleos – octa-core.



Hoje quase não se encontra mais à venda processadores de apenas um núcleo.

Motivos:

- Barateamento do processo de fabricação;
- O aumento da frequência de operação de um processador acima de 4,5 ou 5 GHz causa enormes problemas de estabilidade, superaquecimento e consumo de energia que passa a elevar-se exponencialmente.

Cada core é uma unidade de processamento separada capaz de lidar com tarefas independentes, mas aumentar a quantidade de núcleos traz somente uma parcela de aumento de desempenho.

Ex:

Um processador de 2 núcleos de 3,2 GHz não é o mesmo que um single-core de 6,4 GHz,

Um quad-core de 2,0 GHz não é o mesmo que um single-core de 8 GHz.

Raros são os programas que utilizam todos os núcleos ao mesmo tempo,

Quando se percebe uma melhora de performance, por, exemplo, depois de um upgrade de um single-core para um dual-core não necessariamente os programas estão tirando benefício de todos os núcleos, mas sim de um sistema operacional moderno que envia para o segundo núcleo as tarefas secundárias, aliviando o processador principal (multitarefa).

Velocidade de um processador

processador

O Clock

O clock é a frequência com que o processador consegue executar as tarefas. quanto maior a frequência (o clock), menor será o tempo de execução e, portanto, mais rápido será o processador.

Porém...

Não é só o clock que determina a velocidade do processador



Quantidade de núcleos

Os processadores com mais núcleos tendem a ser mais velozes

Porém...

Somente a quantidade de núcleos não determina um desempenho superior

Ex:

O Intel Core 2 Quad Q6600 (2,4GHz), que apesar de contar com quatro núcleos perde em desempenho (em diversos testes realizados) para um Intel Core 2 Duo E8400 (3,0 GHz).

Velocidade de processador um processador

Tecnologia interna

Tecnologias mais modernas apresentam desempenho superior, mesmo com a mesma quantidade de núcleos.

Diferença entre fabricantes

O modo como os processadores são "construídos" e programados altera completamente a velocidade e capacidade de processar dados e realizar cálculos.

Ex:

AMD Athlon XP 2600+ de 1,9 GHz conseguia desempenho semelhante ao Intel Pentium 4 de 2,6 GHz.

Memória Cache

A quantidade de memória também influencia na velocidade real do processador.

Há processadores que usam memória cache compartilhada, outros possuem níveis dedicados.

Os mais recentes processadores chegam a contar com mais de 10 MB de memória cache, precisamente pelo fato de fazer diferença no processamento.

Tecnologias de otimização

Escalonamento

Recurso utilizado pelo processador no qual executa pequenas tarefas (threads) de cada programa aberto de forma concorrente (simultaneamente).

Dessa forma o processador atende algumas operações do programa 1, depois atende algumas operações do programa 2, etc...

Como o processador é capaz de realizar bilhões de cálculos por segundo, gera o efeito de que cada programa tem uma unidade independente de processamento.



Tecnologias de otimização

Escalonamento

No caso de processadores com vários núcleos, como cada núcleo é uma unidade de processamento independente, as threads são distribuídas entre eles de forma que cada núcleo lida com uma parcela do trabalho total, gerando menos escalonamentos.

A capacidade do processador lidar com várias threads ao mesmo tempo é chamada de multithreading.

Tensessador

Hyper-threading

Tecnologias de otimização

Tecnologia que faz o sistema operacional "enxergar" o dobro de núcleos de processamento presente.


Na verdade é que cada núcleo físico possui duas unidades lógicas independentes, cada uma com um conjunto de registradores próprio. Essas modificações na arquitetura possibilitaram um ganho de produtividade em algumas tarefas específicas.


- Segundo a própria Intel, o aumento de performance seria de 25% em relação a um modelo de mesmo clock sem essa tecnologia.
- Segundo testes de empresas independentes esse aumento não passa de 10% na maioria dos casos.

Hyper-threading

Tecnologias de otimização

hyper-threading faz diferença em apenas aplicações com instruções segmentadas, que utilizam "pipeline", como por exemplo os programas gráficos.






professacior

Pipeline

Tecnologias de otimização

Novas entradas são aceitas, antes que as entradas anteriores tenham terminado. Várias instruções são realizadas de forma simultânea, porém em estágios diferentes.




Arquiteturas Superescalares

Tecnologias de otimização

Neste caso, uma única unidade de busca de instruções lê 2 instruções e coloca cada uma em 1 pipeline.

A execução dessas instruções é feita em paralelo.




Teressacor

Portanto

São muitas variáveis a se considerar!

A forma como esses elementos são organizados determina o desempenho do processador.



- •Mas, afinal para que serve o Chipset? Bem, seus diversos circuitos servem para realizar uma série de funções a nível de hardware, como:Controle do barramento PCI;
- Controle do barramento AGP;
- Controle do barramento ISA (pc's mais antigos);
- •Controle e acesso a memória, incluindo a cache
- Controle dos sinais de interrupção IRQ, e DMA;
- •Timer;
- Controle da Interface IDE;
- Controle da Interface USB.

