Funcionamento do USM

Iso

Abstract

Resuminho bem mais ou menos do uso do Ultra Spinner Magnetometer Doi2bib.org!

1 Informações importantes

Ambos o *Software e Hardware* são prototipos e ainda estao em desenvolvimento. O maquinário é Bivolt, mas pode ter mal funcionamento no 110V. Nunca fechar o prompt aberto junto do Software USM control.

2 Inicialização

Para inicializar o USM ligar os dois interruptores do amplificador(primeiro o de baixo, depois o de cima), em sequencia aumentar a frequencia do amplificador ao maximo.

Após isso, ja no computador inicializar o softawe do USM (USM control), realizar a calibração do equipamento, e abrir a pasta na qual os dados serao salvos.

3 Calibragem

Apos a inicialização do equipamento e abertura do software, conectamos o software ao hardware manualmente. Para a calibração, colocamos uma amostra modelo disponibilizada pelo fornecedor no holder da maquina e tiramos as tres medidas iniciais no formato NRM, que o proprio software solicita.

4 Tiragem de medidas

Com o Software aberto e a calibragem ja realizada, iniciamos as medidas das amostras, o processo de Tiragem de medida no USM é identico ao que foi realizado na calibração do mesmo, a unica diferença no caso é>Após isso passamos a amostra para o segundo software, o AFDE (esse nao precisa necessariamente ser calibrado) que realiza a magnetização da amostra.