COLOCACIÓN EN TECHOS EXISTENTES



Armá un bastidor con listones de 2" x 1" en todo el perímetro de la habitación a la misma altura de la viga.



Colocá **Isolant Cedro** por uno de los laterales del bastidor armado, fijándolo con listones yeseros, al mismo.



Tensá **Isolant Cedro** desde el bastidor hasta la primer viga y clavala a la misma con listones yeseros de 1/2".



Continuá fijando **Isolant Cedro** a las vigas secesivas hasta llegar al bastidor de la pared opuesta y cortá con trincheta el material sobrante refilando a tope.



Para unir los rollos entre sí, superponé el solape para termosoldado y utilizá la pistola de aire caliente en la mínima potencia, para calentar y fusionar ambos solapes.



Continuá colocando el resto de los rollos de **Isolant Cedro** de la misma manera: fijándolo a los bastidores de la pared, a la viga del techo y termo soldando las uniones.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN COMPLETAS EN NUESTRA WEB

ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO EN OBRA

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900

Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

WWW.ISOLANT.COM.AR

- Whatsapp: +54 9 11 2493-0555
- 💌 Mail: isolant@isolant.com.ar
- Instagram: @Isolant.Aislantes
- f Facebook: /isolant.aislantes
- Youtube: Isolant Aislantes





DESPUÉS



AISLANTE CON TERMINACIÓN SÍMIL MADERA Y RED INCORPORADA



PRESENTACIÓN Ancho: 1,05 m. Largo: 10 m.

> ESPESOR 10 mm.

> > Y TERMINACIÓN TUS **SÍMIL MADERA** TES LUMINOSO Y CÁLIDO

ANTES

SOLAPE REFORZADO
TERMO
SOLDABLE

AISLÁ Y DECORÁ TUS AMBIENTES

