
### Tarea1



## **FUNCIONAMIENTO DEL PROGRA**

El programa hace el complemento A1 del puerto B para que se prendan o apagen las luces cada que se desborda el temporizador que corre a una división de 128 del reloj del sistema.

# Codigo asm comentado

processor 16f877 include<p16f877.inc>

Contador equ 0x20 ORG 0

GOTO Inicio ;Vector de Reset

ORG 4

GOTO Interrupciones ;vector de interrupcion

ORG 5 ;inicio del programa Inicio: BSF STATUS,5 ;ponemos 1 en el bit 5 del reg status

BCF STATUS,6 ;ponemos 0 en bit 6 del reg status estamos en el banco 01 de memoria

CLRF TRISB ;colocamos el reg b como salida

MOVLW B'00000111' ;cargamos el dato a w

MOVWF OPTION\_REG ;colocamos w en el reg OPtion\_Reg, poeniendo ps2:0 en alto

;haciendo la division de frecuencia a 256

BCF STATUS,5 ;regresamos al banco 00

BCF INTCON,T0IF ;ponemos la bandera del timer0 en 0

BSF INTCON,TOIE ;habilitamos la interrupcion por desbordamiento de timer 0

BSF INTCON,GIE ;Habilitamos la interrupciones generales

CLRF PORTB ;limpiamos el puerto b

CLRF Contador ;limpiamos el reg 0x20

GOTO \$

Interrupciones: BTFSS INTCON,T0IF; checamos la interrupcion si fue por desbordamiento del timer0

GOTO SAL\_INT ;en caso de que no sea nos salimos de la interrupcion de forma directa COMF PORTB ;se hace el complemento A1 del reg (prende y apaga)

BCF INTCON,TOIF ;limpia la bandera para que pueda volver a ocurrir el desbordamiento

SAL INT: RETFIE ;nos regresamos de la interrupcion

END

El puerto B cambia su estado conforme se mueve el tiempo sin necesidad de colocar este procedimiento dentro del cuerpo principal del programa, incluso el programa llega a su fin, pero la interrupción sigue ocurriendo mientras que el micro siga vivo.

Cambia sus valores cada 0.02 segundos aproximadamente, según la fórmula matemática ocurre cada 0.013 seg

#### Tarea2



Se prende y apagan los led que están puestos con el puerto B a un paso diferente que con el ejercicio anterior dado que primero checamos si se desbordo el timer0, cada que se desborda se incrementa en 1 el contador, si el contador es igual a 150 (las veces que se ha desbordado el timer0) hacemos la operación de complemento al puerto B y reiniciamos el contador, sino solo apagamos la bandera del desborde (para que pueda volver a ocurrir) y regresamos.

Funcionalmente hace lo mismo que el programa anterior, pero, con la adición del contador nos permite incrementar aun más la cantidad del tiempo que pasa entre cada que hacemos nuestro procedimiento.

El programa prende y apaga los leds cada 2seg, según la formula matemática tarda 1.966 seg en ocurrir el cambio

### Codigo asm comentado

processor 16f877 include<p16f877.inc>

Contador equ 0x20 ORG 0

GOTO Inicio ;Vector de Reset

ORG 4

GOTO Interrupciones ;vector de interrupcion

ORG 5 ;inicio del programa Inicio: BSF STATUS,5 ;ponemos 1 en el bit 5 del reg status

BCF STATUS,6 ;ponemos 0 en bit 6 del reg status estamos en el banco 01 de memoria

CLRF TRISB ;colocamos el reg b como salida

MOVLW B'00000111' ;cargamos el dato a w

MOVWF OPTION\_REG ;colocamos w en el reg OPtion\_Reg, poeniendo ps2:0 en alto

;haciendo la division de frecuencia a 256

BCF STATUS,5 ;regresamos al banco 00

BCF INTCON,TOIF ;ponemos la bandera del timer0 en 0

BSF INTCON,TOIE ;habilitamos la interrupcion por desbordamiento de timer 0

BSF INTCON,GIE ;Habilitamos la interrupciones generales CLRF PORTB ;limpiamos el puerto b

CLRF Contador ;limpiamos el reg 0x20

GOTO\$

Interrupciones: BTFSS INTCON,T0IF; checamos la interrupcion si fue por desbordamiento del timer0

GOTO SAL NO FUE TMR0 ; en caso de que no sea NOS VAMOS A OTRA ETIQUETA

INCF Contador ;incrementamos el registor contador

MOVLW D'150' ;PASAMOS EL DATO A W

SUBWF Contador,W ;Hacemos la resta Contador - w y la guardamos en w

BTFSS STATUS,Z ;CHECAMOS LA BANDERA Z ES DECIR SI EL RESULTADO FUE 0

GOTO SAL\_INT ;NOS SALTAMOS A SAL\_INT

COMF PORTB ; aqui saltamos cuando es 0 la resta se hace el complemento A1 del reg

(prende y apaga)

CLRF Contador ;limpiamos el registro contador

SAL INT: BCF INTCON,TOIF ;limpia la bandera para que pueda volver a ocurrir el desbordamiento

SAL NO FUE TMR0: RETFIE ;nos regresamos de la interrupcion

END


#### Tarea3

## Realizar un contador binario (puertoB) usando el timer0 con cambios de estado cada .5seg

Para poner el cambio cada 0.5 seg es necesario encontrar el valor que se le tiene que poner al registro TMRO

Como sabemos que tiempo es 0.5 es lo que queremos obtener y que este valor se obtiene de T(PRE)(256-VALOR\_INICIAL) despejando para obtener valor\_inicial nos da un resultado de 720 el cual es un valor mayor de 8 bits, por lo que nos indica que debemos usar un contador auxiliar (como en el ejercicio 2) que nos ayude a ampliar el tiempo de ejecución

Si tenemos que el máximo de tiempo que tarda en desbordarse TMRO es de .013 seg podemos hacer una división del tiempo buscado/tiempo de desborde lo que nos da el valor de 38.14 ahora como no podemos utilizar decimales se debe de utilizar un valor mayor en este caso 39, lo que nos da que ocurre el cambio cada 0.5111808 segundos lo más cercano posible



Contador binario en 17 a los 8.7 segundos (17 pasos de .5 seg)

# Codgio Asm comentado

processor 16f877 include<p16f877.inc>

Contador equ 0x20 Binario equ 0x21 ORG 0

GOTO Inicio

;Vector de Reset

ORG 4

**GOTO Interrupciones** ;vector de interrupcion

ORG 5 ;inicio del programa Inicio: BSF STATUS.5 ;ponemos 1 en el bit 5 del reg status

> BCF STATUS.6 ;ponemos 0 en bit 6 del reg status estamos en el banco 01 de memoria

;colocamos el reg b como salida **CLRF TRISB** 

MOVLW B'00000111' ;cargamos el dato a w

;colocamos w en el reg OPtion Reg, poeniendo ps2:0 en alto MOVWF OPTION REG

;haciendo la division de frecuencia a 256

**BCF STATUS.5** ;regresamos al banco 00

BCF INTCON,TOIF ;ponemos la bandera del timer0 en 0

;habilitamos la interrupcion por desbordamiento de timer 0 **BSF** INTCON,TOIE

;Habilitamos la interrupciones generales BSF INTCON,GIE

**CLRF PORTB** ;limpiamos el puerto b

**CLRF Contador** ;limpiamos el reg 0x20

**CLRF Binario** ;limpiamos el registro que funge como nuestro contador binario

GOTO \$

Interrupciones: BTFSS INTCON,T0IF; checamos la interrupcion si fue por desbordamiento del timer0

GOTO SAL\_NO\_FUE\_TMRO ;en caso de que no sea NOS VAMOS A OTRA ETIQUETA

INCF Contador ;incrementamos el registor contador

MOVLW D'39' ;PASAMOS EL DATO A W

SUBWF Contador,W ;Hacemos la resta Contador - w y la guardamos en w

BTFSS STATUS,Z ;CHECAMOS LA BANDERA Z ES DECIR SI EL RESULTADO FUE 0

GOTO SAL\_INT ;NOS SALTAMOS A SAL\_INT

INCF Binario ;aqui saltamos cuando es 0 se incrementa el contador binario

MOVF Binario,W ;w tiene el valor del contador binario

MOVWF PORTB ;portb tiene el valor del contador binario

CLRF Contador ;limpiamos el registro contador

SAL\_INT: BCF INTCON,TOIF ;limpia la bandera para que pueda volver a ocurrir el desbordamiento

SAL\_NO\_FUE\_TMR0: RETFIE ;nos regresamos de la interrupcion

END