## Senzori i motori

25.07.2019.

## Sadržaj


- Senzori
  - Uvod
  - Korištenje senzora
- Motori
  - Uvod
  - Korištenje DC motora

## Općenito o senzorima

- Osjetilo, mjerni pretvornik, sensor, transducer
- U kontaktu s mjerenim procesom
- Pretvorba energije u električni oblik
- Kvaliteta signala osjetila određuje kvalitetu cijelog sustava

## Mjerene veličine

 Temperatura, tlak, pomak, sila, akceleracija, protok, magnetsko polje, zračenje, osvijetljenost, koncentracija plina, vlaga, . . .




Slika 1: Različiti primjeri senzorskih jedinica

## Određivanje intenziteta svijetlosti

- Fotootpornik, fotodioda, fototranzistor, CCD, CMOS
- Mjerni opseg, raspon izlaznog signala, osjetljivost, linearnost, ...
- Dinamička svojstva
- Cijena, složenost implementacije
- Odabir ADC-a

#### Fototranzistor

- Odabran na temelju prethodno spomenutih znalajki
- Fototranzistori i fotodiode su usko povezani optoelektronički pretvornici (2)




Slika 2: Razlike/sličnosti fototranzistora i fotodiode

Senzori i motori

## Sklop sa fototranzistorom

- Prikazan sklop (3) koji u pakiranju sadrži par fotodioda-fototranzistor
- Najčešća primjena određivanje reflektancije neke površine



- (a) Prva verzija izlaz sa emitera
- (b) Druga verzija izlaz sa kolektora

Slika 3: Shematski prikaz senzora za mjerenje reflektancije


## Primjer mjerenja

Koristimo analogni pin A0 kao sučelje prema senzoru

```
const int senzorPin = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(senzorPin, INPUT);
void loop() {
  int ocitanje = analogRead(senzorPin);
  Serial.print("Vrijednost na senzoru: ");
  Serial.println(ocitanje);
  delay(200);
```


## "Digitalni" senzor

- Koristimo gotov modul sa senzorom i dodatnim sklopovljem
- Izlaz ima dva stanja; 0 i 5V ovisno je li razina reflektirane svjetlosti prešla predodređen prag
- Lošije za implementaciju u nekim slučajevima (gubitak informacije o točnom intenzitetu), više o tome poslije



Slika 4: Me Line Follower V2.2 senzorski modul

## "Digitalni" senzor - shema



Slika 5: Shema senzorskog modula



## Primjer korištenja modula

- Sklopka koja reagira na udaljenost (eng. proximity switch)
- Koristimo digitalni pin 5 kao sučelje prema senzoru, i LEDicu kao indikator na pin-u 10

```
const int senzorPin = 5;
const int LEDpin = 10;

void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(senzorPin, INPUT);
   pinMode(LEDpin, OUTPUT);
}
```

## Primjer korištenja modula

```
void loop() {
  int ocitanje = digitalRead(senzorPin);
  Serial.print("Vrijednost na senzoru: ");
  Serial.print(ocitanje);
  if (ocitanje == HIGH) {
    Serial.println(": Daleko smo od objekta!");
    digitalWrite(LEDpin, HIGH);
  else {
    Serial.println(": Blizu objekta smo!");
    digitalWrite(LEDpin, LOW);
  }
  delay(200);
```

Uvod

#### Općenito o motorima

- Električni stroj koji pretvara električnu energiju u mehaničku energiju
- Rotor, stator



Uvod


### Podjela motora

- Motori za istosmjernu struju (DC motori) i motori za izmjenične struje (AC motori)
- DC motori: sa i bez četkicama (BLDC Brushless DC electric motor)
- AC motori: može biti asinkron i sinkron



# DC motor sa četkicama (eng. Brushed DC Motor)

- Radi na istosmjernoj struji
- Smjer struje i time magnetskog polja mijenja se komutatorom (ima četkice, kolektor - kolektorski motor)



Slika 6: Konstrukcija DC motora

Pojednostavljeni prikaz rada: Animacija

Uvod

#### Servo motor


- Precizna kontrola kut-a zakretnja
- Upravlja se PWM-om (više o tome kasnije)



Slika 7: Primjer servo motora

## Upravljanje - sklopovlje


- H-most
- Funkcionalna shema



Slika 8: Shema H-mosta

## Upravljanje - sklopovlje

• Električna shema




Slika 9: Shema H-mosta



# Upravljanje - PWM

- Kontrola brzine
- Pravokutni signal mijenjamo omjer koliko je signal na visokoj razini u odnosu na period signala; radni omjer (eng. duty cycle)



Slika 10: Primjeri PWM signala sa različitim radnim omjerima

4□ > 4□ > 4□ > 4≡ > 4≡ > 9

- Kod je prilagođen za korištenje sa L298N čipom, slična logika vrijedi i za ostala rješenja
- Koristimo potenciometar za postavljanje brzine vrtnje (odnosno širine pulsa kod PWM signala)
- Smjerom vrtnje se upravlja gumbom

```
#define EN 9
#define in1 6
#define in2 7
#define gumb 4
int smjer = 0;
int gumb_pritisnut = false;
```

```
void setup() {
  pinMode(EN, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(gumb, INPUT);
  // Postavi početni smjer vrtnje
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
}
```

```
void loop() {
  // Pročitaj vrijednost potenciometra
  int potVrij = analogRead(A0);
  // Skaliranje na raspon PWM-a
  int pwmIzlaz = map(potVrij, 0, 1023, 0 , 255);
  // Postavi PWM signal na Enable ulaz od L298N
  analogWrite(EN, pwmIzlaz);
  // Čitanje qumba (podsjetnik: debouncing)
  if (digitalRead(gumb) == true) {
    gumb_pritisnut = !gumb_pritisnut;
  }
  while (digitalRead(gumb) == true);
  delay(20);
```

```
// Promijeni smjer vrtnje ako je gumb pritisnut
if (gumb_pritisnut == true & smjer == 0) {
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  smjer = 1;
 delay(20);
if (gumb_pritisnut == false & smjer == 1) {
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  smjer = 0;
  delay(20);
```

# Hvala na pozornosti!