# ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Computadores com Conjunto Reduzido de Instruções

# Introdução

- Década de 60
  - introdução de famílias de computadores (ex: IBM 360)
  - distinção entre arquitetura e implementação do processador
  - uso de microprogramação
- ☐ Microprogramação (Microprogrammed Control Unit)
  - memória principal: núcleos, grande tempo de acesso
  - memória de controle: semicondutora, "barata"
  - grandes microprogramas não acrescentavam custo
  - maior desempenho => mover software para microprogramas
- ☐ Arquitetura x Organização
  - possível compromisso entre custo e desempenho não é definido unicamente pela arquitetura
  - impacto de uma instrução não é decisivo na implementação

# Processadores CISC (Complex Instruction Set Computer)

- ☐ Instruções mais complexas
  - facilitar tarefa dos compiladores
  - aumentar desempenho
- □ Digital VAX 11/780
  - 303 instruções
  - 16 modos de endereçamento
- ☐ Intel 386
  - 111 instruções
  - 8 modos de endereçamento
- Motorola 68020
  - 109 instruções
  - 18 modos de endereçamento
- ☐ instruções com comprimento e formato variáveis

3

# Mudanças no contexto [1]

A partir da metade da década de 70 ...

- ☐ Memória principal: semicondutores no lugar de núcleos
  - memória principal não era mais tão lenta em relação à memória de controle
- Introdução de memórias cache baratas e rápidas
  - acessos à memória cache tão rápidos quanto à memória de controle

## Mudanças no contexto [2]

- Efeitos colaterais de conjuntos complexos de instruções
  - tempo de projeto mais longo, mais erros de projeto
  - dificuldade no desenvolvimento de microcódigos com até 400 Kbytes
- ☐ Compiladores utilizando sub-conjuntos da arquitetura
  - difícil utilização de instruções complexas
  - otimização de código tornava possível utilização de instruções mais simples
- Maioria das instruções do conjunto eram pouco utilizadas nas aplicações mais comuns
- ☐ Advento de circuitos VLSI e problemas no projeto de processadores em um chip único

5

# Uso de instruções

Exemplo: uso médio de instruções do 8086 em 3 aplicações – assembler MASM, compilador Turbo C, Lotus 1-2-3

Transferência de d MOV PUSH / POP LEA	ados 29 12 3	Aritméticas / lógicas CMP SAL / SHR / RCR INC / DEC ADD OR / XOR	7 5 5 3 3
--	-----------------------	---	-----------------------

Controle / desvio

JMP	2
LOOP	4
CALL / RET	4
desvios condicionais	10

### Fundamentos RISC [1]

- Idéia lançada no final da década de 70 por pesquisadores de Berkeley
- ☐ Máquina bem simples que tenha implementação bem rápida
  - poucas instruções
  - instruções bem simples
- Processador num chip único
  - ganho na lógica de controle aproveitado no bloco operacional
- ☐ Desenvolver conjunto de instruções bem simples
  - melhor aproveitamento de recursos escassos em um processador num chip único
  - perspectiva global de aumento de desempenho
- ☐ Grande número de registradores de propósito geral
  - Uso de tecnologia de compiladores para otimizar o uso de registradores

7

#### Fundamentos RISC [2]

- ☐ Ênfase na otimização do pipeline de instruções
- ☐ Maior número de instruções nos programas compensado por
  - instruções mais rápidas
  - instruções mais curtas
- ☐ Transferir para o software (compilador) o esforço de otimização do tempo de execução
- □ Dar suporte a linguagens de alto nível
  - escolher instruções que otimizem desempenho tendo em vista construções mais comuns em linguagens de alto nível

# Ganho na lógica de controle

- □ Uso de lógica *hardwired*, e não microprogramada maior velocidade
- ☐ Microprocessadores convencionais usam até 50% do espaço com bloco de controle
- ☐ Processadores RISC: controle ocupa apenas 10% do espaço
- Aumento do número de registradores
   diminuição do gargalo de von Neumann
- □ Maior possibilidade de uso de pipelines homogêneos

9

#### Exemplo simplista e tendencioso

V1 = V2 + V3 + V4 + V5**Processador RISC** V1 a V5 são variáveis em memória instruções ocupam 1 palavra **Processador CISC** LOAD R2, V2 LOAD R3, V3 supondo instruções com 3 endereços, ocupando 3 palavras ADD R1, R2, R3 LOAD R4, V4 V1 = V2 + V3ADD R1, R1, R4 V1 = V1 + V4LOAD R5, V5 V1 = V1 + V5ADD R1, R1, R5 STORE V1, R1  $3 \times 3 = 9$  palavras  $8 \times 1 = 8 \text{ palavras}$ 3 x 6 = 18 acessos à memória  $8 \times 1 + 5 \times 1 = 13$  acessos à memória

#### Comparação entre processadores

æ	<u>CISC</u>			RISC	
æ	IBM	DEC VAX	Intel	Motorola	MIPS
æ	370/168	11/780	486	88000	R4000
¥	1973	1978	1989	1988	1991
æ	No. of inst	ruction			
¥	208	303	235	51	94
æ	Instruction	n size (octets	5)		
æ	2-6	2-57	1-11	4	4
æ	Addressing	g modes			
¥	4	22	11	3	1
æ	GP Registe	ers			
Ħ	16	16	8	32	32
¥	Control me	emory (k byt	tes) (micropr	ogramming)	
¥	420	480	246	0	0

# Medidas concretas - MIPS [1]

- ☐ Fase de execução da instrução num único ciclo de relógio
  - instruções tão rápidas quanto micro-instruções
- □ Todas as instruções do mesmo tamanho e com o mesmo formato (ou com poucas variações de formato)
  - simplificar implementação do controle
- □ Dados imediatos pequenos e deslocamentos pequenos
- Acesso à memória principal apenas através de instruções LOAD e STORE
  - demais instruções fazem operações apenas entre registradores
  - simplificar implementação do controle (pipeline)
  - tornar operações aritméticas e lógicas mais rápidas

## Medidas concretas - MIPS [2]

- □ usar modos de endereçamento bem simples
  - simplificar implementação do controle
- poucos tipos de dados
- usar arquitetura Harvard
  - memórias de dados e instruções separadas permitem aumentar bandwidth de memória
- ☐ uso de instruções *compare-and-branch* 
  - estatísticas mostram que até 98% dos branches são precedidos por uma comparação
  - comparação e branch reunidos numa única instrução evitam necessidade de flags (N, Z) e permitem execução num único ciclo

13

#### Literatura

- ☐ Stallings cap 12
- □ Patterson apêndice D

#### RISC x CISC

- Não é uma questão fechada
  - Falta um par de máquinas RISC e CISC para comparação
  - Falta um conjunto de *benchmark* definitivo
  - Difícil separar efeitos do hardware e do compilador
  - Análises feitas em máquinas 'experimentais' e não-comerciais
- Muitos projetistas usam conceitos das duas filosofias
  - Ex. PowerPC e Pentium II

15

Você está vivendo os anos em que um homem se transforma naquilo que ele será para o resto da vida. Por isso, tome cuidado. Muito poder significa grande responsabilidade.

Ben Parker - Homem Aranha, o filme

# Questões adicionais... Para um dos processadores abaixo, pesquise: Numero de instruções Tamanho das instruções (em bytes) Modos de endereçamento Numero de registradores de propósito geral Z-80 (Zilog) 8086 (Intel) PowerPC (IBM) ARM7 PIC 18F (Microchip) ColdFire (Motorola - Freescale) MicroBlaze (Xilinx) - DLX XScale (Intel) OMAP (Texas Instruments) SPARC (SUN) TMS320C6000 (Texas Instruments) 8051 (Intel) MC56F800 (Motorola - Freescale) Pentium II (Intel) Geode (AMD)