www.mecatronicadegaragem.blogspot.com



Aula 20 Funções do Compilador

Microcontroladores PIC18 – Programação em C



Prof. Ítalo Jáder Loiola Batista

Universidade de Fortaleza - UNIFOR Centro de Ciências Tecnológicas - CCT

E-mail: italoloiola@unifor.br

Jan/2011

Funções Nativas do MPLAB C18

- O MPLAB possui um conjunto de funções nativas, desenvolvidas para acessar os recursos do microcontrolador de forma rápida e eficiente;
- A seguir são apresentadas as funções nativas ao MPLAB C18 que possuem relação com os assuntos abordados ao longo do livro;
- Para conhecer todas as funções disponíveis no MPLAB C18 consulte o documento:
 - MPLAB C18 C COMPILER, disponível para download no site http://www.microchip.com;

Função dos Timers

Função	Descrição
CloseTimerx	Desabilita Timerx
OpenTimerx	Configura Timerx
ReadTimerx	Lê Tîmerx
WriteTimerx	Escreve no Timerx

Funções do periférico Capture

Função	Descrição
CloseCapturex	Desabilita o periférico Capture x
OpenCapturex	Configura o periférico Capture x
ReadCapturex	Lê o valor do periférico Capture x
CloseECapture x ⁽¹⁾	Desabilita o periférico Enhanced Capture x
OpenECapture x(1)	Desabilita o periférico Enhanced Capture x
ReadECapture x(1)	Lê o valor do periférico Enhanced Capture x

Funções do conversor A/D

Função	Descrição
BusyADC	Conversor A/D está ocupado efetuando uma conversão
CloseADC	Desabilita o conversor A/D
ConvertADC	Inicia uma conversão
OpenADC	Configura o conversor A/D
ReadADC	Obtém o resultado de uma conversão A/D
SetChanADC	Seleciona o canal a ser utilizado

Funções de Port de I/O

Função	Descrição
ClosePORTB	Desabilita interrupção e pull-ups internos ao Port B
CloseRBxINT	Desabilita interrupção do pino x do Port B
DisablePullups	Desabilita pull-ups internos ao Port B
EnablePullups	Habilita pull-ups internos ao Port B
OpenPORTB	Ativa interrupção e pull-ups internos ao Port B
OpenRBxINT	Habilita interrupção do pino x do Port B

Funções do periférico USART

Função	Descrição
BusyUSART	Verifica se USART está transmitindo
CloseUSART	Desabilita a USART
DataRdyUSART	Dado está disponível no buffer de leitura?
getcUSART	Leitura de um byte da USART
getsUSART	Leitura de uma string da USART
OpenUSART	Configura a USART
putcUSART	Escreve um byte na USART
putsUSART	Escreve uma string da memória de dados na USART
putrsUSART	Escreve uma string da memória de programa da USART
ReadUSART	Lê um byte da USART
WriteUSART	Escreve um byte na USART
baudUSART	Seta os bits de configuração de baud rate da USART avançada

Funções I²C para acesso a EEPROM 24C01

Função	Descrição
EEAckPollingx	Gera bit ACK
EEByteWritex	Escreve um simples byte
EECurrentAddReadx	Lê um simples byte na próxima localidade
EEPageWritex	Escreve uma string de dados
EERandom:Readx	Lê um simples byte de um endereço arbitrário
EESequentialReadx	Lê uma string de dados

Funções da interface SPI

Função	Descrição
CloseSPI	Desabilita a interface SPI
DataRdySPI	Determina se um novo valor está disponível no buffer
getcSPI	Lê um novo byte do barramento SPI
getsSPI	Lê uma nova string do barramento SPI
OpenSPI	Inicializa a interface SPI
putcSPI	Escreve um byte no barramento SPI
putsSPI	Escreve uma string no barramento SPI
ReadSPI	Lê um byte do barramento SPI
WriteSPI	Escreve um byte no barramento SPI

Funções PWM

Função	Descrição
ClosePWMx	Desabilita canal PWM x
OpenPWMx	Configura canal PWM x
SetDCPWMx	Atualiza o duty cycle do PWM x
SetOutputPWMx	Seta bits de configuração de saída do PWM para o ECCP x
CioseEPWMx ⁽¹⁾	Desabilita canal PWM avançado x
OpenEPWMx ⁽¹⁾	Configura canal PWM avançado x
SetDCEPWMx ^(t)	Atualiza o duty cycle do PWM avançado x
SetOutputEPWMx ⁽¹⁾	Seta bits de configuração de saída do PWM avançado para o ECCP x

Funções da interface I²C

Função	Descrição
Ack12C	Gera bit ACK
CloseI2C	Desabilita interface I2C
DataRdyl2C	Dado está disponível no buffer de entrada?
getcl2C	Leitura de um simples byte
getsI2C	Mestre lê uma string
Idle12C	Aguarda barramento ficar liberado
NotAckI2C	Gera bit NACK
OpenI2C	Configura interface I ² C
putcl2C	Escreve um simples byte via I2C
putsI2C	Mestre ou escravo transmite uma string via I2C
Read/2C	Lê um simples byte no barramento I2C
Restart!2C	Gera a condição Re-Start
Start12C	Gera a condição Start
StopI2C	Gera a condição Stop
Write12C	Escreve um simples byte no barramento I2C

Funções delay XLCD

Função	Descrição
DelayFor18TCY	Delay de 18 ciclos de instrução
DelayPORXLCD	Delay de 15 ciclos de instrução
DelayXLCD	Delay de 5 ciclos de instrução

Funções I²C software

Função	Descrição
Clock_test	Gera um delay para um escravo clock stretching
SWAckI2C	Gera bit ACK
SWGetcl2C	Leitura de um byte do barramento l ² C software
SWGetsI2C	Mestre lê uma string
SWNotAckl2C	Gera bit NACK
SWPutcl2C	Escreve um byte no barramento I ² C software
SWPutsl2C	Escreve uma string no barramento I ² C software
SWReadI2C	Leitura de um byte do barramento I2C software
SWRestartI2C	Gera condição Re-Start
SWStartI2C	Gera condição Start
SWStopl2C	Gera condição Stop
SWWriteI2C	Escreve um byte no barramento I ² C software

Funções de LCD externo

Função	Descrição
BusyXLCD	O LCD controller está ocupado
OpenXLCD	Configura as linhas de controle e inicialização
putcXLCD	Escreve um byte no LCD
putsXLCD	Escreve uma string da memória de dados no LCD
putrsXLCD	Escreve uma string da memória de programa no LCD
ReadAddrXLCD	Lê o byte de endereço do LCD
ReadDataXLCD	Lê um byte do LCD
SetCGRamAddr	Seta o endereço do gerador de caracteres
SetDDRamAddr	Seta o endereço de dados do display
WriteCmdXLCD	Escreve um comando no LCD
WriteDataXLCD	Escreve um byte no LCD

Funções USART software

Função	Descrição
getcUART	Lê um byte da USART software
getsUART	Lê uma string da USART software
OpenUART	Configura como pinos de I/O para usar com a USART
outcUART	Escreve um byte na USART software
outsUART	Escreve uma string na USART software
ReadUART	Lê um byte da USART software
WriteUART	Escreve um byte na USART software

Funções SPI software

Função	Descrição
ClearCSSWSPI	Limpa a linha chip select /CS
OpenSWSPI	Configura os pinos de I/O usados no SPI software
putcSWSPI	Escreve um byte de dados do barramento SPI software
SetCSSWSPI	Seta a linha chip select /CS
WriteSWSPI	Escreve um byte de dados no barramento SPI software

3. Biblioteca Geral de Software

Função	Descrição
isWDTTO	Define se o Reset foi provocado pelo time out do Watchdog Timer
isWDTWU	Define se o wake-up foi provocado pelo time out do Watchdog Timer
isWU	Detecta se o microcontrolador acordou por causa do pino /MCLR ou por uma interrupção
StatusReset	Seta os bits /POR e /BOR

3. Biblioteca Geral de Software

Funções de conversão de dados

Função	Descrição
atob	Converte uma string em um byte sinalizado de 8 bits
atof	Converte uma string em um valor de ponto flutuante
atoi	Converte uma string em um inteiro sinalizado de 16 bits
atol	Converte uma string em um longo inteiro
btoa	Converte um byte sinalizado em uma string
itoa	Converte 16 bits sinalizados em uma string
Itoa	Converte um longo inteiro em uma string
rand	Gera um inteiro pseudorrandômico
srand	Seta a semente para a geração de um número pseudorrandômico
tolower	Converte um caractere ASCII em minúsculo
toupper	Converte um caractere ASCII em maiúsculo
ultoa	Converte um inteiro longo não sinalizado em uma string

3. Biblioteca Geral de Software

Funções de classificação de caracteres

Função	Descrição
isalnum	Define se um caractere é alfanumérico
isalpha	Define se um caractere é alfabético
iscntrl	Indica se um caractere é de controle
isdigit	Define se um caractere é digito decimal
isgraph	Determina se um caractere é gráfico
islower	Define se um caractere alfabético é minúsculo
isprint	Define se um caractere é printável
ispunct	Define se um caractere é de pontuação
isspace	Define se um caractere é espaço
isupper	Indica se um caractere alfabético é maiúsculo
isxdigit	Define se um caractere é hexadecimal

4. Biblioteca Matemática

Funções de biblioteca matemática

Função	Descrição
acos	Calcula o arco cosseno
asin	Calcula o arco seno
atan	Calcula o arco tangente
atan2	Calcula o arco tangente de uma razão
ceil	Calcula o menor inteiro
cos	Calcula o cosseno
cosh	Calcula o cosseno hiperbólico
exp	Calcula o exponencial ex
fabs	Calcula o valor absoluto
floor	Calcula o maior inteiro
fmod	Calcula o resto
frexp	Dividido em fração e expoente

4. Biblioteca Matemática

Funções de biblioteca matemática

Função	Descrição
ieeetomchp	Converte um valor de 32 bits em ponto flutuante no formato IEEE-754 em um valor de 32 bits em ponto flutuante no formato Microchip
ldexp	Expoente de carga. Calcula x * 2n
log	Calcula o logaritmo natural
log10	Calcula o logaritmo na base 10
mchptoieee	Converte um valor de 32 bits em ponto flutuante no formato Microchip em um valor de 32 bits em ponto flutuante no formato IEEE-754
modf	Calcula o módulo
wod	Calcula o exponencial xy
sin	Calcula o seno
sinh	Calcula o seno hiperbólico
sqrt	Calcula a raiz quadrada
tan	Calcula a tangente
tanh	Calcula a tangente hiperbólica

Próxima Aula

Aula 21 Exemplos de Projetos