תוכן עניינים:

2	נושאי המעבדה + חומר הכנה (מבוסס על הנלמד בקורס מבוא למחשבים צמוד מעבדה):	Α.
2	(LAB Evaluation Kit):	В.
2	(Personal Evaluation Kit): קוד לדוגמא	C.
2	שאלות הכנה תיאורטיות TimerB:	D.
2	שאלות הכנה תיאורטיות מודול ADC12 :	E.
3	חלק מעשי – כתיבת קוד מערכת פורטאבילי :	F.
	צורת הגשה דוח מכין:	
	עובת בנשב דום מסבם:	

Timers, ADC and DAC

A. <u>נושאי המעבדה + חומר הכנה (מבוסס על הנלמד בקורס מבוא למחשבים צמוד מעבדה):</u>

- 1. קובץ הכנה Tutorial No.6 (חומר כתוב + וידאו).
 - 2. **Timer_B** קריאה מקדימה

בקובץ מעבדה MSP430x4xx user guide עמודים 473 – 473

- 3. קובצי הכנה Tutorial No.7 (חומר כתוב + וידאו).
 - 4. **ADC12 -** קריאה מקדימה

בקובץ מעבדה MSP430x4xx user guide עמודים

5. להפעיל את קובצי הקוד לדוגמא ולהבין אותם.

B. קוד לדוגמא (LAB Evaluation Kit):

קובצי קוד לדוגמה עבור המודולים TimerB, ADC12, DAC12 נמצאים במודל תחת לשונית הניסוי.

:(Personal Evaluation Kit). קוד לדוגמא C

, Personal Evaluation Kit נמצאים במודל תחת לשונית TimerB, ADC12, DAC12 נמצאים במודל תחת לשונית

D. שאלות הכנה תיאורטיות TimerB.

- 1) הסבר את ההבדל בייעוד של הטיימרים BASIC Timer1 ו-
- .Compare ואופן Capture מה משמעות ומטרת השימוש של אופן (2
 - 3) הסבר מהי מטרת יחידת Output Unit ומה היתרון שלה?
- 4) מנה שלוש שיטות למימוש מונה תדר של שעון חיצוני המחובר למעבד. עבור כל שיטה רשום מהו זמן הריענון (זמן מינימאלי בין חישובים עוקבים).
 - מהו ערך הרגיסטר **Compare** mode- והוא מקונפג ל-32768Hz) ACLK (5 כאשר Timer_B מהו ערך הרגיסטר לצורך אפשור פסיקה פעם בשנייה.
 - 6) הסבר את סוגי הפסיקות במודול זה ומה מטרת כל סוג פסיקה
 - 7) הסבר את סוגי אותות PWM אותם ניתן להפיק במוצא הבקר ומה ההבדל ביניהם.

: ADC12 שאלות הכנה תיאורטיות מודול E

- 1) מהם מקורות שעון ההמרה ADC12CLK ומה הצורך בכולם
- 2) פרט והסבר **בקצרה** את השיטות לקביעת מרחק בין הדגימות של מודול ADC12?
- 3) הסבר בקצרה את 4 אופני העבודה של מודול ADC12, **רשום דוגמה** על הצורך בשימוש בכל אחד מהאופנים.
 - 4) הסבר את העיקרון והיתרון של שימוש ברגיסטר ADC12IV ומה התשלום בזמן ריצה ללא השימוש בו.
 - 5) הסבר את המושג data format במודול DAC12 והצורך בשימוש בו.
 - 6) הסבר מהי רזולוציה עבור מודול DAC12 ואיך קובעים אותה.
 - 7) הסבר את המושג Self-calibration ומתי תרצה להשתמש בו.
 - 8) הסבר את ההבדל העקרוני בין המודולים ADC12, ADC10 (ראה דיאגרמות שני המודולים).

: חלק מעשי – כתיבת קוד מערכת פורטאבילי .F

<u>חיבורי חומרה של המערכת:</u>

- 1. מתג SW0 מחובר לרגל P2.0
- 2. לחצנים PB2 PB0 מחוברים לרגלי הבקר P1.0 P1.2 בהתאמה
 - 3. כניסה אנלוגית נדרש לחבר לרגל הבקר P1.3 (כניסה A3
- 4. מסך LCD נדרש לחבר את D7-D4 לרגליים P1.7-P1.4 בהתאמה (אופן עבודה של ה- LCD בארבע סיביות של מידע) + שלושת קווי הבקרה של ה- LCD לרגליים P2.7, P2.6, P2.5 (קוד עבור LCD נתון במודל, עליכם לעדכנו לפי צרכיכם).
 - 5. מוצא Generator מחובר לרגל P2.4 במצב של
 - 6. רגל P2.2 במצב של Pwm) Output compare) מחוברת לערוץ הסקופ CH2 ול- Buzzer (במקביל)
- 7. הבהרה: מתח Vcc בערכת הפיתוח האישית נע בין 3.5v-3.65v (בשונה מערכת הפיתוח במעבדה Vcc -3.3v) והוא תלוי לאיזה מחשב מחוברת ערכת הפיתוח (קיימת שונות של מתח ה- Vcc בחיבור בין מחשבים שונים). כדי לבדוק את ערך Vcc במדויק, זאת ניתן למדוד מהי רמת מתח המוצא של ה- '1' לוגי מאחד הפורטים.

ארכיטקטורת תוכנה של המערכת:

- 1. ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת להיות מבוססת Simple FSM (כמתואר בדו"ח מכין 1) המבצעת אחת מתוך ארבע פעולות בהינתן בקשת פסיקה חיצונית של לחיצת לחצן מתוך שלושת הלחצנים.
- 2. קוד המערכת נדרש להיות כתוב בצורה גנרית ומחולק לשכבות אבסטרקציה כך שהוא יהיה נייד (portable) בקלות בין משפחות MSP430x4xx, MSP430x2xx ע"י החלפת שכבת ה- BSP בלבד. המשמעות: קוד המערכת נדרש לרוץ על ערכת הפיתוח האישית וגם על ערכת הפיתוח במעבדה. בגישה זו רוב שלבי הפיתוח ייעשו על גבי הערכת פיתוח האישית ובדיקת שלב התאמת ה- BSP ייעשה על ערכת הפיתוח במעבדה.
- 3. טרם שלב כתיבת הקוד נדרש לשרטט גרף דיאגרמת FSM <u>מפורטת</u> של ארכיטקטורת התוכנה של המערכת ולצרפה לדו"ח מכין. המצבים אלו הצמתים והקשתות אלו המעברים ממצב למצב בגין בקשות פסיקה.
 - למעט עבור (LAB1) למעט עבור (כפי שבוצע בניסוי LAB1) למעט עבור debounce

דרייברים שכבת ה HAL תוספות לתמיכה במערכת:

- 1. כתיבת פונקציות ה driver של ה LCD צריכות להיות ממוקמות ב HAL בעוד שפונקציה לכתיבת מחרוזת המבוססת עליהן צריכה להיות ממוקמת בשכבת ה API .
 - 2. מצב 1 של המערכת מבוסס תכונת Input capture, הגדירו לכך דרייבר מתאים.
 - מצב 2 של המערכת מבוסס תכונת Basic Timer, הגדירו לכך דרייבר מתאים.
 - 4. מצב 3 של המערכת מבוסס תכונת Output compare, הגדירו לכך דרייבר מתאים.

להלן דרישת מצבים של גרעין ההפעלה במערכת:

:(state=idle=0)

בלחיצת RESET או בסיום ביצוע כל המצבים, הבקר נמצא/חוזר למצב שינה (Sleep Mode).

בלחיצה על לחצן PB0):

נדרש לממש counter (מונה תדר) למדידת תדר אות שעון חיצוני f_{in} המוזן ממחולל האותות לרגל הבקר P2.4 (ובערכת הפיתוח במעבדה P2.3) את ערך התדר הנמדד יש להציג על גבי מסך LCD, <u>לפי הפירוט הבא:</u> הצגת התדר ביחידות של Hz בצורה <mark>דינאמית</mark> (ללא הצגת היסטוריית המדידות) , כאשר ערך המדידה מתעדכן talue נדרש לעדכן רק את שדה value ולא לרענן את כל המסך (שיקולים הנדסיים של ביצועים וצריכת הספק).

התדר המחושב יוצג על גבי מסך ה- LCD, עבור תחום ביוצג על גבי מסך ה- ברמת ביוק של תדר שלם $f_{in} \in [20 \mathrm{Hz} - 20 k \mathrm{Hz}]$

- בלבד, לצורך השגת זמן ריענון ודיוק מקסימאליים יהיה לפי השיטה המבוססת על input capture בלבד, לצורך השגת זמן ריענון ודיוק מקסימאליים √ (קבעו את שעון המזין את הטיימר להיות SMCLK).
- את הביטוי לחישוב ? להיות מינימאלי, מהו הביטוי ? כמה מחזורי שעון אורך החישוב ? השוו את \checkmark scope -התוצאה למדידת תדר בעזרת מכשיר ה
 - עשים (כלומר, במידה והתדר לא משתנה המרחק הנמדד לא ישתנה). ✓

<u>הסבר:</u> המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר. המימוש נדרש להיות מבוסס אופן עבודה MSP430x2xx, במשפחה Input Capture. לפני חיבור המחולל לערכה, וודא שהאות במוצא המחולל הוא גל ריבועי עם ערכי קצוות 0v-3v. הקפידו לחבר את המחולל בקוטביות נכונה, בננה שחורה ל- GND ובננה אדומה לפין הרצוי.

בלחיצה על לחצן PB1 (state=2):

נדרש לבצע על גבי מסך LCD שעון עצר של מניית שניות מבוסס צורת מנייה של Up/Down Mode. תחילת מנייה של שעון העצר כאשר '1'=SW ועצירת מנייה כאשר '0'=SW (בכניסה למצב ערך המנייה מאותחל 00:00, במקרה של הפעלת שעון עצר מספר פעמים המנייה ממשיכה מהערך הקודם).

הקפידו על רמת הדיוק המנייה ועל מיקום המנייה על מסך ה LCD כמופיע באיור הבא:



<u>הסבר:</u> המצב מוגדר להסתיים בהגעה לערך מנייה 00:00, מצב זה נדרש לאפשר לחתוך ע"י שאר הלחצנים, משפחה MSP430x2xx המנייה חייבת להתבצע בשימוש פסיקות מודול 17imer_A0 בלבד.

בלחיצה על לחצן PB2):

נדרש להוציא 0v-3.3v על בסיס אות כניסה v_{in} של הפוטנציומטר עם ערכי קצוות Tones נדרש להוציא מרגל הבקר P2.2 המחוברת ל f_{out} אות ריבועי בתדר Buzzer באופן הבא:

$$f_{out} : [ADC \ conversion \ values] \xrightarrow{transformation} [1kHz - 2.5kHz]$$

$$(1) \quad f_{out} = \left(\frac{N_{ADC}}{0x3FF - 0x000}\right) \cdot 1.5kHz + 1kHz$$

$$(2) \quad N_{f_{out}} = m \cdot N_{ADC} + n$$

- . עבור כל שינוי ערך דגימה מהפוטנציומטר m,n כך שהמעבד יחשב את ערך את ערכים N_{fout}
 - . כמה מחזורי שעון אורכת פעולת אמולציית המכפל של תרגום הקומפיילר? הסבר מה סוג האלגוריתם. ✓
 - ע מהו תדר הדגימה המומלץ מבחינת זמן תגובה, דיוק וצריכת אנרגיה של המערכת? הסבר את בחירתך על
 - Real Time based את זמן החישוב של הטרנספורמציה הליניארית בשיטת scope ✓ מדוד בעזרת ה- scope (ראו בקישור הבא סעיף 2E בקישור הבא סעיף) Debugging (ראו בקישור הבא סעיף)

הערה: המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר.

G. צורת הגשה דוח מכין:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה (cid1 < id2 (כאשר id2 > id1 (כאשר id2)),
 רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
 - מכיל תשובות לחלק תיאורטי דו"ח מכין pre lab_x.pdf קובץ ✓
- יהשנייה (*.c מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי source (קבצים עם סיומת IAR / CCS) מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי header (קבצים עם סיומת h.*).

H. צורת הגשה דוח מסכם:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1_id2.zip (כאשר id1 < id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
 - מכיל תיאור והסבר לדרך הפתרון של מטלת זמן אמת. final_lab_x.pdf קובץ √
- יהשנייה (*.c מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי source (קבצים עם סיומת IAR / CCS) השנייה עם סיומת א.t.). של קובצי header (קבצים עם סיומת h.*).

בהצלחה.