Práctica 1 (Múltiples LEDS y mi Arduino)

Objetivo


El alumno será capaz de conocer nuevos componentes en su Arduino con la ayuda de prácticas sencillas que lo llevarán a tener un mejor entendimiento de que es y cómo funciona esta herramienta.

Ambiente de Desarrollo


El Desarrollo de Arduino se compone de dos bloques principales:

Setup code Este bloque de código solo se eiecuta una sola

ocasión.




Es importante diferenciar cada uno de los pines de nuestro Arduino, para poder configurarlos de manera adecuada:



Configurando los pines

Existen diferentes tipos de Pines en nuestro Arduino:



En esta práctica utilizaremos la configuración Pines Digitales ya que es la que utilizaremos como salida para encender nuestro LED.

Nota: En prácticas posteriores iremos utilizando cada una de las configuraciones, al final de estas 8 prácticas ustedes serán capaces de comprender como, cuando y donde pueden utilizar cada una de ellas.


Material

1 Arduino UNO


Símbolos Básicos




Fuentes de alimentación



¿ Como funciona un LED ?




Circuito




$$Vf - Vd - Vr = 0$$

$$Ir = Vr / R = 3.8V / 220 = .017 Amp$$

Ley de Ohm





Con ayuda de tu profesor:


- 1. Configuren el Pin número 13 en modo digital .
- 2. Mediante código enciéndalo.

Objetivo

Al terminar este pequeño código el alumno será capaz de verificar si su código es correcto, conectar su Arduino en su ordenador, subir el código en su tarjeta y observar visualmente que todo está funcionando de manera adecuada.

pinMode()

Configura el comportamiento de un pin en específico, ya sea como salida o entrada digital.



digitalWrite()

Escribe en HIGH o LOW en un Pin digital.

LOW - 0V (ground) [0 lógico]

Si el Pin es configurado como OUTPUT, el voltaje es configurado de la siguiente manera:

* HIGH - 5V (3.3V para tarjetas 3.3V) [1 lógico]

Si el Pin es configurado como INPUT,

HIGH - Activa el Pull-up Interno en el pin.

LOW - Desactiva el Pull-up interno en el pin.

Aunque si se desea activar o desactivar las resistencias de Pull-up es recomendable utilizar el pinMode() en INPUT_PULLUP para activar el internal pull-up resistor.

```
Número de Pin en Arduino

Palabra reservada — digitalWrite pin value LOW.

Void setup() {
    pinMode(13, HIGH);
}

void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH);
}
```

Nota: Es importante configurar el pinMode() antes de utilizar este método ya que puede generar un efecto dimming en nuestra salida.

Nota: Existen 1000 milisegundos en un segundo.

Con ayuda de tu profesor:

- 1. Configuren el Pin número 13 en modo digital.
- 2. Mediante código enciéndalo y apágalo.

delay()

Pause el programa por un periodo de tiempo (milisegundos).

```
Palabra reservada delay ms)
```

Numero de milisegundos a parar(tipo de datos: unsigned long)

```
void setup() {
   pinMode(13, HIGH);
}

void loop() {
   digitalWrite(13, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(13, LOW);
   delay(1000);
}
```

Con ayuda de tu profesor:

- 1. Configuren el Pin número 13 en modo digital.
- 2. Configura una variable, la cual será la que defina el estado de encendido y apagado del led.
- 3. Mediante código enciéndalo y apágalo.

Variable

Una variable es una forma de nombrar y almacenar un valor, para ser utilizado posteriormente en el programa.

Tipos de datos en Arduino

Boolean (8 bit) - Lógico simple verdadero/falso.

Boolean (8 bit) - Lógico simple verdadero/falso. **Byte** (8 bit) - Número sin signo entre 0 y 255.

Nota: Es lo mismo que 'byte'; si es que eso es lo que necesitas, deberías usar 'byte', para que el código sea más claro.

·Valor asignado en la variable.

Char / Unsignedchar (8 bit) - Número con signo, entre -128 y 127.

Nota: En algunos casos el compilador intentará interpretar este tipo de dato como un caracter, lo que puede generar resultados inesperados.

- Word / Unsignedint (16 bit) Número sin signo entre, 0 y 65535.
 - Int (16 bit) Número con signo, entre -32768 y 32767.

Nota: Este tipo es el más usado para variables de propósito general en Arduino, en los códigos de ejemplo que vienen con el IDE.

Unsignedlong (32 bit) - Número sin signo entre 0 y 4294967295.

Nota: Este tipo se usa comúnmente para almacenar el resultado de la función millis(), la cual retorna el tiempo que el código actual ha estado corriendo, en milisegundos.

Tipo de datos

- kong (32 bit)- Número con signo, entre -2,147,483,648 y 2,147,483,647.
- **Float** (32 bit)- Número con signo, entre 3.4028235E38 y 3.4028235E38.

Nota: El Punto Flotante no es un tipo nativo en Arduino; el compilador debe realizar varios saltos para poder hacerlo funcionar. Evítalo siempre que te sea posible.

int inputVariable1

int inputVariable2 = 0:

void setup() {
 pinMode(13, HIGH);
}


void loop() {
 int variable = 1;
 int variable1 = 13;
 digitalWrite(variable1, variable);
 delay(1000);
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(1000);

Con ayuda de tu profesor:

- 1. Configuren el Pin número 13 en modo digital.
- 2. Crea una función en donde una variable, definirá el estado de encendido y apagado del led.

Función

Una función es un bloque de código que tiene un nombre y un conjunto de instrucciones que son ejecutadas cuando se llama a la función



if

Checa si la condicional es cumplida y ejecuta una o varias lineas de código.

```
Palabra reservada

if condition)

x == y (x es igual a y)

x != y (x no es igual a y)

x != y (x no es igual a y)

x < y (x es menor que y)

x > y (x es mayor que y)

x <= y (x es menor igual que y)

x >= y (x es mayor igual que y)
```

x = !v;

! (Logical NOT)

Resulta en verdadero si el operando es falso, y viceversa.

```
void setup() {
   pinMode(13, HIGH);
}
int funcion(int variable){
   return !variable;
   }

void loop() {
   int variable = 1;
   int variable1 = 13;

   digitalWrite(variable1, variable);
   delay(1000);
   digitalWrite(13, funcion(variable));
   delay(1000);
}
```