

Attività svolta: Apprendimento su come siglare i quadri elettrici in Creo Elements.

Come fare:

Se devo identificare un quadro elettrico dagli altri, devo inserire una sigla. In Creo Elements la sigla va posizionata sopra il quadro e si procede nel seguente modo:

1. **Metto il quadro in checkout**, così da poter effettuare le modifiche.
2. Per creare la scritta bisogna prima avere un piano di lavoro. Per fare ciò, basta selezionare il piano di riferimento e cliccare su **NEW WP ON FACE AND PROJECT CONSTR.**
3. Poi, nella sezione *Modeling*, vado su **More** e seleziono la voce **Text to Profile**. Inserisco il testo e definisco *font size*, posizione e *font*.
4. Se si vuole muovere la scritta, clicco sul piano di lavoro e seleziono **Position WP**.
5. Successivamente, clicco sul piano di lavoro e scelgo **Linear Pull Profile**, dove stabilisco il **PART, l'OPERATION** (se mettere la scritta in rilievo o incisa nel quadro) e la **DISTANCE** (di quanto voglio alzare o abbassare la scritta).
6. Poi isolo il quadro elettrico su cui sto lavorando per non vedere gli altri elementi; per farlo basta individuare l'elemento, cliccarci sopra con il tasto destro e selezionare **Draw Only**.
7. Infine, selezionando la scritta (assicurandomi di non aver selezionato altro), clicco con il tasto destro e vado su **Face Properties** per cambiarne il colore.